课前课件23/30 2022年11月29日

#### 〉上节回顾:

- 气体探测器如何制造载流子
- 如何避免载流子的损失?
- 载流子的移动和"增多"
- 探测器怎么知道载流子数目"N"的大小?


#### 〉本节提要:

- 探测器是理想的电荷源、近似的电流源
- 平板电离室的电流形状是不确定的
- 脉冲电离室的总电流信号→电压信号
- · 离子脉冲vs电子脉冲电离室
- · 圆柱形vs屏栅电子脉冲电离室
- 能谱的形成,能量分辨率(重要概念)
- 饱和特性曲线、坪特性曲线

## 输出回路——信号电流流过的所有回路

包含:

- 探测器自身
- 负载电阻
- 测量仪器 3.
- 连线



R<sub>L</sub>: 负载电阻

R:: 测量仪器输入电阻

C1: 探测器电容

C: 测量仪器输入电容(~数十pF)

C': 杂散电容, 如, 电缆电容~100pF/m

总电阻

 $R_0 = R_L // R_i$ 

可以为0吗?

 $\|C_0 = C_1 + C_i + C$ 

Dielectric

Screen

可以为0吗?

Conductor

随入射**粒子强度n(1/s)**和**输出回路参数R\_0C\_0(s)**的不同, 电离室的**工作方式(状态)** 

可分为两种:

 $|\overline{n} \cdot R_0 C_0 \ll 1|^{1}$ 

1) 脉冲型工作状态——记录单个入射粒子的电离效应,这种工作状态的

电离室被称为: 脉冲电离室

 $\frac{1}{n} \cdot R_0 C_0 \gg 1$  2)

2) 累计型工作状态——记录大量入射粒子的平均电离效应,这种工作状

态的电离室被称为:累计电离室

- § 8.1 气体中离子与电子的运动规律
- § 8.2 电离室的工作机制和输出回路
- √ § 8.3 脉冲电离室
  - § 8.4 累计电离室
  - § 8.5 正比计数器
  - § 8.6 G-M计数管

- 脉冲电离室的输出信号仅反映单个入射粒子的电离效应。
- 分析输出信号,可以测量每个入射粒子的能量、时间等信息。
- 关注的信号:电荷、电流、电压等

# • 在以下的讨论中,假设:

- ① 入射粒子在灵敏体积中产生No 个离子对
- ② 忽略扩散和复合的影响
- ③ 信号结束前探测器灵敏体积内无其它粒子产生的电离

一. 脉冲电离室的输出信号

"电荷 … 电流 … 电压"

二. 圆柱形电子脉冲电离室和屏栅电离室

三. 脉冲电离室输出信号的测量

四. 脉冲电离室的性能

1. 脉冲电离室的总输出电荷量

2. 脉冲电离室的输出电流信号

① 特殊情况:无负载电阻时

② 一般情况:有负载电阻、有读出电路时

3. 脉冲电离室的输出电压信号

电离室灵敏体积内产生 $N_0$ 个离子对并全部被极板收集后的总输出电荷量:


$$Q = N_0 \cdot e = rac{E_{dep}}{W} \cdot e$$

这个结果与极板形状、电场分布、输出回路参数无关。

电离室是一个理想的电荷源——外回路对其输

出量无影响。

(1) 负载电阻 $R_L$ =0的情况——相当于用输入阻抗极小的电流计测量电离室输出信号的情况。



## 电源提供功率:

## 电场对电子-正离子对漂移所做功的功率:

W(t)

$$=V_0\cdot i(t)$$

$$=V_0\left[i^+\left(t\right)+i^-\left(t\right)\right]$$

离子在t时刻的空间位置

电子在t时刻的空间位置

$$W_{e}(t) = e \cdot \overrightarrow{E}(r^{+}(t)) \cdot \overrightarrow{u}^{+}(r^{+}(t)) - e \cdot \overrightarrow{E}(r^{-}(t)) \cdot \overrightarrow{u}^{-}(r^{-}(t))$$

能量守恒

$$\left|W\left(t\right)=W_{e}\left(t\right)\right|$$

正离子在该点的场强与漂移速度

电子在该点的场强与漂移速度

一个电子离子对, t 时刻流经外回路的电流

单个离子对的本征电流(Intrinsic Current)

$$i(t) = i^{+}(t) + i^{-}(t) = \frac{e}{V_{0}} \cdot \vec{E}(r^{+}(t)) \cdot \vec{u}^{+}(r^{+}(t)) - \frac{e}{V_{0}} \cdot \vec{E}(r^{-}(t)) \cdot \vec{u}^{-}(r^{-}(t))$$

在 t 时刻,灵敏体积中有 $N^+(t)$ 个正离子和 $N^-(t)$ 个电子,则输出电流:

$$I(t) = I^{+}(t) + I^{-}(t) = \frac{e}{V_{0}} \cdot \left[ \sum_{j=1}^{N^{+}} \stackrel{\rightarrow}{E}(r_{j}^{+}(t)) \cdot \stackrel{\rightarrow}{u^{+}}(r_{j}^{+}(t)) - \sum_{k=1}^{N^{-}} \stackrel{\rightarrow}{E}(r_{k}^{-}(t)) \cdot \stackrel{\rightarrow}{u^{-}}(r_{k}^{-}(t)) \right]$$

#### 我们看看平板电离室的情况

$$I(t) = \frac{e}{V_0} \cdot \left[ \sum_{j=1}^{N^+} \overset{\rightarrow}{E} \left( r_j^+ \left( t \right) \right) \cdot \overset{\rightarrow}{u^+} \left( r_j^+ \left( t \right) \right) - \sum_{k=1}^{N^-} \overset{\rightarrow}{E} \left( r_k^- \left( t \right) \right) \cdot \overset{\rightarrow}{u^-} \left( r_k^- \left( t \right) \right) \right]$$

以**平板电离室**为例:  $V_0 = E \cdot d$ 

8.3 脉冲电离室

$$V_0 = E \cdot d$$




$$I(t) = \frac{e}{d} \cdot \left[ \sum_{j=1}^{N^+} u^+ \left( r_j^+ \left( t \right) \right) - \sum_{k=1}^{N^-} u^- \left( r_k^- \left( t \right) \right) \right]$$


离子和电子的漂移速度是常数

## 离子和电子的初始数目为

$$N^+\left(0\right) = N^-\left(0\right) = N_0$$




#### 平板电离室的外回路电流



### 平板电离室的外回路电流

#### 电离位置与电流信号的关系



若射线在平板电离室中制造了N<sub>0</sub>对载流子并被全部收集,则下面哪个关系(特点、数值)是不确定的?


- A 电子电流(A)与离子电流(A)最大值之间的大小关系
- B 电子电流面积(Q-)与离子电流面积(Q+)的大小关系
- 总电流形状(所谓形状相同,指的是通过拉伸或压缩纵轴的尺度,可以让两个电流曲线重合)
- D 总电流面积

提交


12

(2) 负载电阻R<sub>I</sub>≠0的情况——测量装置有输入阻抗,输出电压信号。

② 灵敏体积内电子和正离子在电场作用下漂移所消耗的功率We(t)



清华大学·核辐射物理及探测学·2022秋·杨@6A211→线上授课·yangyigang@mail.tsinghua.edu.cn·P.13



消耗能量: 载流子漂移

消耗能量:探测器极板储能

$$W_{C_1} = \frac{d}{dt} \left[ \frac{C_1 \left( V_0 - V(t) \right)^2}{2} \right]$$
$$= -C_1 \left[ V_0 - V(t) \right] \frac{dV(t)}{dt}$$

提供能量: 电源电动势功率  $I_{R_0}(t)$   $I_{C_a}(t)$   $I_{C_a}(t)$ 

消耗能量:除C1外的输出回路消耗

$$W_o(t) = \left[I_{R_0}(t) + I_{C_a}(t)\right] \cdot V(t)$$

$$= \frac{V^2(t)}{R_0} + C_a \cdot \frac{dV(t)}{dt} \cdot V(t)$$

# W(t) $= I(t) \times V_0$ $= \left[ I_{R_0}(t) + I_{C_a}(t) \right] \times V_0$ $= \left[ \frac{V_t}{R_0} + C_a \frac{dV(t)}{dt} \right] \times V_0$

能量守恒

 $W(t) = W_e(t) + W_o(t) + W_{C_1}(t)$ 

$$\left[\frac{V(t)}{R_0} + C_a \frac{dV(t)}{dt}\right] \cdot V_0 = e \cdot \left[\sum_{j=1}^{N^+} \vec{E}\left(r_j^+(t)\right) \cdot \vec{u}^+\left(r_j^+(t)\right) - \sum_{k=1}^{N^-} \vec{E}\left(r_k^-(t)\right) \cdot \vec{u}^-\left(r_k^-(t)\right)\right]$$

$$+ \left[ \frac{V(t)}{R_0} + C_a \frac{dV(t)}{dt} \right] \cdot V(t) \qquad -C_1 \left( V_0 - V(t) \right) \frac{dV(t)}{dt}$$

$$\left[\frac{V(t)}{R_0} + C_a \frac{dV(t)}{dt}\right] \cdot (V_0 - V(t)) = e \cdot \left[\sum_{j=1}^{N^+} \vec{E}(r_j^+(t)) \cdot \vec{u}^+(r_j^+(t)) - \sum_{k=1}^{N^-} \vec{E}(r_k^-(t)) \cdot \vec{u}^-(r_k^-(t))\right]$$

$$-C_1(V_0-V(t))\frac{dV(t)}{dt}$$

$$\left[\frac{V(t)}{R_0} + \left(C_a + C_1\right) \frac{dV(t)}{dt}\right] \cdot \left(V_0 - V_t\right) = e \cdot \left[\sum_{j=1}^{N^+} \vec{E}\left(r_j^+(t)\right) \cdot \vec{u}^+\left(r_j^+(t)\right) - \sum_{k=1}^{N^-} \vec{E}\left(r_k^-(t)\right) \cdot \vec{u}^-\left(r_k^-(t)\right)\right]$$

$$\frac{V(t)}{R_0} + (C_a + C_1) \frac{dV(t)}{dt} = I_0(t) = \frac{e}{V_0 - V(t)} \cdot \left[ \sum_{j=1}^{N^+} \vec{E}(r_j^+(t)) \cdot \vec{u}^+(r_j^+(t)) - \sum_{k=1}^{N^-} \vec{E}(r_k^-(t)) \cdot \vec{u}^-(r_k^-(t)) \right]$$


# 称为脉冲电离室的总电流信号

$$\frac{V(t)}{R_0} + (C_a + C_1) \frac{dV(t)}{dt} = I_0(t) = \frac{e}{V_0 - V(t)} \cdot \left[ \sum_{j=1}^{N^+} \vec{E}(r_j^+(t)) \cdot \vec{u}^+(r_j^+(t)) - \sum_{k=1}^{N^-} \vec{E}(r_k^-(t)) \cdot \vec{u}^-(r_k^-(t)) \right]$$


电离室可以有<mark>条件</mark>地被看成理想的**内阻无限大的电流源**,而被看成理想**电荷源**则是无条件的。

结论(A): 由于
$$V(t) \ll V_0$$
 
$$I_0(t) = \frac{e}{V_0} \cdot \left[ \sum_{j=1}^{N^+} \stackrel{\rightarrow}{E} \left( r_j^+(t) \right) \cdot \stackrel{\rightarrow}{u^+} \left( r_j^+(t) \right) - \sum_{k=1}^{N^-} \stackrel{\rightarrow}{E} \left( r_k^-(t) \right) \cdot \stackrel{\rightarrow}{u^-} \left( r_k^-(t) \right) \right]$$

结论(B): 电离室可以用电流 $I_0(t)$ 和 $C_1$ 并联等效,得到输出回路的等效电路:



$$I_0(t) = \frac{V(t)}{R_0} + C_0 \frac{dV(t)}{dt}$$



第八章 气体电离探测器

• 电流,是载流子在电场驱动下流动的产物。其大小由①载流子的数量、②载流子单位时间扫过的电位差占

$$I_{0}(t) = \frac{e}{V_{0}} \cdot \left[ \sum_{j=1}^{N^{+}} \stackrel{\rightarrow}{E} \left( r_{j}^{+}(t) \right) \cdot \stackrel{\rightarrow}{u^{+}} \left( r_{j}^{+}(t) \right) - \sum_{k=1}^{N^{-}} \stackrel{\rightarrow}{E} \left( r_{k}^{-}(t) \right) \cdot \stackrel{\rightarrow}{u^{-}} \left( r_{k}^{-}(t) \right) \right]$$

• 这个电流流经了负载电阻和测量仪器的输入电阻, 电流流过电阻就会形成压降。

$$I_0(t) = \frac{V(t)}{R_0} + (C_a + C_1) \frac{dV(t)}{dt}$$

• 电阻上形成了压降,探测器极板的压差自然也会改变,这进而使得与电阻并联的极板电容、分布电容、 仪器输入电容的电压也发生变化、有了充放电,因此,这些电容也就要分享电流。

• 所以,载流子形成信号的过程就是<u>电场驱动一定数量的载流子在极板间运动</u>,在外电路形成了感应电流, 后者流经电阻和电容后形成了电压信号。这个道理对于后面的闪烁探测器、半导体探测器同样适用。

第八章 气体电离探测器

- ② 离子脉冲电离室
- ③ 电子脉冲电离室
- ④ 变化的电流,变化的电压前沿


我们虽然写出了电流的公式,

8.3 脉冲电离室

也理解了它的物理图像,但

并不便于直接观察它, 通常,

我们分析的是电压信号!




$$V(t) = \frac{e^{-t/R_0C_0}}{C_0} \int_0^t e^{t/R_0C_0} \cdot I_0(t)dt + V(0)$$
総
分
方
$$V(t) = \frac{\int_0^{t/R_0C_0} \cdot I_0(t)dt}{C_0} \cdot I_0(t)dt$$

$$V(t) = \frac{\int_0^{t/R_0C_0} \cdot I_0(t)dt}{C_0} \cdot e^{-t/R_0C_0}$$

清华大学·核辐射物理及探测学·2022秋·杨@6A211→线上授课·yangyigang@mail.tsinghua.edu.cn·P.19


8.3 脉冲电离室





探测学·2022秋·杨@6A211→线上授课·yangyigang@mail.tsinghua.edu.cn·P.20

弹道亏损,指由于"在电流给电容充电的同时,电容上所充电荷就已经开始通过电阻

放电",导致的"电容上电压的最大幅度小于电流面积与电容的比值"的现象。








在某次实验中,同学1和同学2分别用了电缆1和电缆2连接了探测器和前置放大器,得到示波器波形如下图,请问哪些曲线可能是同学1的测量结果?

- A 黑色波形
- B 红色波形
- C 洋红色波形 (虚线)
- D 没法判断



·怎么保证**()∝V**呢?

- 只有在两种情况下, 才没有弹道亏损:
  - ¹)R₀C₀无穷大

但这两种情况都过于理想, 因此弹道亏损总是存在的!

• 电流持续时间越长, 弹道亏损程度越严重;

因此, 电流的形状会影响弹道亏损的程度。

- 电流持续时间越短,弹道亏损程度越轻;
- · 若**电流的形状是确定**的,则弹道亏损的**程度就是确定的,Q∝V的关系**就存在。
- 若**电流**的形状是不确定的,则不存在Q $\propto$ m V的关系,通过m V来分析m Q进而分析 $m E_{den}$ 就不可能了。m -
- 可令 $R_0C_0>>$ 电流持续时间,此时弹道亏损虽然还存在,但程度很小,可以忽略。
  - 我们下面要讨论的**离子脉冲电离室**就是这个情况。

变化的电流,变化的电压前沿


# 当R<sub>0</sub>C<sub>0</sub>>>T<sup>+</sup>时,即全部电子和正离子对输出信号都有

贡献,此时为离子脉冲电离室状态。
$$V(t) = \frac{e^{-t/R_0C_0}}{C_0} \left[ \int_0^t e^{t/R_0C_0} \cdot I_0(t) dt \right]$$

$$t < T^+ \begin{cases} V(t) \approx \frac{1}{C_0} \int_0^t I_0(t) dt \end{cases}$$

$$t = T^{+}$$
  $V(T^{+}) \approx \frac{1}{C_{0}} \int_{0}^{T^{+}} I_{0}(t) dt = \frac{N_{0}e}{C_{0}} = \frac{e}{C_{0}} \cdot \frac{E_{dep}}{W} = h$ 

$$t > T^{+} \left[ V(t) \approx \frac{e^{-t/R_{0}C_{0}}}{C_{0}} \left[ N_{0}e + \int_{T^{+}}^{\infty} \mathbf{0} \cdot e^{t/R_{0}C_{0}} dt \right] = h \cdot e^{-t/R_{0}C_{0}}$$





清华大学·核辐射物理及探测学·2022秋·杨@6A211→线上授课·yangyigang@mail.tsinghua.edu.cn·P.25

$$h = \frac{N_0 e}{C_0} = \frac{E_{dep}}{W} \frac{e}{C_0} \qquad h \propto E_{dep}$$

8.3 脉冲电离室

- ✓ 在t=T+时, 离子脉冲电离室输出电压信号的幅度最大, 且正比 于射线的沉积能量,因此可以测量射线的能量。
- ✓ 为了获得尽可能大的幅度,以抵抗后续电路的噪声,要求等效 电容 $C_0$ 小,为此必须设法降低 $C_0$ ( $C_1$ , C',  $C_i$ );
- ? 但由于要求**R₀C₀>> T**+≈ 10<sup>-3</sup> s,这会带来问题:
  - ? 分辨时间大,限制了入射粒子的强度, 否则会堆积
  - ? 要求放大器电路频带非常宽, 噪声大而非实用






# 当 $T^+ >> R_0C_0>> T$ , 正离子漂移的贡献可以忽略, 仅有电子的贡献

此时为电子脉冲工作状态。

电子脉冲工作状态。 
$$I_0(t) \to I_0^-(t)$$

$$t < T^{-} \begin{cases} V(t) \approx \frac{1}{C_{0}} \int_{0}^{t} I_{0}^{-}(t) dt \\ V(t) \approx \frac{1}{C_{0}} \int_{0}^{t} I_{0}^{-}(t) dt \end{cases}$$

$$t = T^{-} \begin{cases} V(T^{-}) \approx \frac{Q^{-}}{C_{0}} = h^{-} \neq \frac{e}{C_{0}} \cdot \frac{E_{dep}}{W} \\ V(t) \approx \frac{e^{-t/R_{0}C_{0}}}{C_{0}} \left[ Q^{-} + \int_{T^{-}}^{\infty} 0 \cdot e^{t/R_{0}C_{0}} dt \right] = h^{-} \cdot e^{-t/R_{0}C_{0}} \end{cases}$$



清华大学·核辐射物理及探测学·2022秋·杨@6A211→线上授课·yangyigang@mail.tsinghua.edu.cn·P.28

• 电子脉冲电离室,在t=T 时输出电压信号的幅度最大;

$$h^{-} = \frac{Q}{C_0} \neq \frac{N_0 e}{C_0} = \frac{E_{dep}}{W} \cdot \frac{e}{C_0}$$

- 由于 $\mathbf{R}_0\mathbf{C}_0$ << $\mathbf{T}^+$ ,仅为**微秒**量级,因此可以大大降低脉冲宽度,获得**小**的**分辨时间**。另外,减小了频带的宽度,后续电路可以较好的**抑制噪声**。
- 但是,输出电压脉冲幅度h 与初始电离的位置有关,即Q 与初始电离位置有关,而该位置完全是随机的,这样,电子脉冲电离室的输出电压脉冲幅度不仅与离子对数N<sub>0</sub>有关,而且与离子对生成的位置也

有关。因此h<sup>\*</sup>将**不再正比于**射线的**沉积能量**,所以是**不能**用来**测**量射线的**能量**的。


电子电流贡 献的电荷量

$$Q^{-} = \frac{e}{V_{0}} \sum_{j=1}^{N_{0}} \left[ \phi \left( r_{j}^{-} \left( T^{-} \right) \right) - \phi \left( r_{j}^{-} \left( 0 \right) \right) \right] = \frac{e}{V_{0}} \sum_{j=1}^{N_{0}} \left[ \phi^{+} - \phi \left( r_{j}^{-} \left( 0 \right) \right) \right]$$

图中, α粒子有两个不同的电离位置, 若探测器工作在电子脉冲电离室模式,


则哪种情况下的输出电压信号的幅度大? (设载流子数目一样多)

- A α<sub>1</sub>大
- **B** α<sub>2</sub>大
- 都有可能
- り 说不清



- 电流信号→电压信号
  - 离子脉冲电离室
    - 电子脉冲电离室
- (4)变化的电流,变化的电压前沿

# 假设是在R<sub>0</sub>C<sub>0</sub>无限大的情况下(离子脉冲电离室)



根据射线输出信号的波形,来决定射线的入射时刻,其精度被称为时间分辨能力。你觉得平板电离室的时间分辨能力在什么水平?

- $\left(\mathsf{A}\right)$  S
- B ms
- c µs
- ns ns

- (B) 电离室输出的**电流**中包含快(电子)成分与慢(离子)成分
  - ▶比例与电子离子产生的位置有关
  - ▶ 导致电离室输出的**电压脉冲**为**变前沿**的脉冲
  - ▶电压脉冲的**上升时间涨落**达10<sup>-3</sup>s量级
- (C) 电子或正离子漂移对输出电压脉冲信号的贡献,首先取决于电子或正离子扫过的电

位差, 其次也与等效电路的R<sub>0</sub>C<sub>0</sub>有关。

 $R_0C_0>> T^+$ , 电子和离子信号均 对输出电压信号有贡献。



 $T^+ >> R_0C_0 >> T^-$ , 只有电子信号对输 出电压信号有贡献。

# <u>离子</u>脉冲电离室

# 问题?

# <u>电子</u>脉冲电离室



①准确测量入射 粒子沉积能量?



②实现高计数率?



③高信噪比?

· 普通电离室中离子的速度总是较慢的,无法满足2、3二项,我们还是只能从电子处着眼。

•继续看电子……

$$Q^{-} = \frac{e}{V_0} \sum_{j=1}^{N_0} \left[ \phi^{+} - \phi \left( r_j^{-} \left( 0 \right) \right) \right] \propto \left[ \phi^{+} \right]$$

阳极电位,每个电子都一样

电子产生处的电位,也就不一样



每个电子的产生位置,都不一样

这是必须接受的现实!

一. 脉冲电离室的**输出信号** 

"电荷 → 电流 → 电压"


二. 圆柱形电子脉冲电离室和屏栅电离室

- 三. 脉冲电离室输出信号的测量
- 四. 脉冲电离室的性能

1. 得电子之利——"我跑得很快"

2. 消电子之弊——"然而位置不定"

利用圆柱形电场的特点来减少Q<sup>-</sup>对入射粒子位置的依赖,达到利用"电子脉冲"来测量能量的目的。





- 电离更多地发生在大半径处,这里电位变化趋势较缓, 大部分电子在漂向阳极时扫过的电荷量接近1个e。
- 注意: <u>中央丝极必须是阳极!</u>


清华大学·核辐射物理及探测学·2022秋·杨@6A211→线上授课·yangyigang@mail.tsinghua.edu.cn·P.37


# 距中心位置为r的场强

# 从丝极表面算起的电势差










清华大学·核辐射物理及探测学·2022秋·杨@6A211→线上授课·yangyigang@mail.tsinghua.edu.cn·P.38


# 屏栅电离室的构成:


第八章 气体电离探测器

正极A、负极B、栅极G、电源和负载电阻。



结构要求:入射粒子将全部能量损失在b区,即 b>R。






- 入射粒子在b区产生电子离子对。
- 栅极的屏蔽作用使b区的电子离子不会在阳极A上产生感应电荷。
- 电子在a区漂移时,在阳极A上形成感应电荷。

 $Q = N_0 e$ 

第八章 气体电离探测器



一. 脉冲电离室的**输出信号** 

"电荷 一 电流 一 电压"

二. 圆柱形电子脉冲电离室和屏栅电离室

三. 脉冲电离室输出**信号的测量** 

四. 脉冲电离室的性能

- 1) 入射带电粒子的数量;
  - ——通过对输出**脉冲数**进行测量。
- 2) 入射带电粒子的能量;
  - ——通过对输出电压信号的幅度进行测量。
- 3) 确定入射粒子间的时间关系。

——通过对输出电压信号的**时间**进行测量。