### 〉上节回顾:

- 探测器是理想的电荷源, 近似的电流源
- 脉冲电离室的总电流信号→电压信号
- · 离子脉冲vs电子脉冲电离室
- 圆柱形vs屏栅电子脉冲电离室

### 〉本节提要:

- 脉冲探测器——能量分辨率、饱和特性vs坪特性、分辨时间vs时滞vs时间分辨能力,绝对vs本征探测效率
- 累计电离室——输出信号的期望值与涨落
- 正比计数器——离子电流vs电子电流谁是主体? 可扩展的死时间与死时间校正

一. 脉冲电离室的**输出信号** 

"电荷 → 电流 → 电压"

二. 圆柱形电子脉冲电离室和屏栅电离室

三. 脉冲电离室输出**信号的测量** 

四. 脉冲电离室的性能

- 1) 入射带电粒子的数量;
  - ——通过对输出**脉冲数**进行测量。
- 2) 入射带电粒子的能量;
  - ——通过对输出电压信号的<mark>幅度</mark>进行测量。
- 3) 确定入射粒子间的时间关系。

——通过对输出电压信号的**时间**进行测量。



你的身高是否<mark>>1.6米</mark>且≤1.7米?

- A 是
- B 否

### 请大家根据自己的身高在下面选项中进行投票。

- A ≤1.6米
- ▶ >1.6米, 但≤1.7米
- ~ >1.7米,但≤1.8米
- >1.8米, 但≤1.9米
- >1.9米, 但≤2.0米
- >2.0米

 $\infty$ 

例如: 1MeVα粒子形成的能谱。载流子数目服从法诺分布→电压信号

的幅度有涨落→多道分析器的ADC结果是随机数。

粒子编号

1MeVα粒子 1MeV

1MeV1MeV

100

电离效应 (法诺分布)

随机离子对数 28031

29520 28707

电路成型


随机电压幅度


5.606V 5.904V 5.74V

多道分析

ADC结果(随机)

574 588 605





道数

一. 脉冲电离室的**输出信号** 

"电荷 → 电流 → 电压"

二. 圆柱形电子脉冲电离室和屏栅电离室

三. 脉冲电离室输出信号的测量

四. 脉冲电离室的性能

- 1. 能量分辨率
- 2. 饱和特性曲线
- 3. 坪特性曲线
- 4. 探测效率
- 5. 时间特性

脉冲电离室常用来测量带电粒子的能量。单能带电粒子若将全部能量都损耗 在灵敏体积内,则输出电压脉冲的幅度反映了单个入射带电粒子能量的大小。

电离过程中的多次碰

撞之间并非完全独立



8.3 脉冲电离室

离子对数目N服从法诺分布 //





N服从高斯分布



电离室输出脉冲幅度h同样服从高斯分布

$$P(h) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma_h} e^{\frac{-(h-\bar{h})^2}{2\sigma_h^2}}$$

# $\bar{n} = \frac{Ne}{C_0} \to \nu_h = \nu_N$

# 重要定义:能量分辨率

多道测量的脉冲幅度谱




# $FWHM = 2.355\sigma_h$

$$\eta = 2.355 \frac{\sigma_h}{\overline{h}} = 2.355 \nu_h$$

h

清华大学·核辐射物理及探测学·2022秋·杨@6A211→线上授课·yangyigang@mail.tsinghua.edu.cn·P.9



$$=\frac{2.355\sigma_h}{\overline{h}}$$

$$=2.355v_h$$

$$= 2.355v_N$$

$$=2.355\sqrt{\frac{F}{\bar{N}}}$$


$$=2.355\sqrt{\frac{FW}{E}}$$

I. 它反映了谱仪对入射粒子**能量的分辨能力**,其**越好**,可区分的能量**差别也越小**,是谱仪的**主要指标**之一。

II. 能量分辨率**不可能为0**, 因为**统计涨落**必 然存在。

8.3 脉冲电离室

它的影响因素包括:





决定了谱仪所能达到的理论极限值



③ noise:探测器或电子学的随机噪声

 $\eta \neq 2.355 \frac{\sqrt{FW}}{\sqrt{E}}$ 

探测器类型

无量纲数


→ 射线(沉积)的能量

### 半导体探测器常用半宽度

FWHM表征能量分辨特性。

(keV)

量纲是什么?



 $FWHM = \Delta E = \eta E = 2.355\sqrt{FWE}$ 

 $FWHM_{total}^{2} = (FWHM)_{statistical}^{2} + (FWHM)_{drift}^{2} + (FWHM)_{noise}^{2} + \cdots$ 

考虑 drift

对于电离室谱仪, 放大器输出的脉冲幅度为:


$$h_A = \frac{Ne}{C_0} \cdot A$$

这里A为放大器的放大倍数,

是一个连续型随机变量。

则:
$$u_{h_A}^2 = v_N^2 + v_A^2$$

$$\nu_{h_A}^2 = \frac{F}{N} + \nu_A^2$$



放大器噪声对输出幅度涨落的影响是叠加关系:  $h=h_1+h_2$ 

方差:

$$\overline{h} = \overline{h_1} + \overline{h_2} = \overline{h_1}$$

$$\sigma_h^2 = \sigma_{h_1}^2 + \sigma_{h_2}^2$$

幅度相对均方涨落:

平均值:

$$v_h^2 = \frac{\sigma_{h_1}^2}{\overline{h_1}^2} + \frac{\sigma_{h_2}^2}{\overline{h_1}^2} = \frac{F}{\overline{N}} + \frac{1}{J^2}$$

信噪比:

$$J=rac{\overline{h_{\!_{1}}}}{oldsymbol{\sigma}_{h_{\!_{2}}}}$$

『清华大学·核辐射物理及探测学·2022秋·杨@6A211→线上授课·yangyigang@mail.tsinghua.edu.cn·P.11

三项都考虑: Statistical + drift + noise

综合考虑放大器放大倍数A的涨落,放大器噪声的影响,则电离室谱仪放

大器输出信号的相对均方涨落为:

$$v_{h_A}^2 = \frac{F}{\bar{N}} + v_A^2 + \frac{1}{J^2}$$

能量分辨率:


$$\eta_A = 2.355 \nu_{h_A} = 2.355 \sqrt{\frac{F}{N}} + \nu_A^2 + \frac{1}{J^2}$$

已知某能量为E的α粒子在被测量后,由统计涨落引起的能量分辨率为η,则 若α粒子的能量变为4E,仅考虑统计涨落的贡献,该分辨率会变为多少?

- $\begin{pmatrix} \mathsf{A} \end{pmatrix}$   $\eta$
- B 2 η
- 0.5 η
- Φ 4 η
- 0.25 η

饱和特性曲线——脉冲幅度h与电离室工作电压 $V_0$ 的关系曲线。

- 3. 坪特性曲线
- 4. 探测效率
- 5. 时间特性



影响因素:离子和电子的复合或扩散效应,随工作电压 $V_0$ 的升高,下面几个因素会改变:

• 灵敏体积增加

• 对复合的抑制

• 对扩散的抑制


有无电场时载流子的平均动能比


$$-\left(\frac{\Delta I_0}{I_0}\right)_{dif} = \frac{\eta kT}{eV_0}$$

- 饱和特性曲线
- 3 垭特性曲线
  - 4 探测效率
  - 5. 时间特性

坪特性曲线----电离室的计数率n与工作电压 $V_0$ 的关系曲线。

- ▶入射粒子束流强度不变
- ▶ 入射粒子的能量不变





当输出脉冲幅度饱和后, 计数率不再随工作电压变化;

甄别阈改变时, 坪曲线也会改变;

1. 能量分辨率

- 2. 饱和特性曲线
- 3. 坪特性曲线
  - 4. 探测效率
  - 5. 时间特性

定义1: 绝对探测效率

(absolute detection efficiency)

定义2: 本征探测效率

(intrinsic detection efficiency)

$$\varepsilon_{abs} = \frac{ 记录下来的脉冲数}{放射源放出的粒子数}$$

$$\varepsilon_{\text{int}} = \frac{ 记录下来的脉冲数}{ 射入电离室灵敏体积的粒子数}$$

对**带电**射线: ε<sub>int</sub>≤100%


- $dE/dx>0 \rightarrow \& \exists \Re E_{dep} = (dE/dx)_{ave} \times D>0 \rightarrow \varepsilon_{int} = 100\%$ ?
- 带电粒子可能在灵敏体积内损失的能量较少,且电离过程是涨落的,信号脉冲幅度<甄别阈时,不能被记录;

对中性射线首先取决于:

- 与介质作用产生**次级带电粒子**的概率:  $\mathbf{\mathcal{E}}=\mathbf{1}-\mathbf{e}^{-\mathbf{N}\sigma\mathbf{D}}$
- 次级带电粒子能否进入灵敏体积并沉积足够多能量。

- 2. 饱和特性曲线
- 3. 坪特性曲线
- 4. 探测效率

5. 时间特性———常用的三种指标



① **分辨时间**——能分辨开两个相继入射粒子间的最**小时间间隔**,由输出回路参数和放大器的时间常数决定。

②时滞——入射粒子的入射时刻与输出脉冲产生的时间差。

③时间分辨本领——由探测器输出脉冲来确定入射粒子入射时刻的精度。


- §8.1 气体中离子与电子的运动规律
- § 8.2 电离室的工作机制和输出回路
- § 8.3 脉冲电离室



### § 8.4 累计电离室

- § 8.5 正比计数器
- § 8.6 G-M计数管


- 一. 累计电离室的输出信号
- 二. 累计电离室输出信号的涨落
- 三. 累计电离室的主要性能
- 四. 累计电离室的应用




- ▶ 入射粒子的强度n 很大时,各个脉冲之间会发生叠加,探测器将无法再工作于脉冲模式,电离室的输出信号反映的是大量入射粒子的平均电离效应,其工作在累计或电流工作状态,此时电离室称作"累计电离室"或"电流电离室"。
- ①直流电压——入射粒子流强度足够大,以至于在 $R_0C_0$ 时间内的入射粒子数>>1;
- ②直流电流——或强到在离子收集时间  $T^+$  内就有大量粒子入射,即使 $R_0C_0=0$ ,  $I_0(t)$  也反映了大量粒子的平均电离效应。

### 假设:

- 单位时间内射入灵敏体积带电粒子数目的平均值  $\bar{n}$  不变
- 带电粒子在灵敏体积内产生的离子对数目的平均值 $\overline{N}$ 不变
- 每个离子对产生后将立即使探测器产生一输出信号:





### t时刻之前 $\tau \sim \tau + \Delta \tau$ 内的事件对 t 时刻信号的贡献为:

$$\Delta M \cdot f(\tau)$$

### $\Delta M$ 是 $\Delta \tau$ 间隔内的总电子离子对数目:

- 第一级变量: 在△T间隔内有△n个粒子入射:
- 第二级变量:它们分别在探测器内产生N,个电子**离子对**。
- ✓ 因此,  $\Delta M$ 是由 $\Delta n$  及N 串级而成的**串级型随机变量**。

t时刻的总信号 $S_t$ 应当是t以 前( $\tau$ 由0→∞)产生的离子对在 t时刻的信号的总和:

$$S_t = \sum_{\tau=0}^{\infty} \Delta M \cdot f(\tau)$$

先处理一下 $\Delta M$ ,它是个串级变量

$$\Delta M$$
平均值

$$\Delta M$$
平均值  $\Delta M = \Delta n \cdot \bar{N} \xrightarrow{\Delta n = \bar{n} \cdot \Delta \tau} \bar{n} \cdot \Delta \tau \cdot \bar{N}$ 

### $\Delta n$ 遵 守**泊松分布**:

$$\sigma_{\Delta n}^2 = \overline{\Delta n} = \overline{n} \cdot \Delta \tau \quad \sigma_N^2 = F \cdot \overline{N}$$

### N遵守**法诺分布:**

$$\sigma_N^2 = \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{\bar{N}}$$

### $\Delta M$ 方差

$$\sigma_{\Delta M}^{2} = \overline{N}^{2} \sigma_{\Delta n}^{2} + \overline{\Delta n} \sigma_{N}^{2}$$

$$= \overline{N}^{2} \cdot \overline{n} \cdot \Delta \tau + \overline{n} \cdot \Delta \tau \cdot F \cdot \overline{N}$$

$$= \overline{n} \cdot \Delta \tau (\overline{N}^{2} + F \cdot \overline{N})$$

现在,再继续处理5, 先看看平均值

由于 
$$S_t = \sum_{\tau=0}^{\infty} \Delta M \cdot f(\tau)$$
 因此  $S_t$ 的平均值为:

$$\overline{S}_{t} = \sum_{\tau=0}^{\infty} \overline{\Delta M} \cdot f(\tau) = \sum_{\tau=0}^{\infty} \overline{n} \cdot \overline{N} \cdot \Delta \tau \cdot f(\tau)$$

$$\overline{S}_{t} = \overline{n} \cdot \overline{N} \cdot \sum_{\tau=0}^{\infty} f(\tau) \Delta \tau = \overline{n} \cdot \overline{N} \cdot \int_{0}^{\infty} f(\tau) d\tau$$

$$\sigma_{S_t}^2 = \sum_{\tau=0}^{\infty} D[\Delta M \cdot f(\tau)] = \sum_{\tau=0}^{\infty} f^2(\tau) \cdot \sigma_{\Delta M}^2$$
 不同 $\Delta \tau$ 内产生的 $\Delta M$ 是相互独立的。

$$\sigma_{S_t}^2 = \sum_{\tau=0}^{\infty} f^2(\tau) \cdot \overline{n} (\overline{N}^2 + F\overline{N}) \Delta \tau = \overline{n} (\overline{N}^2 + F\overline{N}) \cdot \int_0^{\infty} f^2(\tau) d\tau$$


$$v_{S_t}^2 = \frac{\sigma_{S_t}^2}{(\overline{S}_t)^2} = \frac{\overline{n}(\overline{N}^2 + F\overline{N}) \cdot \int_0^\infty f^2(\tau) d\tau}{(\overline{n} \cdot \overline{N} \cdot b)^2} = \frac{(1 + \frac{F}{\overline{N}})}{\overline{n}} \cdot \frac{\int_0^\infty f^2(\tau) d\tau}{\left(\int_0^\infty f(\tau) d\tau\right)^2}$$

### 可以看出,相对均方涨落有如下特点:

- 累计信号的相对均方涨落主要决定于入射粒子数的涨落。
- 离子对数N的涨落对于累计信号的相对均方涨落的影响很小。

例1: 输出电流信号的平均值与涨落

用宽度为T的矩形脉冲近 似代表一对离子所产生的 电流信号 f(τ)



### 电流信号平均值:

$$\overline{I} = \overline{S}_{t} = \overline{n} \cdot \overline{N} \cdot \int_{0}^{\infty} f(\tau) d\tau = \overline{n} \cdot \overline{N} \cdot e$$

$$\int_{0}^{\infty} f^{2}(\tau) d\tau = e^{2} / T$$

$$\int_0^\infty f(\tau)d\tau = e$$

$$\int_0^\infty f^2(\tau)d\tau = e^2 / T$$


### <u>电流信号相对均方涨落</u>:

$$v_I^2 = \frac{(1 + \frac{F}{\overline{N}})}{\overline{n}} \cdot \frac{\int_0^\infty f^2(\tau) d\tau}{\left(\int_0^\infty f(\tau) d\tau\right)^2} \approx \frac{1}{\overline{n}} \frac{e^2 / T}{e^2} = \frac{1}{\overline{n} \cdot T}$$

例2: 再来看看输出电压信号

当 $R_{r}\neq 0$ 时,在输出端输出一直流电压信号,一个离子对漂 移在输出回路所产生的电压信号近似为一指数衰减信号:

$$f(\tau) = \frac{e}{C_0} e^{-\tau/R_0 C_0}$$



则:

第八章 气体电离探测器

$$\int_0^\infty f(\tau)d\tau = \int_0^\infty \frac{e}{C_0} e^{-\tau/R_0 C_0} d\tau = \frac{e}{C_0} R_0 C_0 = eR_0$$

$$\int_0^\infty f^2(\tau)d\tau = \int_0^\infty \frac{e^2}{C_0^2} e^{-2\tau/R_0C_0} d\tau = \frac{e^2}{C_0^2} \frac{R_0C_0}{2} = \frac{e^2R_0}{2C_0}$$

输出电压信号的平均值与涨落

### 电压信号平均值:

$$\overline{V} = \overline{S}_t = \overline{n} \cdot \overline{N} \cdot \int_0^\infty f(\tau) d\tau = \overline{n} \cdot \overline{N} \cdot e \cdot R_0 = \overline{I}_0 \cdot R_0$$

### 电压信号相对均方涨落:

$$v_V^2 = \frac{(1 + \frac{F}{\bar{N}})}{\bar{n}} \cdot \frac{\int_0^\infty f^2(\tau) d\tau}{\left(\int_0^\infty f(\tau) d\tau\right)^2} \approx \frac{1}{\bar{n}} \frac{e^2 R_0 / 2C_0}{e^2 R_0^2} = \frac{1}{2R_0 C_0 \cdot \bar{n}}$$

第八章 气体电离探测器

$$\overline{S}_{t} = \overline{n} \cdot \overline{N} \cdot \int_{0}^{\infty} f(\tau) d\tau$$

$$v_{S_{t}}^{2} = \frac{\sigma_{S_{t}}^{2}}{(\overline{S}_{t})^{2}}$$


$$= \frac{(1 + \frac{F}{\overline{N}})}{\overline{n}} \cdot \frac{\int_{0}^{\infty} f^{2}(\tau) d\tau}{\left(\int_{0}^{\infty} f(\tau) d\tau\right)^{2}}$$

### 累计信号的相对均方涨落有如下特点:

- 主要决定于入射粒子数 n 的涨落。
- 离子对数 N 的涨落的影响很小。

电流: 用宽度为T的矩形脉冲近似代表一对

离子所产生的电流信号  $f(\tau)$ 



电流信号平均值:


$$\overline{I} = \overline{n} \cdot \overline{N} \cdot e$$

电流信号相对均方涨落:

$$v_I^2 = \frac{(1 + \frac{F}{\overline{N}})}{\overline{n}} \cdot \frac{e^2 / T}{e^2} \approx \frac{1}{\overline{n} \cdot T}$$

电压: 一个离子对漂移在输出回路所产生的电压信

号近似为一指数衰减信号



电压信号平均值:

$$\overline{V} = \overline{n} \cdot \overline{N} \cdot e \cdot R_0 = \overline{I}_0 \cdot R_0$$

电压信号相对均方涨落:


$$v_V^2 = \frac{(1 + \frac{F}{\overline{N}})}{\overline{n}} \cdot \frac{e^2 R_0 / 2C_0}{e^2 R_0^2} \approx \frac{1}{2R_0 C_0 \cdot \overline{n}}$$

### 2.单选题 (1分) 💆


已知气体探测器工作在累计电离室模式,其灵敏体积的厚度为10cm,当用 (1) 4MeV 的单能电子和 (2) 4MeV的α粒子分别照射时,若输出电压信号的平均值是一样的,请问谁的相对涨落更大?

- A 4MeV的单能电子
- B 4MeV的α粒子
- C 无法判断

正确答案: B



### 要求输出电流或电压信号的相对均方涨落要远小于"1"。





入射粒子平均时间间隔

$$\frac{1}{n} \ll T$$
 电流脉冲宽度

可视为直流电流信号

即:

$$v_V^2 \approx \frac{1}{2R_0 C_0 \cdot \overline{n}} \ll 1$$



输出回路的 时间常数


$$R_0 C_0 \gg \frac{1}{2 \cdot \overline{n}}$$

入射粒子平 均时间间隔

可视为直流电压信号


(1) "脉冲电离室"与"累计电离室"仅是电离室的两种工作状态;电离室结构并无本质差别。

(2) 入射粒子流的强度n及输出回路的时间常数 $R_0C_0$ (电流持续时间T) 决定了它工作在什么状态。



## 饱和特性

-与脉冲电离室一样具有饱和特性曲线,一般工作于饱和区。



清华大学·核辐射物理及探测学·2022秋·杨@6A211→线上授课·yangyigang@mail.tsinghua.edu.cn·P.35

## 2. 灵敏度

第八章 气体电离探测器

·单位入射粒子流强度引起的电离室输出信号**电流**或电压幅度。

$$\left[A/(cm^{-2}\cdot s^{-1})\right]$$

### 影响灵敏度的因素:

- ①电离室的结构
- ②气体压力和组分
- ③入射粒子的类型和能量等


$$\left[A/(Gy\cdot s)\right]$$

# 3. 线性范围

第八章 气体电离探测器

——一定工作电压下,输出信号的**幅度**与入射粒子流**强度**的保持线性关系的范围(一般用辐射强度的范围表示)。

- ▶只要电离室工作在**饱和区**,则信号电流与入射粒子流强度一定存在**线性关系**。
- ▶但是, 当入射粒子流强度**增大**时, **饱和电压将提高**。
- $\triangleright$  一旦当入射**粒子流强度大**到使饱和电压**超过**了原来选好的**工作电压**  $V_0$ 时,电离室将不再工作于饱和区,**信号**电流将比预期值**小**,即出现**非线性**。




清华大学·核辐射物理及探测学·2022秋·杨@6A211→线上授课·yangyigang@mail.tsinghua.edu.cn·P.38

# 响应时间

- -反映了当入射粒子流强度发生变化时,输出信号的变化规律。
- **电流信号——**主要由离子收集时间T+决定。
- 电压信号——主要由时间常数 $R_0C_0$ 决定。

t=0时的阶跃变化, 输出电压为:



清华大学·核辐射似吐瓜叭瓜

# 能量响应

即灵敏度随入射粒子能量而变化的关系。


一般情况下,希望灵敏度与辐射能量无关,即相同的照射


量率不因辐射能量不同而造成不同的输出。

- 累计电离室的应用比脉冲电离室更为广泛,特别是充入高压工作气体的 累计电离室, 灵敏度高、性能稳定可靠、工作寿命长。
- 由于具有十分良好的承受恶劣工作环境影响的能力,所以在工业上可应 用于核辐射密度计、厚度计、料位计、水分计、核子秤等。
- 累计电离室还可应用于剂量测量、反应堆监测等方面。



$$v_V^2 = \frac{1}{2R_0C_0 \cdot \overline{n}}$$








清华大学·核辐射物理及探测学·2022秋·杨@6A211→线上授课·yangyigang@mail.tsinghua.edu.cn·P.41

1MeV的α粒子, 若W=30eV, 则输出信号的最大幅度:

$$V_{\text{max}} = \frac{Ne}{C_0} = \frac{\frac{10^6 eV}{30 eV} \times 1.6 \times 10^{-19} C}{10^{-10} F} = 53.33 \mu V$$

$$v_{h_A}^2 = \frac{F}{\bar{N}} + v_A^2 + \frac{1}{J^2} \qquad J = \frac{V_{\text{max}}}{\sigma_{h_2}} \qquad v_{h_A}^2 = \frac{F}{\bar{N}} + v_A^2 + \frac{\sigma_{h_2}^2}{N^2 e^2 / C_0^2 \cdot A^2}$$


- 脉冲电离室对低能粒子测量时,放大器噪声使信噪比很小,测量难于进行。
- 若能在探测器内部对电离信号进行放大,提高信噪比,就可以对低能粒子(如 100keV以下的X射线)进行测量了。
- 这就是我们下面要讨论的正比计数器.....



- § 8.2 电离室的工作机制和输出回路
- § 8.3 脉冲电离室
- § 8.4 累计电离室



§ 8.6 G-M计数管



清华大学·核辐射物理及探测学·2022秋·杨@6A211→线上授课·yangyigang@mail.tsinghua.edu.cn·P.43

▶ 正比计数器是一种<u>非自持放电</u>的气体电离探测器。利用<u>碰撞电离</u>将入射粒子直接产生的电离效应进行放大,使输出信号<u>幅度</u>比脉冲电离室显著<u>增大</u>。

### > 要求:

- ① **放大**
- ② 均匀地——位置一致
- ③ 线性地——能量一致

- 一. 正比计数器的工作原理
- 二. 正比计数器的输出信号
- 三. 正比计数器的性能
- 四. 正比计数器的应用

五。GEM探测器

第八章 气体电离探测器


1. 正比计数器的结构特点

碰撞电离与气体放大

3. 气体放大过程中的光子作用——光子反馈

4. 气体放大过程中正离子的作用

平板结构vs圆柱状的结构,哪种结构更有利于实现放大倍数一致的倍增,即把射线电离产生的载流子N 增多为A×N,这个A只和探测器的工作电压有关,与射线的入射位置无关?



- 强电场——以满足实现碰撞电离的要求——气体的电离电位~20eV
  - 在一个大气压下, 电子在气体中的自由程约10-4~-3cm
  - 要使电子在一个自由程就达到电离电位, 需要E>104V/cm
- 强场应易于实现——一般采用非均匀电场,以圆柱型为主(盘、球亦可);


想一想:

要考虑离子的

碰撞电离吗?

不同	气体的	阈值场	强
----	-----	-----	---

1111 日刊 1711 田沙江	K	$\Delta V$	
Gas Mixture	(104 V/cm · atm)	(V)	Reference
90% Ar, 10% CH <sub>4</sub> (P-10)	4.8	23.6	50
95% Ar, 5% CH <sub>4</sub> (P-5)	4.5	21.8	50
100% CH <sub>4</sub> (methane)	6.9	36.5	50
100%C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> (propane)	10.0	29.5	50
96% He, 4% isobutane	1.48	27.6	50
75% Ar, 15% Xe, 10% CO <sub>2</sub>	5.1	20.2	50
69.4% Ar, 19.9% Xe, 10.7% CH <sub>4</sub>	5.45	20.3	50
64.6% Ar, 24.7% Xe, 10.7% CO <sub>2</sub>	6.0	18.3	50
90% Xe, 10% CH <sub>4</sub>	3.62	33.9	49
95% Xe, 5% CO <sub>2</sub>	3.66	31.4	49




# 设计思想——

利用圆柱形电场的特点,在中央丝极附近会产生小范围的强电场区域。

## 例如:

V=2000V, a=0.008cm, b=1cm

$$E(r)_{\text{阳极丝表面}} = \frac{2000V}{80\mu\text{m} \cdot \ln\left(\frac{1cm}{80\mu\text{m}}\right)} = \frac{2000V}{386\mu\text{m}}$$
$$= 5.18 \times 10^4 \left(\frac{V}{cm}\right)$$



# 定义: 正比计数器的起

始电压(阈压)  $V_T$ 

$$E(r) = \frac{V_0}{r \ln \frac{b}{a}}$$

$$V_0 = r \cdot \ln \frac{b}{a} \cdot E(r)$$

$$V_0 = r \cdot \ln \frac{b}{a} \cdot E_T$$


$$r_{\min} = a \to V_{0,\min} = V_T$$


$$V_T = a \cdot \ln \frac{b}{a} \cdot E_T$$

## 对于一个正比计数器:

- $\rightarrow$  若工作电压 $V_0 < V_T$ , 它仍只是个电离室
- ▶ V<sub>0</sub>> V<sub>r</sub> 时处于正比区,仅在 a~r<sub>0</sub> 间发生碰撞电离。

$$\frac{\left(r_0^2 - a^2\right)}{\left(b^2 - a^2\right)} = 0.16\%$$






$$a = 80 \mu m$$
  $b = 1 cm$ 


$$E_T = 10^4 V / cm \rightarrow V_T = 386V$$

$$V_0 = 2000V \rightarrow r_0 = 410 \mu m$$



- → 入射粒子在 ro 内产生初始电离的可能性很小
- :. <r0处的初始电离可以忽略
  - → 不同位置的初始电离都经受同样的气体放大过程
- ✓ 同一个气体放大倍数





注意: 正比计数器输出电荷信号主要由正离子漂移贡献。


#### 3.单选题 (1分) 💆

#### 对于正比计数器, 在外电路流过的电荷中, 贡献相对更大的是?

- (A) 入射射线产生的初始电离电子
- B 入射射线产生的初始电离离子
- C 雪崩后产生的电子
- D 雪崩后产生的离子

正确答案: D

#### 答题统计 (统计数据中的人数, 为已交卷人数)



既然正比计数器的电流主要是由正离子贡献的,那么正比计数器就无法像电子脉冲电离室那样使用小的 $R_0C_0$ ,以避免弹道亏损了,而必须选用ms或更大的 $R_0C_0$ ,如离子脉冲电离室那样,对吗?

- A 对
- 图 不对
- ② 说不清

# 定义: <u>气体放大倍数</u>

电子到达距丝极一定距离 $r_0$ 之后,通过碰撞电离过程,电子的数目不断增殖,这个过程称为气体放大过程,又称电子雪崩 (electron avalanche)。

$$\int_{x_1}^{x_2} \alpha(x) dx = \ln n \Big|_{x_1}^{x_2} = \ln \frac{n(x_2)}{n(x_1)}$$

$$A = \frac{n(a)}{n(r_0)}$$

# α: the first Townsend coefficient, 是气体类型和约化场强的函数







Figure 6.1 A plot of the first Townsend coefficient as a function of electric field for a typical gas.

$$A = \frac{n(x_2)}{n(x_1)} \qquad \qquad \ln A = \int_{x_1}^{x_2} \alpha(x) dx$$








## 均匀电场


$$A = e^{\alpha \Delta x}$$


与初始电离位置有关, A不定

与初始电离位置无关, A确定



# 圆柱形电场





$$\frac{dn}{n} = \alpha dx$$

$$\alpha = N\sigma$$

- •碰撞电离截面
- •其正比于电子的动能,即:

$$\sigma = kE_e$$
 ,  $E_e < 40 \sim 50eV$ 

# 假定

- 近似认为电子的能量就是电子在两次碰撞间从电场获得的能量
- 没有负离子形成
- 不考虑复合
- 忽略空间电荷影响
- 忽略光子作用引起的次级雪崩

可得:

$$\ln A \propto V_0^{1/2} \cdot \left[ \sqrt{\frac{V_0}{V_T}} - 1 \right]$$

当电压足够高,即 $V_0/V_T>>1$ 时,

 $\ln A \propto V_0$