AVR 熔丝配置详解

前提: SLISP 软件熔丝选项: 勾选=0.不勾选=1;

例: ▼ JTAGEN JTAGEN=0; 「 JTAGEN JTAGEN=1;

ATMEGA8 的熔丝位说明

1、功能熔丝

熔丝	说明		默认
	1	0	
RSTDISBL	PIN1用作复位引脚	PIN1用作IO口,复位为内部复位	1
WDTON	看门狗完全由软件控制	看门狗始终工作,软件只可以调节溢出时间	1
SPIEN	禁止串行编程	允许串行编程	0
EESAVE	擦除时不保留EEPROM数据	擦除时保留EEPROM数据	1
BODEN	BOD功能禁止	BOD功能允许	1
BODLEVEL	BOD门槛电平2.7V	BOD门槛电平4.0V	1
BOOTRST	复位后从0地址执行	复位后从BOOT区执行(参考BOOTSZ0/1)	1

2、BOOT区配置熔丝

BOOTSZI	BOOTSZ0	BOOT区大小	BOOT区地址	默认
0	0	1024WORD	0x0C00	默认
0	1	512WORD	0x0E00	
1	0	256WORD	0x0F00	
1	1	128WORD	0x0F80	

3、时钟源选择____

系统时钟源	CKSEL30
外部石英/陶瓷振荡器	1111-1010
外部低频晶振 (32.768KHZ)	1001
外部RC振荡	1000-0101
可校准的内部RC振荡	0100-0001
外部时钟	0000

ATMEGA32/16 的熔丝位说明

时钟源选择 系统时钟源

系统时钟源 CKSEL3..0 外部石英/陶瓷振荡器 1111-1010

外部低频晶振(32.768KHZ) 1001(CKOPT=0:使用内部36pF电容)

外部RC振荡 1000-0101 可校准的内部RC振荡 0100-0001 外部时钟 0000

外部振荡器的不同工作模式

熔丝位		工作頻率范围 (MHz)	C1、C2容量(pF) (仅适用石英品振)	
CKOPT	CKSEL31			
1	101	0.4-0.9	仅适合陶瓷振荡器	
1	110	0.9-3.0	12-22	
1	111	3.0-8.0	12-22	
0	101,110,111	≥ 1.0	12-22	

外部RC振荡器模式

熔丝位	工作頻率范围	
(CKSEL31)	(MHz)	
0101	≤0.9	
0110	0.9-3.0	
0111	3.0-8.0	
1000	8.0-12.0	

可校准内部RC振荡器工作模式

熔丝位	工作頻率范	
(CKSEL31)	(■Hz)	
0001	1.0	
0010	2.0	
0011	4.0	
0100	8.0	

JTAGEN: 0=JTAG端口使能,1=JTAG端口禁止(不推荐) OCDEN: 0=JTAG DEBUG使用(JTAG ICE会自动处理)

BOOT区配置熔丝

DAATE HOTE WE	- 60			
BOOTSZI	BOOTSZ0	BOOT区大小	BOOT区地址	默认
0	0	2048WORD	0x3800	默认
0	1	1024WORD	0x3C00	
1	0	512WORD	0x3E00	
1	1	256WORD	0x3F00	

其余熔丝参考对应的DATASHEET及ATMEGA8的熔丝设置

系统时钟选择一览表

时钟源 启动延时 熔丝

外部时钟 6 CK + 0 ms CKSEL=0000 SUT=00 外部时钟 6 CK + 4.1 ms CKSEL=0000 SUT=01 外部时钟 6 CK + 65 ms CKSEL=0000 SUT=10

内部 RC 振荡 1MHZ 6 CK + 0 ms CKSEL=0001 SUT=00

```
内部 RC 振荡 1MHZ
                  6 CK + 4.1 ms CKSEL=0001 SUT=01
内部 RC 振荡 1MHZ1 6 CK + 65 ms CKSEL=0001 SUT=10
                  6 CK + 0 ms CKSEL=0010 SUT=00
内部 RC 振荡 2MHZ
内部 RC 振荡 2MHZ
                  6 CK + 4.1 ms CKSEL=0010 SUT=01
内部 RC 振荡 2MHZ
                  6 CK + 65 ms CKSEL=0010 SUT=10
内部 RC 振荡 4MHZ
                  6 CK + 0 ms CKSEL=0011 SUT=00
内部 RC 振荡 4MHZ
                  6 CK + 4.1 ms CKSEL=0011 SUT=01
内部 RC 振荡 4MHZ
                  6 CK + 65 ms CKSEL=0011 SUT=10
内部 RC 振荡 8MHZ
                  6 CK + 0 ms CKSEL=0100 SUT=00
内部 RC 振荡 8MHZ
                  6 CK + 4.1 ms CKSEL=0100 SUT=01
内部 RC 振荡 8MHZ
                  6 CK + 65 ms CKSEL=0100 SUT=10
外部 RC 振荡≤0.9MHZ
                      18 CK + 0 ms CKSEL=0101 SUT=00
外部 RC 振荡≤0.9MHZ
                      18 \text{ CK} + 4.1 \text{ ms}
                                     CKSEL=0101 SUT=01
外部 RC 振荡≤0.9MHZ
                      18 \text{ CK} + 65 \text{ ms}
                                     CKSEL=0101 SUT=10
外部 RC 振荡≤0.9MHZ
                      6 CK + 4.1 ms CKSEL=0101 SUT=11
外部 RC 振荡 0.9-3.0MHZ 18 CK + 0 ms CKSEL=0110 SUT=00
外部 RC 振荡 0.9-3.0MHZ 18 CK + 4.1 ms
                                     CKSEL=0110 SUT=01
外部 RC 振荡 0.9-3.0MHZ 18 CK + 65 ms
                                     CKSEL=0110 SUT=10
外部 RC 振荡 0.9-3.0MHZ 6 CK + 4.1 ms CKSEL=0110 SUT=11
外部 RC 振荡 3.0-8.0MHZ 18 CK + 0 ms CKSEL=0111 SUT=00
外部 RC 振荡 3.0-8.0MHZ 18 CK + 4.1 ms
                                     CKSEL=0111 SUT=01
外部 RC 振荡 3.0-8.0MHZ 18 CK + 65 ms
                                     CKSEL=0111 SUT=10
外部 RC 振荡 3.0-8.0MHZ 6 CK + 4.1 ms CKSEL=0111 SUT=11
外部 RC 振荡 8.0-12.0MHZ 18 CK + 0 ms CKSEL=1000 SUT=00
外部 RC 振荡 8.0-12.0MHZ 18 CK + 4.1 ms
                                     CKSEL=1000 SUT=01
外部 RC 振荡 8.0-12.0MHZ 18 CK + 65 ms
                                     CKSEL=1000 SUT=10
外部 RC 振荡 8.0-12.0MHZ 6 CK + 4.1 ms CKSEL=1000 SUT=11
低频晶振(32.768KHZ) 1K CK + 4.1 ms
                                 CKSEL=1001 SUT=00
低频晶振(32.768KHZ) 1K CK + 65 ms
                                 CKSEL=1001 SUT=01
低频晶振(32.768KHZ) 32K CK + 65 ms CKSEL=1001 SUT=10
低频石英/陶瓷振荡器(0.4-0.9MHZ)
                             258 CK + 4.1 ms CKSEL=1010 SUT=00
低频石英/陶瓷振荡器(0.4-0.9MHZ)
                             258 \text{ CK} + 65 \text{ ms}
                                            CKSEL=1010 SUT=01
低频石英/陶瓷振荡器(0.4-0.9MHZ)
                             1K CK + 0 ms CKSEL=1010 SUT=10
低频石英/陶瓷振荡器(0.4-0.9MHZ)
                             1K CK + 4.1 ms
                                            CKSEL=1010 SUT=11
低频石英/陶瓷振荡器(0.4-0.9MHZ)
                             1K CK + 65 ms
                                            CKSEL=1011 SUT=00
低频石英/陶瓷振荡器(0.4-0.9MHZ)
                             16K CK + 0 ms
                                            CKSEL=1011 SUT=01
低频石英/陶瓷振荡器(0.4-0.9MHZ)
                             16K CK + 4.1ms
                                            CKSEL=1011 SUT=10
低频石英/陶瓷振荡器(0.4-0.9MHZ)
                             16K CK + 65ms
                                            CKSEL=1011 SUT=11
中频石英/陶瓷振荡器(0.9-3.0MHZ)
                             258 \text{ CK} + 4.1 \text{ ms}
                                            CKSEL=1100 SUT=00
中频石英/陶瓷振荡器(0.9-3.0MHZ)
                             258 \text{ CK} + 65 \text{ ms}
                                            CKSEL=1100 SUT=01
中频石英/陶瓷振荡器(0.9-3.0MHZ)
                             1K CK + 0 ms CKSEL=1100 SUT=10
中频石英/陶瓷振荡器(0.9-3.0MHZ)
                             1K CK + 4.1 ms
                                            CKSEL=1100 SUT=11
中频石英/陶瓷振荡器(0.9-3.0MHZ)
                             1K CK + 65 ms
                                            CKSEL=1101 SUT=00
中频石英/陶瓷振荡器(0.9-3.0MHZ)
                             16K CK + 0 ms
                                            CKSEL=1101 SUT=01
```

```
中频石英/陶瓷振荡器(0.9-3.0MHZ) 16K CK + 4.1ms CKSEL=1101 SUT=10
中频石英/陶瓷振荡器(0.9-3.0MHZ) 16K CK + 65ms
                                        CKSEL=1101 SUT=11
高频石英/陶瓷振荡器(3.0-8.0MHZ) 258 CK + 4.1 ms CKSEL=1110 SUT=00
高频石英/陶瓷振荡器(3.0-8.0MHZ) 258 CK + 65 ms
                                        CKSEL=1110 SUT=01
高频石英/陶瓷振荡器(3.0-8.0MHZ) 1K CK + 0 ms CKSEL=1110 SUT=10
高频石英/陶瓷振荡器(3.0-8.0MHZ) 1K CK + 4.1 ms
                                        CKSEL=1110 SUT=11
高频石英/陶瓷振荡器(3.0-8.0MHZ)
                          1K CK + 65 ms
                                        CKSEL=1111 SUT=00
高频石英/陶瓷振荡器(3.0-8.0MHZ) 16K CK + 0 ms
                                        CKSEL=1111 SUT=01
高频石英/陶瓷振荡器(3.0-8.0MHZ) 16K CK + 4.1ms CKSEL=1111 SUT=10
高频石英/陶瓷振荡器(3.0-8.0MHZ) 16K CK + 65ms
                                       CKSEL=1111 SUT=11
注: 1、出厂默认设置
```

注意: CKOPT=1(未编程)时,最大工作频率为8MHZ;而CKOPT=0(编程)时,对频率大于1MHZ的振荡器,CKSEL3..1可以编程为101/110/111中任意一个。

1015509208@gq.com