S, SI-Einheit des elektrischen Leitwertes. Ein Widerstand von 1 Ohm hat die Leitfähigkeit G = 1 S.

G, Kehrwert des elektrischen Widerstandes und Quotient aus Strom und Spannung.

 κ , Kehrwert des spezifischen Widerstandes und Produkt aus Ladungsträgerdichte und Ladungsmobilität.

 ρ , materialabhängige Größe, unabhängig von der Geometrie des Leiters.

b, gibt die mittlere Driftgeschwindigkeit \bar{v} von Ladungsträgern im elektrischen Feld der Feldstärke E an:

$$b = \frac{\bar{v}}{E}$$

R, proportional der Drahtlänge I und umgekehrt proportional dem Drahtquerschnitt A mit dem spezifischen Widerstand als Proportionalitätskonstante.

PTC (Positive Temp. Coeff.), Widerstand steigt mit Temperatur stark an (α > 0, Metall: Thermostat, T-Fühler, U-Stabilisator) NTC (Negative TC), Widerstand fällt mit Temperatur stark ab (α < 0, Halbleiter: T-Fühler, U-Stab.)

 α , Temperaturbeiwert, Proportionalitätskonstante, die die relative Änderung des Widerstands bei Änderung der Temperatur um 1 Kelvin angibt (Gold: $\frac{4 \cdot 10^{-3}}{K}$).