VisionMax Quick start Guide

VisionMax 是 Spint、Gemini 以及 EVO 的後台測作系統,將負責呈現及收集前台 Device 的所有資訊,並提供設定介面已讓使用者能控制系統設定資訊。

依照本手冊逐步執行即可對 VisionMax 系統進行操作 以下步驟共分

- (一)、登入
- (二)、一般操作設定
- (三)、系統維護


附錄 A: SD Card Format 附錄 B: 安裝位置調整 附錄 C: 設定 APN

(一)、登入


a. 登入頁面

連接 VisionMax Link: https://dev.visionmaxfleet.com/login

登入帳號:認證信提供的帳號即是登入帳號 密碼:認證信導入網站第一次輸入的帳號



b. 登入後呈現畫面 呈現此畫面表示登入成功



(二)、一般操作設定


a. Dashboard

展示今天當天的系統資訊,包含當天 trip、公里數統計及設備 Offline 或 Online 狀況




b. Management


Device: 顯示設備狀況及設定,並檢查是被是否註冊及是否 Online(必須通電)



Driver:駕駛行為分析 (必須先建 Driver Account)



Geofences:安全圍籬(必須先建相關設定)



c. Configuration

系統的設定值,目前系統包含 Default Setting

3 Category events

Impact Event Description


Impact event

Harsh Event Description

- Harsh Acceleration
- Harsh Breaking
- Harsh Cornering

AI-ADAS-DMS Event Description


- Frontal Collision Warning
- Tailgating
- Land Departure
- · Stop and Go
- Distraction
- Phone Usage



d. Trip

Trip 統計

顯示所經 Trip 的狀態 (必須先開車製造 Trip)



Trip 狀態:提供

MMF (Mobility Map Function) ---依據區域提供功能,目前支持美國/澳洲

- Display Over speed limit trip
- Calculate Over speed limit Data
- · Alert validation drive action


Safety Alert ---依據區域提供功能,目前支持美國/澳洲

- Speed Cam Alert
- · Stop Sign Alert
- School Zone Alert



e. Safety

系統事件分類,展示系統事件及駕駛安全分數 (必須先有駕駛事件)



(三)、系統維護

經過以上操作如果皆能正常操作,即可開始正常使用系統

Append A :SD 卡格式化

如果你拿到設備是沒有 SD 卡的,可以依照以下步驟先格式化 SD 卡,否則開機會聽到 SD 卡 Error 語音。

操作步驟

- 1. 插入SD卡
- 2. 靜待 30 秒 (期間會聽到 SD Card Error 語音)
- 3. 長接 Button 10 秒,放掉後立即在按一下 (會聽到語音 SD Card formatting, Please wait)
- 4. 靜待 30 秒會聽到 format completed
- 5. 完成,SD card 已可正常使用



Append B : 設備位置安裝

設備安裝位置調整需透過 APP 來進行,透過 APP 可以看到目前的鏡頭位置,因為 AI 必須校準所以此步驟為第一次安裝必須步驟

操作步驟 :

1. 產品安裝





內鏡對準駕駛,外鏡對準天際線(後面會說明)


2. 設備接電




接點煙器電源

3. 安裝校準軟體


For iOS 1.0.3.1 AOS, Push the link in the iOS for installation https://app.mio.com/mdt/App/VisionInstallTool/




Open the calibration software



- 4. 輸入 account/password (同開通的 account/password)
- 5. 進入功能畫面 → 點選 Search Dashcam




主功能頁面



選擇連接設備




選擇"加入"



進入設定頁面,選擇 Camera,進入設定位置畫面




設定前鏡頭,點選框框可設定後鏡頭跟其他 Camera



設定後鏡頭,之後點選設定 Driver Location



- a. 設定左右駕
- b. 設定 Device 裝設位置 完成點選 Done



點選 Installation Complete



完成並點選 "Complete" 完成調整

6. 由以上步驟完成安裝

Append C :設定 APN

當電信 APN 設定問題導致網路無法通時可依下列步驟操作

操作步驟:


1. 安裝校準軟體

For AOS, iOS 15.3 and before https://iosapp.mic.com.tw/App/CDRInstallTool/


For iOS 15.4 and later

https://cp.mitacdigitech.com/APP/CDRInstallTool/

- 2. 開啟校準軟體
- 3. 輸入 account/password (同開通的 account/password)
- 4. 進入功能畫面




主功能頁面



選擇連接設備




選擇"加入"




進入設定頁面,選擇 SIM,進入設定位置畫面

1:50 ? ■
∢ Home
< Home
SIM
Change To New APN
Name
APN
MCC
466
MNC
01
Save Changes

輸入相關資訊 選擇 "Save Changes"



點選 Installation Complete



完成並點選 "Complete" 完成調整