


UBICACION	DENOMINACION	FUNCION
	DA	DETECTOR DE AGUJEROS (PIN HOLE)
D.AGUJEROS	ADA-1	ALARMA DETECTOR DE AGUJEROS (INSENSIBLE)
4 CCM1	GM-259	MESA MOVIL CAJON APIL. RECHAZO - FALLA
	ADA- TP	ALARMA DETECTOR DE AGUJEROS (TEST EN PROGRESO)
CCM1	RCF3- B2	CARRO TRASL. N° 3 IMANES CINTA 32 - AVANCE
	RCH3- B2	CARRO TRASL. N° 3 IMANES CINTA 32 - RETROCESO
	RCA- AGAPA	GUIA ANCHO CAJON APIL.1ra.A ABRIR
	RCC- AGAPA	GUIA ANCHO CAJON APIL.1ra.A CERRAR
CCM1	RCA- AGAPB	GUIA ANCHO CAJON APIL.1ra.B ABRIR
	RCC- AGAPB	GUIA ANCHO CAJON APIL.1ra.B CERRAR
	RCA- AGAR	GUIA ANCHO CAJON APIL. RECHAZO - ABRIR
	RCC- AGAR	GUIA ANCHO CAJON APIL. RECHAZO - CERRAR
	RCA- TFAPA	TOPE FIJO CAJON APILADOR 1ra.A - ABRIR
	RCC- TFAPA	TOPE FIJO CAJON APILADOR 1ra.A - CERRAR
	RCA- TFAPB	TOPE FIJO CAJON APILADOR 1ra.B - ABRIR
	RCC- TFAPB	TOPE FIJO CAJON APILADOR 1ra.B - CERRAR
CCM1	RCA- TFAR	TOPE FIJO CAJON APILADOR RECHAZO - ABRIR
	RCC- TFAR	TOPE FIJO CAJON APILADOR RECHAZO - CERRAR
	GM-275	GUIA ANCHO CAJON APIL.1ra.A FALLA
	GM-276	GUIA ANCHO CAJON APIL.1ra.B FALLA
	GM-277	GUIA ANCHO CAJON APIL. RECHAZO - FALLA
	GM-278	TOPE FIJO CAJON APIL. 1ra.A - FALLA
	GM-279	TOPE FIJO CAJON APIL. 1ra.B - FALLA
	GM-280	TOPE FIJO CAJON APIL. RECHAZO - FALLA
CCM1	RCA- MMAPA	MESA MOVIL CAJON APIL. 1ra.A - ABRIR
	RCC- MMAPA	MESA MOVIL CAJON APIL. 1ra.A - CERRAR
	RCA- MMAPB	MESA MOVIL CAJON APIL. 1ra.B - ABRIR
	RCC- MMAPB	MESA MOVIL CAJON APIL. 1ra.B - CERRAR
	RCA- MMAR	MESA MOVIL CAJON APIL. RECHAZO - ABRIR
	RCC- MMAR	MESA MOVIL CAJON APIL. RECHAZO - CERRAR
	GM-287	MESA MOVIL CAJON APIL. 1ra.A - FALLA
	GM-288	MESA MOVIL CAJON APIL. 1ra.B - FALLA



N° BORNE EQUIPO

N° CONDUCTOR CAMPO

N° BORNE MODULO

