# UTILISATION DU GÉNÉRATEUR DE FONCTIONS CENTRAD GF 265

## **FUNCTION:**

sortie

principale

du GBF

sortie TTL

signal carré

0 V - 5 V

Sinus Triangle Carré etc...

### FREQ:

Réglage de la fréquence du signal

## **LEVEL:**

Réglage de l'amplitude du signal et de l'atténuation

### **OFFSET:**

Réglage de la valeur moyenne du signal

## %DUTY:

Réglage du rapport cyclique du signal

### **MODULATION:**

Réglage de la modulation AM, FM, FSK, PSK,



DEL

indiquant

l'atténuation

du signal

**Bouton** 

rotatif

pour le

réglage des

valeurs

Déplacement

du curseur

au niveau de

l'afficheur LCD