Introduction aux liaisons séries filaires UART, I2C, et SPI (et détail de leurs protocoles de communication)



UART, I2C, SPI, ... ces acronymes vous parlent sûrement, car on les retrouve souvent, en électronique! Comme vous le savez certainement déjà, ce sont **différents types de communication série filaire**. Mais en pratique, savez-vous <u>comment ils se câblent</u>? comment ils fonctionnent? et à quel débit on peut les utiliser?


C'est en tout cas ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui, au travers de cet **article sur les différents types de liaisons séries filaires**. Par contre, pour rester digeste, je me limiterai ici à présenter uniquement les <u>« principaux » protocoles de communication série, que nous rencontrons couramment de nos jours, sur nos petites cartes à microcontrôleur</u> (comme l'Arduino, par exemple). Alors en avant !

Sommaire

- 1. Généralités
- 2. La liaison série UART
- 3. La liaison série I2C
- 4. La liaison série SPI
- 5. Les autres protocoles de communication série filaires
- 6. Tableau comparatif UART / I2C / SPI (synthèse)
- 7. Conclusion

Généralités

Par définition, une liaison série est un moyen de relier deux éléments (ou plus), afin que ceux-ci puissent échanger des informations, et ce, en utilisant un minimum de fils.



La liaison série UART

Le protocol UART (de l'anglais « Universal Asynchronous Receiver Transmitter »). Il permet à deux éléments (pas plus), de communiquer ensemble, via une liaison série filaire.


La liaison UART est ce qu'on appelle une liaison point à point, en ce sens qu'elle ne permet de relier que 2 éléments, et deux éléments seulement.


En fait, chaque élément dispose de :

- une entrée pour la réception de données, notée RX
- une sortie pour la transmission de données, notée TX

Une liaison filaire UART comporte 2 fils de communication, dont le premier permet de faire circuler les données dans un sens $(TX \rightarrow RX)$, et dont le second permet de faire circuler les données dans l'autre sens $(RX \leftarrow TX)$.

En image, voici ce que cela donne :






Par contre, il est possible de communiquer sur de plus grandes distances, en utilisant par exemple le protocole RS-232 (« calqué » sur le UART). Ceci permet d'aller jusqu'à :


- 2 m environ, pour du 56 kbits/s
- 3,5 m environ, pour du 38400 bits/s
- 7,5 m environ, pour du 19200 bits/s
- 15 m environ, pour du 9600 bits/s (c'est la valeur la plus couramment usitée)
- 30 m environ, pour du 4800 bits/s
- 60 m environ, pour du 2400 bits/s


La liaison série I2C

Ce type de communication série permet l'échange de données séries filaires, notamment entre un « maître » (un microcontrôleur, par exemple) et des « esclaves » (des périphériques). On appelle également « bus I2C » l'ensemble des liens constituant l'interconnexion du « maître » avec tous ses « esclaves ».

De nos jours, le bus l2C est devenu un moyen de communication très prisé, dès lors qu'on cherche à interfacer un microcontrôleur avec des périphériques, tels que des :









Lecture/écriture sur le bus I2C : qui fait quoi ? ÉCRITURE (le maître envoie un "ordre" à l'esclave) -Remarques: -> le R/W=0 ici, car on effectue une "écriture" sur le bus I2C -> le premier ACK=0, lorsque l'esclave répond "présent" au maître -> le ou les ACK suivants valent 0, à chaque fois que l'esclave accuse "bonne réception" des Données données envoyées par le maître Adresse de l'esclave Suite des ACK ACK ACK -> à noter que ces données peuvent très bien (codée sur 7 bits) (codées sur 8 bits) données se limiter à un seul octet (pas nécessairement plusieurs) LECTURE (le maître "questionne" l'esclave, qui lui retourne une réponse) Remarques: -> le R/W=1 ici, car on effectue une "lecture" R/W Stop Start sur le bus I2C -> le premier ACK est fait pas l'esclave (il le met à "0" pour dire qu'il est bien présent) -> le ou les ACK suivants sont faits par le maître, qui met la ligne SDA à 0 à chaque octet reçu de l'esclave (à noter que lorsque le maître n'attend Adresse de l'esclave ACK Données Suite des NACK ACK plus de données de l'esclave, il émet au final (codée sur 7 bits) (codées sur 8 bits) données un NACK au lieu d'un ACK, c'est à dire un "1" au lieu d'un "0") = maître = esclave PassionElectronique.fr


La liaison série SPI


Il s'agit d'une liaison maître/esclaves, avec, généralement :


- un microcontrôleur comme maître
- et des périphériques (capteurs, sondes, convertisseurs, ...) comme esclaves











Les autres protocoles de communication série filaires

- <u>au bus CAN, très prisé dans le milieu automobile</u>, qui permet avec 2 fils seulement (hors alimentation) de relier 20 à 30 éléments ensemble (selon si on fonctionne à 125 kbits/s, ou 1 Mbits/s); sans parler des longueurs de communication qui sont vraiment appréciables: environ 30m à 1 Mbits/s, et jusqu'à 5 km à 10 kbits/s! Ce type de liaison filaire série est d'ailleurs assez facile à mettre à œuvre, notamment avec nos arduino, et aux mini shields « tout équipés » MCP2515 / TJA1050.
- au bus 1-Wire, popularisé avec les sondes de température DS18B20 de chez Dallas Semiconductor; ici, un seul fil suffit, et la masse! Difficile de faire plus simple, niveau câblage, bien que des fois, il faille rajouter le +Vcc! Et c'est d'autant plus simple à mettre en œuvre qu'il existe de nombreuses librairies gérant cela (car à coder, ce serait fastidieux!). Du reste, une liaison 1-Wire est bidirectionnelle, fonctionne en semi-duplex (un seul sens à la fois, au niveau de la transmission), nécessite une résistance de pull-up, et fonctionne à 16 kbits/s environ, en standard (ce qui, au passage, permet d'aller sur « d'assez longues » distances)

Tableau comparatif UART / I2C / SPI (synthèse)

Tableau comparatif UART / I2C / SPI

	UART	I2C	SPI
Nbre de fils à prévoir (hors masse/alimentation)	2 fils (RX et TX)	2 fils (SDA et SCL)	3 fils (SCK, MOSI, et MISO) + 1 fil suppl. par esclave
Données	5 à 9 bits	8 bits	8 bits, typiquement
Adressage	Aucun (connexion unique entre 2 éléments)	Sur 7 bits, encodé à même le message envoyé	Physique (1 fil par esclave à piloter)
Vitesses de transmission (les plus utilisées, donc non exhaustif)	1200 à 115200 bits/s (9600 bauds étant la vitesse la plus commune)	100k à plusieurs Mbits/s 100 kbits/s = "Standard Mode" 400 kbits/s = "Fast Mode" 1 Mbits/s = "Fast Plus Mode" (au delà : high speed, ultra fast mode)	De 1 à 20 MHz de fréquence d'horloge, classiquement (4 MHz de base, par ex, pour un Arduino tournant à 16 MHz)
Distance max de transmission	Jusqu'à quelques mètres (et jusqu'à plusieurs dizaines de mètres avec le protocole RS-232)		Jusqu'à quelques mètres sse de transmission, et la qualité des vent être étendues, avec des buffers.
Accusé de réception ("ACK" en anglais, pour "acknowledgment")	Aucun	1 bit d'ACK ou NACK, après chaque paquet de données reçu ou envoyé	Aucun
Résistances pull-up	Aucune nécessaire	1 sur SDA et 1 sur SCL (valeurs typiques = 4,7 k-ohms chacune)	Aucune nécessaire

<u>ATTENTION</u>: les valeurs présentées ici sont seulement les plus courantes, selon moi. Sachez donc qu'il en existe bien d'autres, et qui d'ailleurs, n'en sont pas moins importantes pour autant.

