
Présentation de la conversion analogique numérique

Cliquer sur l'image pour accéder à la vidéo YouTube






Généralités Conversion Analogique / Numérique (CAN) et Numérique / Analogique (CNA)


Conversion analogique / numérique

Le convertisseur analogique/numérique permet de communiquer d'un système analogique vers un système numérique.

Exemples:


- Capteur de son (microphone) ∩ →
 Carte-son → Ordinateur #
- Capteur de température ∩ → Carte d'acquisition → Ordinateur #





Conversion numérique / analogique

Le convertisseur numérique/analogique permet de communiquer d'un système numérique vers un système analogique



Des filtres en sorties de convertisseurs permettent d'obtenir une courbe lissée (en pointillés).

Exemples:

- Ordinateur # → Carte-son → amplificateur et haut-parleurs ∩
- CD # → Lecteur CD → amplificateur et haut-parleurs ∩


Conversion Analogique / Numérique (CAN)

Analog to Digital Converter (ADC)

Définition :

Un CAN convertit une tension (ou un courant) en un nombre binaire qui lui est proportionnel.

L'entrée est une tension analogique comprise entre u_{Emin} et u_{Emax}




La sortie est numérique (n bits) : exemple avec 12 bits : $N = 110010011011_{(2)}$ La valeur maximale de N vaut $N_{max} = 2^n - 1$ exemple avec 12 bits : $N_{max} = 2^{12} - 1 = 4095$

Fonction de transfert :

$$N = \frac{u_E - u_{Emin}}{q} \quad \text{Avec le quantum (précision)} \quad q = \frac{\Delta u_{Pleine \ échelle}}{2^n - 1} = \frac{u_{Emax} - u_{Emin}}{2^n - 1}$$

La **résolution numérique** d'un convertisseur correspond à son nombre de bits **n**.

Remarque : $\frac{1}{q}$ représente la pente



Conversion Numérique / Analogique (CNA)

Digital to Converter Analog (DAC)

Définition:

Un CAN convertit un nombre binaire en une tension (ou un courant) qui lui est proportionnelle.



tension de référence

L'entrée est numérique (n bits) : exemple avec 8 bits N = 10011011₍₂₎

La valeur maximale de N vaut $N_{max} = 2^n - 1$ exemple sur 8 bits $N_{max} = 2^8 - 1 = 255$

La sortie est une tension analogique comprise entre u_{Smin} et u_{Smax}

Fonction de transfert :


$$u_S = q \cdot N + u_{Smin}$$
 Avec le **quantum** (précision) $q = \frac{\Delta u_{Pleine \ échelle}}{2^n - 1} = \frac{u_{Smax} - u_{Smin}}{2^n - 1}$

La **résolution numérique** d'un convertisseur correspond à son nombre de bits \mathbf{n} . **Remarque** : q représente la pente

Exercice 1

Soit un C.A.N 12 bits d'excursion pleine échelle 0/+5 Volts.

Tracer la caractéristique de transfert ; **Déterminer** le quantum (résolution) ; **Déterminer** N en base 2 et base 10 pour Ue = 3.2V




Exercice 2

Soit un C.N.A 10 bits d'excursion pleine échelle 0/+10V

Tracer la caractéristique de transfert ; **Déterminer** le quantum (résolution) ; **Déterminer** Us pour N=804₍₁₀₎


- · donner la résolution du CAN;
- calculer le quantum pour une pleine échelle de mesure de 10V (U_{Emin}=0 et U_{Emax}=10V);
- déterminer la valeur de N pour u_E = 3,2V.



Exercice 3:


Soit un C.A.N 11 bits d'excursion pleine échelle -5/+5 Volts. Le bit de poids fort (MSB) est utilisé pour le bit de signe.

Tracer la caractéristique de transfert ; **Déterminer** le quantum (résolution) ; **Déterminer** N en base 2 et base 10 pour Ue = 2.7 V



Exercice 4:


Vous souhaitez afficher sur l'écran d'un Ordinateur (PC) la pression mesurée par un capteur de pression. La chaîne d'information est représentée ci-après.



Tracer la caractéristique pression/tension du capteur de pression en regard de la caractéristique de transfert du C.A.N (à faire sur la figure ci-après);


Exprimer N = f(pression) puis Pression = f(N);

Déterminer la plus petite valeur de pression détectable.



Exercice 5:


Vous souhaitez afficher sur l'écran d'un Ordinateur (PC) la position mesurée par un capteur de position. La chaîne d'information est représentée ci-après.



Compléter la caractéristique position/tension du capteur de pression en regard de la caractéristique de transfert du C.A.N (à faire sur la figure ci-après) ;


Exprimer N = f(position) puis Position = f(N);

Déterminer la plus petite valeur de position détectable.




Exercice 6:

Le C.A.N utilisé dans la carte Arduino est de 10 bits avec une entrée pouvant varier de 0 à 5V. Le capteur de température utilisé figure ci-après, fournit une tension de 10mV/°C (plage de mesure du capteur 0 à 100°C).



La vidéo suivante met en évidence la conversion analogique numérique dans le cas de l'exemple ci-dessus.



- 1- Déterminer le quantum du C. A.N.
- 2- Tracer la caractéristique température/tension du capteur et en correspondance celle du CNA
- 3-Déterminer la valeur numérique N contenue dans la carte Arduino pour une température de 20°C par la méthode « proportionnelle » puis par application de la formule régissant un CAN.
- 4-Déterminer la précision de la mesure en °C (liée à la précision du CNA).

Le quantum peut être amélioré dans une carte Arduino Méga (et par voie de conséquence, la précision du capteur) en ajoutant la commande « analogReference(INTERNAL1V1 ». La conséquence est que l'étendue pleine échelle du CAN passe de 0-5V à 0-1,1V.

Refaire les questions précédentes (de 1 à 4) pour la nouvelle étendue pleine échelle.