# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

# «Вятский государственный университет»

Факультет автоматики и вычислительной техники Кафедра электронных вычислительных машин

## ИЗУЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ОРГАНИЗАЦИИ ПАМЯТИ

Отчет Лабораторная работа №1 по дисциплине «Организация памяти ЭВМ»

Выполнил студент группы	ы ИВТ-31	/Кудяшев Я.Ю./
Проверил преподаватель		/Мельцов В.Ю./

## 1. Цель работы:

- Изучение принципов организации памяти и алгоритмов ее работы;
- Изучение основных режимов работы БИС памяти.

### Задание:

- 1. Исследовать работу стеков типа LIFO и FIFO в режимах загрузки и чтения стека.
- 2. Составить подмикропрограммы операций загрузки данных в стек и извлечения из стека для варианта 3.
- 3. Для каждого стека выполнить последовательность следующих операций:
  - запись 4-х чисел
  - чтение 2-х чисел
  - запись 2-х чисел
  - чтение 3-х чисел
  - запись пока стек не будет полон
  - чтение пока стек не будет пуст.
  - 4. Определить алгоритм работы стека и сформировать отчет.

# 2. Изучение стека типа LIFO

<u>Исходные данные</u>: LIFO с пост-инкрементом, глубина стека 10, BP = 02. Окно микропрограммы LIFO:

Nº	Данные	~WR	~RD	CRI	SP+	SP-	~WR	~RD	CRI	WR+	RD+	Комментарии
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 3	01 02 03 04 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1										RgDI=D PUSH PUSH RgDI=D S++ PUSH RgDI=D S++ PUSH RgDI=D S++ PUSH RgDI=D S++ S POP S S++ PUSH RgDI=D S+- PUSH RgDI=D S+- PUSH RGDI=D S POP S PO

Функциональная схема LIFO представленная на рисунке 1. Граф-схема представлена на рисунке 3.




Рисунок 1 – функциональная схема LIFO

Осведомительные сигналы:

Z = 1 -стек пуст;

FL = 1 -стек полон.

Управляющие сигналы:

у0 – запись адреса в SP;

~EO – выдача данных с RgDO;

SP- – декремент SP;

SP+ – инкремент SP;

CRI – запись данных в RgDI;

~RD – чтение из памяти;

~WR – запись в память;






Рис 2. - ГСА записи в стек и чтения из стека LIFO

## Экранные формы:


### Запись 4-х чисел




### Чтение 2-х чисел




# Запись 2-х чисел




#### Чтение 3-х чисел



### Запись до переполнения стека



## Чтение до опустошения стека



# 3. Изучение стека типа FIFO

<u>Исходные данные</u>: FIFO с пост-инкрементом, BP = 2; глубина стека 9.

Окно микропрограммы FIFO:

OKE	но микр	опрс	грам	имы	FIF(	<b>)</b> :						
25	10						1	1 1	1	0	0	RgDI=D
26	11						0	1	1	1	0	PUSH RgDI=D S++
27	12						0	1	1	1	0	PUSH RgDI=D S++
28	13						0	1	1	1	0	PUSH RgDI=D S++
29	14			İ			0	1	1	1	0	PUSH RgDI=D S++
2A	0.0			İ			1	0	0	0	1	POP RD++
2B	0.0			İ			1	0	0	0	1	POP RD++
2C	13						0	1	1	1	0	PUSH RgDI=D S++
2D	14						0	1	1	1	0	PUSH RgDI=D S++
2E	00						1	0	0	0	1	POP RD++
2F	00						1	0	0	0	1	POP RD++
30	00						1	0	0	0	1	POP RD++
31	13						0	1	1	1	0	PUSH RgDI=D S++
32	13						0	1	1	1	0	PUSH RgDI=D S++
33	13						0	1	1	1	0	PUSH RgDI=D S++
34	13						0	1	1	1	0	PUSH RgDI=D S++
35	13						0	1	1	1	0	PUSH RgDI=D S++
36	13						0	1	1	1	0	PUSH RgDI=D S++
37	13						0	1	1	1	0	PUSH RgDI=D S++
38	13						0	1	1	1	0	PUSH RgDI=D S++
39	0.0						1	0	0	0	1	POP RD++
3A	0.0						1	0	0	0	1	POP RD++
3B	00						1	0	0	0	1	POP RD++
3C	00						1	0	0	0	1	POP RD++
3D	00						1	0	0	0	1	POP RD++
3E	00						1	0	0	0	1	POP RD++
3F	00						1	0	0	0	1	POP RD++
40	00						1	0	0	0	1	POP RD++
41	00						1	0	0	0	1	POP RD++
42	00						1	1	1	0	0	RgDI=00
43	00						0	1	0	1	0	PUSH WR++
44	00						0	1	0	1	0	PUSH WR++
45	00						0	1	0	1	0	PUSH WR++
46	00						0	1	0	1	0	PUSH WR++
47	00						1	0	1	0	1	POP RD++
48	00						1	0	1	0	1	POP RD++
49	00						1	0	1	0	1	POP RD++
4A	00						1	0	1	0	1	POP RD++

## Функциональная схема FIFO представленная на рисунке 2.




Рисунок 2 – функциональная схема FIFO

## Осведомительные сигналы:

Z = 1 -стек пуст;

FL = 1 -стек полон.

## Управляющие сигналы:

у0 – запись адреса в SP;

~EO – выдача данных с RgDO;

WR+-инкремент SPwr;

RD+ – инкремент SPrd;

CRI – запись данных в RgDI;

~RD – чтение из памяти;

~WR – запись в память;






Рис 6. - ГСА записи в стек и чтения из стека FIFO

# Экранные формы:


## Запись 4-х чисел




## Чтение 2-х чисел




## Запись 2-х чисел




### Чтение 3-х чисел



### Запись до переполнения стека



## Чтение до опустошения стека



### 4. Вывод

При выполнении лабораторной работы были исследованы основные принципы работы некоторых видов ЗУ: стеки LIFO и FIFO.

Стеки LIFO и FIFO конструктивно наиболее просты. Главный их недостаток в том, что нельзя обратиться к произвольной ячейке памяти, так как для адресации используются счетчики.