

Сопромат и КЭ анализ в снегоходостроении







# ДАВЛЕНИЕ

#### -это нормальная сила, деленная на площадь приложения: p=F/S


- это реакция на попытку изменить объем

Во сколько раз изменится давление воздуха в цилиндре (рис), если поршень переместить на L/3 влево?

• Не изменится


• Увеличится в 1,5 раза

• Уменьшится в 1,5 раза



Закон Бойля-Мариотта (изотермический процесс)

$$\frac{p_1V_1}{T_1} = \frac{p_2V_2}{T_2} = const$$




Для газа ланной массы произведение давления газа его объем постоянно, температура газа



#### НАПРЯЖЕНИЕ, мпа

#### - это реакция на изменение формы



Главные площадки – площадки, на которых касательные напряжения отсутствуют.

Главные напряжения – нормальные напряжения, действующие по главным площадкам.

Главные напряжения — нормальные напряжения, принимающие экстремальные значения.




Рис. 3.4. Виды напряженного состояния: а – линейное (одноосное); б – плоское (двухосное); в – объемное (трехосное)




Рис. 3.3. Ориентация элементарного параллелепипеда, при которой по граням действуют только нормальные напряжения

Главные напряжения нумеруют в порядке убывания  $\sigma_1 \ge \sigma_2 \ge \sigma_3$ .



### НАПРЯЖЕНИЕ, мпа


#### - это реакция на изменение формы

#### Закон Гука

Сила упругости, возникающая при упругой деформации тела, прямо пропорциональна величине деформации (  $\Delta l$  ) и направлена в сторону противоположную перемещению частиц тела при деформации.

$$F_{ynp} = k \cdot \Delta l$$

 $\Delta l$  – удлинение, м k – коэффициент жесткости,



Переход к удельным параметрам – отвязываемся от габаритов образца:

$$F = k \cdot \Delta 1$$

$$(F/S) \cdot S = k \cdot (\Delta 1/1) \cdot 1$$

$$\sigma \cdot S = k \cdot \epsilon \cdot 1$$

$$\sigma = (k \cdot 1/S) \cdot \varepsilon$$

$$\sigma = E \cdot \epsilon$$

и так в трех направлениях (реально), где:

S [м2] – площадь поперечного сечения образца,

- σ [H/м2] возникающее напряжение,
- ε [раз] относительная деформация образца,
- Е [Н/м2] модуль упругости (Юнга) материала образца

# КРИТЕРИИ

Максвелла-

Губера-

Мизеса-


Генки



#### формоизменение

Выражение для деформации сдвига в октаэдрических плоскостях имеет вид  $\gamma_{\text{окт}}\!=\!\frac{2}{3}\,\sqrt{(\epsilon_1-\epsilon_2)^2+(\epsilon_2-\epsilon_3)^2+(\epsilon_3-\epsilon_1)^2}, \qquad (1.68)$ 





«Основа для применимости результатов математической теории вероятностей к реальным *случайным явлениям* должна зависеть от некоторой формы частотной концепции понятия вероятности, неизбежная природа которой была весьма <u>вдохновенно</u> установлена фон Мизесом»

А. Н. Колмогоров



# ДИАГРАММА

напряжение от деформации




Испытания на разрыв ной машине




## ДИАГРАММА








#### напряжение от деформации




Многоразовая упругая до Опп – усталостной прочности: планер Редкая упругая до Обл.2 текучести: реактивный двигатель Однократная пластическая до **О**в – прочности: ПЭ лента Опотери устойчивости – обшивка **г** крыла, ластик, линейка

# ПАРАМЕТРЫ материала (≈Ст3

по умолчанию)















премальные режимы (напряжения от предела усталостно

тф	прочности до предела текучести)					
	Аваряйные режимы (напр	от врефия опш <b>ан</b> о и предели	текучести)			
	Точка прешожения, х,у,х,					
	ми					
Νe	Нахвание	Нагрузка от льгин,	Нагрузка от руливой			
		Н, Н*т	тяк <b>я, И, И</b> *м			
		Ex;Ex;Ez;Mx;My;Mz	Ex:Ex:Ez:Mx:My:Mz.			
	Определение ставических					
1	реакций для снаряжённой					
	MATCH					
	Определение ставических					
2	реакций для полной					
	MATCH					
	Определение ступических					
3	реакций для полной					
	мясся с прицепом					
4	Разгон на рожной					
7	недеформируемой ОП					
5	Торможение на рожной					
	недеформируемой ОП					
6	Переездрамны заданным					
0	уг пом подъема и спуска					

	Точка припожения, х.;у;а, мм		
Νe	Нахвание	Harpy sica of history, H, H*m Ex;Ex;Ez;Mx;My;Mz.	Нагрукка от рупевой тяки, И, И*м Ех:Вх:Ех:Мх:Му:Мх
8	Переездрамиы заданным углом подъема и спуска под углом и продольной оси		
9	Переездрампы заданным углом подъема и спуска под углом к продольной оси с прицепом		
10	Джижние снегоходало нерожной ОП со спучайным профилем		
11	Преодоление единичной нерожности		
12	Преодоление единичной неровности под углом к продольной оси		
13	снегоходна косогоре при полной массе		
14	снегоходналосогоре при полной массе с низком ЦМгруза		
15	снегоходириволинейное движние с минимальным радиусомитерёди		

	Точка припожения, х.;у;х, мм		
Νe	Нахвание	Harpy sica of heaver, H, H*m Ex;Ex;Ez;Mx;My;Mz.	Harpy sica of py mesod raine, H, H*m Fx:Fx:Fz:Mx:My:Mz
	заданной скоростью		
	(кнутрь інфужу)		
	снегоходириволинейное		
	движение с заданным		
16	радиусом и заданной		
	скоростью		
	(внутра энфужу)		
17	Вуксировка застрявшего		
17	снегоходатяга спереди		
_	Вуксировка застрявшего		
18	снегоходатягана		
	фотоколе.		
19	снегоходповоротна		
19	подъеме		
20	снегоходповоротна		
20	атуаж		
21	снегоход экстренное		
	торможение на спуске		
22	снегоход экстренное		
	торможение на спуске с		
	поворотом		
23	Проездкоридора		
24	Удор в труднопреодолимое		


	Точка припожения, х.у;2, мм		
Νe	нахвание Нахвание	Нагрузка от льгжи, И, Н*м	Напрузка от ружевой тякж, Н, Н*м
		Ex:Ex:Ez:Mx:My:Mz	Ex.Ex.Ez.Mx.My:Mz
	препятствие (пень,		
	кличень)		
25	Удар в бордвер боковой		
	поверхностью льгжи		
26	Вывецичение пыск		
	Джижние по нерожной		
27	дороге 4 или 5 илгегории		
27	экспиллатия с прицепом		
	и без		
	Преодоление		
28	бульдозерного		
20	сопротивления на		
	горизонгальной ОП		
30	Приземпение поспе		
	прытию		
31			
32			
34	Заездна стенку		
35	Людинальске		



РАЗВИТЕ Консорциум разработчиков инженерного программного обеспечения




# АНАЛИЗ результатов



Напряжения до Опп не вызывают никаких проблем Напряжения от Опп до Оо.2 допустимы считаное число раз Напряжения от Оолг до Ов приводят к ремонту Напряжения выше Ов или потери устойчивости – недопустимы!



#### Численные методы, КЭ сетка




# Типы КЭ и их применение для моделирования конструкций


#### Базовые принципы

- 1. Для проведения расчетов машиностроительной или строительной конструкции: напряженно деформированного состояния (НДС), теплопроводности и других непрерывная конструкция заменяется ее моделью, состоящей из конечных элементов (КЭ), которые соединяются друг с другом с помощью узлов.
- 2. КЭ представляют собой дискретные области конструкции, на которые разделяется непрерывная реальная конструкция. В пределах этих областей их свойства (поперечное сечение, толщина, свойства материала и т.п.), как правило, остаются постоянными.
- 3. Узел в зависимости от своих свойств (степеней свободы) передает силовые факторы от одного КЭ другому(им), с которыми он является общим. Наличие промежуточных узлов в модели конструкцию не ослабляет.
- 4. КЭ принципиально бывают нескольких основных типов:
  - Объемные (солидные, твердотельные);
  - Пластинчатые (оболочечные, поверхностные);
  - Стержневые;
  - Узлы и специальные.
- 5. Одна из задач расчетчика минимизировать объем вычислений ~ число степеней свободы, сохраняя адекватность модели, в частности, за счет использования разных типов КЭ.

# ЗАДАЧИ

#### для проработки





# Рады сотрудничеству!



#### Научно-технический центр «АПМ»

Московская область, г. Королев, Октябрьский бульвар, д. 14, офис 6

Тел.: (495) 120-58-10

Internet: www. apm.ru

E-mail: com@apm.ru

