



ESIX NORMANDIE CAEN MÉCATRONIQUE ET SYSTÈMES NOMADE

COMPTE-RENDU TP de Microcontrôleur

BEHILIL Mohamed-Yassine; DEVAUX Benoît

TP1: Ordonnanceur

Questions:

- 1. La variable "TEST" est associée à la broche P1.0, c'est-à-dire que sa valeur est directement liée à l'état de cette broche.
- 2. En utilisant un scheduler qui fonctionne avec une périodicité de 10 ms, chaque tâche est appelée toutes les 10 ms. Si nous avons 10 tâches, cela signifie que chaque tâche est exécutée toutes les 100 ms. La périodicité d'appel de la tâche 1 est de est appelée toutes les 10 périodes de scheduler, soit toutes les 100 ms.

On peut pratiquement vérifier ce temps en mettant un point d'arrêt sur la fonction d'interruption. Cela permet de s'assurer que chaque tâche est effectivement appelée toutes les 100 ms.

3. TMR3RL est un registre de 16 bits qui utilise en conjonction les registres TMR3RLL et TMR3RLH pour former un compteur de 16 bits qui compte le nombre de cycles d'horloge depuis le dernier overflow du Timer3. Lorsque ce compteur atteint sa valeur maximale de 65535, il se remet automatiquement à zéro et génère une interruption (si cette fonctionnalité est activée).

Pour un microcontrôleur fonctionnant avec une fréquence d'horloge de 10 MHz et une période de timer désirée de 10 ms, il faut calculer la valeur initiale du timer en utilisant la formule suivante :

On a val initial = $(10 \text{ ms}) \times (10/12 \text{ MHz}) = 8333$

Ainsi : TMR3RL = [65536 (= FFFFH+1 [overflow])] - 8333

$\overline{\text{TMR3RL}} = \overline{\text{DF73 Hex}}$

Enfin TMR3RLH = 0xDF Hex

Et TMR3RLL = 0x73 Hex

Sans oublier à programmer <u>Time Overflow Frequency</u> à 1/(10ms) qui est <u>100 Hz</u>

4. L'adresse de la première instruction exécutée du programme d'interruption du Timer 3 est le vecteur d'interruption du timer 3 se trouvant à l'adresse 0x73. ""C'est une LJMP vers TIMER3 ISR.""

La dernière instruction assembleur de la fonction TIMER3_ISR() est RETI (Return Interrupt).

5. TIMERS ISR:

ANL 91H, #7FH; \Leftrightarrow TMR3CN&=~0x80;

/* En utilisant l'opérateur AND (ANL) avec la valeur complémentaire de 0x80 (qui est 0x7F), l'instruction masque tous les bits du registre TMR3CN sauf le bit 8 (qui correspond à TF3H qui est mis à zéro). Cela efface le flag d'interruption du overflow et permet au Timer 3 de commencer à compter à nouveau. */

SETB 0H; \Leftrightarrow new task=1;


/* La ligne "SETB 0H" permet de mettre la variable <u>new task à 1</u>, indiquant qu'une nouvelle tâche est prête à être exécutée par le gestionnaire de tâches. Cela permet de sortir de la boucle

while(new task == 0) qui attend l'activation du gestionnaire de tâches.*/

// La variable **new_task** est une variable globale qui est stockée dans la banque de registres 0.

CPL P1.0;⇔ TEST!=TEST;

/* Lorsque la fonction d'interruption est appelée toutes les 10ms, elle change la valeur de la variable "TEST", qui est ensuite utilisée pour inverser l'état de la broche P1.0 avec l'instruction "CPL P1.0". Ainsi, si la broche P1.0 est connectée à un oscilloscope, on peut observer cette inversion toutes les 10ms. Cela permet de confirmer que la fonction d'interruption est bien appelée à la fréquence attendue et que la base de temps fonctionne correctement.



TP2: Ordonnanceur avec Watchdog

Question 1:

<u>Étape 1</u>: Modifier votre ordonnanceur de manière à ce que le watchdog ne provoque pas de reset.

Il est impératif de relancer le watchdog dans la fonction scheduler() en mettant PCA0CPH5 à zéro, car cela nous permet de contrôler son redémarrage après chaque tâche. Autrement, il se relancerait de manière aléatoire après que les 11ms se soient écoulées.

Étape 2:

Lors du 50ème appel du cycle 7 de l'ordonnanceur, nous avons décidé de créer un problème en ajoutant une attente de 12 ms. Cependant, cette durée est supérieure à la période de notre watchdog, ce qui va entraîner un reset de la machine.

Notez que nous pouvons identifier quelle tâche a provoqué le reset en utilisant un point d'arrêt sur NOP(), qui sera exécuté si nous avons un reset.

Pour identifier quelle tâche a provoqué un reset, il est nécessaire de stocker cette information dans une zone de mémoire qui ne sera pas effacée lors d'un reset. Comme la RAM interne du microcontrôleur est effacée à chaque interruption, il est important de stocker cette variable dans une zone de mémoire non volatile, comme la XRAM.

Ainsi <u>scheduler ct</u> sera déclaré comme variable globale <u>extern</u> dans le fichier d'en-tête "<u>variable globale.h</u>" et de la définir dans le fichier source "<u>variable globale.c</u>".

Question 2:

Pour la création d'une attente de 12 ms lors du 50ème appel du cycle 7 de l'ordonnanceur:

Solution:

```
void scheduler(void) {
   static uint8_t nb_appels=0;
   uint8 t i;
   PCAOCPH5 = 0;
    switch(scheduler ct) {
        case 0: {
            delay(5);
            break;
        case 1: {
            delay(5);
            break;
        case 7: {
            nb appels++;
            if (nb appels==50) {
                for(i=0;i<100;i++){
                    delay(120); //attente de 12 ms de""1'etape 2""
            break;
        }
```

Figure 2 : Code pour une attente de 12ms

La variable nb_appels est déclarée avec le spécificateur de classe static pour une durée de vie globale car la variable conserve sa valeur entre les appels successifs de la fonction **scheduler()**. Problème détecter à :

```
(x)= scheduler_ct unsigned char 7 ('\007') XRAM:0x0
```

Preuve:

```
if ((RSTSRC &0x02)==0x00) {
    if ((RSTSRC & 0x08)==0x08) {
        NOP(); //point d'arret pour detecter un reset provoque par le watchdog
    }
}
```

Question 3:

Est-il possible d'effectuer l'attente de 12 ms en appelant une seule fois la fonction **delay()** avec un paramètre égal à 12000 ?

L'input de la fonction **delay()** est un caractère "<u>char</u>" de 8 bits, qui peut prendre des valeurs allant de 0 à 255, alors il ne serait pas possible d'effectuer l'attente de 12 ms en appelant une seule fois la fonction delay() avec un paramètre égal à 12000. il faut absolument passer par une boucle.

TP3: Scrutation d'un périphérique (clavier) dans l'ordonnanceur

<u>Étape 1</u>: Vérifier le fonctionnement de la fonction *getchar()*.

Après l'ajout de l'initialisation, il a été observé que la variable "key" récupérait correctement la valeur saisie au clavier une fois que la touche était enfoncéea clavier.

Étape 2 : L'objectif est de scanner le clavier et stocker la frappe d'une touche dans la variable key memory une fois relâchée.

Pour ce faire on ajoute le code suivant:

```
void scheduler(void) {
    uint8 t key;
    static uint8 t key memory=0;
    uint8 t tmp;
    PCA0CPH5=0;
    switch(scheduler ct) {
        case 0: {
                 key = getchar();
                 if(key != 0){
                     tmp = key;
                 }
                 if(key == 0){
                     key memory = tmp ;
                     tmp=0;
                 }
                 if(key memory != 0) {
                     key memory = 0;
                     NOP();
                 }
                 break;
             }
        }
```

Nous avons déclaré une nouvelle variable de type uint8_t appelé *tmp* qui permettra de détecter quand l'utilisateur aura relâché la touche. Il faut attendre d'avoir un 0 saisi au clavier pour pouvoir rentrer dans la deuxième condition. Cette dernière récupère dans la variable *key memory* la valeur de notre nouvelle variable.

Question: Quand l'application fonctionnera correctement autorisez le watchdog (période 11ms) et vérifiez qu'aucun reset n'est provoqué par son overflow.

Nous avons placé un point d'arrêt à l'endroit indiqué, mais aucun reset n'a été détecté.

```
if((RSTSRC & 0X02) == 0x00 ) {
    if((RSTSRC & 0X08) == 0x08)
        NOP(); // point d'arret pour detecter un reset provoqué par le Watchdog
}
```

un point d'arrêt pour détécter un reset provoqué par le Watchdog


TP4: Décomposition d'une tâche en sous-process


Étape 1:

Les deux variables *flag_affi_init* et *flag_affi_l* sont à déclarer en static pour les conserver en dehors du scheduler et ainsi qu'elles aient une durée de vie globale.


Questions:

Mesurer la durée de la fonction putchar() et le temps d'affichage de deux lignes de caractères (rafraîchissement de l'écran). Est-ce compatible avec votre ordonnanceur ?





Le temps d'affichage de deux lignes de caractères est 2,1ms:



Cela est cohérent car en multipliant le nombre de caractères par ligne (17) par le temps de transmission d'un caractère (50 microsecondes), on obtient 0,85 millisecondes, soit 1,7 millisecondes pour les deux premières lignes. Cependant, en ajoutant une troisième ligne de 8 caractères avec la commande printf("\nBonjour"), on obtient un temps total de 2,1 ms, ce qui correspond exactement au résultat précédent.

Est-ce compatible avec votre ordonnanceur? Oui, car inférieure a 10ms.

Etape 2:

Modifier le programme pour que la touche '*' provoque l'affichage d'un message et que la touche '#' efface la totalité de l'écran.

```
if (key_memory == '*') {
    key_memory = 0;
    key_memory = 0;
    flag_affi_1 = 1;

static bit flag_affi_1 = 0;
    static bit flag_clr = 0;

If (key_memory == '#') {
    key_memory == '#') {
        key_memory = 0;
        flag_clr = 1;
    }
}
```

Question:

Expliquer le fonctionnement de la fonction clrscr LCD().

La fonction "clrscr_LCD()" permet de supprimer tout ce qui est affiché sur l'écran LCD. Elle utilise la commande "sendByte_LCD()" pour envoyer le code 0x1, qui correspond à l'effacement de l'écran selon la documentation , lorsque AFFICHEUR_RS est mis à 0 pour sélectionner la commande. Ensuite, elle utilise une boucle "for" pour générer un délai de 1,64 millisecondes, qui correspond au temps nécessaire pour que la commande soit exécutée. Enfin, remettre AFFICHEUR_RS = 1 pour revenir en mode affichage.

Etape 3 : Autoriser le watchdog avec une période de 11ms.

Modifier le programme pour éviter le reset provoqué par le watchdog en scindant l'étape problématique en deux, et compléter la couche logicielle LCD avec une fonction de mise sous tension pour assurer le bon fonctionnement du programme avec le watchdog.

la gestion de l'afficheur est confiée à une étape de l'ordonnanceur (cycle 1) qui est scindée en 2 processus :

- Mise sous tension et initialisation de l'afficheur.
- Affichage des messages.
- → un seul processus est exécuté à chaque passage dans le cycle.
- → le premier processus est effectué une seule fois après le reset.

Nous allons ajouter le programme :

```
case 1 :{
                                                           void poweron LCD (void) {
    if(flag affi init == 0){
                                                                AFFICHEUR ON;
        poweron LCD();
                                                                AFFICHEUR RS=0;
        //init LCD();
                                                            }
        flag affi init = 1;
    else if(flag affi init == 1){
       init LCD();
        flag affi init = 2;
    else{
        //init LCD();
        if(flag affi 1 == 1){
            flag affi 1 = 0;
            TEST = 1;
            printf("\r0123456789ABCDEF");
            printf("\n0123456789ABCDEF");
            printf("\nBonjour");
            TEST = 0;
        if(flag clr == 1){
            clrscr LCD();
        if(flag affichrono == 1){
            flag affichrono=0;
            printf("\rmin=%02bd s=%02bd ", min, sec);
        1
break; }
```

Étape 4 : Réaliser un chronomètre qui affiche les minutes et les secondes et qui démarre après que la touche '1' ait été enfoncée.


On note les variables que nous utilisons dans le code ci-dessous :

```
static bit flag_startchrono = 0;
static bit flag_affichrono = 0;
unsigned char min,sec;
static uint8_t nb_appels;
```

L'incrémentation des minutes et des secondes se fait dès lors que le nombre d'appels atteint 10 pour avoir 1 s.

TP5: Ibutton

Etape 1 : Programmer la fonction reset_line() dans le fichier one_wire_bus.c. Puis compléter la fonction reset_IBUTTON() en utilisant reset_line().



Etape 2:

Ecrire la fonction lecture_ID() qui lit l'identificateur (ID) du ibutton connecté. Cette fonction sera

appelée dans la tâche 9 de l'ordonnanceur. Dans Simplicity Studio, relever l'ID du Ibutton lu par le

microcontrôleur et comparer le avec celui inscrit sur le composant.

Questions : Quel est la durée de la fonction lecture ID() ? Conclusion.

```
bit lecture_ID(uint8_t table_IBUTTON[8]) {
    uint8_t i;


if(reset_IBUTTON() == 1) {
    write_Byte(0X33);

    for(i=0;i<8;i++) {
        table_IBUTTON[i] = read_Byte();
    }


    if(test_CRC(table_IBUTTON) == 1)    return 1;
    else    return 0;
}
else    return 0;
}</pre>
```

la durée de la fonction lecture_ID() : approximativement 1 ms

```
case 9 : {
    TEST = 1;
    lecture_ID(table_ID);
    TEST = 0;
    break;
}
```




Relever l'ID du Ibutton lu par le microcontrôleur et comparer le avec celui inscrit sur le



composant:

Ce qui est identique au boutton dans on dispose :





Tp 6: UART

Implémenter les paramètres d'initialisation suivants :


Activer l'UART0 dans péripheral Mapping et configurer les broches Rx et TX Configurer l'UART0.

Configurer le timer 1 pour que l'UART0 fonctionne à 9600 bauds

 Timer 1 Mode 2: 8-bit Counter/Time 	г
Clock Source Frequency	2.500 MHz
Clock Source Period	400.000 ns
Target Overflow Frequency	(i) 19200 (0x4B00)
Timer Init Overflow After	102.400 us
Timer Init Value	0 (0x0)
Timer or Counter	Timer mode
Timer Reload Overflow Frequency	19.231 kHz
Timer Reload Overflow Period	52.000 us
Timer Reload Value	126 (0x7E)
 Timer 1 Overflow for Peripherals 	
SMBus0 SCK Frequency	6.410 kHz
UARTO Baud Rate	9.615 kHz

pour etre le plus proche de la valeur voulue on change la fréquence d'incrementation du Timer 1 à Sysclock/4

1MER Setup	
Property	Value
∨ Clock Control	
Timer 0/1 Prescale	SYSCLK / 4
∨ Timer 0	
Clock Frequency	2.500 MHz
Clock Source	Use the SCA prescale clock
Interrupt 0 Type Select	Level-triggered
Mode	Mode 0, 13-bit Counter/Timer
Timer or Counter	Timer mode
Timer Running State	Stopped
Timer Switch 1: Run Control	Stop
Timer Switch 2: Gate Control	Disabled
→ Timer 0 Firmware Control	
Timer Interrupt Cleared by	By Hardware
Timer Interrupt Enable Flag	ETO(IE.1)
Timer Interrupt Pending Flag	TF0(TCON.5)
Timer Overflow Flag	TF0(TCON.5)
Timer Start or Stop	TR0(TCON.4)
∨ Timer 1	
Clock Frequency	2.500 MHz
Clock Source	Use the SCA prescale clock
Interrupt 1 Type Select	Level-triggered
Mode	Mode 2, 8-bit Counter/Timer with Auto-Reload
Timer or Counter	Timer mode
Timer Running State	Timer is Running
Timer Switch 1: Run Control	Start
Timer Switch 2: Gate Control	Disabled



Pour la configuration des broches P0.4 en push_pull car sortie et P0.5 en open-drain car entrer:

roperties of P0.5	
PO	
Property Settings	Value
Drive Strength	Low drive
IOMode	Digital OpenDrain I/O
Latch	High
Mask Value	Ignored
Match Value	High
Skip	Not skipped

Etape 1:

Le programme fourni envoie sur la liaison UART0 le code 0x33 a chaque fois que la touche '4' du

clavier matriciel est appuyée.

Vérifier avec un point d'arrêt qu'une interruption marquant la fin de le transmission est réalisée.

```
if(key_memory == '4') {
   key_memory = 0;
   SBUF0 = 0x33; //SCON0_TI = 1;
}

if(SCON0_TI==1) {
   SCON0_TI==0;
}
```

Questions:


1) Relever avec l'oscilloscope la trame de transmission (Tx sur P0^4). Faut-il mieux configurer Tx

en push-pull ou en open-drain? Pourquoi?


2) Interpréter chaque bit de la trame. En déduire la vitesse de communication.

Réponse:

1) il mieux configurer Tx en push-pull car sortie




Ainsi que l'oscilloscope la trame de transmission:



2) Interprétation chaque bit de la trame

donne 11001100 et a l'inverse c'est 00110011 sui est 0x33 en hexadécimal.



La durée d'un bit est de 104 microsecondes (en réalité 106 microsecondes sur l'oscilloscope en raison du curseur, mais en pratique c'est bien 104 microsecondes), ce qui donne une vitesse de communication de 9615 bauds, qui correspond exactement à la configuration choisie.

Etape 2:

Remplacer dans la tâche 0 l'écriture dans SBUF0 par un appel soft au programme d'interruption (passage de SCON0_TI à '1'). Modifier la routine UART0_ISR pour transmettre un seul et unique

caractère à chaque fois que la touche '4' du clavier est frappée.

Solution pour ne pas rester dans une boucle car la source du problème est l'interruption déclarée par SBUF0 est :

```
if(key_memory == '4'){
   key_memory = 0;
   SCONO TI = 1; //SBUF0 = 0x33
```

et on change le programme d'interruption en ajoutant un compteur.

```
INTERRUPT(UARTO_ISR, UARTO_IRQn) {
    static uint8_t nb_entrer_inter;

if(SCONO_TI==1) {
    SCONO_TI=0;
    if(nb_entrer_inter == 0) {
        nb_entrer_inter++;
        SBUF0 = 0x33;
    }
}
else if(SCONO_RI==1) {
    SCONO_RI=0;
    }
}
```

Etape 5 : Quand le PC envoie le code ASCII de la lettre M, le microcontrôleur transmet au PC le

contenu d'un tableau de caractères (Bytes_ToSend). Ce tableau sera remplit par la fonction sprintf()

avec les codes ASCII d'un message laissé à votre discrétion mais dont la taille n'est pas connue à

priori. Pour transmettre l'intégralité du message, il sera judicieux de détecter la fin du tableau marquée par le caractère '\0' qui est ajouté par la fonction sprintf().

Pour ce faire:

```
INTERRUPT(UARTO_ISR, UARTO_IRQn) {
    static uint8_t nb_entrer_inter;
    static unsigned char recue;
    uint8_t Bytes_ToSend[10];
    static uint8_t len=0;
    if(SCON0_TI==1){
        if(nb_entrer_inter <= len){</pre>
            nb_entrer_inter++;
            SBUF0 = Bytes_ToSend[nb_entrer_inter-1];
        SCONO_TI=0;
    else if(SCON0 RI==1){
       SCONO RI=0;
        recue = SBUF0;
        if(recue == 'M'){
            sprintf(Bytes_ToSend, "test\n");
            while(Bytes_ToSend[len] != '\0'){
                        len++;
            SCONO_TI = 1;
        }
   }
}
```

TP 7: ADC 10 bits - Voltmètre

Implémenter les paramètres d'initialisation suivants :

Ports : valider le Crossbar et configurer les I/O (P1.0 en push-pull et P0^6 en analogique)

Configurer l'ADC0.

Configurer le timer 2 avec une base de temps de 18ms.

pour ce faire:

Dans cet exercice l'ADC0 du microcontrôleur est configuré de la manière suivante :

- Conversion sur 10 bits de la tension sur la broche P0^6.
- Horloge de conversion SARclk de 3.33MHz (pas de Burst ni de Delay Tracking Mode).
- Tension de référence Vref de 1.65V.
- Gain de l'atténuateur égal à 0.5.
- Conversion lancée par le timer 2 toutes les 18ms sans accumulation des mesures.

erties of ADC 0		
DC 0		
roperty	Value	
∨ View		
View	Advanced	
∨ Control		
Enable ADC	Enabled	
Enable Burst Mode	Disabled	
Start of Conversion	Timer 2 overflow	
Timer 2 Overflow Frequency	55.000 Hz	
 Multiplexer Selection 		
Positive Input Selection	Ground	
 Configuration 		
SARCLK (Actual)	3.333 MHz	
SAR Clock Source	10.000 MHz	
SAR Clock Divider	3 (0x3)	
Enable 8-Bit Mode	Normal mode (10-bit)	
Gain Control	0.5x gain	
Result Shift and Justify	Right justified	
Track Mode	Normal tracking	
 Throughput 		
Conversion Time	3,900 us	
Minimum Tracking Time	(i) 1.500 us	
Maximum Throughput	185.172 ksps	
 Burst Mode Control 		
Burst Mode Repeat Count	1 conversion	
 Accumulator Configuration 		
Enable Accumulate	Disabled	
 Window Compare 		
Greater-Than Value	0 (0x0)	
Less-Than Value	0 (0x0)	

Configuration Timer 2:

roperty	Value
∨ Control	
Clock Source	SYSCLK / 12
Clock Source Frequency	833.333 kHz
Clock Source Period	1.200 us
Enable Low Byte Interrupt	Disabled
Mode	One timer, 16-bit auto-reload
Run Control	Start
Timer Running State	Timer is Running
✓ Init and Reload Value	
Target Overflow Frequency	56 (0x38)
Timer Init Overflow After	18.000 ms
Timer Init Value	50536 (0xC568)
Timer Reload Overflow Frequency	56.000 Hz
Timer Reload Overflow Frequency(Low Byte)	25.253 kHz
Timer Reload Overflow Period	17.857 ms
Timer Reload Overflow Period(Low Byte)	39.600 us
Timer Reload Value	50655 (0xC5DF)
 Timer Overflow for Peripherials Clock Source 	
ADC0 Conversion Start Signal	56.000 Hz
SMBus0 SCK Frequency	18.667 Hz

La touche '0' doit lancer le début des mesures:

```
if(key_memory == '0'){
    key_memory = 0;
    TMR2CN_TR2 = 1;
}
```