



SYSTEME PIGNON-CREMAILLERE

I Fonction :



II Principe :



III Déplacement linéaire :

Le déplacement linéaire X de la crémaillère pour une rotation θ en degrés :

$$X = R \cdot \theta$$

IV Vitesse linéaire V

$$V = \frac{d \cdot \omega}{2} = R \cdot \omega$$

V : vitesse crémaillère en mm/s
 ω : Fréquence de rotation pignon
 $d = m \cdot Z$: diamètre primitif du pignon

V Application : Direction à crémaillère

