


#### Fondements du sans Fil

Comment assurer une communication fiable entre un point A et un point B dans un réseau sans Fil?







**Couverture** 

**Spectre** 

Capacité



#### Eléments clés:


- ✓ Spectre radiofréquence
- √ Canal radio
- ✓ Débit de données maximal
- ✓ Spectre sous licence
- ✓ Spectre sans licence
- ✓ Mode de duplexage TDD
- ✓ Mode de duplexage FDD

# Les canaux radio sont comme des autoroutes construites sur un terrain limité





Le spectre correspond aux ondes radio utilisées par toutes les communications sans fil



Longueur d'onde croissante, grandes antennes

Fréquence croissante, portée plus courte ——

Le spectre est divisé en plages de fréquences (bandes) pour différents types de communication sans fil


Le spectre est attribué par les gouvernements locaux.

Au maroc, l'ANRT joue le rôle de régulateur des télécommunications



#### Le spectre est comme un terrain- une ressource finie;

Les canaux radio sont comme des autoroutes construites sur un terrain limité!



#### **Spectre Radiofréquence (terrain)**

Gamme de fréquence pour différents types de communication sans fil



#### **Canal Radio (Autoroute)**

Spectre pour un lien de communication spécifique



105.3 FM Radio Channel


#### **Données (Véhicule)**

Bits d'information transportés sur un canal radio



#### Le spectre est l'élément vital de la connectivité mobile

Le mobile doit surmonter le spectre qui est une ressource limitée pour fournir des débits rapides





#### **Spectre sous licence**

Usage exclusif (Technologies mobiles: 2G, 3G, 4G)



#### Bases du haut débit mobile



couverture universelle



Qualité de service (QoS) garantie, Abonnement



Mobilité totale

#### **Spectre sans licence**

Usage partagé entre plusieurs technologies (LTE, WIFI, BT, ...)



#### Bases des réseaux locaux haut débit







simple





Résidentiel, Entreprise, Maison connectée



#### **Frequency Division Duplex (FDD)**


Le spectre « apparié » permet une meilleure couverture





#### **Time Division Duplex (TDD)**

Le spectre « non apparié » permet une transmission DL / UL asymétrique pour une plus grande capacité de DL






#### Le canal radio a un débit maximal de données

#### **Débit maximal**

Débit maximum théorique dans des conditions idéales, mesuré en bits par seconde (bps)



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The overhead est constituée de bits supplémentaires pour chaque paquet, au-delà de la charge utile (payload), contenant les informations nécessaires pour transporter correctement le paquet de bout en bout sur le réseau.



#### Eléments clés:

- ✓ Capacité
- ✓ Accès multiple
- ✓ Loi de Shannon
- ✓ Agrégation de porteuses (Carrier Aggregation CA)

La capacité d'un canal radio est comparable à la capacité d'un tuyau d'eau






# Capacité

Quantité théorique maximale de données pouvant être transmises de manière fiable sur un canal radio bruyant à un moment donné



# La capacité du canal radio est partagée entre plusieurs utilisateurs






#### Le capacité d'un canal radio est finie



Capacité\*  $\approx W \cdot n \cdot \log_2(1 + SNR)$ 


Quantité théorique maximale de données pouvant être transmises de manière fiable sur un canal radio bruyant à un moment donné



Partagée entre plusieurs utilisateurs



### Comment augmenter la capacité?






# Agrégation de Porteuses


CA Intra-bande, porteuses contiguës

CA Intra-bande,
Porteuses non contiguës




CA Inter-bande, Porteuses non contiguës







# Agrégation de Porteuses




L'agrégation de porteuses sur les trois porteuses n'est possible que pour le mobile noir



# MIMO Multiple-Input Multiple Output

#### MIMO crée des canaux de transmission (Pipes) parallèles

- Les Pipes sont orthogonaux dans le domaine spatio-temporel
- Le nombre de Pipes est égal au rang du système
- Le rang du système MIMO est limité par le nombre d'antennes d'émission ou de réception et par l'environnement multi-trajets Le canal à visibilité direct (LOS) limite le rang






#### Types de Gain MIMO

# Le gain MIMO dépend de la façon dont les Pipes de données parallèles sont utilisés

- Le flux de donnée est émis via Strong Pipe ---- Beamforming
  - ✓ Dans le cas de mauvaises conditions de canal
  - ✓ Utilise toute la puissance sur Pipe le plus fort
  - ✓ Augmente la couverture et améliore le SNR







#### Types de Gain MIMO


# Le gain MIMO dépend de la façon dont les Pipes de données parallèles sont utilisés


- Différents flux de données sur différents Pipes---- Multiplexage
   Spatial
  - ✓ Dans le cas de bonnes conditions de canal
  - ✓ La puissance est répartie entre les flux de données
  - ✓ Augmentation du débit globale


















#### **FDMA (Frequency Division Multiple Access)**



- > Transmettre les signaux provenant de N utilisateurs différents sur des bandes de fréquences distinctes
- > Fréquence porteuse qui siège au centre de la bande






### **TDMA (Time Division Multiple Access)**


La porteuse est émise sur des intervalles de temps: Time Slots (TS), de durée  $T_S$ ,

Pendant chaque T<sub>s</sub> un utilisateur peut transmettre ses données.






### **CDMA Cocktail Party**








**Etalement du spectre** est une technique de transmission radioélectrique dans laquelle un signal est transmis sur une largeur spectrale plus grande que l'ensemble des fréquences qui composeraient le signal original.






Techniques d'étalement de spectre les plus utilisé

**Etalement de spectre à séquence directe (DSSS: Direct-Sequence Spread Spectrum)** 

Étalement de spectre par saut de fréquence (FHSS: Frequency-Hopping Spread Spectrum)



# Etalement de spectre à séquence directe (DSSS)






#### **Codes Orthogonaux (DSSS)**

#### **Codes Walsh ou codes OVSF (Orthogonal Variable Spreading Factor)**

Générés en utilisant la transformation d'Hadamard  $H_1 = [1]$ 


$$H_{2n} = \begin{bmatrix} H_n & H_n \\ H_n & \overline{H}_n \end{bmatrix}$$

#### Arbre des codes OVSF






#### Etalement du signal







# Désétalement du Signal





# **Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)**









#### OFDM

- ☐ Chaque symbole OFDM est une impulsion rectangulaire
- ☐ Une impulsion rectangulaire dans le domaine temporel correspond à un spectre en forme de sinc dans le domaine fréquentiel





# Orthogonalité OFDM







#### OFDM

☐ L'OFDM représente un flux de données unique sous la forme de plusieurs signaux parallèles à bande étroite

Individual bits mapped across multiple frequencies







# OFDM

#### Avantages and Inconvénients

#### Avantages Clés de l'OFDM

#### Augmentation de l'efficacité spectrale

- L'orthogonalité des porteuses permet le déploiement d'un grand nombre de porteuses à bande étroite étroitement espacées
- Robustesse à l'évanouissement par trajets multiples
  - Préfixe Cyclique et le choix du  $T_{\mu}$  (La longueur du symbole)

#### Allocation de bande passante flexible

- La bande passante étroite augmente la flexibilité

#### Inconvénients de l' OFDM

#### ■ Peak to Average Power Ratio (PARP) élevé

- La puissance instantanée varie considérablement par rapport à la puissance moyenne.
- o Amplificateur de puissance à faible efficacité ou
- Augmentation du coût

#### Sensible aux erreurs de fréquence et de synchronisation

- L'émetteur et le récepteur doivent rester synchronisés



#### PARP and the Uplink

# High Peak to Average Power Ratio (PAPR) est un problème important pour la liaison montante

Avec OFDM, une grande variations de puissance par porteuse

#### Les caractéristiques requise pour un émetteur UE sont:

- Faible complexité
- Puissance de transmission limitée
- Faible coût


# Ces caractéristiques peuvent être réalisées en utilisant Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA)

 Utilise un précodage Discrete Fourier Transform (DFT) pour obtenir un signal à faible variations de puissance



#### **SC-FDMA**


- ☐ SC-FDMA utilize un précodage DFT des données utilisateur
  - Les bits/symboles sont mappés sur plusieurs fréquences
- ☐ La taille du DFT (M) definit le nombre de sous-porteuses allouées au données utilisateur
- ☐ Le signal dans le domaine temporel ressemble davantage à une porteuse unique
  - PARP reduit



Time Domain



# OFDMA vs SC-FDMA: Exemple





#### **OFDMA**

# Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) est un schéma d'accès multiple basée sur la technique OFDM

- OFDMA alloue des sous-canaux à plusieurs utilisateurs en même temps
- Resource Block (RB) définie un groupe continu (contiguous) des souscanaux

