## РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наукКафедра прикладной информатики и теории вероятностей

### ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 5

дисциплина: Сетевые Технологии

Студент: Оулед

Салем Яссин

Группа:НПИбд-02-

20

**MOCKBA** 

2022 г

### 5.1. Цель работы

Построение простейших моделей сети на базе коммутатора и маршрутизаторов FRR и VyOS в GNS3, анализ трафика посредством Wireshark.

#### 5.3. Задания для выполнения

- 5.3.1. Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS
- 3 5.3.1.1. Постановка задачи 1. Построить в GNS3 топологию сети, состоящей из коммутатора Ethernet и двух оконечных устройств (персональных компьютеров). 2. Задать оконечным устройствам IP-адреса в сети 192.168.1.0/24. Проверить связь.

#### 5.3.1.2. Порядок выполнения работы

1. Запустите GNS3 VM и GNS3. Создайте новый проект. tax Highlighter 四四中一 🚱 GNS3 Eile Edit View Control Node Annotate Iools Help Topology Summary @ 5 Project NS3 2.2.34 New project Projects library Select the release channe Jpgrade the GNS3 VM Open a shell Show the GNS3 server log Check Internet connection mary 🛭 🗷 Check Internet connection Switch Qemu version of the Configure server authent: Change Keyboard Layout hings consistent of the Configure configure configure shows setting started that the Configure network setting tigrate data to another testore the VM (if an up thrink the VM disk leboot the VM hutdown the VM hutdown the VM Location: C:\Users\User HP\GNS3\projects\lab05 Browse.. VM (GN. Open project  $\boxed{ \underline{O} \text{pen a project from disk} } \boxed{ \underline{R} \text{ecent projects... } \blacktriangledown }$ 0 OK Cancel Settings Help -> GNS3 Doctor to detect co

Рис1

2. В рабочей области GNS3 разместите коммутатор Ethernet и два VPCS.Щёлкнув на устройстве правой кнопкой мыши выберете в меню Configure . Измените название устройства, включив в имя устройства имя учётной записи выполняющего работу студента. Коммутатору присвойте название msk-user-sw-01, где вместо user укажите имя вашей учётной записи. Соедините VPCS с коммутатором. Отобразите обозначение интерфейсов соединения (рис. 5.1).




Рис2

3. Задайте IP-адреса VPCS. Для этого с помощью меню, вызываемого правой кнопкой мыши, запустите Start, например, PC-1, затем вызовите его терминал Console. Для просмотра синтаксиса возможных для ввода команд наберите /? (рис. 5.2).

```
PC1-yassine> ip 192.168.1.11/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1-yassine : 192.168.1.11 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1
PC1-yassine> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
PC1-yassine>
```

Рис. 5.2. Просмотр синтаксиса возможных для ввода команд VPCS в GNS3

```
PC2-yassine> ip 192.168.1.12/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC2-yassine : 192.168.1.12 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

PC2-yassine> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC2-yassine>
```

Рис. 5.3. Задание IP-адреса и сохранение конфигурации VPCS в GNS3

4-Проверьте работоспособность соединения между РС-1 и РС-2 с помощью команды ping.

```
PC1-yassine> ping 192.168.1.12 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.410 ms
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.201 ms
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.527 ms
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.859 ms
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.870 ms
PC1-yassine>
PC1-yassine>
```

Рис 4

5. Остановите в проекте все узлы (меню GNS3 Control Stop all nodes )




Рис 5

#### 5.3.2. Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshar

- 5.3.2.1. Постановка задачи 1. С помощью Wireshark захватить и проанализировать ARP-сообщения.
- 2. С помощью Wireshark захватить и проанализировать ICMP-сообщения.

#### 5.3.2.2. Порядок выполнения работы

1. Запустите на соединении между PC-1 и коммутатором анализатор трафика. Для этого щёлкните правой кнопкой мыши на соединении, выберете в меню Start capture, при необходимости можете скорректировать название DUMP-файла. Запустится Wireshark, а в проекте GNS3 на соединении появится значок лупы.




Рис2-1

2. В проекте GNS3 стартуйте все узлы (меню GNS3 Control Start/Resume all nodes ). В окне Wireshark (рис. 5.4) отобразится информация по протоколу ARP. Проанализируйте полученную информацию, дайте пояснения в отчёте.




рис. 5.4

3. В терминале PC-2 посмотрите информацию по опциям команды ping, введя ping /?. Затем сделайте один эхо-запрос в ICMP-моде к узлу PC-1. В окне Wireshark (рис. 5.4) проанализируйте полученную информацию, дайте пояснения в отчёте.

```
PC2-yassine> ping/?
ping HOST [OPTION ...]
  Ping the network HOST. HOST can be an ip address or name
    Options:
     ^{-1}
                    ICMP mode, default
     -2
                    UDP mode
                    TCP mode
     -3
     -c count
                    Packet count, default 5
                    Set the Don't Fragment bit
     -D
     -f FLAG
                    Tcp header FLAG |C|E|U|A|P|R|S|F|
                               bits |7 6 5 4 3 2 1 0|
     -i ms
                    Wait ms milliseconds between sending each packet
     -1 size
                    Data size
                    Use IP protocol in ping packets
     -P protocol
                      1 - ICMP (default), 17 - UDP, 6 - TCP
                    Destination port
     -p port
     -s port
                    Source port
                    Set ttl, default 64
     -T ttl
                    Send packets until interrupted by Ctrl+C
     -t
                    Wait ms milliseconds to receive the response
     −w ms
  Notes: 1. Using names requires DNS to be set.
         2. Use Ctrl+C to stop the command.
```

```
PC2-yassine> ping 192.168.1.11 -1
84 bytes from 192.168.1.11 icmp seq=1 ttl=64 time=1.516 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp seq=2 ttl=64 time=0.252 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp seq=3 ttl=64 time=0.837 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp seq=4 ttl=64 time=0.275 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp seq=5 ttl=64 time=0.364 ms
PC2-yassine>
Frame 13: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0
 Interface id: 0 (-)
 Encapsulation type: Ethernet (1)
 Arrival Time: Oct 8, 2022 12:33:49.506674000 Russie TZ 2
 [Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]
 Epoch Time: 1665221629.506674000 seconds
 [Time delta from previous captured frame: 0.001964000 seconds]
 [Time delta from previous displayed frame: 0.001964000 seconds]
 [Time since reference or first frame: 411.036724000 seconds]
 Frame Number: 13
 Frame Length: 98 bytes (784 bits)
 Capture Length: 98 bytes (784 bits)
 [Frame is marked: False]
 [Frame is ignored: False]
 [Protocols in frame: eth:ethertype:ip:icmp:data]
 [Coloring Rule Name: ICMP]
 [Coloring Rule String: icmp | | icmpv6]
Ethernet II, Src: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01), Dst: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.12, Dst: 192.168.1.11
Internet Control Message Protocol
 Type: 8 (Echo (ping) request)
 Code: 0
 Checksum: 0x22c7 [correct]
 [Checksum Status: Good]
 Identifier (BE): 64835 (0xfd43)
```

Identifier (LE): 17405 (0x43fd) Sequence Number (BE): 1 (0x0001) Sequence Number (LE): 256 (0x0100) [Response frame: 14] Data (56 bytes) Data: 08090a0b0c0d0e0f101112131415161718191a1b1c1d1e1f202122232425262728292a2b...[Length: 56]

4. Сделайте один эхо-запрос в UDP-моде к узлу PC-1. В окне Wireshark (рис. 5.4) проанализируйте полученную информацию, дайте пояснения в отчёте.

```
PC1-yassine> ping 192.168.1.12 -2
84 bytes from 192.168.1.12 udp seq=1 ttl=64 time=2.067 ms
84 bytes from 192.168.1.12 udp seg=2 ttl=64 time=0.854 ms
84 bytes from 192.168.1.12 udp seq=3 ttl=64 time=1.712 ms
84 bytes from 192.168.1.12 udp seq=4 ttl=64 time=0.355 ms
84 bytes from 192.168.1.12 udp seg=5 ttl=64 time=0.327 ms
37 848.508503
              192.168.1.11
                              192.168.1.12
                                                     98 Request
                                                                            Interface id: 0 (-)
Encapsulation type: Ethernet (1)
Arrival Time: Oct 8, 2022 12:41:06.978453000 Russie TZ 2
                              192.168.1.11
192.168.1.12
192.168.1.11
                                                     98 Response
98 Request
98 Response
  39 849.510825
40 849.511128
                                                                             [Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]
  41 850.514038
              192.168.1.11
                              192.168.1.12
                                             ECH0
                                                     98 Request
                                                                             Epoch Time: 1665222066.978453000 seconds

[Time delta from previous captured frame: 0.002656000

[Time delta from previous displayed frame: 0.002656000
  42 850 514865
              192.168.1.12
                              192.168.1.11
                                             ECHO
                                                     98 Response
  43 851.517239
              192.168.1.11
                              192.168.1.12
                                                     98 Request
98 Response
```

Рис 4

[Time since reference or first frame: 848.508503000 seconds]

Frame 37: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0

98 Request

98 Response

Interface id: 0 (-)

45 852.519578

46 852,519732

Encapsulation type: Ethernet (1)

192.168.1.11

192.168.1.12

Arrival Time: Oct 8, 2022 12:41:06.978453000 Russie TZ 2

[Time shift for this packet: 0.00000000 seconds] Epoch Time: 1665222066.978453000 seconds

192.168.1.12

192.168.1.11

[Time delta from previous captured frame: 0.002656000 seconds] [Time delta from previous displayed frame: 0.002656000 seconds] [Time since reference or first frame: 848.508503000 seconds]

Frame Number: 37

Frame Length: 98 bytes (784 bits) Capture Length: 98 bytes (784 bits)

[Frame is marked: False] [Frame is ignored: False]

[Protocols in frame: eth:ethertype:ip:udp:echo]

[Coloring Rule Name: UDP] [Coloring Rule String: udp]

Ethernet II, Src: Private\_66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: Private\_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)

Destination: Private\_66:68:01 (00:50:79:66:68:01) Source: Private 66:68:00 (00:50:79:66:68:00)

Type: IPv4 (0x0800)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.11, Dst: 192.168.1.12

0100 .... = Version: 4

.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)

Total Length: 84

```
Identification: 0x45b2 (17842)
 Flags: 0x00
  ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
 Time to Live: 64
  Protocol: UDP (17)
 Header Checksum: 0xb17f [validation disabled]
 [Header checksum status: Unverified]
 Source Address: 192.168.1.11
  Destination Address: 192.168.1.12
User Datagram Protocol, Src Port: 30227, Dst Port: 7
  Source Port: 30227
  Destination Port: 7
 Length: 64
 Checksum: 0x6a62 [unverified]
 [Checksum Status: Unverified]
 [Stream index: 0]
 [Timestamps]
 UDP payload (56 bytes)
```

5. Сделайте один эхо-запрос в TCP-моде к узлу PC-1. В окне Wireshark (рис. 5.4) проанализируйте полученную информацию, дайте пояснения в отчёте. 6. Остановите захват пакетов в Wireshark.

```
PC1-yassine> ping 192.168.1.12 -3
         7@192.168.1.12 seq=1 ttl=64 time=1.386 ms
Connect
SendData 7@192.168.1.12 seq=1 ttl=64 time=1.511 ms
         7@192.168.1.12 seq=1 ttl=64 time=3.590 ms
Close
         7@192.168.1.12 seq=2 ttl=64 time=2.477 ms
Connect
SendData 7@192.168.1.12 seq=2 ttl=64 time=1.958 ms
         7@192.168.1.12 seq=2 ttl=64 time=4.405 ms
Close
Connect
         7@192.168.1.12 seq=3 ttl=64 time=1.272 ms
SendData 7@192.168.1.12 seq=3 ttl=64 time=1.243 ms
         7@192.168.1.12 seq=3 ttl=64 time=3.292 ms
Close
         7@192.168.1.12 seq=4 ttl=64 time=1.843 ms
Connect
SendData 7@192.168.1.12 seq=4 ttl=64 time=1.856 ms
         7@192.168.1.12 seq=4 ttl=64 time=5.688 ms
         7@192.168.1.12 seq=5 ttl=64 time=1.612 ms
Connect
SendData 7@192.168.1.12 seq=5 ttl=64 time=1.704 ms
         7@192.168.1.12 seq=5 ttl=64 time=3.552 ms
Close
PC1-yassine>
```

Рис 3-5

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.11, Dst: 192.168.1.12

## 5.3.3. Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR в GNS3

- 5.3.3.2. Порядок выполнения работы
- 1. Запустите GNS3 VM и GNS3. Создайте новый проект.
- 2. В рабочей области GNS3 разместите VPCS, коммутатор Ethernet и маршрутизатор FRR (рис. 5.5).





Рис5,5

- 3. Измените отображаемые названия устройств. Коммутатору присвойте название по принципу msk-user-sw-0x, маршрутизатору по принципу mskuser-gw-0x, VPCS по принципу PCx-user, где вместо user укажите имя вашей учётной записи, вместо х порядковый номер устройства.
  - 4. Включите захват трафика на соединении между коммутатором и маршрутизатором.



- 5. Запустите все устройства проекта. Откройте консоль всех устройств проекта.
- 4 6. Настройте IP-адресацию для интерфейса узла PC1: ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1 save show ip

```
PC1-yassine> ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1-yassine : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1
PC1-yassine> save
Saving startup configuration to startup.vpc
  done
PC1-yassine> show ip
NAME
          : PC1-yassine[1]
IP/MASK
          : 192.168.1.10/24
          : 192.168.1.1
GATEWAY
DNS
           : 00:50:79:66:68:00
MAC
LPORT
          : 20004
RHOST: PORT : 127.0.0.1:20005
           : 1500
MTU
PC1-vassine>
```

7. Настройте ІР-адресацию для интерфейса локальной сети маршрутизатора:

```
msk-user-gw-01# configure terminal
msk-user-gw-01(config) # hostname msk-yassine-gw-01
msk-yassine-gw-01(config)# exit
msk-yassine-qw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-yassine-qw-01# configure terminal
msk-yassine-gw-01(config)# interface eth0
msk-yassine-gw-01(config-if) # ip address 192.168.1.1/24
msk-yassine-gw-01(config-if) # no shutdown
msk-yassine-gw-01(config-if)# exit
msk-yassine-gw-01(config)# exit
msk-yassine-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-yassine-gw-01# show runnig-config
% Unknown command: show runnig-config
msk-yassine-gw-01# show running-config
Building configuration...
Current configuration:
frr version 8.1
```

Рис 7

8. Проверьте конфигурацию маршрутизатора и настройки IP-адресации: msk-user-gw-01# show running-config msk-user-gw-01# show interface brief

```
msk-yassine-gw-01# show running-config
Building configuration...
Current configuration:
frr version 8.1
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-yassine-gw-01
service integrated-vtysh-config
interface eth0
ip address 192.168.1.1/24
exit
end
msk-yassine-gw-01# show interface brief
Interface
               Status VRF
                                       Addresses
                       ___
               up
                                       192.168.1.1/24
eth0
                      default
               down
eth1
                       default
eth2
               down
                      default
eth3
               down
                      default
eth4
                      default
               down
eth5
               down
                      default
eth6
                      default
               down
eth7
               down
                       default
10
                       default
               up
pimreg
                       default
               up
msk-yassine-gw-01#
```

Рис 8

9. Проверьте подключение. Узел РС1 должен успешно отправлять эхо-запросы на адрес маршрутизатора 192.168.1.1. 10. В окне Wireshark проанализируйте полученную информацию, дайте пояснения в отчёте. 11. Остановите захват пакетов в Wireshark. Остановите все устройства в проекте.

```
PC1-yassine> ping 192.168.1.1

34 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=5.191 ms


34 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=8.773 ms

34 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.384 ms

34 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=4.468 ms

34 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.990 ms

PC1-yassine>
```



# 5.3.4. Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3

- 1. Запустите GNS3 VM и GNS3. Создайте новый проект.
- 2. В рабочей области GNS3 разместите VPCS, коммутатор Ethernet и маршрутизатор VyOS (рис. 5.6).
- 3. Измените отображаемые названия устройств. Коммутатору присвойте название по принципу msk-user-sw-0x, маршрутизатору по принципу mskuser-gw-0x, VPCS по принципу PCx-user, PCX по PCX по
- 4. Включите захват трафика на соединении между коммутатором и маршрутизатором.




Рис 5 -6

5. Запустите все устройства проекта. Откройте консоль всех устройств проекта.

6. Настройте IP-адресацию для интерфейса узла PC1: ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1 save show ip

```
PC1-yassine> ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1-yassine : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1
PC1-yassine> save
Saving startup configuration to startup.vpc
   done
PC1-yassine> show ip
NAME
            : PC1-yassine[1]
IP/MASK
            : 192.168.1.10/24
GATEWAY
            : 192.168.1.1
DNS
MAC
           : 00:50:79:66:68:00
LPORT
           : 20004
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20005
MTU
            : 1500
PC1-yassine>
```

7. Настройте маршрутизатор VyOS: — После загрузки введите логин vyos и пароль vyos: vyos login: vyos Password: В рабочем режиме в командной строке отображается символ \$. — Установите систему на диск: vyos@vyos:~\$ install image Далее ответьте на вопросы диалога установки, в

котором в большинстве пунктов можно соглашаться с предлагаемыми по-умолчанию значениями,

```
vyos@vyos# set system host-name msk-yassine-gw-01
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 adress
 Configuration path: interfaces ethernet eth0 [adress] is not valid
 Set failed
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 adress 192.168.1.1/24
 Configuration path: interfaces ethernet eth0 [adress] is not valid
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.1/24
vyos@vyos# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
+address 192.168.1.1/24
[edit system]
>host-name msk-yassine-gw-01
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# show interfaces
    hw-id 0c:d1:d8:4a:00:00
    hw-id 0c:d1:d8:4a:00:01
ethernet eth2 {
    hw-id 0c:d1:d8:4a:00:02
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$
```

8. Проверьте подключение. Узел РС1 должен успешно отправлять эхо-запросы на адрес маршрутизатора 192.168.1.1.

```
PC1-yassine> ping 192.168.1.1

34 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.838 ms

34 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.093 ms

34 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=10.037 ms

34 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.736 ms


34 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.376 ms

PC1-yassine>

Vyos@vyos# commit

vyos@vyos# save
```

9. В окне Wireshark проанализируйте полученную информацию, дайте пояснения в отчёте. 10. Остановите захват пакетов в Wireshark. Остановите все устройства в проекте. Завершите работу с GNS3.



Frame 17: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0

Ethernet II, Src: Private 66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: 0c:d1:d8:4a:00:00 (0c:d1:d8:4a:00:00)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.10, Dst: 192.168.1.1

0100 .... = Version: 4

.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)

Total Length: 84

Identification: 0x55a4 (21924)

Flags: 0x00

...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0

Time to Live: 64 Protocol: ICMP (1)

Header Checksum: 0xa1a9 [validation disabled]

[Header checksum status: Unverified]

Source Address: 192.168.1.10
Destination Address: 192.168.1.1
Internet Control Message Protocol

#### Вывод

Я создал простейших моделей сети на базе коммутатора и маршрутизаторов FRR и VyOS в GNS3, анализ трафика посредством Wireshark.