
## kendryte K210移植RT-Thread OS

## 总论


在嵌入式领域有多种不同 CPU 架构,例如 Cortex-M、ARM920T、MIPS32、RISC-V 等等。为了使 RT-Thread 能够在不同 CPU 架构的芯片上运行,RT-Thread 提供了一个 libcpu 抽象层来适配不同的 CPU 架构。libcpu 层向上对内核提供统一的接口,包括全局中断的开关,线程栈的初始化,上下文切换等。

RT-Thread 的 libcpu 抽象层向下提供了一套统一的 CPU 架构移植接口,这部分接口包含了全局中断开关函数、线程上下文切换函数、时钟节拍的配置和中断函数、Cache 等等内容。<sup>[1]</sup>

对于RT-Thread OS, 芯片移植工作可以归纳为以下四个方面的对接:




记住上面的四项内容,这部分中每项工作都包括**汇编和C语言**两部分。从程序构成角度则分为**初始化和接口调用**两部分。此外,对于RT-Thread我们最好还要初始化一组UART供调试使用(msh)。我们接着来看RT-Thread OS的启动流程,如下图Fig.1所示<sup>[1]</sup>:



我们假设当前选择使用GCC方式编译,那么进入rtthread\_startup()的函数为entry()。

以K210为例,在从startup\_gcc.S文件进入到entry()前,调用了init\_bss()函数,对bss段的内容进行了初始化,然后关闭了中断,最后才进入到entry(),如下图所示:



```
int rtthread_startup(void)
   //全局中断关闭
   rt_hw_interrupt_disable();
   //板级硬件初始化
   /* board level initialization
    * NOTE: please initialize heap inside board initialization.
    */
   rt_hw_board_init();
   //显示版本号
   /* show RT-Thread version */
   rt_show_version();
   //系统定时器初始化
   /* timer system initialization */
   rt_system_timer_init();
   //调度器初始化
   /* scheduler system initialization */
   rt_system_scheduler_init();
   //信号初始化,用于软中断
#ifdef RT_USING_SIGNALS
   /* signal system initialization */
   rt_system_signal_init();
#endif /* RT_USING_SIGNALS */
   //main线程初始化
```

```
/* create init_thread */
   rt_application_init();
   //计时器线程初始化
   /* timer thread initialization */
   rt_system_timer_thread_init();
   //空闲线程初始化
   /* idle thread initialization */
   rt_thread_idle_init();
   //多核自旋锁初始化
#ifdef RT_USING_SMP
   rt_hw_spin_lock(&_cpus_lock);
#endif /* RT_USING_SMP */
   //开启任务调度工作
   /* start scheduler */
   rt_system_scheduler_start();
   /* never reach here */
   return 0;
}
```

上图为实际K210的初始化流程,从这张图我们可以看到,上电后芯片的起始工作为startup\_XXX.s,这一部分主要是初始化相关的寄存器和堆栈空间,设置中断入口函数等工作。紧接着跳转到primary\_cpu\_entry()函数,在这部分首先初始化了bss段,然后关闭全局中断,并跳转到entry(),该函数中仅有一个函数rtthread\_startup(),从这一部分开始,RT-Thread操作系统进入到正式的初始化过程。这里我们看到,官方在进入到rtthread\_startup()前,多了一个rt\_hw\_interrupt\_disable()函数,此外,对于init\_bss段初始化,也建议从board.c迁移到libcpu抽象层的文件中。

进入到 rtthread\_startup() 工作,我们在关闭全局中断后,首先是调用 rt\_hw\_board\_init() 函数,我们首先了解一下这部分都进行了哪些初始化工作,该代码如下:

```
sysctl_pll_set_freq ...

fpioa_init();

dmac_init();&&dmalock_init();

rt_hw_interrupt_init();

rt_hw_uart_init();

rt_hw_tick_init();

#ifdef RT_USING_SMP
rt_hw_clint_ipi_enable();

#ifdef RT_USING_CONSOLE
rt_console_set_device(RT_CONSOLE_DEVICE_NAME);
```

#ifdef RT\_USING\_HEAP rt\_system\_heap\_init(RT\_HW\_HEAP\_BEGIN, RT\_HW\_HEAP\_END);

```
void rt_hw_board_init(void)
{
   //设置系统时钟
   sysctl_pll_set_freq(SYSCTL_PLLO, 800000000UL);
   sysctl_pll_set_freq(SYSCTL_PLL1, 40000000UL);
   sysctl_pll_set_freq(SYSCTL_PLL2, 45158400UL);
   sysctl_clock_set_threshold(SYSCTL_THRESHOLD_APB1, 2);
   //现场可编程 IO 阵列初始化,该部分可以实现允许用户将 255 个内部功能映射到芯片外围的 48 个
自由 IO 上,即GPIO初始化
   /* Init FPIOA */
   fpioa_init();
   //直接内存存取控制器初始化
   /* Dmac init */
   dmac_init();
   dmalock_init();
   //初始化中断处理函数
   /* initalize interrupt */
   rt_hw_interrupt_init();
   /* initialize hardware interrupt */
```

rt\_components\_board\_init();

```
//初始化UART
   rt_hw_uart_init();
   //初始化时钟节拍
   rt_hw_tick_init();
   //初始化SMP功能
#ifdef RT_USING_SMP
   rt_hw_clint_ipi_enable();
#endif
   //控制台交互输出初始化
#ifdef RT_USING_CONSOLE
   /* set console device */
   rt_console_set_device(RT_CONSOLE_DEVICE_NAME);
#endif /* RT_USING_CONSOLE */
   //内存堆管理初始化
#ifdef RT_USING_HEAP
   rt_kprintf("heap: [0x%08x - 0x%08x]\n", (rt_ubase_t) RT_HW_HEAP_BEGIN,
(rt_ubase_t) RT_HW_HEAP_END);
   /* initialize memory system */
   rt_system_heap_init(RT_HW_HEAP_BEGIN, RT_HW_HEAP_END);
#endif
   //on-board peripherals级别功能函数自动初始化
#ifdef RT_USING_COMPONENTS_INIT
   rt_components_board_init();
#endif
}
```

我们发现对于操作系统移植,最重要的函数为以下几个:

```
rt_hw_interrupt_init()
rt_hw_tick_init()
对于SMP,则涉及
rt_hw_clint_ipi_enable()
```


总结一下, 到现在为止, 我们已经涉及了以下几个移植工作了:

- startup\_XXX.S启动文件
- 全局中断开关初始化和函数接口
- 中断处理初始化和函数接口
- 时钟节拍初始化和函数接口(系统时钟初始化)


貌似到现在为止还差一个上下文切换初始化和函数接口,我们跳出 rt\_hw\_board\_init() 函数往下看,有一个 rt\_system\_scheduler\_start() 函数,这一部分就是在调用上下文切换功能。到此,我们再加上这一部分内容。

• 上下文切换函数调用

那么,整个操作系统就可以运行起来了。我们再用一张图显示一下移植相关的libcpu工作对我们操作系统运行起到了哪些支撑作用。



我们再看一下lipcpu抽象层中的文件列表,这里不讨论SMP:



riscv-ops.h和riscv-plic.h文件作用设置了一些常用变量,实际系统中并未使用。

## 参考文献

[1]. RT-Thread 官方文档-内核移植