3D8 串口数据通讯协议 v1.6

aGuegu / 官微宏 2011-08-02 (2012-01-02 更新)

本文介绍 3D8 8x8x8 LED 光立方的串口通讯办法,并提供例程。

背景知识要求: C语言基础,单片机 C语言程序设计基础。

目录

指令	系统			• • • •		 	 						 • • •			 	• •	 	 	 •	 	 	1
底层.	驱动模块	₩				 	 		• •		• •	• • •	 • • •	· • •		 		 	 	 •	 	 	3
驱动	列程			• • •		 	 	• •	• •		• •	• • •	 • • •	· • •		 	••	 	 		 	 	5
	例程1		全原	闪动)	 	 						 		· • •	 		 	 	 	 	 	5
	例程 2		三面	ī扫描	i	 	 			• •			 		· • •	 		 	 	 	 	 	6
	例程 3		-上チ	ŀ流 .		 	 						 			 		 	 	 	 	 	8



指令系统


3D8 串口通讯协议, 默认设置:波特率: 115200; 校验位:无; 数据位: 8;

每次命令由 2 个字节构成。先发送高 8 位(H7-H0),再发送低 8 位(L7-L0)。考虑到系统运行效率,以及编程的简单性,不设校验位,合计三种代码格式,使用三种开始码与之对应、不设结束码。

因为不设置结束码, 所以必须要保证每条代码发送的完整性。

功能	开始码	字节数	格式	示例
全局赋值	0xf0	2	0xf0 + Data	发送 "0xf0 0x00",则将所有束的值设
				为 0x00, 实现清屏操作。
单束赋值	0xf1	3	0xf1 + Column + Data	发送"0xf1 0x02 0xff",则将第 2 束的值
				设为 0xff, 即第 2 束全亮。
批量赋值	0xf2	65	0xf2 + Data[0] + Data[1] + + Data[63]	发送 "0xf2 0x3f 0x3e 0x3d 0x01
				0x00", 即将 0x3f 赋值给第 0 束, 即将
				0x3e 赋值给第 1 束,即将 0x3d 赋值给
				第 2 束,, 将 0x3f 赋值给第 0 束。
				更新全屏画面。

● 坐标系:将 3D8 按照右手坐标系建立坐标系统,则我们可以定义 3D8 系统中任意一个光点(LED)的坐标为(x, y, z)。则可知 x,y,z 的值域(取值范围)皆为[0, 7]的整数域,即{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}。





注:下文中提到的数字,皆为整数。

● 束坐标(Column, 简写为 c): 是在 3D8 系统中,结合硬件系统定义的坐标值,其值 c = y*8 + x。由此可

得 c 的值域为[0,63]; 并且我们还能计算出 x = c % 8, y = c / 8。(熟悉编程的朋友都会知道,这里的"%" 为取余运算,"/"为整除运算)。

● 数据值(Data),即定义每一束(Column)上的显示状态。因为会有多点同时亮起的情况出现,且 z 的范围为[0, 7],所以一个字节(byte)的 8 个位(bit),恰好可用于定义这个状态。如果要求某束只有 z=0 点(第 0 层,即最底层)亮起,则可将 Data 值设置为 0x01(0000 0001 B)(后缀 B,表示该数为二进制数)。若要求某束只有 z=6 点(第 6 层,从上往下第 2 层)亮起,则 Data = 0x40(0100 0000 B);若要求 z=0, z=6 点同时亮起,则 Data = 0x41(0100 0001 B)。

● 驱动流程:

- 1. 主板上电以后,再给上位机上电。保证主板提前进入监听状态。
- 2. 在上位机程序中,可以通过上述三种中指令的一种或多种组合,实现对一屏画面的赋值。
- 3. 赋值结束后,主板内部的数据缓存会保存这些值,并不断对 LED 进行扫描显示。上位机可以通过延时函数,控制两帧画面之间的间隔。
- 4. 循环步骤 2、3,实现动画效果。

● 系统重置

系统重置在目前的通讯协议下显得尤为重要,因为指令有长有短,同时主板并不会去判断连接是否中断。 所以当一条指令没有发送完整时,若出现通讯中断,主板会继续等待剩余指令发送完成。而如果此时重 新建立连接,主板将不会把接收到的第1个字节作为开始码进行判断。这就导致通讯无法正常进行,此 时需要重启主板,上位机重新开始发送数据,方可让通讯同步。

简而言之,在断开上位机与主板的连接以后,重新连接时,应重启主板,而后上位机再开始发送数据。 若使用控制棒,控制棒也将使用主板电源,所以此时若重启主板,主板和控制棒会同时重新启动。因为 控制棒内部包含启动延时程序,所以使得在其发送数据之前,主板已经提前进入了监听状态。

更新手记:

V1.3 (2011-08-11): 修正了单束赋值命令中, 束坐标可能超出范围的 bug。

V1.4 (2011-08-13): 修正了发送代码过长、错位而导致开始码错误进而系统不响应的 Bug, 若开始码非 0xf0/0xf1/0xf2, 主板将继续等待接收开始码。

V1.5 (2011-11-06): 修正了例程中的一些 bug。

V1.6 (2012-01-02): 修正文档中例程的 1 个 Bug (感谢群友"山东-小星星"指出),添加了 3D8-Lib 的链接。

底层驱动模块

```
// 3D8 串口通讯底层驱动(程序模板)
// 基于上位机 12C5A60S2+22.1184M 外部晶振, 若使用其它上位机, 请在充分理解下列程序以后进行
修改。
// aGuegu / 官微宏 2011-11-05 weihong.guan@gmail.com http://aguegu.net
#include <REG51.H>
#include <intrins.h>
#include <stdlib.h>
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int uint16;
#define LAYER_COUNT 8
#define COLUMN_COUNT 64
// 延时函数
void delay(uint16 a)
  while( a-- )
    _nop_();
}
// 长延时函数
void delayL(uint16 a)
  while( a-- )
    delay(-1);
}
// 串口初始化: 波特率 115200 (使用频率为 22.1184M 的外部晶振驱动)
void UART_Init (void)
  TMOD = 0x20;
  SCON = 0x50;
  TH1 = 0xff; TL1 = 0xff; // 设置波特率为 115200
  PCON = 0x80;
  TR1 = 1;
// 串口发送数据函数
```

```
void UART_Send (uint8 cData)
{
 SBUF = cData;
 while(!TI);
 TI = 0;
}
// 根据 x,y 的值计算 column 值
uint8 funGetColumn(uint8 x, uint8 y)
 return (8*y+x);
// 全局赋值函数
void funPrintUniqueValue2Cube(uint8 cData)
{
 UART_Send (0xf0);  // 开始码内置于函数中发送
 UART_Send (cData);
}
// 单束赋值函数
void funPrintColumn(uint8 cColumn, uint8 cData)
 UART_Send(0xf1);
 UART_Send(cColumn);
 UART_Send(cData);
}
void funPrintCube(uint8 *p)
 uint8 i;
 UART_Send(0xf2);
 for (i=0; i < COLUMN_COUNT; i++)</pre>
    UART_Send(p[i]);
}
// 以上函数作为固定驱动程序模块,一般不用修改
// 动画程序段: 此处插入打包以后的动画程序
```

驱动例程

● 例程1 ——全屏闪动

// 将模板中主函数改为如下所示

```
void main(void)
{
    delay(-1);
    delay(-1);

UART_Init(); // 初始化串口

while(1)
    {
        funPrintUniqueValue2Cube(0xff); // 开启所有显示
        delayL(4);
        // 显示时长,可以通过减小参数值,或增加delay()运行的次数,改变闪烁间隔
        funPrintUniqueValue2Cube(0x00); // 关闭所有显示
        delayL(4);
        }
}
```

小贴士:

- ◆ 单帧显示时长由延时函数 delay(uint16); 控制,参数为(-1)的话,间隔时间比较长,如果变为 0x20,甚至更小,甚至干脆不要延时。则会因为显示太快而导致肉眼察觉不出变化,反而是看到全屏都被点亮。这个时候并不是主板运行不正常,而是扫描太快,导致肉眼看不出变化。
- ◆ 控制帧速(单帧显示时长的倒数),除了用延时函数的方法,当然还可以用定时器中断的方法,有 兴趣的朋友不妨试一下。◎

● 例程 2 ——三面扫描

在动画程序段插入如下函数:

```
// z方向,逐面扫描
void funScanByZ(void)
  uint8 z;
  funPrintUniqueValue2Cube(0x00);
   for (z=0; z< LAYER_COUNT; z++)</pre>
      funPrintUniqueValue2Cube(0x01 << z);</pre>
      delay(-1);
   }
}
// x方向,逐面扫描
void funScanByX(void)
  uint8 x,y;
   funPrintUniqueValue2Cube(0x00);
   for (x=0; x< LAYER_COUNT; x++)</pre>
      funPrintUniqueValue2Cube(0x00); // 若屏蔽此行,则函数变为逐面点亮。
      // 因为单束赋值并不会对别的束的值发生影响,所以在每一帧显示开始时,对全屏进行清屏操作。
      for (y=0; y<LAYER_COUNT; y++)</pre>
          funPrintColumn(funGetColumn(x,y), 0xff);
      delay(-1);
   }
}
// y方向,逐面扫描
void funScanByY(void)
  uint8 x,y;
   funPrintUniqueValue2Cube(0x00);
   for (y=0; y< LAYER_COUNT; y++)</pre>
      funPrintUniqueValue2Cube(0x00); // 若屏蔽此行,则函数变为逐面点亮。
      // 因为单束赋值并不会对别的束的值发生影响,所以在每一帧显示开始时,对全屏进行清屏操作。
      for (x=0; x<LAYER_COUNT; x++)</pre>
          funPrintColumn(funGetColumn(x,y), 0xff);
      delay(-1);
   }
```

将主函数更新为

小贴士:

- ◆ 在这里已经就利用了建立子函数的方法,将动画进行"打包",使得主函数简洁明了。
- ◆ 在主函数的 while(1)循环内,依然可以使用 for, while 循环语句,来决定动画如何进行循环。
- ◆ 目前这几个动画函数都没有参数,有兴趣的朋友不妨试试看能否把内部 delay()函数的参数作为整个函数的参数,这样当外部调用的时候,就可以直接控制帧速了。☺

● 例程 3 ——上升流

在动画程序段插入如下函数:

```
void funDemoRise(uint8 *pCube)
   uint8 i, x, y, j;
   j = 0x80; // j作为计数器, 计算总共上升了多少次
   while(j--)
      // 上升
      for(i=0; i< COLUMN_COUNT; i++)</pre>
         pCube[i] <<= 1;
      // 底面重新有 0-3 个新的点亮起
      for(i=0; i< rand() % 4; i++)</pre>
         x = rand() % 8;
         y = rand() % 8;
         pCube[funGetColumn(x,y)] = 0x01;
      }
      funPrintCube(pCube);
      delay(0x100);
   }
```

主函数改为:

```
| void main(void)
{
    uint8 pCube[COLUMN_COUNT];

    delay(-1); delay(-1);

    UART_Init(); // 初始化串口
    srand(9); // 给个随机种子
    while(1)
    {
        funDemoRise(pCube);
    }
}
```

例程工程文件下载链接:

http://aguegu.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/062-3D8-Controller-Demo.zip

小贴士:

◆ 这里只用到批量赋值命令,这也是我推荐大家使用的命令。其基本流程就是,在上位机内部建立一个数组,通过各种运算,改变这个数组里面的值,以达到理想的效果,在运算完成以后,使用批量赋值命令,将整体输出到 3D8 主板上。虽然这样传输的数据量最多,需要 65 个字节,但是我们的高波特率传输已经使得,肉眼察觉不到这个时间,而且这设计动画效果过程中,这样的思路最简单。

- ◆ 这里用到了随机函数,随机函数是最简单的让动画看起不那么千篇一律的方法,充分利用它吧。 Rand() 的返回值范围为[0,255],是用取余运算%8,可将其范围缩小到[0,7]。
- ◆ 位运算,在单片机程序中,位运算是经常用到的,这里用到了或运算|和左移位算<<。还有&、>> 等,好好复习一下,未来都会用得到。
- ◆ 指针,这里我使用了指针,传统的单片机程序可能更习惯于使用全局变量(当然,这个变量也是个数组),但是这么做会增加冗余度,牺牲系统的稳定性,消耗大量的系统资源。其实完全可以避免,把 C 语言的教材翻出来,看看指针怎么用吧。◎
- ◆ 指针运算中,最怕的就是指着指着,指到别的地方去,万一做了什么修改会导致程序的崩溃、跑飞。所以我在宏定义中加入了 LAYER_COUNT 和 COLUMN_COUNT,对数组下标的上限进行了明确的定义。而且在指针中尽量使用 p[c]这样的形式来调用,比较直观。(当然,高手的话,就更喜欢用p++之类更加晦涩的语句了◎)。
- ◆ 关于计数器 j, 其实我不太喜欢这个东西,但这也是最简单的,控制动画整体播放长度的方法。如果只是单一的效果,不要这个循环也罢。但是如果有多个动画滚动显示,就需要这样的跳出机制。有兴趣的朋友试试看,使用按键等其它办法来实现它。

欢迎大家参与交流

3D8 光立方官方交流 QQ 群: 1 群: 165068863 (已满员)、2 群: 179638304

资料汇总: http://aguegu.net 进入"Macro"栏目即可。

淘宝店链接: http://item.taobao.com/item.htm?id=10959651858

参考资料:

视频: 3D8 光立方 8x8x8 LED 通讯协议说明

http://v.youku.com/v show/id XMjkyNDQ0MzY0.html

视频:使用 51 单片机最小系统控制 3D8 光立方 http://v.youku.com/v show/id XMzE5NzU4NTIw.html

动画函数库: V0.1 介绍、视频、下载,可以更方便的编动画哦~ http://aguegu.net/?p=397