VGH-TP VPC workflow

Jason

Step 1 Pre-case Prep

- **備機前確認**
  - 導管室
  - 主診斷 (AF, VPC, PSVT…..)
  - 主治醫師 (手術習慣、常用導管類型)
  - 術式 (導管與 ablation 機器)
  - 是否研究案? (IIS, CL, DE)

VPC ablation workflow overview



Step 1 Pre-case Prep

- 備機
  - PIU
  - Workstation
  - SMA + remote
  - ECG
  - Patch
  - Location pad

- 導管
- ECG out to recording

Step 2 Setup & Baseline

- **Catheter 配置**
  - 將當日所需的導管放置於control room 外窗邊
- **連接cable 至PIU**
  - 將沒有忌諱要先接導管的cable連接至PIU
  - 並將cable 統一掛好於台車上 (方便護理師套無菌套)

IC out (彩虹線) 配置

Pin 21-30
20pA (DECA)

Pin 1-4
MAP (TC)



Step 2 Setup & Baseline

- **CARTO case setup**
  - Study setup: patient name, ID, physician, select template



Step 2 Setup & Baseline

- **Catheter setup**
  - 通常用 DECANAV, THERMOCOOL



Step 2 Setup & Baseline

- **Map setup**
  - 先建好幾個可能會用到的圖 (RVOT SR, RVOT A, CS A, CUSP A, RVOT B)
  - Chamber 選擇 Ventricular，勾選LAT hybrid
  - Reference 使用 BS V1-V6 Automatic
  - WOI 預調 -180 to -20



Step 2 Setup & Baseline

- **Mapping 頁面**
  - 畫面配置: 主畫面左邊 & 副畫面右邊
  - 將預先設定好的Map 進行parallel mapping



Step 3 Target VPC morphology

- **12 lead ECG 預判**
- **Template 抓取**
  - 選取選單上方的時鐘，使用 pattern matching 並抓取 SR, VPC(可能數個) template
  - 各個Map confidence 設定好pattern matching template, Do not require while pacing 打勾





Step 3 Target VPC morphology

- **開啟 Auto pattern bank**
  - 收取各 template beat counts



Step 4 Mapping

- 開啟 ACCURESP
  - Enable respiration gating
  - 導管進入後要找地方收呼吸
- 開始用DECANAV 收FAM & EA





Step 4 Mapping

- **PASO 確認相似度**
  - 以臨床 12-lead VT 波形為 template
  - Pace mapping score >90% 視為接近 exit site



Step 5 Ablation

- **Target Selection Checklist**
  - 不是 fusion beat
  - LAT timing 足夠早
  - local EGM 清楚，不是 far-field
  - unipolar 呈 QS 或接近 QS
  - PASO score 夠高
  - catheter contact 穩定
  - anatomy 位置合理
  - 遠離 His / coronary artery / valve / phrenic nerve
  - 若在 cusp / summit，已考慮 coronary distance

Step 5 Ablation

- **Target Selection Checklist**
  - 不是 fusion beat
  - LAT timing 足夠早
  - local EGM 清楚，不是 far-field
  - unipolar 呈 QS 或接近 QS
  - PASO score 夠高
  - catheter contact 穩定
  - anatomy 位置合理
  - 遠離 His / coronary artery / valve / phrenic nerve
  - 若在 cusp / summit，已考慮 coronary distance

Step 5 Ablation

- **Post ablation validation**
  - 等待至少 20–30 分鐘觀察 Spontaneous PVC
  - 誘發 (Isoproterenol, Burst pacing)
- **Auto Pattern Bank 確認**



Johnson & Johnson INSTITUTE

Thank you

Biosense Webster