지능로봇

esi ROS

EMBEDDED SYSTEM TURTLEBOT3 REMOTE CONTROL

메카트로닉스공학과 한국산업기술대학교

TURTLEBOT3

- Turtlebot3
- Turtlebot3 개발환경

03


EMBEDDED SYSTEM

- Embedded System in ROS
 - rosserial
 - rosserial restrictions
 - OpenCR

REMOTE CONTROL


- Turtlebot3 원격제어
- Turtlebot3 시각화
- Turtlebot3 Toic / TF

- Embedded System in ROS
- PC와는 달리 임베디드 시스템에서는 ROS 설치가 불가능
- 실시간성 확보 및 하드웨어 제어를 위해서는 ROS가 설치된 PC와 임베디드 시스템 간의 연결이 요구됨
- ROS에서는 이를 위해 rosserial이라는 패키지를 제공
- 다이나믹셀 모터에는 모터드라이버가 내장되어 있음



[터틀봇3에서의 PC와 임베디드 시스템의 구성]


- rosserial
- PC와 제어기 간의 메시지 통신을 위해 중계자 역할을 수행하는 ROS 패키지



- rosserial restrictions


- 메모리
- 퍼블리셔, 서브스크라이버 개수 및 송신, 수신 버퍼의 크기를 미리 정의해야 함
- Float64
- ---마이크로컨트롤러는 64비트 실수연산을 지원하지 않아 32비트형으로 변경함
- Strings
- —문자열 데이터를 String 메시지 안에 저장하지 않고 외부에서 정의한 문자열 데이터 의 포인터 값만 메시지에 저장함
- Array
- 통신 속도
- —UART 같은 경우 115200bps와 같은 속도로는 메시지의 개수가 많아지면 응답 및 처리속도가 느려짐


- OpenCR (Open-source Control Module for ROS)
- ROS를 지원하는 임베디드 보드이며 터틀봇3의 메인 제어기
- 오픈소스 H/W, S/W
- rosserial의 제약사항을 극복하기 위한 구성
- —32-bit ARM Cortex-M7 with FPU (216MHz, 462D MIPS)
- -1MB 플래시 메모리
- -320KB SRAM
- -Float64 지원
- -UART가 아닌 USB 패킷 전송 사용




- OpenCR (Open-source Control Module for ROS)

- 기본 장착 센서
- —Gyroscope 3Axis
- —Accelerometer 3Axis
- —Magnetometer 3Axis
- 통신지원
- —USB, SPI, I2C
- —TTL, RS485, CAN








- Turtulebot3

- ROS 공식 로봇 플랫폼
- 전 세계 수 많은 연구소, 학교, DIY 에 서 사용 중
- SLAM, Navigation, Gazebo, Rviz 서포
- 참고사이트
- —http://wiki.ros.org/Robots/TurtleBot
- —http://turtlebot3.robotis.com



- Turtulebot3



https://youtu.be/90C3J53RUsk

Turtlebot3 공식 사이트 참조 http://turtlebot3.robotis.com

- Turtulebot3 개발환경 (소프트웨어)
- 기본 설치 패키지 (SLAM, Navigation, Gazebo 관련)

\$ sudo apt-get install ros-kinetic-joy ros-kinetic-teleop-twist-joy ros-kinetic-teleop-t wist-keyboard ros-kinetic-laser-proc ros-kinetic-rgbd-launch ros-kinetic-depthimag e-to-laserscan ros-kinetic-rosserial-arduino ros-kinetic-rosserial-python ros-kinetic-rosserial-server ros-kinetic-rosserial-client ros-kinetic-rosserial-msgs ros-kinetic-am cl ros-kinetic-map-server ros-kinetic-move-base ros-kinetic-urdf ros-kinetic-xacro ros-kinetic-compressed-image-transport ros-kinetic-rqt-image-view ros-kinetic-gma pping ros-kinetic-navigation

```
$ cd ~/catkin_ws/src/
```

- \$ git clone https://github.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3.git
- \$ git clone https://github.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3_msgs.git
- \$ git clone https://github.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3_simulations.git
- \$ cd ~/catkin_ws&& catkin_make

- Turtulebot3 개발환경 (네트워크)





Remote PC

ROS_MASTER_URI = http://IP_OF_REMOTE_PC:11311
ROS_HOSTNAME = IP_OF_TURTLEBOT

ROS_MASTER_URI = http://IP_OF_REMOTE_PC:11311

ROS_HOSTNAME = IP_OF_REMOTE_PC

- Laptop(노트북) 네트워크 설정
 - 1. Turtlebot3와 같은 wifi로 설정 (mechatronics_1 로 와이파이 설정)
- 2. Terminal에 'ifconfig'를 입력하여 ip addres를 획득 (inet address ~~)
- 3. Terminal에 'cd ~'를 입력하여 home으로 이동 (~\$ 확인)
- 4. Terminal에 'sudo nano .bashrc'를 입력 (nano: 문서편집 기능) (.bashrc: Terminal이 켜질 때 작동될 내용들)
- 5. 맨 밑으로 이동하여 (alt + /) 다음과 같이 입력 후 저장 (ctrl + x) export ROS_MASTER_URl=http://IP_OF_REMOTE_PC:11311 (2의 IP 주소) export ROS_HOSTNAME = IP_OF_REMOTE_PC (2의 IP 주소)
- 6. \$ source ~/.bashrc (.bashrc에 갱신된 내용을 실행시킴)

- Turtulebot3 개발환경 (네트워크) → 2인 1조로 진행 (1인씩 실습)

터틀봇 위 라벨에 작성되어 있음

• Turtlebot3 네트워크 설정


- 1. Laptop에서 ssh pi@IP_OF_TURTLEBOT 입력 (Turtlebot3의 라즈베리파이에 원격 접속)
- 2. Password 입력: turtlebot (입력값이 안보임)
- 3. Terminal에 'ifconfig'를 입력하여 ip address를 획득
- 4. Terminal에 'cd ~'를 입력하여 home으로 이동
- 5. Terminal에 'sudo nano .bashrc'를 입력 (.bashrc: Terminal이 켜질 때 작동될 내용들)
- 6. 맨 밑으로 이동하여 (alt + /) 다음과 같이 입력 후 저장 (ctrl + x) export ROS_MASTER_URI=http://IP_OF_REMOTE_PC:11311 (노트북의 IP 주소) export ROS_HOSTNAME = IP_OF_TURTLEBOT
- 7. \$ source ~/.bashrc (.bashrc에 갱신된 내용을 실행시킴)

03. REMOTE CONTROL

- Turtulebot3 원격 제어 [학생]
- Remote PC에서 roscore 구동하여 ROS Master 실행
- —\$ roscore
- 원격접속 명령어(ssh)를 통해 turtlebot으로 접속함. (앞장에서 이미 실행함)
- -\$ ssh pi@IP_OF_TURTLEBOT
- Turtlebot3 PC에서 turtlebot3_robot.launch 런치 파일 실행 : turtlebot에 메시지가 전달되면 작동할 준비가 되도록 함.
- -\$ roslaunch turtlebot3_bringup turtlebot3_robot.launch --screen
- Remote PC에서 turtlebot3_teleop_key.launch 런치 파일을 실행하여 키보드로 조작
- —\$ export TURTLEBOT3_MODEL=waffle_pi
- -\$ roslaunch turtlebot3_teleop turtlebot3_teleop_key.launch --screen

03. REMOTE CONTROL


- Turtulebot3 시각화 [학생]
- Remote PC에서 Rviz 를 실행하여 시각화
- -\$ export TURTLEBOT3_MODEL=waffle_pi
- —\$ roslaunch turtlebot3_bringup turtlebot3_model.launch




◆ Rviz 디스플레이 메뉴에서 Fixed frame: "odom"으로 선택

03. REMOTE CONTROL

- Turtulebot3 Topic / TF [학생]
- Remote PC에서 rqt를 실행하여 Node Graph와 TF를 확인
- -\$ rqt_graph
- -\$ rqt (Plugins > Visualization > TF Tree)





THANK YOU

SOURCES

- [1] ROBOTIS ROS SEMINAR, Pyo yunseok, 2018.1.4
- [2] Programming Robots with ROS, Morgan Quigley / Brian Gerkey / William D. Smart, 20 17.3.31
- [3] ROS용어 정리, Monster's wastebasket, http://jungmonster.tistory.com/154
- [4] roswiki(rosserial), http://wiki.ros.org/rosserial
- [5] turtlebot3, http://turtlebot3.robotis.com