
## 01. TIMESYNC

- 현상
- 1. SLAM 에서 왼쪽 그림과 같이 RobotModel을 불러 올 수 없다.
- 2. teleop\_key로 로봇 이동 시 Rviz에서 움직이지 않는다.
- RemotePC 작업
- 1. Mechatronics 2 로 인터넷 연결
- 2. \$ sudo apt-get install ntpdate
- 3. \$ sudo ntpdate ntp.ubuntu.com
- HostPC 작업 (위 진행 후 안될 경우에만 진행)
- 1. \$ ssh pi@HostPC IP(ex. 192.168.100.201)
- 2. \$ sudo apt-get install ntpdate
- 3. \$ sudo ntpdate ntp.ubuntu.com











## THANK YOU



