計算機科學等論



數據科學學院 主講人:張琪

第二章 計算機硬件系統

本章學習要點:

> 計算機的基本結構

> 計算機的硬件組成

2.1 計算機的基本結構

計算機體系結構可以分爲馮•諾依曼結構和哈佛結構。

- 2.1.1 馮•諾依曼體系結構
- 1. 馮•諾依曼體系結構的特點
 - 馮•諾依曼結構也稱普林斯頓結構或馮氏結構,如圖2-1所示




圖2-1 馮·諾依曼體系結構

- 其特點主要有以下一些:
 - > 必須有一個存儲器,用于存儲數據和指令
 - > 必須有一個控制器,用于控制程序的運行
 - > 必須有一個運算器,用于完成算術運算和邏輯運算
 - > 必須有輸入和輸出設備,用于進行人機相互
- 2. 馮•諾依曼體系結構的五大部件
 - (1) 運算器

- 運算器是用二進制進行算術和邏輯運算的部件。它由算術邏輯單元(ALU)和若干通用寄存器組成。
- ALU由組合邏輯電路組成,其功能是實現算術(加减乘除等)和邏輯(與或非异或等)等運算,是計算機的運算中心。

(2) 控制器

- 控制器一般由指令寄存器、指令譯碼器、時序電路和控制電路組成。控制器實現計算機對整個運算過程有規律的控制,是計算機的指揮中心。
- 它的基本功能是控制從內存中取出指令、分析指令、發出由該指令規定的一系列操作命令并完成指令。

(3) 存儲器

- 存儲器用來存放計算機運行中執行的指令和參與運算的各種數據。
- 存儲器分爲內存儲器和外存儲器(輔助存儲器),外存儲器也可以 作爲輸入輸出設備。

(4) 輸入設備

- 輸入設備用來將用戶輸入的原始數據(包括數字、聲音、圖形、 圖像)和程序指令轉換爲計算機能識別的形式(即二進制代碼)存 放在內存中。
- 常用的輸入設備有鍵盤、鼠標、掃描儀等。

(5) 輸出設備

- 輸出設備用于將存儲在內存中由計算機處理的結果(即二進制數碼)轉換爲人們所能識別的形式。
- 常用的輸出設備有顯示器、打印機、繪圖儀等。

輸入輸出設備是人機交互的設備,統稱爲外圍設備,簡稱外設。

3. 五大部件的相互關係及工作過程

計算機的五大組成部分相互配合,協同工作,形成了高效的計算機硬件系統,具體過程如下。

- 首先由輸入設備輸入原始數據和程序指令,由控制器控制,將 這些數據和指令送入存儲器。
- 然後在控制器的控制下,存儲器中的程序指令被逐條送入控制器中,經譯碼分析後將程序指令轉換爲相應的控制命令。

● 接著在控制器的控制下,運算器完成規定操作并將結果送回存儲器。

● 最後在控制器的控制下,將結果由存儲器送入輸出設備進行輸出。

2.1.2 哈佛結構

●哈佛結構,于20世紀70年代由哈佛大學的學者提出,是一種將程序指令存儲器和數據存儲器分開的存儲器結構,由于取指令和取操作數都經由不同總綫進行并行傳輸,因此它屬一種并行體系結構,如圖2-2所示。




圖2-2 哈佛結構

●哈佛結構兩個明顯的特點:一是使用兩個獨立的存儲器模塊,分別存儲指令和數據,二是使用兩條獨立的總綫,分別作爲CPU與每個存儲器之間的專用通信路徑。

- ●哈佛結構的優點是:可以同時讀取指令和數據,大大提高了數據吞吐量,具有更高的執行效率,缺點是結構複雜,對外圍設備的連接與處理要求高,十分不適合外圍存儲器的擴展。
- 馮·諾依曼結構簡單、易實現、成本低,但效率偏低。哈佛結構效率高但複雜,因而,目前絕大部分計算機仍采用馮·諾依曼結構。

返回本節首頁 返回本章首頁

思考題

- ●還有那些設備屬輸入設備?請舉例。
- ●還有那些設備屬輸出設備? 請舉例。

2.2 計算機的硬件組成

計算機硬件,是指組成計算機的各種物理設備,是看得見, 摸得著的。微型計算機的硬件通常由主機和外設兩部分組成, 如圖2-3所示。



圖2-3 微型計算機

● 主機,是指計算機除去輸入輸出設備以外的主要機體部分,主要包括:主板、CPU、內存條、I/O擴展槽、總綫和各種接口等。

● 外設,是指連在計算機主機以外的硬件設備,主要對數據和信息起著傳輸、轉送和存儲的作用。主要包括:輸入設備(如鍵盤、鼠標)、輸出設備(如顯示器、打印機)、網絡設備(如路由器、交換機)等。

2.2.1 主板

● 主板,又稱爲母板,是位于主機箱內的一塊大型多層印刷電路板,如圖2-4所示。




圖2-4 計算機主板

- ●如果把CPU比作微機的心臟,那麽主板就是軀幹(內含血管、神經等循環系統),CPU、內存條、顯卡、網卡等均是需要安裝在主板上的硬件,其他的硬盤與電源等均必須用數據綫或電源綫與主板相連。
- ●主板實質上就是一個載體或平臺,在上面搭載或連接CPU、硬盤、內存、顯卡等設備,和機箱、電源、顯示器、鍵盤、鼠標等構成一個完整的PC系統。計算機的整體運行速度和穩定性在很大程度上都取决于主板的性能。

2.2.2 中央處理器

1. 什麽是中央處理器 (CPU)

CPU是主板上的一個重要的半導體芯片,采用超大規模集成電路工藝,其功能是執行算術和邏輯運算,并控制整個計算機自動、協調地完成各種操作,如圖2-5所示。




圖2-5 中央處理器

2. CPU的工作原理

- CPU的工作過程大致分爲4個階段: 提取、譯碼、 執行和寫回。
- CPU首先從存儲器或高速緩沖存儲器中取出指令,然後將指令放入指令寄存器,并對指令譯碼。再將指令分解成一系列的微操作,然後發出各種控制命令,執行微操作系列,從而完成一條指令的執行。

2. CPU的主要性能指標

計算機的性能在很大程度上由CPU的性能决定,而CPU的性能主要體現在其運行程序的速度上。影響運行速度的性能指標主要以下一些。

(1) 内核和核心數

- 內核,即CPU的核心,是CPU最重要的組成部分,CPU所有的計算、接收/存儲命令、處理數據都由內核執行。
- CPU的內核通常分爲單核、雙核或多核,雙核或多核CPU在性能上可以成倍地提高工作效。

(2) 字長

- CPU在同一時間能一次傳輸或處理的二進制代碼的位數即爲字長,字長直接反映了CPU的數據處理速率、計算精度和數據存取效率
- 常見的微處理器字長: 8位、16位、32位、64位。目前,64位高性能處理器已在PC機中普及。

(3) 主頻、外頻和倍頻

- ●主頻,主頻也叫時鐘頻率,單位是GHz,用來表示CPU的運算速度。
- 外頻, 外頻是CPU與主板上其他設備進行數據傳輸的物理工作頻率, 也就是系統總綫的工作頻率,它代表著CPU與主板和內存等配件之間 的數據傳輸速度,單位是MHz。
- 倍頻,倍頻也稱倍頻係數,是CPU主頻與外頻之間的相對比例關係。 在相同的外頻下,倍頻越高,CPU的主頻也越高。
- 三者間的關係爲: 主頻=外頻×倍頻

(4) 前端總綫頻率

前端總綫頻率,直接影響CPU與內存交換數據的速度。數據傳輸的最大帶寬取决于所有同時傳輸的數據寬度和傳輸頻率,它們之間的關係是:

數據帶寬=(數據位寬×前端總綫頻率)/8

- (5) 高速緩沖存儲器 (cache)
- 高速緩存,是指可以進行高速數據交換的存儲器,它先于內存與 CPU交換數據,因此速度很快。緩存又可分爲一級高速緩存L1、二 級高速緩存L2。
- ●一級高速緩存通常在CPU內部,其容量和結構對CPU的性能影響 很大,但價格昂貴且結構較複雜。

●二級高速緩存分內部和外部兩種芯片。內部的二級緩存運行速度 與主頻相同,而外部的二級緩存則只有主頻的一半。高速緩存的容 量也會影響CPU的性能,原則是越大越好。

(6) 擴展指令集

指令集是存儲在CPU內部,對CPU運算進行指導和優化的硬程序。 擁有這些指令集,CPU就可以更高效地運行。

(7) 製造工藝

● 製造工藝是指在矽材料上生産CPU時內部晶體管與晶體管之間的距離,單位爲"納米"(ns)。

- 納米數越小,相同空間內的晶體管就越多,這意味著在同樣面積的芯片中,晶體管的集成度就會更高,電路設計就可以更複雜,因此CPU的性能就越出色,功耗也越小,溫度也越低。
- 現在的CPU已經全面進入10nm時代(酷睿i3/i5/i7),而5nm將是下一代CPU的發展目標。

(8) 工作電壓

- ●工作電壓是指CPU正常工作時所需的電壓。
- 低電壓能解决耗電過大和發熱過高的問題, 所以一般是越低越好。

CPU 樣本舉例

思考題

- ●CPU常見的廠商有哪些?請舉例。
- ●目前最流行的民用CPU型號有哪些?請舉例。
- ●目前常見的民用高性能CPU字長是多少?
- ●主頻越高,CPU性能越好嗎?
- ●你自己的PC用的是什麽CPU,它的主要性能指標是多少,請列 出。

休息一下 Take a break

2.2.3 存儲器

存儲器是用來存儲程序和數據的部件。在微機系統中通常采用三級層次結構來構成存儲系統,主要由高速緩沖存儲器、主存儲器和輔助存儲器組成,如圖2-6所示。




圖2-6 存儲器系統的多層次結構圖

1. 半導體存儲器

現代計算機中多采用半導體存儲器。按照信息存取原理的不同,可以將半導體存儲器分爲只讀存儲器(ROM)和隨機存儲器(RAM)兩大類。

(1) ROM (只讀存儲器)

- 采用非易失性器件製造,廠家在製造ROM過程中,信息(數據或程序)經特殊方式寫入并永久保存。這些信息只能讀出,一般不能再寫入,而且即使系統停止供電,這些數據也不會丟失。
 - 能舉出一些例子嗎?
- 按照工作原理的不同又細分爲:可編程只讀存儲器(PROM)、可擦除可編程只讀存儲器(EPROM)、電子式可擦除可編程只讀存儲器(EEPROM)、快閃存儲器(Flash ROM)等。

(2) RAM (隨機存儲器)

- 又稱爲讀/寫存儲器或內存,表示既可以讀取數據,也可以寫入數據。RAM采用易失性器件製造,當機器電源關閉時,存于其中的數據就會丟失。
- 主板上的內存條,實際就是將多個RAM集成在一起的小塊電路板,通常所說的內存容量,通常就是指內存條上RAM的容量。如圖2-7所示。




圖2-7 內存條

- RAM按照工作方式的不同又細分爲:動態隨機存儲器 (DRAM)和靜態隨機存儲器 (SRAM)兩大類。
- ●動態隨機存儲器 (DRAM)
 - 采用半導體器件中分布電容器上的電荷的有,無來表示所儲存的信息"1"和"0"
 - 由于保存在分布電容器上的電荷會隨著電容器的漏電而逐漸消失,因此需要周期性的充電
 - DRAM功耗低,集成度高,成本低,但存取速度較慢
- ●靜態隨機存儲器 (SRAM)
 - 通過雙穩態電路來保留儲存器中的信息
 - 只要儲存器的供電不斷,存放在儲存器中的信息就不會丟失
 - · SRAM接口電路簡單,使用方便且速度比DRAM快,運行穩定
 - 缺點是功率大,集成度低,成本高

2. 主存儲器

主存儲器也稱內存,是微機中的主要存儲部件,也是CPU能够直接 尋址的存儲空間。因此,主存儲器的好壞直接影響微機的運行速度。 目前,微機上主存儲器均采用DRAM

- (1) 内存發展所經歷的主要時代
 - 同步動態隨機存儲器(SDRAM)時代
 - 帶寬64bit, 時鐘頻率100MHz, 133MHz, 儲存容量 128MB, 256MB等
 - ●頻率競備時代
 - AMD的DDR SDRAM 與Intel的Rambus
 - **DDR時代**
 - DDR, DDR2, DDR3, DDR4...

(2) 内存的主要性能指標

目前, 衡量內存的性能指標主要包括以下一些:

• 内存類型

目前,微機上配置的主存儲器均爲DDR內存條,隨著CPU性能不斷提高,又相繼出現了DDR2、 DDR3、 DDR4 和 DDR5。目前DDR3內存已在PC機上普及,如圖2-8所示。




圖2-8 不同類型DDR內存條

• 内存容量

一般來說,內存容量越大,數據處理的速度就越快。但是在選購內存的時候也要根據PC機軟硬件的需求來選擇,以發揮內存的最大價值。4GB,8GB,16GB...(國產內存發展的現狀

• 工作頻率

工作頻率越高代表速度越快,目前, DDR4-3600 8G/16G (工作頻率爲 3600 MHz)已成爲 PC的主流標配。

●工作電壓

通常情况下,工作電壓越小,能耗就越低。例如, DDR4 的工作電壓是1.2 V、 DDR5 的工作電壓是 1.1 V。

●内存樣本舉例

3. 高速緩沖存儲器

即高速緩存(Cache),其存儲內容爲最近曾被CPU訪問過的程序或數據。由于在多數情况下,一段時間內程序的執行總是集中于程序代碼的某一較小範圍,因此如果將這段代碼一次性從內存調入高速緩存,則可以在一段時間內滿足CPU的需要,從而將CPU對內存的訪問變爲對高速緩存的訪問,以提高CPU的訪問速度和整個系統的性能。目前,微機上配置的高速緩存基本上都采用SRAM。

- ●Cache 樣本舉例
 - 4. 輔助存儲器
- (1) 硬盤技術及工作原理
 - 微機所用的硬盤都是采用溫切斯特技術,由IBM公司于上世紀70年代提出。它把磁盤、驅動電機、讀寫磁頭等組裝并封裝在一起,成爲溫切斯特驅動器,簡稱溫盤,如圖2-9所示。




圖2-9 硬盤的內部結構

- 硬盤盤體密封,盤片固定并高速旋轉,高速旋轉產生浮力使磁 頭飄浮在盤片上方而不與盤片接觸(懸浮距離爲零點幾微米,約 爲人類頭髮直徑的千分之一),并沿盤片徑向移動。
- 磁盤是以"盤面—磁道—扇區"的方式來進行數據組織,如圖 2-10所示。




圖2-10 磁盤的數據結構示意圖

- 硬盤上信息的存儲是以同心圓的形式排列的,每一個圓環稱爲一個磁道。當對磁盤進行讀寫時,磁頭定位在磁道上,爲防止或减少由于磁頭未定位準確或磁域間的干擾所引起的錯誤,相鄰磁道間有一定的間隙。
- ●每個盤片的磁道又進一步被分割成幾十到上百個等長的圓弧,每一段圓弧稱爲一個扇區。相鄰扇區間同樣留有一定的間隙,一個扇區可以存儲若干位信息,它是磁盤與主機之間交換信息的基本單位。 大多數系統所定義的扇區的大小爲512B~2KB。

- 每個存儲表面的同一磁道組成一個圓柱面,稱爲柱面。
- (2) 硬盤的主要性能指標
 - 硬盤容量
 - ➤ 容量是硬盤最主要的參數。硬盤的容量一般以吉字節(GB) 或太字節(TB)爲單位。
 - ➤ 硬盤的容量=磁頭數(盤片數)×柱面數(磁道數)×每磁 道扇區數×扇區字節數(一般爲512B)

●主軸轉速

主軸轉速是指磁盤每分鐘旋轉的圈數,單位爲轉/每分(RPM)轉速越快,讀取硬盤數據的速度就越快,硬盤的整體性能也越好。

● 平均尋道時間

是指磁頭從當前磁道移動到目標數據所在磁道的平均時間。這個時間越短,讀取硬盤數據的速度就越快。

●高速緩存

高速緩存是硬盤控制器上的一塊內存芯片,具有極快的存取速度。高速緩存也是硬盤非常重要的一個參數,其大小也直接影響到硬盤的整體性能。

● 數據傳輸率

數據傳輸率包括內部數據傳輸率和外部數據傳輸率。內部數據 傳輸速率,是指從硬盤到緩存的傳輸速度;外部數據傳輸速率, 是指從緩存到硬盤接口的傳輸速度。內部傳輸速率更能反應硬盤 的實際表現,通常以每秒MB爲單位。

思考題

某硬盤磁頭有15個,磁道數爲8894個,每道有63個扇區,每個扇區 爲512B,請計算該硬盤的儲存容量。

儲存容量=15*8894*63*512B 約等于4.1GB

●硬盤樣本舉例

(2) Flash存儲器

Flash存儲器,簡稱閃存,其存取數據的速度比硬盤、光盤更快快,而且具有抗震性强、體積小、功率低等優點。

●優盤

全稱USB閃存盤。因使用USB接口與主機通信而得名。優盤是一種新型存儲產品,具有輕巧便携、安全穩定、即插即用、支持系統引導、可重複擦寫、存儲容量大等優點。

- ●優盤樣本舉例
- 固態硬盤(SSD)

從技術層面來看,固態硬盤本質上是閃存集成(可看做是一個大容量優盤),如圖2-11所示。由于不用磁頭,幾乎沒有尋道時間,因此其數據讀寫速度遠高于普通硬盤,而且內部沒有任何機械活動部件,不會發生機械故障,因而安全可靠,抗震性能極强。

●SSD 樣本舉例




圖2-11 固態硬盤與機械硬盤內部構造對比

(3) 激光存儲器

● 它是一種利用光學方式進行信息讀/寫的一種大容量、可移動存儲器。光盤的外形呈圓形,與磁盤利用表面磁化來表示信息不同,它利用介質表面的凹凸痕迹來存儲0,1二進制數據信息,如圖2-12所示。



圖2-12 光盤與介質表面的凹痕

- 根據光盤的使用特性不同,可分爲只讀光盤、一次性寫入光盤、 可重寫光盤三大類.
- ●儲存容量從幾百MB到幾GB不等
- ●光盤樣本舉例

思考題

- 硬盤常見的廠商有哪些?請舉例。
- 輔助儲存器有哪些種類? 請列舉幾種。
- 目前常見的內存條的容量有多大?請舉例。

休息一下 Take a break

- 2.2.4 總綫與接口
- 1. 總綫和接口的定義
- (1) 什麽是總綫
- 總綫是連接計算機內部各個硬件部分的公共信息通道。
- 總綫一般有內部總綫、系統總綫和外部總綫,如圖2-13所示。內部總綫是微機內部各外圍芯片與處理器之間的總綫,用于芯片一級的互連;而系統總綫是微機中各插件板與系統板之間的總綫,用于插件板一級的互連;外部總綫則是微機和外部設備之間的總綫。




圖2-13 微機中的總綫示意圖

(2) 什麽是接口

- <mark>接口,是主機與和外部設備之間信息交換的橋梁,主要用于連接輸入/輸入設備。</mark>
- ●計算機中有些接口專門用于連接特定的設備,如:硬盤接口、顯卡接口、打印機并行接口等。而有些接口則具有通用性,它們可以連接各種各樣的外設,例如,USB接口等。
- 2. 常用的一些總綫和接口
- ISA總綫
 - 工業標准體系結構。樣本舉例
- **EISA總綫**
 - 擴充的工業標准體系結構。樣本舉例
- PCI總綫
 - 外部設備互聯。樣本舉例

- AGP總綫
 - 圖像加速端口。樣本舉例
- RS-232-C總綫
 - 串行物理總綫標準。樣本舉例
- IEEE 488總綫
 - 并行總綫標準。樣本舉例
- USB總綫
 - 基于通用連接技術。樣本舉例
- 2.2.5 輸入/輸出設備
 - 1. 輸入設備

(1) 鍵盤

鍵盤(Keyboard)是微機必備的輸入系統,用來向微機輸入命令、程序和數據。

- 主鍵盤區, 功能鍵盤區, 編輯鍵盤區, 小鍵盤區
- 鍵盤樣本舉例

(2) 鼠標

鼠標(Mouse)是微機必備的輸入設備,其主要功能是對 光標進行快速移動、選中圖像或文字的對象、執行命令等。

- 光電式, 半光電式, 軌迹球, 無綫遙控式等
- 鼠標樣本舉例

(3) 掃描儀

掃描儀(Scanner)是計算機用于輸入圖形和圖像的專用設備,利用它可以迅速地將圖形、圖像、照片、文本輸入到計算機中。

掃描儀樣本舉例

2. 輸出設備

(1) 顯示器

- 其功能是: 將主機輸出的電信號通過一系列處理後轉換成光信號, 并最終將文字、圖形顯示出來,從而查看各種程序、數據、圖形等 信息和經過計算機處理後的結果。
- ●顯示器的主要類型包括以下一些,如圖2-13,2-14,2-15所示
 - **▶ CRT顯示器**
 - **▶ LCD顯示器**
 - ▶ LED顯示器
 - **> OLED顯示器**



圖2-13 CRT顯示器



圖2-14 LCD顯示器



圖2-15 LED顯示器

●CRT顯示器

CRT顯示器由于功耗高,體積大,重量重等缺點,現在已基本退出市場。

●LCD顯示器

- LCD采用液晶控制透光技術實現色彩的顯示,式目前最好的彩色顯示設備之一。
- 厚度薄,重量輕,耗電低等特點。
- 無閃爍,低輻射等優勢



圖2-13 CRT顯示器



圖2-14 LCD顯示器



圖2-15 LED顯示器

●LED顯示器

- 使用LED作爲背光源,畫面更優質,壽命更長製作工藝環保等
- · 本質上,仍屬LCD顯示器的一種。

●OLED顯示器

- 具有像素點自發光的特性。
- 被視爲下一代顯示技術的最佳方案。

- ○顯示器的主要性能指標有:
 - > 屏幕尺寸與可視面積
 - 屏幕尺寸是指顯示屏的對角綫長度
 - 可視面積是指顯示屏實際可以顯示圖像的最大範圍,用 長與高的乘積表示
 - ▶像素、點間距和分辨率
 - 顯示器所顯示的圖形和文字式由許許多多的點組成的,稱 爲像素。
 - 點間距是指屏幕上相鄰兩個像素點的距離
 - 分辨率是指屏幕上每行每列有多少像素點,例如1024*768
 - > 對比度
 - 圖像最亮的白色區與次暗的黑色區域的比值
 - 對比度越高,還原的畫面層次感越好

- ○顯示器的主要性能指標有:
 - ▶可視角度
 - 可視角度是指站在始于屏幕法綫的某個角度位置時仍可 看到屏幕圖像構成的最大角度
 - 可視角度是LCD顯示器的天生缺陷
 - > 亮度
 - 亮度越高,顯示器對周圍環境的抗干擾能力就越强
 - > 響應時間
 - · 響應時間是指LCD對于輸入信號的反應速度
 - 進行一些高速度游戲時候,響應時間過長會出現圖像 拖影的現象
 - 目前主流的LCD響應時間爲5ms
 - > LCD 樣本舉例

(2) 顯示卡

- ●顯示卡是顯示器與主機通信的控制電路和接口,如圖2-16所示, 其核心是圖形處理芯片,在它周圍是顯示內存和BIOS芯片等。
- ●AI計算(深度學習



圖2-16 顯卡結構

- ●顯卡的顏色有16色、256色、增强色(16位)和真彩色(24位)。 一般微機出廠時都預置爲16位色,即同時能顯示2¹⁶=65536種顏色, 而真彩色24位模式則可同時顯示2²⁴≈1670萬種顏色,這基本涵蓋了人 眼所能識別的所有顏色,用戶可根據自身需要進行相應調整。
- 顯卡樣本舉例

(3) 打印機

- 打印機,是計算機系統的標準輸出設備之一,用來打印程序結果、 圖形和文字資料等。
- 打印機的種類很多,按打印方式可分爲擊打式和非擊打式兩類, 按打印機工作原理則可分爲針式打印機、噴墨打印機和激光打印機, 如圖2-17所示。



圖2-30 各種類型的打印機

- 針式打印機結構簡單、耗材省、維護費用低,但噪聲大、分辨率 低、體積較大、速度。
- 噴墨打印機的打印質量較高、噪音小、速度快、色彩效果好,常 用于家用,但耗材成本偏高。
- ●激光打印機是利用電子成像技術進行打印打印質量高、速度快、 噪音低,但成本普遍較高,常用于辦公環境。

返回本節首頁 返回本章首頁

思考題

- 顯卡常見的廠商有哪些?請舉例。
- 顯示器有哪些種類? 請列舉。
- 目前常見的優盤的容量有多大?請舉例。
- 鼠標有哪些類型?請列舉幾類。
- 如果辦公室文字打印工作量大,質量要求高,選用哪種打印機合 適,請說明。