



- 1 阴极射线管
  - 2 彩色阴极射线管
    - 3 扫描方式

### 回顾


▶1950年,第一台图形显示器作为美国麻省理工学院(MIT)旋 风I号(Whirlwind I)计算机的附件诞生了。



类似于示波器的 阴极射线管

## Cathode Ray Tube, 简称CRT

CRT (Cathode Ray Tube)是一种真空器件,它利用电磁场将高速的、经过聚焦的电子束,偏转到屏幕的不同位置轰击屏幕表面的荧光材料而产生可见图形。





老式的电视机:








从外形上看,CRT分为:管颈部分、锥体部分、屏幕部分



从结构上看, CRT分为: 电子枪、偏转系统、荧光屏




# 1

### 阴极射线管

### 电子枪

电子枪的主要功能是产生一个沿管轴(Z轴)方向前进的细**电子束**轰击荧光屏。






### 电子枪

对电子束的要求:

- > 强度足够大
- 大小、有无应该可控
- > 充分聚焦




# 1

### 阴极射线管

#### 电子枪

电子枪的主要功能是产生一个沿管轴(Z轴)方向前进的细**电子束**轰击荧光屏。




- ❖ 阴极:由灯丝加热发出电子束。
- ❖ 控制栅(栅极):加上负电压后,能够控制通过其中小孔的带负电的电子束的强弱。
- ❖ 加速极(第一阳极):加正的300-450V 电压,予以加速。
- ❖ 聚焦极(第三阳极):保证电子束在轰击 屏幕时,汇聚成很细的点。
- ❖ 第二、四阳极:加正的高压电(几万伏), 使电子束高速运动。




### 偏转系统

### 磁偏转



### 电偏转





### 荧光屏

CRT荧光屏 (Phosphor Screen) 是用荧光粉涂敷在玻璃底

壁上制成的,常用沉积法涂敷荧光粉。玻璃底壁要求无气泡,表

面光学抛光。





### 对荧光粉的性能要求:

\* 发光效率高

发光效率:每瓦电功率能给出多大的发光强度。

\* 余辉时间合适


余辉时间:从电子束停止轰击到发光亮度下降到初始值的1% 所经历时间。

余辉特性:电子束轰击荧光时,荧光粉的分子受激而发光,当电子束的轰击停止后,荧光粉的光亮并非立即消失,而是按指数规律衰减。

❖ 寿命长











三基色原则—小时候画画的调色盘红、黄、蓝





三基色原则—红、绿、蓝(RGB)






典型:三枪三束彩色显像管(荫罩式)

#### 主要结构:


三支电子枪

荫罩板

三色荧光屏




三支电子枪



## 2

## 彩色阴极射线管

荫罩板 和 三色荧光屏




荫罩板

易发热和变形



荫罩板 和 三色荧光屏



荫罩板

黑底荫罩板


石墨

# 2

### 彩色阴极射线管

#### 颜色数问题

- ➤ 每支电子枪只能控制开或者关 颜色数=2×2×2=8(种)
- ▶ 每支电子枪能控制8种强度 颜色数=8×8×8=256(种)
- > 每支电子枪能控制256种强度



真彩色系统




#### 随机扫描的图形显示器

又称向量(Vector)显示器、笔划 (Stroke writing)显示器

随机扫描 (Random-Scan)的图形显


示器中电子束的定位和偏转具有随机性,即电子束的扫描轨迹随显示内容而变化,只在需要的地方扫描,而不必全屏扫描。



## 3 扫描方式


### 光栅扫描的图形显示器

在光栅扫描系统中, 电子束横向扫描屏幕,一次一行,从顶到底顺次进行。当电子束横向沿每一行移动时,电子束的强度不断变化来建立亮点的图案。



## 3 扫描方式

工作原理:光栅扫描是控制电子束按某种光栅形状进行的顺序扫描,而字符、图象是靠Z轴信号控制辉亮来形成的。






#### 相关概念:

- **❖刷新速率:**每秒刷新的次数,如80Hz。
- ❖水平回扫(行扫描)
- ❖垂直回扫(场扫描)

消隐:就是要求不可见!




## 3 扫描方式

#### 相关概念:

#### ❖逐行扫描和隔行扫描:

隔行扫描方式是先扫偶数行扫描线,再扫奇数行扫描线。





### 扫描方式


### 光栅扫描图形显示器的特点

### 优点:

- \*成本低,易于绘制填充图形
- ❖刷新频率一定,与图形的复杂程度无关,易于修改图形

### 缺点:

- ❖需要扫描转换
- \*会产生走样



# 4 总结与思考

总结:阴极射线管

彩色阴极射线管

扫描方式

思考:还有哪些常见的图形显示设备。

