# MP3 播放器实验


# 学习目标

- 1. 复习 STM32 硬件 SPI
- 2. 学会操作 VS1053 播放音乐

前几年, MP3 曾经风行一时, 几乎人手一个, 今天我们用开发板自己来实现一个 MP3 播放器。

## 31.1 VS1053 简介

VS1053 是继 VS1003 后荷兰 VLSI 公司出品的又一款高性能解码芯片。该芯片可以实现对 MP3/OGG/WMA/FLAC/WAV/AAC/MIDI 等音频格式的解码,同时还可以支持 ADPCM/OGG 等格式的编码,性能相对以往的 VS1003 提升不少。开发板上面自带了一个 VS1053 解码芯片,电气原理图为:



它使用的 IO 为:

PE4/TRACEDI/FSMC_A20	4	PWMl	5
PE5/TRACED2/FSMC_A21 PE6/TRACED3/FSMC_A22	5	MP3 CS	6 7
PEO/ I RACEDS/FSIVIC AZZ		TOOL FOR THE	

5	UDAINI 4 IVAD	2.0	PA3/USART2 RX/ADC123 IN3/TIM5 CH4/TIM2 CH4
3	PWM0	10	PA4/SPI1 NSS/DAC OUT1/USART2 CK/ADC12 IN4
4	SPI1 SCK 4	11	
3	SPI1 MISO 4	12	PAS/SPI1_SCK/DAC_OUT2/ADC12_IN5
2	SPI1 MOSI 4	13	PA6/SPI1_MISO/TIM8_BKIN/ADC12_IN6/TIM3_CH1
0	TFT 8 3D INT 10	00	PA7/SPI1_MOSI/TIM8_CH1N/ADC12_IN7/TIM3_CH2

PG5/FSMC A15	70 FSIVIC ALS	6
	91 MP3 XDCS	0
PG6/FSMC_INT2	92 MP3 DREQ	/
PG7/FSMC_INT3	93 MP3 XREST	1
PG8	124 495 DE	

VS1053 的 SPI 支持两种模式: 1, VS1002 有效模式(即新模式)。2, VS1001 兼容模式。这里我们仅介绍 VS1002 有效模式(此模式也是 VS1053 的默认模式)。

从原理图中, 我们看出 VS1053 跟单片机相连的引脚主要有 7 根, 他们是:

- 1) VS MISO: SPI 输入线
- 2) VS MOSI: SPI 输出线
- 3) VS SCK: SPI 时钟线
- 4) VS XCS: 器件片选
- 5) VS XDCS: 数据片选和字节同步
- 6) VS\_DREQ:数据请求,输入总线。这个信号引脚是用来反馈 VS1053 的 2048 字节 FIFO 是否可以接受数据。如果它为高电平,则 VS1053 可以接收最少 32 字节的 SDI 数据或者接受 SCI 命令。当流缓冲区太满和 SCI 命令正在执行的期间,DREQ 会转换到低电平,此时应该停止想 VS1053 发送新数据和命令。
- 7) VS RST: 复位端

## 31.2 VS1053 的操作

VS1053 通信支持 SPI 协议,所以我们使用 STM32 的硬件 SPI 发送接收数据就可以了,开发板上面使用的是 STM32 的硬件 SPI1,具体操作跟之前介绍的 SPI 操作时一样的,这么我们就不详细介绍了。

## 1. SCI 串行命令写操作

此串行命令接口 SCI 的串行总线协议包括:一个指令字节、一个地址字节和一个 16 位的数据字,也就是 4 个字节。




图 7: SCI 字写入操作

这里要注意的是,DREQ 要在高电平的时候,才能进行操作。在寄存器被更新的整个期间,DREQ 会被拉到低电平并维持此状态。

还有个注意的地方是,操作的时候,注意要把 XDCS 选择取消数据片选,也就是将它置为高电平。

所以从上图,我们总结的操作步骤为:

- 1) 等待 DREO 为高电平。
- 2) 在进行命令操作的时候,我们不需要 SPI 的速度很快,所以我们使

3) 设置 XDCS 为高电平 4) 设置 XCS 为低电平 5) 发送一个字节的指令 6) 发送一个字节的地址 7) 发送两个字节的指令数据 8) 取消 XCS 片选 例程函数实现为: **/\*** \* Function Name : VS10XX WriteCmd \* Description : VS10XX 写入一个命令. : addr: 写入地址 \* Input \* cmd: 写入命令 \* Output : None :0: 写入成功; 0xFF: 写入失败。 \* Return int8 t VS10XX WriteCmd(uint8 t addr, uint16 t cmd) uint16 ti = 0; while(VS DREQ == 0) //等待空闲 { i++; if(i > 0xAFFF)return 0xFF; } SPI1 SetSpeed(SPI BaudRatePrescaler 256); //设置 SPI1 低速 VS\_XDCS SET; VS XCS CLR; SPI1 WriteReadData(VS WRITE COMMAND); //发送写命令 //发送地址 SPI1 WriteReadData(addr); //先发高8位 SPI1 WriteReadData(cmd >> 8); SPI1 WriteReadData(cmd & 0x00FF); VS XCS SET; SPI1 SetSpeed(SPI BaudRatePrescaler 2); return 0; }

用低速的 SPI。

# 2. SCI 串行命令读操作

命令读的时序如下:




图 6: SCI 字读取操作

#### 那么我们读取的操作步骤为:

- 等待 DREQ 为高电平
- 在进行命令操作的时候,我们不需要 SPI 的速度很快,所以我们使 2) 用低速的 SPI。
- 3) 设置 XDCS 为高电平
- 4) 设置 XCS 为低电平
- 5) 发送一个字节的指令
- 6) 发送一个字节的地址
- 7) 接收两个字节的数据
- 8) 取消 XCS 片选

{

return 0xFFFF;

```
例程函数实现如下:
* Function Name : VS10XX_ReadData
              : VS10XX 读取一个数据.
* Description
               : addr: 要读取的地址
* Input
* Output
               : None
* Return
               : 读取到的 16 位数据
uint16 tVS10XX ReadData(uint8 t addr)
   uint16_t readValue, i;
   while(VS_DREQ == 0) //等待空闲
    {
       i++;
       if(i > 0xAFFF)
```

```
SPI1_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_256); //设置 SPI1 低速 VS_XDCS_SET; VS_XCS_CLR;

SPI1_WriteReadData(VS_READ_COMMAND); //发送读命令 SPI1_WriteReadData(addr); //发送地址 readValue = SPI1_WriteReadData(0xFF); //先读高 8 位 readValue <<= 8; readValue |= SPI1_WriteReadData(0xFF);

VS_XCS_SET; SPI1_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_2); //设置 SPI1 速度 return readValue;
```

#### 3. VS1053 软件复位

}

有些情况下,解码器需要用软件复位。软软复位的方式是通过 SCI\_MODE 控制寄存器中的 SM RESET 来复位。

VS1053 的寄存器很多,我们这里就不一一贴出来了,如果大家需要可以查看数据手册。进入 SDI 测试的控制寄存器是 SCI\_MODE 寄存器。它的各个位如下:

位元	名称	功能	值	说明
0	SM_DIFF	差分	0	正常的同相音频 左通道反相
1	SM_LAYER12	允许 MPEG layers I & II	0	不允许 允许
2	SM_RESET	软件复位	0	不用复位 复位
3	SM_CANCEL	取消当前的文件解码	0	不取消 取消
4	SM_EARSPEAKER_LO	EarSpeaker 低设定	0	关闭 激活
5	SM_TESTS	允许 SDI 测试	0	不允许 允许
6	SM_STREAM	流模式	0	不是 是
7	SM_EARSPEAKER_HI	EarSpeaker 高设定	0	关闭 激活
8	SM_DACT	DCLK 的有效边沿	0	上升沿 下降沿
9	SM_SDIORD	SDI 位顺序	0	MSb 在前 MSb 在后
10	SM_SDISHARE	共享 SPI 片选	0	不共享 共享
11	SM_SDINEW	VS1002 本地 SPI 模式	0	非本地模式 本地模式
12	SM_ADPCM	ADPCM 录音激活	0	不激活激活
13	8	029	0	正确的 错误的
14	SM_LINE1	咪 / 线路1 选择	0	MICP LINE1
15	SM_CLK_RANGE	输入时钟范围	0	1213 MHz 2426 MHz

```
所以设置 SCI_MODE 的数据命令为: 0x0804。
例程函数为:
* Function Name : VS10XX_SoftReset
          : 软件复位 VS10xx, 同时设置时钟。
* Description
* Input
            : None
* Output
            : None
            :0: 成功; 0xFF: 失败。
* Return
****************************
int8_t VS10XX_SoftReset(void)
   uint16_t i = 0;
   while(VS_DREQ == 0)
      i++;
      if(i > 0x5FFF)
         return 0xFF;
   SPI1 WriteReadData(0xFF);
   i = 0;
   while(VS10XX ReadData(SCI MODE)!=0x0800) // 软件复位,新模式
      VS10XX_WriteCmd(SCI_MODE, 0x0804);
                                      // 软件复位,新模式
                                        //等待至少 1.35ms
      VS10XX_DelayMs(2);
      i++;
      if(i > 0x5FFF)
      {
         return 0xFF;
   }
   i = 0;
   while(VS_DREQ == 0)
   {
      i++;
      if(i > 0x5FFF)
      {
         return 0xFF;
      }
```

在上面的复位函数中,VS1053 软件复位完了之后又进行了时钟的设置,它的时钟设置寄存器为 SCI\_CLOCKF,它的位意义为:

SCI_CLOCKF bits			
名称	位域	说明	
SC_MULT	15:13	时钟乘数	
SC_ADD	12:11	允许的附加乘数	
SC_FREQ	10: 0	时钟频率	

#### 4. SDI 测试

在操作 VS1053 播放一个文件完整之前,一般我们都要先对其初始化,而初始化的过程中要进行各种 SDI 测试,这里我们只介绍会使用到的 SDI 测试。

控制 SDI 测试的寄存器也是 SCI\_MODE,上面我们已经结束过 SCI\_MODE,这里的设置 0x8020。

# 1) 正弦测试

正弦测试初始化以 8 个字节序列 0x53、0xEF、0x6E、n、0、0、0 。其中 n 是用来定义正弦测试的地方,它的定义如下:

n 位组			
名称	位域	说明	
Fsldx	7:5	采样率索引	
S	4:0	正弦跳跃率	

Fsldx	Fs	Fsldx	Fs
0	44100 Hz	4	24000 Hz
1	48000 Hz	5	16000 Hz
2	32000 Hz	6	11025 Hz
3	22050 Hz	7	12000 Hz

将被输出的正弦频率可以按照后面的公式计算: F=Fs\*S/128。

例如:正弦测使用值 126 激活,那将是 0b01111110。拆开 n 的部件,Fsldx = 0b011 = 3,因此 Fs = 22050Hz。S = 0b11110 = 30,所以正弦的最终频率是 F = 22050Hz \*30 / 128 = 5168Hz。

而退出正弦测试的命令序列为: 0x45、0x78、0x69、0x74、0、0、0、0。 我们进行正弦测试的一般过程为:

a) 进行硬件复位。

硬件复位的过程就是将通过外部 RST 引脚进行一次复位。

- b) 发送进入正弦测试的命令
- c) 等待 DREQ 变为高电平
- d) XDCS 数据片选使能
- e) 发送 8 个字节的进入正弦测试序列数据
- f) 取消 XDCS 数据片选
- g) 延时一段时间,进行正弦测试
- h) XDCS 数据片选使能
- i) 发送 8 个字节的退出正弦测试序列数据
- i) 取消 XDCS 数据片选

#### 例程函数如下:

\* Function Name : VS\_HardwareReset \* Description : 硬件复位 VS10XX.

\* Input : None \* Output : None

\* Return : 0: 成功; 0xFF: 失败。

\*

```
int8_t VS10XX_HardwareReset(void) {
    uint16_t i = 0;

    VS_RST_CLR;
    VS10XX_DelayMs(20);
    VS_XDCS_SET; //取消数据传输
```

```
VS_XCS_SET;
               //取消数据传输
   VS_RST_SET;
   while(VS DREQ == 0)
   {
      i++;
      if(i > 0x0FFF)
          return 0xFF;
   VS10XX_DelayMs(20);
   return 0;
}
* Function Name : VS10XX_SoftReset
* Description
          : 软件复位 VS10xx, 同时设置时钟。
* Input
            : None
* Output
            : None
            :0: 成功; 0xFF: 失败。
* Return
************************************
int8_t VS10XX_SoftReset(void)
   uint16_t i = 0;
   while(VS DREQ == 0)
      i++;
      if(i > 0x5FFF)
      {
          return 0xFF;
   SPI1_WriteReadData(0xFF);
   i = 0;
   while(VS10XX_ReadData(SCI_MODE)!= 0x0800) // 软件复位,新模式
      VS10XX_WriteCmd(SCI_MODE, 0x0804);
                                       // 软件复位,新模式
      VS10XX_DelayMs(2);
                                        //等待至少 1.35ms
      i++;
      if(i > 0x5FFF)
```

```
return 0xFF;
    }
   i = 0;
    while(VS_DREQ == 0)
       i++;
       if(i > 0x5FFF)
            return 0xFF;
        }
    }
   i = 0;
    while(VS10XX_ReadData(SCI_CLOCKF) != 0X9800) //设置 VS10XX 的时钟,3
倍频 ,1.5xADD
    {
        VS10XX_WriteCmd(SCI_CLOCKF, 0X9800); //设置 VS10XX 的时
钟,3 倍频 ,1.5xADD
       VS10XX_DelayMs(20);
       i++;
       if(i > 0x5FFF)
            return 0xFF;
        }
    }
    return 0;
}
```

# 2) 存储器测试

存储器测试方式以 8 个字节序列 0x4D、0xEA、0x6D、0x54、0、0、0 、0 来初始 化。测试结果可以从 SCI 寄存器 SCI\_HDAT0 读取。SCI\_HDAT 各个为的意义如下:

位域	屏蔽	含义
15	0x8000	测试完成
14:10		不使用
9	0x0200	Mux 测试成功
8	0x0100	好的 MAC RAM
7	0x0080	好的 I RAM
6	0x0040	好的 Y RAM
5	0x0020	好的 X RAM
4	0x0010	好的 I ROM 1
3	0x0008	好的 I ROM 2
2	0x0004	好的 Y ROM
1	0x0002	好的 X ROM 1
0	0x0001	好的 X ROM 2
	0x83ff	全部都是好的

```
例程函数测试为:
* Function Name : VS10XX RAM Test
* Description : 对芯片进行内存测试,读取到 0x8000 表示测试完成,读取到
0x807F
             * 是 VS1003 完好, 读取到 0X83FF 是表示 VS1053 完好。
             * 测试初始化序列为: 0x4D,0xEA,0x6D,0x54,0,0,0,0。
* Input
            : None
* Output
            : None
            : 0xFFFF: 测试失败。或返回测试状态
* Return
uint16 t VS10XX RAM Test(void)
   uint16 ti = 0;
   VS10XX HardwareReset();
   VS10XX_WriteCmd(SCI_MODE, 0x0820);// Allow SCI tests
   while(VS DREQ == 0)
   {
      i++;
      if(i > 0x0FFF)
         return 0xFFFF;
      }
   SPI1_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_256); //设置 SPI1 低速
   VS_XDCS_CLR;
                             // xDCS = 1,选择 VS10XX 的数据接口
```

```
SPI1 WriteReadData(0x4D);
    SPI1 WriteReadData(0xEA);
    SPI1 WriteReadData(0x6D);
    SPI1_WriteReadData(0x54);
    SPI1_WriteReadData(0x00);
    SPI1 WriteReadData(0x00);
    SPI1_WriteReadData(0x00);
    SPI1 WriteReadData(0x00);
    VS10XX_DelayMs(150);
    VS_XDCS_SET;
    return VS10XX ReadData(SCI HDAT0); // VS1003 得到的值为 0x807F; VS1053
为 0X83FF;
}
```

#### VS1053 基本设置

基本设置主要是设置 VS1053 高低频的上限和高低频的增益上限,它要设置的寄存 器为: SCI\_BASS。它的位意义如下:

名称	位域	说明
ST_AMPLITUDE	15:12	高音控制,步长为 1.5 dB (-87, 0 = 关闭)
ST_FREQLIMIT	11:8	下限频率,步长为 1000 Hz (115)
SB_AMPLITUDE	7:4	低音增强,步长为 1 dB (015,0 = 关闭)
SB_FREQLIMIT	3:0	频率上限 <sup>4</sup> ,步长为 10 Hz (215)

这里大家可以根据需要设置,我们例程函数如下:

```
/***********************
* Function Name : MP3_BaseSetting
* Description
          : 基本设置: 设置 SCI BASS 寄存器
            : amplitudeH: 高频增益 0~15(单位:1.5dB,小于 9 的时候为负数)
* Input
              * freqLimitH: 高频上限 2~15(单位:10Hz)
              * amplitudeL: 低频增益 0~15(单位:1dB)
              * freqLimitL: 低频下限 1~15(单位:1Khz)
* Output
             : None
* Return
             : None
*******************************
void MP3 BaseSetting(
   uint8_t amplitudeH, uint8_t freqLimitH,
   uint8_t amplitudeL, uint8_t freqLimitL
)
```

```
uint16_t bassValue = 0;
      /* 高频增益是 12 : 15 位 */
      bassValue = amplitudeH & 0x0F;
      bassValue <<= 4;
      /* 频率下限是 11:8位 */
      bassValue |= freqLimitL & 0x0F;
      bassValue <<= 4;
      /* 低频增益是 7:4 位 */
      bassValue = amplitudeL & 0x0F;
      bassValue <<= 4;
      /* 频率上限是 3: 0位 */
      bassValue |= freqLimitH & 0x0F;
      VS10XX WriteCmd(SCI BASS, bassValue);
   }
6. VS1053 音量设置
   音量的设置寄存器是 SCI VOL 寄存器,它的低 8 位控制右通道,高 8 位控制左通
道,所以音量控制大小是只有1一个字节长度。这里要注意的是,最大音量是0,最小
音量是 0xFE。
   例程函数如下:
   * Function Name : MP3 AudioSetting
   * Description
              :设置声音的大小,设置 SCI_VOL 寄存器
               : vol: 声音的大小 (0~0xFF)
   * Input
   * Output
               : None
                : None
   * Return
   ****************************
   void MP3 AudioSetting(uint8 t vol)
   {
      uint16 t volValue = 0;
      /* 0 是最大音量, 0xFE 是无声, 低 8 字节控制右通道, 高 8 字节控制左通道 */
      vol = 254 - vol;
      volValue = vol | (vol << 8);
      VS10XX_WriteCmd(SCI_VOL, volValue);
```

}

# 31.2 VS1053 播放一个音乐文件

上面我们学习了 VS1053 的一下操作方式,那么我们现在来看一个使用 VS1053 播放一个音乐文件的过程。这个过程可以分为两步:

1. 初始化

这里的初始化包括单片机本身的初始化和 VS1053,使用我们开发板的初始化过程如下:

- 1) 初始化 STM32 的 IO 口和 SPI
- 2) VS1053 进行存储器测试
- 3) 初始化设置音频输出(因为我们的音频输入是通过多路选择器来选择输出的音 频是 VS1053 还是 FM 收音机,所以这里的音频输入要设置成 VS1053 进行输出)。
- 4) VS1053 进行正弦波测试
- 5) VS1053 进行一些基本设置(如果使用音效还可以设置音效模式) 例程函数如下:

```
/***********************
* Function Name : MP3_Init
* Description : 初始化 MP3
* Input
           : None
* Output
            : None
* Return
            : None
***************************
int8 t MP3 Init(void)
   uint16_t id;
   VS10XX_Config();
                  //GPIO 和 SPI 初始化
   id = VS10XX RAM Test();
   if(id != 0x83FF)
                //检测存储器测试的结果
      return 0xFF;
   }
   HC4052_Init();
               //初始化多路选择的 GPIO
   VS10XX SineTest(); //正弦测试
   HC4052_OutputSelect(AUDIO_MP3_CHANNEL); //多路选择器选择 MP3 作为
音频输出
   MP3_BaseSetting(0,0,0,0);
                                //基本设置
   MP3 EffectSetting(0);
                                //音效设置
   return 0;
}
```

2. 输入音频文件数据

在我们例程中,我们播放的是 SD 卡里面的音频数据,所以这里要使用的 FATFS 进行数据的读写,而 FATFS 文件系统,在之前,我们已经学习过了,这里就不详细讲 了。

VS1053 可以字节最少 32 字节的 SDI 数据或者接受 SCI 命令。所以这里我们可以 选择每次发送32个字节的数据。

所以我们这里总结发送音频文件的过程如下:

- 通过 FATFS 打开音频文件
- 2) VS1053 进行软件复位(为了保险我们每次播放一个音乐文件之前都进行一次 软件复位)
- 3) 使用 FATFS 读取音频文件数据
- 4) 发送文件文件,每次发送32个字节,直到音频文件发送完成

#### 例程函数如下:

```
/********************
* Function Name : MP3_PlaySong
* Description :播放一首歌曲
* Input
             : addr: 播放地址和歌名(歌曲名记得加.mp3 后缀)
* Output
             : None
* Return
              : None
*************************************
void MP3_PlaySong(uint8_t *addr)
   FIL file;
   UINT br;
   FRESULT res;
   uint8_t musicBuff[512];
   uint16 tk;
   /*open file*/
   res = f_open(&file, (const TCHAR*)addr, FA_READ);
   VS10XX_SoftReset();
   if(res == FR_OK)
   {
       while(1)
          res = f read(&file, musicBuff, sizeof(musicBuff), &br);
          k = 0;
          do
```

/\* 发送歌曲信息 \*/

```
{
                             k += 32;
                         }
                         else
                         {
                             /* 按键扫描 */
                             switch(KEY_Scan())
                                 case(KEY_UP):
                                     MP3_Volume++;
                                     MP3_AudioSetting(MP3_Volume);
                                     MP3_ShowVolume(MP3_Volume);
                                     break;
                                 case(KEY_DOWN):
                                     MP3_Volume--;
                                     MP3_AudioSetting(MP3_Volume);
                                     MP3_ShowVolume(MP3_Volume);
                                     break;
                                 case(KEY_RIGHT):
                                     return;
                                 default:
                                     break;
                             }
                         }
                    while(k \le br);
                    if (res || (br == 0))
                        break;
                                  // error or eof
                f_close(&file); //不论是打开,还是新建文件,一定记得关闭
            }
        }
31.4 例程主函数
FileNameTypeDef filename[30];
int main(void)
{
    FATFS fs;
```

if(VS10XX\_SendMusicData(musicBuff+k) == 0)

```
uint32_t sdCapacity, free;
uint8_t dat[9] = {"0:/音乐"}, i, j, k; //要显示的图片的文件地址
uint8 t misicFile[30];
/* 初始化 */
TFT_Init();
while(FLASH_Init() != EN25Q64);
MP3_Init();
KEY_Config();
TFT_ClearScreen(BLACK);
while(SD_Init())
{
    GUI Show12Char(0, 0, "SD card error!", RED, BLACK);
}
f_mount(0, &fs);
while(FATFS_GetFree("0", &sdCapacity, &free) != 0)
    GUI_Show12Char(0, 21, "FATfs error!", RED, BLACK);
/* 设置音量 */
MP3 Volume = 230;
MP3_AudioSetting(MP3_Volume);
/* 初始化显示 */
GUI_DisplayInit();
/* 扫描文件地址里面所有的文件 */
FATFS_ScanFiles(dat, filename);
while(1) //扫描 30 个文件
    /* 判断是否是 PM3 图片文件 */
    if((filename[i].type[1] == 'm') \&\& (filename[i].type[2] == 'p') \&\&
       (filename[i].type[3] == '3'))
        /* 处理文件路径,先添加文件路径 */
        k = 0;
        while (*(dat + k) != '\0')
             *(misicFile + k) = *(dat + k);
            k++;
        }
```

```
/* 路径之后加上一斜杠 */
            *(misicFile + k) = \frac{1}{2};
            k++;
            /* 添加文件名字名字 */
            j = 0;
            while(filename[i].name[j] != '\0')
                 *(misicFile + k) = filename[i].name[j];
                k++;
                j++;
            }
            /* 添加文件后缀 */
            j = 0;
            while(filename[i].type[j] != '\0')
                 *(misicFile + k) = filename[i].type[j];
                k++;
                j++;
            }
            /* 文件最后添加一个结束符号 */
            *(misicFile + k) = \0;
            /* 显示播放的歌曲并播放歌曲 */
            GUI_Box(0, 126, TFT_XMAX, 141, BLACK);
                                                         //清除显示位置
            GUI_Show12Char(0, 126, misicFile, RED, BLACK);
            MP3_PlaySong(misicFile);
        i++;
        if(i > 30)
            i = 0;
    }
}
```