# ESCUELA DE CIENCIAS APLICADAS E INGENIERÍA INGENIERÍA AGRONÓMICA

# ST0299 PENSAMIENTO COMPUTACIONAL II EJEMPLOS SIMULACIÓN TINKERCAD

Yomin Jaramillo M


Docente | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería | Ingeniería Agronómica

Correo: yejaramilm@eafit.edu.co



#### Control con botón


```
// Práctica encender y apagar un LED a través de botón pulsador
const int LED=13;
const int BOTON=7;
int val;
void setup(){
              pinMode(LED,OUTPUT);
              pinMode(BOTON,INPUT);
void loop(){
              val=digitalRead(BOTON);
              if (val==HIGH){
                            digitalWrite(LED,HIGH);
                            else { digitalWrite(LED,LOW);
```






## Alerta temperatura

```
void setup()
 pinMode(13, OUTPUT);
 pinMode(12, OUTPUT);
void loop()
 int temp = analogRead(A0);
int gra = (temp*512)/125;
 if (gra < 60){
                     digitalWrite(12, HIGH);
                    digitalWrite(13, LOW);
 else {
                     digitalWrite(13, HIGH);
                     digitalWrite(12, LOW);
```





# Semáforo y control temperatura






```
//Librerías
//Variables
int LEDR_SEM = 13;
int LEDA_SEM = 12;
int LEDV_SEM = 11;
int LEDV_TEMP = 10;
int LEDA_TEMP = 9;
int LEDR_TEMP = 8;
int TEMPC = 0; // EN que pin análogo conecto el sensor de remperatura
//Variables Conversión datos análogos
float alnicial = 20; //Valor (mínimo) inicial análogo que entrega la lectura análoga del sensor
float aFinal = 358; //Valor inicial (máximo) análogo que arrojan la lectura análoga del sensor
float rinicial = -40; //Valor (mínimo) de referencia inicial del sensor
float rFinal = 125; //Valor (máximo) de referencia final del sensor
float aTemperatura; //Valor de lectura análogo del sensor
float cTemperatura; //Temperatura que entrega el sensor en grados centígrados
 //Configuracion
void setup()
 Serial.begin(9600);
 pinMode(LEDR_SEM, OUTPUT);
 pinMode(LEDV_SEM, OUTPUT);
 pinMode(LEDA SEM, OUTPUT);
```

```
void semaforo()
  digitalWrite(LEDV SEM, HIGH);
 delay(3000);
 digitalWrite(LEDV SEM, LOW);
 digitalWrite(LEDA_SEM, HIGH);
 delay(1000);
 digitalWrite(LEDA SEM, LOW);
 digitalWrite(LEDR_SEM, HIGH);
 delay(1000);
 digitalWrite(LEDR_SEM, LOW);
void Temperatura()
 aTemperatura = analogRead(TEMPC);
 Serial.print("Analoga:");
 Serial.println(aTemperatura);
 cTemperatura = ((aTemperatura-alnicial)*((rFinal-rInicial)/(aFinal-alnicial)))
+ rInicial;
 Serial.print("Digital:");
 Serial.println(cTemperatura);
 delay(500);
```

```
if (cTemperatura <= 50){
   digitalWrite(LEDR_TEMP, LOW);
   digitalWrite(LEDA TEMP, LOW);
  digitalWrite(LEDV TEMP, HIGH);
else if (cTemperatura > 50 && cTemperatura <= 100) {
  digitalWrite(LEDR TEMP, LOW);
  digitalWrite(LEDA_TEMP, HIGH);
  digitalWrite(LEDV_TEMP, LOW);
 else {
  digitalWrite(LEDR TEMP, HIGH);
             digitalWrite(LEDA TEMP, LOW);
             digitalWrite(LEDV TEMP, LOW);
//Lógica
void loop()
semaforo();
 Temperatura();
```



### Control bomba de agua




```
/*Universidad EAFIT
  Pensamiento Computacional II
  Eiemplo de control de motor
const int BAGUA=8:
const int TEMPC = 0;
int pulsar;
//Variables Conversión datos análogos
float alnicial = 20; //Valor (mínimo) inicial análogo que entrega la lectura análoga del sensor
float aFinal = 358; //Valor inicial (máximo) análogo que arrojan la lectura análoga del sensor
float rInicial = -40; //Valor (mínimo) de referencia inicial del sensor
float rFinal = 125; //Valor (máximo) de referencia final del sensor
float aTemperatura; //Valor de lectura análogo del sensor
float cTemperatura; //Temperatura que entrega el sensor en grados centígrados
void controlBomba(){
aTemperatura = analogRead(TEMPC);
 Serial.print("Analoga:");
 Serial.println(aTemperatura);
 cTemperatura = ((aTemperatura-alnicial)*((rFinal-rInicial)/(aFinal-alnicial))) + rInicial;
 Serial.print("Digital:");
 Serial.println(cTemperatura);
 delay(500);
```

```
if (cTemperatura > 28){
       digitalWrite(BAGUA,HIGH);
 else {
     digitalWrite(BAGUA,LOW);
void setup(){
       Serial.begin(9600);
      pinMode(BAGUA,OUTPUT);
      digitalWrite(BAGUA,LOW);
void loop(){
          controlBomba();
```



## Múltiples funciones





```
Universidad EAFIT
                        Pensamiento Computacional II
  EJemplo control semáforo con botos preferencial
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7);
const int LEDV=13;
const int LEDA=12;
const int LEDR=11;
const int BOTON=10;
const int VIBRA=9;
const int BAGUA=8;
int pulsar;
void controlBomba(){
 int temp = analogRead(A0);
 int gra = (((temp * 5.0)/1024)-0.5)*100;
 if (gra > 100){
                         digitalWrite(BAGUA,HIGH);
 else {
                         digitalWrite(BAGUA,LOW);
 mostrarDatos(gra);
```

```
void mostrarDatos(int gra)
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("EAFIT PC-II");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Temp:");
lcd.setCursor(6,1);
lcd.print(gra);
//lcd.clear();
void setup(){
                        Serial.begin(9600);
                        pinMode(LEDV,OUTPUT);
                        pinMode(LEDA,OUTPUT);
                        pinMode(LEDR,OUTPUT);
                        pinMode(VIBRA,OUTPUT);
                        pinMode(BOTON,INPUT);
                        lcd.begin(16, 2);
```

```
void loop(){
  pulsar=digitalRead(BOTON);
 if (pulsar==HIGH){
    controlBomba();
    digitalWrite(LEDA,HIGH);
     delay(1000);
    digitalWrite(LEDA,LOW);
    digitalWrite(LEDV,HIGH);
    digitalWrite(LEDR,LOW);
    digitalWrite(VIBRA,HIGH);
     delay(20000);
     digitalWrite(VIBRA,LOW);
      controlBomba();
      digitalWrite(LEDA,HIGH);
      delay(1000);
      digitalWrite(LEDA,LOW);
       digitalWrite(LEDR,HIGH)
       delay(3000);
      digitalWrite(LEDA,HIGH);
       digitalWrite(LEDR,LOW);
       delay(1000);
       digitalWrite(LEDA,LOW);
       digitalWrite(LEDV,HIGH);
       delay(3000);
       digitalWrite(LEDV,LOW);
```



# Fin de Ejemplos

