- 1. 웹캠 드라이브 설치
- 1) https://m.blog.naver.com/fullofspirit/221856127044
- 2) https://blog.naver.com/fullofspirit/221891816815

장치관리자 -> 웹캠 확인 -> 1) url에서 3000 다운로드 -> 드라이브 업데이트 2) url 참고

2. 내장 캠 사용 안 함 설정

설정 -> 카메라 -> 내장 캠 사용 안 함

Bluetooth 및 장치 > 카메라 > LG Camera



기본 이미지 설정

3. node-red

Node-red에서 아래와 같은 팔레트 설치



4. 티처블 접속

https://teachablemachine.withgoogle.com/train/image

위 url 접속 -> 이미지 등록 -> 모델 학습시키기 클릭




4-1. 이미지 등록


아래와 같이 브이 / 손바닥으로 학습 후 인식 확인

■ Teachable Machine






5. node-red 아래와 같이 작업 후 노드 수정에 url 입력



6. 카메라 및 파일 클릭하여 작동 여부 확인하기



오류 카메라 버튼 클릭 시 작동 안 함

해결방안 : node-red 재설치

cmd -> npm install -g --unsafe-perm node-red -> 입력 후 cmd 재실행