시연 영상 촬영 시나리오

점자 쓰기 학습 시스템 · 시연 모드 (yejinee832.github.io/braille/?demo) · 표 4의 오류 유형 9가지를 모두 보여 주는 순서

촬영 전 준비

- 기기 전원을 켜고(ESP32 빨간 불), 폰의 **블루투스·위치(GPS)**를 켜 둠
- 폰 소리 크게, 무음 모드 해제. 기기와 폰 화면이 한 화면에 같이 나오게 배치
- 시연 페이지를 열 때마다 기록이 비워지고, 화면 아래 **"시연한 오류 유형 0/9"** 체크가 하나씩 켜짐

0. 연결 장면 (첫 장면, 약 20초)


- 폰 Chrome에서 **yejinee832.github.io/braille/?demo**를 엶 → 화면 전체가 "화면 아무 곳이나 누르면 기기를 연결해요"로 바뀜
- **화면 아무 곳이나 터치** → "기기 목록이 열려요. 목록에는 이 학습기 하나만 보여요…" 음성 → 목록에서 **BrailleTrainer** → **페어링**
- "연결됐어요. 이제 기기의 버튼으로 사용할 수 있어요…" 음성 확인
- **1번 점 → 다음**으로 퀴즈 시작 (화면을 만지지 않고 기기로만 시작하는 모습을 보여 주기)

※ 처음 한 번 연결하면 다음부터는 목록 없이 자동으로 다시 연결돼요. 찍다가 끊겨도 "다시 연결하고 있어요" 후 자동 복구돼요.

1. 촬영 순서

점은 하나씩 눌러도 모아져요. 틀리면 같은 문제가 다시 나와요. **음성이 끝난 뒤에** 다음 입력을 하세요.

문제	시도	누를 점 → 버튼	오류 유형	나오는 음성
1. 첫소리 ㅎ	①	●○ ●● ○○ 다음 1·2·5	좌우 반전	"틀렸어요. 지금 쓴 점자는 ㅌ이에요. 좌우가 바뀌었어요. 1·2·5번이 아니라 2·4·5번 점이에요."
	②	○● ●● ○○ 다음 2·4·5	정답	"맞았어요!"
2. 모음 ㅓ	①	●○ ●○ ○● 다음 1·2·6	위아래 반전	"틀렸어요. 지금 쓴 점자는 ㅏ예요. 위아래가 바뀌었어요. 1·2·6번이 아니라 2·3·4번 점이에요."
	②	○● ●○ ●○ 다음 2·3·4	정답	"맞았어요!"
3. 받침 ㄱ	①	○○ ○● ●● 다음 3·5·6	다른 글자	"틀렸어요. 지금 쓴 점자는 받침 ㅎ이에요. 다른 글자를 썼어요. 받침 ㄱ은 1번 점이에요."
	②	○● ○○ ○○ 다음 4	초성·받침 혼동	"틀렸어요. 지금 쓴 점자는 첫소리 ㄱ이에요. 첫소리와 받침 자리를 헷갈렸어요. 받침 ㄱ은 1번 점이에요."
	③	●○ ○○ ○○ 다음 1	정답	"맞았어요!"

4. 약자 나	①		**점 빠짐**	"틀렸어요. 지금 쓴 점자는 받침 ㄱ이에요. 4번 점을 빠뜨렸어요. 정답은 1·4번 점이에요."
	②		**점 추가**	"틀렸어요. 지금 쓴 점자는 모음 ㅠ예요. 6번 점을 더 눌렀어요. 정답은 1·4번 점이에요."
	③		**정답**	"맞았어요!"
5. 사과	①		**칸 빠짐**	"틀렸어요. 지금 쓴 단어는 사와예요. 2번째 칸. 첫소리 ㄱ(4번 점) 칸을 빠뜨렸어요. 정답은 사과예요."
	②		**정답**	"맞았어요! 사과를 잘 썼어요"
6. 그러나	①		**점 위치 틀림**	"틀렸어요. 2번째 칸. 지금 쓴 점자는 첫소리 ㄷ이에요. 2번 대신 1번 점이에요. 정답은 1·4번 점이에요. 정답은 그러나예요."
	②		**칸 추가**	"틀렸어요. 지금 쓴 단어는 그러나나예요. 2번째 칸. 필요 없는 칸(첫소리 ㄴ, 1·4번 점)을 더 썼어요. 정답은 그러나예요."
	③		**정답**	"맞았어요! 그러나를 잘 썼어요"

2. 덧붙이면 좋은 장면 (약 30초)

- 점 없이 다음 두 번 → 사용법 안내 음성
- 문제를 듣고 10초 동안 가만히 → "정답을 듣고 싶으면 가운데 지우기 버튼을 두 번 누르세요"
- 지우기 두 번 → 정답 듣기 (점자 그림으로 정답 표시)
- 쓴 칸 없이 완료 → 처음 화면 → **나의 기록**에서 오류 유형 막대와 베타 분석 리포트 보여 주기

3. 촬영 팁

※ 음성에서 자음 이름은 또렷하게 들리도록 끝소리 규칙대로 읽어요 (ㅎ → 히은, ㅌ → 티은, ㅋ → 키윽, ㅍ → 피읍, ㅅ → 시옫, ㅈ → 지은, ㅊ → 치은).

- 전체 길이 약 4~5분. 길면 문제 3·4·6에서 틀리는 시도를 하나씩만 남겨도 돼요.
- 잘못 눌렀으면 지우기 한 번으로 쓰던 칸을 지우고 다시 쓰면 돼요.
- 화면의 빨간 글씨(오류 유형)가 보이도록 폰을 기울이지 말고 정면에서 찍으세요.