


# EMBEDDED

л.4  
Переривання.



Палій Святослав



# Що таке переривання?

---

**Переривання** або **interrupt** - повідомлення процесору про настання події, яка потребує уваги щодо її обробки.

При цьому виконання поточної послідовності команд призупиняється, а керування передається **обробнику переривання** (часто називається **ISR –Interrupt Service Routine**), який обслуговує подію, після чого керування повертається в перерваний код.

Також використовується для того щоб розбудити мікроконтролер зі сну (вийти з режиму зниженого енергоспоживання)

### Види переривань:

- **Зовнішні** (асинхронні, апаратні) по відношенню до процесора - події, які створені зовнішніми джерелами наприклад, периферією, та можуть відбутися в довільний момент: сигнал від таймера, сигнал від I/O виводу, сигнал від комунікаційної підсистеми, чи АЦП, тощо;
- **Внутрішні** (exception) - виняткові ситуації у самому процесорі при виконанні машинного коду: наприклад ділення на нуль, звернення до неіснуючої чи неприпустимої адреси або спроба виконати неіснуючий чи недозволений код операції;
- **Програмні** - ініціюються з програмного коду виконанням спеціальної інструкції в машинному коді. Іх також деколи вважають частковим випадком внутрішніх переривань. Програмні переривання, як правило використовуються для звернення до функцій вбудованого програмного забезпечення (ROM, firmware), операційної системи, чи простого супервізора.



Це фото; автор: Невідомий автор; ліцензія: CC BY-SA

# Приклад на Arduino

```
#include <Arduino.h>
#include <TM1637Display.h>

// Module connection pins (Digital Pins)
#define CLK 10
#define DIO 11

#define LED1 7
#define LED2 6
#define LED3 5
#define LED4 4

TM1637Display display(CLK, DIO);

void setup()
{
    pinMode(2, INPUT_PULLUP);

    pinMode(LED1, OUTPUT);
    pinMode(LED2, OUTPUT);
    pinMode(LED3, OUTPUT);
    pinMode(LED4, OUTPUT);

    display.setBrightness(0x0f);

    attachInterrupt(digitalPinToInterruption(2), buttonIsr, FALLING);
}

void buttonIsr(int segment)
{
    digitalWrite(LED1, HIGH);
    for(int i = 0; i< 100; i++) delayMicroseconds(10000);
    digitalWrite(LED2, HIGH);
    for(int i = 0; i< 100; i++) delayMicroseconds(10000);
    digitalWrite(LED3, HIGH);
    for(int i = 0; i< 100; i++) delayMicroseconds(10000);
    digitalWrite(LED4, HIGH);
    for(int i = 0; i< 100; i++) delayMicroseconds(10000);
    digitalWrite(LED1, LOW);
    digitalWrite(LED2, LOW);
    digitalWrite(LED3, LOW);
    digitalWrite(LED4, LOW);
}


void loop()
{
    static int counter;

    display.showNumberDec(counter, false, 4, 0);
    counter = counter > 9999 ? 0 : counter + 1;
    delay(800);
}
```

Інструкції основної  
програми



Процедура  
обслуговування  
переривання




# Добрі практики стосовно ISR

- Обробник переривання повинен бути в розумних межах короткий та ефективний. Обробники переривань зазвичай пишуться таким чином, щоб час їх обробки був якомога меншим, оскільки під час їх роботи можуть не оброблятися інші переривання, а якщо їх буде багато (особливо від одного джерела), то вони можуть губитися.
- Обробник переривань може бути обмежений в можливості використання функцій котрі побудовані на перериваннях. Наприклад в Arduino:
  - Не можна використовувати `delay()` – бо ця функція використовує таймер та переривання для відліку часу
  - Функція `millis()` поверне коректне значення часу котре було перед викликом ISR, але при послідовних викликах в ISR значення не буде збільшуватися.
  - Функції повязані з I2C не можуть бути використані з обробника
- Деколи має зміст зробити тільки найбільш критичну частину обробки даних в ISR, а тоді поставити пропорець по якому продовжиться обробка в основному циклі програми
- Змінні котрі змінюють значення в ISR повинні бути вказані як **volatile**.

# Дозвіл та заборона переривань

- Як правило є можливість заборонити одною командою всі переривання окрім тих які не підлягають забороні.
- Також переривання можна індивідуально маскувати, тобто забороняти виклик обробника коли переривання відбулося. Як правило ( а в ARM саме так) в реєстрі стану переривання відмічається що переривання сталося, але виклику ISR для маскованого переривання не відбувається.
- Не всі переривання можна маскувати. Ті, що не можна маскувати (Non maskable interrupt, NMI) — обробляються завжди, незалежно від заборон на інші переривання. Наприклад, таке переривання може бути викликане спробою доступу до неіснуючої адреси чи виконати неіснуючу команду. Наприклад для ARM Cortex-M серії не маскуються:
  - **Reset** - Це процедура, яка виконується, коли мікросхема виходить з режиму скидання.
  - **Non Maskable Interrupt (NMI)**. Якщо виникають помилки в інших обробниках винятків, буде викликано NMI. Okрім Reset, він має найвищий пріоритет серед усіх винятків.
  - **HardFault** - Це обробник для різних системних збоїв, таких як доступ до невірної пам'яті, помилки ділення на нуль та незаконні невирівняні доступи. Це єдиний обробник збоїв для архітектури ARMv6-M, але для ARMv7-M та ARMv8-M можна ввімкнути обробники збоїв з більшою деталізацією для конкретних класів помилок (наприклад, MemManage, BusFault, UsageFault).
  - **SVCall** - Обробник винятків, який викликається при виконанні інструкції Supervisor Call (svc).

# Регістр котрий керує перериваннями




- Pending – переривання чекає на обробку
- Active – переривання обробляється
- Active Pending – поки оброблялося переривання знову прийшов запит на обробку.
- Inactive – нема запиту на переривання

# Interrupt Set-pending Register

The ISPR forces interrupts into the pending state, and shows the interrupts that are pending. See the register summary in [Table 4.2](#) for the register attributes.

The bit assignments are:




*Table 4.6. ISPR bit assignments*

Bits	Name	Function
[31:0]	SETPEND	Interrupt set-pending bits. Write: 0 = no effect 1 = changes interrupt state to pending. Read: 0 = interrupt is not pending 1 = interrupt is pending.

# Interrupt Clear-pending Register

The ICPR removes the pending state from interrupts, and shows the interrupts that are pending. See the register summary in [Table 4.2](#) for the register attributes.

The bit assignments are:



*Table 4.7. ICPR bit assignments*

Bits	Name	Function
[31:0]	CLRPEND	Interrupt clear-pending bits. Write: 0 = no effect 1 = removes pending state an interrupt. Read: 0 = interrupt is not pending 1 = interrupt is pending.

# Interrupt Clear-enable Register

The ICER disables interrupts, and shows the interrupts that are enabled. See the register summary in [Table 4.2](#) for the register attributes.

The bit assignments are:





*Table 4.5. ICER bit assignments*

Bits	Name	Function
[31:0]	CLRENA	<p>Interrupt clear-enable bits.</p> <p>Write:</p> <p>0 = no effect</p> <p>1 = disable interrupt.</p> <p>Read:</p> <p>0 = interrupt disabled</p> <p>1 = interrupt enabled.</p>

# NVIC – nested interrupt vector controller

- Кожне переривання має свій пріоритет від 0 до 15 (0 пріоритетніший).
- При однаковому значенні пріоритету першим буде виконуватися переривання в меншим порядковим номером.
- Переривання з одним і тим самим пріоритетом не переривають виконання одного.
- Переривання з вищим пріоритетом перериває виконання обробника переривання з нижчим пріоритетом.
- Ще почитати:
  - <https://developer.arm.com/documentation/dui0497/a/the-cortex-m0-processor/exception-model>





# NVIC programming hints

Software uses the `CPSIE i` and `CPSID i` instructions to enable and disable interrupts. The CMSIS provides the following intrinsic functions for these instructions:

```
void __disable_irq(void)          // Disable Interrupts
```

```
void __enable_irq(void)          // Enable Interrupts
```

In addition, the CMSIS provides a number of functions for NVIC control, including:

*Table 4.9. CMSIS functions for NVIC control*

CMSIS interrupt control function	Description
<code>void NVIC_EnableIRQ(IRQn_t IRQn)</code>	Enable IRQn
<code>void NVIC_DisableIRQ(IRQn_t IRQn)</code>	Disable IRQn
<code>uint32_t NVIC_GetPendingIRQ (IRQn_t IRQn)</code>	Return true (1) if IRQn is pending
<code>void NVIC_SetPendingIRQ (IRQn_t IRQn)</code>	Set IRQn pending
<code>void NVIC_ClearPendingIRQ (IRQn_t IRQn)</code>	Clear IRQn pending status
<code>void NVIC_SetPriority (IRQn_t IRQn, uint32_t priority)</code>	Set priority for IRQn
<code>uint32_t NVIC_GetPriority (IRQn_t IRQn)</code>	Read priority of IRQn
<code>void NVIC_SystemReset (void)</code>	Reset the system

# Вектор переривань

таблиця переривань

vector table

## Що таке вектор переривань?

Вектор переривань — це таблиця, що містить адреси обробників для обробки подій в системі.

## Роль вектора в системі

Вектор переривань забезпечує швидкий та зрозумілий доступ до обробників, коли виникає переривання в системі.

## Обробка переривань

Коли виникає переривання, процесор використовує вектор для знаходження відповідного обробника.

Exception number	IRQ number	Vector	Offset	
16+n	n	IRQ n	0x 40 + 4 n	
.	.	.	.	
.	.	.	.	
18	2	IRQ2	0x48	
17	1	IRQ1	0x44	
16	0	IRQ0	0x40	
15	-1	SysTick , if implemented	0x3C	
14	-2	PendSV	0x38	
13		Reserved		
12				
11	-5	SVCall	0x2C	
10				
9				
8				
7		Reserved		
6				
5				
4				
3	-13	HardFault	0x10	
2	-14	NMI	0x0C	
1		Reset	0x08	
		Initial SP value	0x04	
			0x00	

```

.section .isr_vector
.align 2
.globl __isr_vector
__isr_vector:
.long __StackTop           /* Top of Stack */
.long Reset_Handler
.long NMI_Handler
.long HardFault_Handler
.long 0                    /* Reserved */
.long SVC_Handler
.long 0                    /* Reserved */
.long 0                    /* Reserved */
.long PendSV_Handler
.long SysTick_Handler

/* External Interrupts */
.long POWER_CLOCK_IRQHandler
.long RADIO_IRQHandler
.long UARTE0_UART0_IRQHandler
.long SPIM0_SPIS0_TWIM0_TWIS0_SPI0_TWI0_IRQHandler
.long SPIM1_SPIS1_TWIM1_TWIS1_SPI1_TWI1_IRQHandler
.long NFCT_IRQHandler
.long GPIOE_IRQHandler
.long SAADC_IRQHandler
.long TIMER0_IRQHandler
.long TIMER1_IRQHandler
.long TIMER2_IRQHandler
.long RTC0_IRQHandler
.long TEMP_IRQHandler
.long RNG_IRQHandler
[...]

```

- При запуску мікроконтролера табличка переривань розміщена в пам'яті програм (flash) починаючи з адреси 0 (для більшості MPU, включаючи ATmega, ARM Cortex-M, STM, 8051)
- В процесі виконання може бути перенесена до RAM, зазвичай також на початок RAM, але не обов'язково. Як правило перенесення таблиці відбувається в коді котрий виконується перед передачею керування до функції `main()`. Перенесення таблиці дає можливість призначати обробник переривання в run-time використовуючи відповідні функції, наприклад:

```
attachInterrupt(digitalPinToInterruption(2), buttonIsr, FALLING);
```

# Програмні переривання

---

# Навіщо викликати переривання з програми?

---

- Зазвичай термін «програмне переривання» може бути синонімом поняттю системний виклик. Наприклад, інструкція SVC (англ. Supervisor Call) у архітектурі ARM викликає зазначену функцію у супервізора. Супервізор може виконуватися з вищим пріоритетом і мати доступ до додаткових ресурсів системи, котрі не доступні в user mode. Це необхідно для побудови як простих так і складних операційних систем, котрі дозволяють побудувати багатопоточне виконання без можливості «захоплення» процесора одним потоком. Як правило підвищення прав доступу (privileged mode) відбувається автоматично при вході в обробник SVC.
- Також завдяки механізму програмних переривань можна реалізувати доступ до system firmware – програмного коду котрий надається виробником мікроконтролера у вигляді програми в захищений зоні пам'яті.
- Також можна просто викликати обробник переривання, який викликається по зовнішній події відповідно до логіки програмного забезпечення, наприклад ту саму дію можна запускати як по зовнішньому сигналу та і програмно.

System Call	Description	DAP Access			CPU Access
		Open	Protected	Kill	
Silicon ID	Returns the device Silicon ID, Family ID, and Revision ID	✓	✓	-	✓
Load Flash Bytes	Loads data to the page latch buffer to be programmed later into the flash row, in 1 byte granularity, for a row size of 64 bytes	✓	-	-	✓
Write Row	Erases and then programs a row of flash with data in the page latch buffer	✓	-	-	✓
Program Row	Programs a row of flash with data in the page latch buffer	✓	-	-	✓
Erase All	Erases all user code in the flash array; the flash row-level protection data in the supervisory flash area	✓	-	-	
Checksum	Calculates the checksum over the entire flash memory (user and supervisory area) or checksums a single row of flash	✓	✓	-	✓
Write Protection	This programs both flash row-level protection settings and chip-level protection settings into the supervisory flash (row 0)	✓	✓	-	
Non-Blocking Write Row	Erases and then programs a row of flash with data in the page latch buffer. During program/erase pulses, the user may execute code from SRAM. This function is meant only for CPU access	-	-	-	✓
Non-Blocking Program Row	Programs a row of flash with data in the page latch buffer. During program/erase pulses, the user may execute code from SRAM. This function is meant only for CPU access	-	-	-	✓
Resume Non-Blocking	Resumes a non-blocking write row or non-blocking program row. This function is meant only for CPU access	-	-	-	✓

Майже все...  
але ще два нюанси

---

# volatile

Щоб оголосити змінну як volatile, включіть ключове слово volatile перед або після типу даних у визначені змінної. Наприклад, обидва ці оголошення оголосять беззнакову 16-бітну цілу змінну як volatile:

```
volatile uint16_t x;  
  
uint16_t volatile y;
```

Вказівники на volatile змінні дуже поширені, особливо з регістрами вводу-виводу, що відображаються в пам'яті. Обидва ці оголошення оголосять p\_reg як вказівник на volatile беззнакову 8-бітну цілу змінну:

```
volatile uint8_t * p_reg;  
  
uint8_t volatile * p_reg;
```

Вказівники volatile на неволатильні дані дуже рідкісні (наприклад сам вказівник змінюється в ISR), але ось синтаксис:

```
uint16_t * volatile p_x;
```

І для повноти, якщо вам дійсно потрібен volatile вказівник на volatile змінну, ви напишете:

```
volatile uint16_t * volatile p_x;
```

Нарешті, якщо ви застосуєте volatile до структури або об'єднання, весь вміст структури або об'єднання буде volatile. Якщо ви не хочете такої поведінки, ви можете застосувати кваліфікатор volatile до окремих членів структури або об'єднання.

# Три (і тільки три) причини для використання volatile

Змінну слід оголошувати як volatile, коли її значення може змінюватися несподівано. На практиці лише три типи змінних можуть змінюватися:

1. Регістри периферійних пристройів, відображені в пам'яті
2. Глобальні змінні, які змінюються обробником переривань
3. Глобальні змінні, до яких звертаються кілька завдань у багатопотоковому додатку

# Периферійні реєстри

```
uint8_t * p_reg = (uint8_t *) 0x1234;
```

```
// чекаємо поки реєстр поверне 0  
do { ... } while (0 == *p_reg)
```



```
mov p_reg, #0x1234  
mov a, @p_reg  
loop:  
...  
bz loop
```

```
uint8_t volatile * p_reg = (uint8_t volatile *) 0x1234;
```

```
mov p_reg, #0x1234  
loop:  
...  
mov a, @p_reg  
bz loop
```




# Переривання & багатопоточність

```
bool gb_etx_found = false;

void main()
{
    ...
    while (!gb_etx_found)
    {
        // Wait
    }
    ...
}

interrupt void rx_isr(void)
{
    ...
    if (ETX == rx_char)
    {
        gb_etx_found = true;
    }
    ...
}
```



# Енергозбереження та переривання

В багатьох мікроконтролерах переривання є єдиним варіантом виходу з режиму глибокого енергозбереження. В режимі глибокого енергозбереження (часто його називають режимом глибокого сну, deep sleep) вимикається генератор тактових імпульсів котрий тактує мікроконтролер а також значну частину периферії, це дає можливість значно економити електроенергію, але в такому режимі мікроконтролер призупиняє виконання програми до настання якоїсь події, про яку сигналізує переривання.

**WFI**

Wait for Interrupt.

`WFI { cond }`

Where:

`cond`

Is an optional condition code.

**Operation**

`WFI` is a hint instruction that suspends execution until one of the following events occurs:

- A non-masked interrupt occurs and is taken.
- An interrupt masked by PRIMASK becomes pending.
- A Debug Entry request, if Debug is enabled.



Щиро дякую!