# C2000 MCU JTAG 连接调试



#### Matthew Pate and Nabil Saheb

#### 摘要

联合测试行动组 (JTAG) 协议是在产品开发、仿真和应用调试期间与微控制器 (MCU) 进行通信的主要方式。所有德州仪器 (TI) C2000™ 器件均支持 JTAG 仿真,而 C2000 评估产品(如 controlCARD 和 LaunchPad)则包含板载 JTAG 仿真。本应用报告旨在简要概述 JTAG 的实现并解释在使用 Code Composer Studio™ 软件时用于解决常见 JTAG 连接错误的步骤。

# 内容

1 什么是 JTAG?	2
2 常见的 JTAG 调试探针	2
3 JTAG 链中的多个器件	3
4 JTAG 连接调试流程	
4.1 整体调试流程	
4.2 高压隔离检查流程	
4.3 JTAG 调试主流程	
5 详细的流程步骤信息	
5.1 隔离预检查流程	
5.2 JTAG 调试流程	
6 参考文献	
7 修订历史记录	10
- 12 14 //4 / - 1 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 -	

#### 商标

C2000<sup>™</sup>, Code Composer Studio<sup>™</sup>, and Piccolo<sup>™</sup> are trademarks of Texas Instruments.

Windows 10<sup>™</sup> is a trademark of Microsoft.

所有商标均为其各自所有者的财产。

## 1 什么是 JTAG?

JTAG 以为印刷电路板 (PCB) 边界扫描测试制定业界通用的组织命名。它后来经过标准化并成为电气电子工程师协 (IEEE) IEEE 标准 1149.1。在推出后不久,该标准便得到了广泛应用,并带来了几个额外的标准,包括片上测试访问端口 (TAP) 的实现。这使得 JTAG 成为最适合嵌入式系统开发、调试和测试的方式。JTAG 在大多数系统中使用 5 引脚实现:

- 测试数据输入 (TDI)
- 测试数据输出 (TDO)
- 测试时钟 (TCK)
- 测试模式选择 (TMS)
- 测试复位 (TRSTn)

定制电路板设计中这些引脚的必要偏置可在器件特定数据表或 TI 参考设计中找到。

## 2 常见的 JTAG 调试探针

表 2-1 列出了 C2000 生态系统的一些常见调试探针。

表 2-1. 与 C2000 MCU 一起使用的常见 JTAG 调试探针

	XDS100v1 和 XDS100v2	XDS110	XDS200	XDS560
价格/速度	+	+	++	+++
特性	<ul><li>USB接口</li><li>内存编程</li><li>许多C2000 EVM 上的 内置调试探针</li></ul>	<ul> <li>USB 接口</li> <li>闪存编程</li> <li>用于许多全新 TI</li> <li>C2000 EVM 的内置调试探针</li> </ul>	<ul> <li>USB 接口</li> <li>闪存编程</li> </ul>	<ul><li>USB接口</li><li>闪存编程</li><li>代码跟踪选项</li></ul>
制造商	<ul><li> 德州仪器 (TI)</li><li> Blackhawk</li></ul>	• 德州仪器 (TI)	Blackhawk	• 德州仪器 (TI) • Blackhawk

更多信息可以在 TI C2000 开发页面上找到。

www.ti.com.cn JTAG 链中的多个器件

#### 3 JTAG 链中的多个器件

JTAG 标准允许单个 JTAG 调试探针与多个器件进行菊花链连接。实际上,各种约束将限制可在链中连接的目标器件数量。XDS 类调试器都具有有限数量的指令寄存器 (IR) 位,它们可以在预期看到返回的位之前循环这些位。许多较旧的 C2000 器件都要求每个器件循环 38 个 IR 位,而由于具有 ICEPick JTAG 路由控制器,所有较新的器件只需循环 6 个 IR 位。在撰写本应用手册时,以下器件具有 ICEPicks: F2807x、F28M3x、F2837xD、F2837xS、F28004x、F2838x、F28002x、F28003x 和 F280013x。如果您想检查器件是否具有 ICEPick,可以使用 Code Composer Studio 来查看目标配置的"Advanced"选项卡,如图 3-1 所示。




图 3-1. 目标配置高级视图

对于没有 ICEPick 的器件,这意味着 XDS100、XDS110 和 XDS200 调试探针只能在一个链中可靠地连接最多两个器件。但是,您可以通过 ICEPick 在 JTAG 链中连接多达 12 个器件。XDS560 可以在没有 ICEPick 的情况下可靠地连接到三个器件,并且可以通过 ICEPick 连接多达 18 个器件。要了解有关 ICEPick 的更多信息,请参阅 TI ICEPick Module Type C 参考指南。

#### 4 JTAG 连接调试流程

以下流程图提供了隔离和执行常见故障排除建议的分步指导,以解决 JTAG 连接问题。如果在流程结束时仍有问题,请将问题提交到 TI 工程师对工程师 C2000 支持论坛以支持。



## 4.1 整体调试流程

如何使用这些流程图:

- 1. 查看图 4-1 中的步骤,并首先浏览高压隔离流程。即使隔离不是主要问题,这也很重要,因为它可能会影响 PCB 的仿真方面。
- 2. 按照 JTAG 调试主流程图操作。完成中间步骤后,返回主流程,如果仍有问题,则继续。
- 3. 如果在使用所有流程元素后无法解决问题,请向 TI E2E 支持论坛提交问题。节 5 末尾的列表提供了问题中应包含哪些内容,以能够最为高效地获得 TI 的响应。




图 4-1. 整体调试流程

### 4.2 高压隔离检查流程

许多 C2000 应用本质上都是大功率应用。因此,在调试时,需要将目标板的电源平面与主机隔离。许多 TI 制造的电路板都具有隔离仿真,或具有板载选项来实现它。图 4-2 中所示的流程图用于帮助确定是否存在隔离式 JTAG,如果存在,则对这些系统中的常见问题进行故障排除。另外还有独立的调试探针也提供隔离;此流程与它们无关。




图 4-2. JTAG 隔离预检查

### 4.3 JTAG 调试主流程




图 4-3. JTAG 调试流程



## 5 详细的流程步骤信息

从整体调试流程 (图 4-1) 开始,确定是否需要高压隔离检查流程 (图 4-2)。完成后,逐步完成主 JTAG 调试流程 (图 4-3)。

这是流程图的补充列表。此列表提供了有关每个步骤的指令的更多背景信息,以帮助更好地了解要完成的操作。

#### 5.1 隔离预检查流程

- 1. 基于 TI 的 EVM:如果正在调试的 EVM 基于 TI,则流程会遵循该流程图中的此分支。
- 2. **找到与 EVM 相关的用户指南**:所有基于 TI 的 EVM 都有用户指南或快速入门指南,其中详细介绍了 EVM 的特性以及对 EVM 正确运行至关重要的元件。预先查看这些内容有助于完成调试过程(本文档中对此进行了说明)。
- 3. **电路板上实现了隔离:**根据上一步中所述的参考指南或其他文档(如果 EVM 不是 TI 生产的),确定正在调试的电路板是否实现了隔离电路。
- 4. 确保元件针对 ISO 启用是正确的:参考 EVM 的文档,确保正确安装了所有开关、跳线或分流器,以实现 EVM 所需的隔离状态。
- 5. **确认 EVM 和仿真都具有电源(如果适用)**:为了在本地域和高功率域之间实现电源平面的适当隔离,使用了隔离器来连接这两个平面并允许仿真信号到达 MCU。由于有单独的电源平面,因此必须有两个路径,从而为每个平面供电。通过仿真确保两个平面都有电源连接到器件。
- 6. **检查隔离是否满足最终使用要求:**虽然这不是初始系统调试的必要检查,但务必要熟悉所使用的隔离器件,以便了解它们是否满足终端系统的要求。虽然 TI EVM 已经充分考虑了其最终应用中的这个方面,但如果有 TI EVM 与定制 EVM 混合使用,这可能仍是一项必要的检查。
- 7. **隔离\仿真参考是否来自基于 TI 的 EVM**:很多时候,定制设计会重复使用 TI EVM 的隔离和仿真电路。虽然从电气方面来说这样听起来不错,但经常被忽略的是仿真芯片组本身仍需要进行编程。对于基于 TI 的 EVM,这种情况会在该 EVM 销售之前发生于定制电路板上;但是,仍需要在生产流程中了解此流程。

#### 5.2 JTAG 调试流程

#### 1. 使用板载调试探针:

- a. **是:**许多 C2000 MCU 板均在 PCB 上实现了 JTAG 调试探针。除非有应用要求,否则 TI 建议使用板载调 试探针进行开发。XDS100 和 XDS110 是两款可在 TI C2000 评估模块 (EVM) 上找到的目标调试探针。
- b. **否:**如果电路板设计是定制的并且使用独立调试探针,则在继续调试流程之前,需要先验证 JTAG 接头和无源器件的实现。器件特定数据表中包含参考原理图,其中提供了正确的上拉/下拉值,以确保器件正常运行。如果 PCB 由 TI 制造,则可以跳过此步骤。
- 2. 电源正常 LED 亮起:此步骤旨在验证目标是否由电源正确供电,而无需使用电压表等任何外部设备。所有 TI C2000 开发板都有 LED 指示正在为 MCU 供电。其他 LED 可用于指示一些开箱即用的代码正在成功运行。有 关这些 LED 的位置和功能,请参阅调试中 EVM 的器件特定用户指南。



www.ti.com.cn 详细的流程步骤信息

3. **更换电缆**:如果未观察到电源正常 LED,则 EVM 的电源可能存在问题。许多 TI EVM 不仅使用 USB 连接来提供从主机到目标的调试路径,而且还使用 USB 的 5V 电压来为 EVM 供电。简单的检查可以是更改 USB 电缆,以确保不会出现这种问题。如果主机的功率不足,也可以使用插电的 USB 集线器。

- 4. **切换到外部电源**:如果电路板由 TI 制造,但板载电源无法提供适当电平的电源,并且 USB 电缆已知良好,则可以切换到 EVM 的外部电源。要了解是否支持此功能,请参阅 EVM 的器件特定用户指南。在这种情况下,需要探测电路板上的一些电压,以确定是电源由问题,还是 PCB 上的某个元件会抑制 MCU 的电压。
- 5. **出现在器件管理器中**:为了让 JTAG 调试探针与 PC 通信,需要安装驱动程序文件。这通常与安装 Code Composer Studio (CCS) 同时发生。要验证驱动程序是否已成功安装,请将 PC 连接到 JTAG 调试探针并开机。然后转至"Control Panel"→"Device Manager"(图 5-1) 并找到相关的调试探针。




图 5-1. Windows 10™ 器件管理器显示成功检测到 XDS110 调试探针

- 6. 对仿真控制器进行重新编程:此步骤确保用作仿真控制器的器件具有正确的固件。
  - a. XDS100v1: 主机器件是 FTDI FT2232 遵循重新编程指南
  - b. XDS100v2: 主机器件是 FTDI FT2232 遵循重新编程指南
  - c. XDS110: 主机器件是 TI MCU TM4C1294NCPDRI3R 遵循重新编程指南。
- 7. **安装器件驱动程序**: 主机 PC/MAC 系统中没有显示调试探针的另一个可能原因是未安装驱动程序。通常,驱动程序会在安装 CCS 时安装,但请参阅调试探针产品页面,以了解可能的驱动程序。
- 8. MCU上的TRSTn信号是否为高电平:此步骤会检查CCS尝试连接到目标时是否存在特定行为。其中一个首要操作是测试复位(TRSTn)将变为高电平无效,从而激活到外部调试探针的内核调试连接。如果TRSTn在CCS连接目标操作期间没有改变状态,则需要检查调试探针,以确保器件级和主机操作系统内部是否都配置正确。

详细的流程步骤信息 www.ti.com.cn

9. **检查目标配置**:目标配置文件 (.ccxml) 包含连接到目标器件和在用 JTAG 调试探针所需的信息。要查看当前目标配置,请在 CCS 的 "View"选项卡下选择 "Target Configurations"(图 5-2)。双击与要调试的目标对应的 .ccxml。如果正确安装了调试探针的驱动程序并且选择了正确的选项,则 "Test Connections"按钮 (图 5-3) 应该可供使用并准备好执行。此测试的数据日志可以帮助查明连接问题的原因,请勿跳过此步骤。请注意,许多示例工程作为 C2000Ware 或 controlSUITE 的一部分进行安装,它们具有一个"target configs"文件夹。这个文件夹中包含一个 .ccxml 文件,该文件是基于默认 EVM 和调试器的假设预先创建的。当使用"Debug"图标启动调试会话时,会使用此文件。如果"Debug"按钮是启动调试会话所需的方法,则需要修改"target configs"中的 .ccxml。



图 5-2. 目标配置视图




图 5-3. 测试连接



www.ti.com.cn 详细的流程步骤信息

10. 修改 CCS "On Connect"操作:有两种方法可以从 CCS 启动调试会话。一种方法是右键点击上一步中所需的目标配置,然后选择"Launch Selected Configuration"。完成此操作后,可以通过右键点击 CPU 内核并选择"Connect Target"来连接目标 CPU。另一种方法是使用"Debug"按钮(图 5-4),使用该按钮时不仅会启动配置,而且还会建立连接,将目标程序文件加载到存储器中,并执行到"main"。这些设置可以修改,但这是默认操作。可以通过以下方式修改默认操作:右键点击使用的 .ccxml 文件或从"Debug"按钮旁边的箭头下拉菜单中选择"Debug Options",并更改"Target"子菜单中的自动运行和启动选项。在本文档的故障排除阶段,建议使用以前的"连接目标"方法。这有助于查明并非纯粹与 JTAG 相关、而是由代码执行或其他系统交互引起的任何问题。验证系统在启动和连接目标时保持稳定后,使用"Debug"按钮来处理这些步骤。

workspace\_v7 - CCS Debug - Code Composer Studio

File Edit View Project Run Tools Scripts Window Help



#### 图 5-4. Code Composer 的调试按钮

- 11. **XRSn 状态**:观察示波器上的 XRSn,当器件运行时,XRSn 应该为高电平无效。如果 XRSn 为低电平或从低电平到高电平再到低电平的脉冲,则可能表示存在多个问题之一。如果脉冲是周期性的,则可能是 MCU 上的看门狗 (WD) 导致复位,因为它未得到处理或未被禁用。这种切换行为本身并不是坏事,因为它表明 MCU 正在加电并执行代码,但这可能会导致调试流程不稳定。如果存在不确定的脉冲或 XRSn 始终为低电平,则可能表示由于电源电压问题或 PCB 本身上的某些问题而触发内部欠压复位 (BOR)。请注意,这与前面提到的静态电源检查不同。这两个潜在问题也可能在代码执行期间发生。它们可以断开调试会话或阻止其可靠连接。
- **12. 更改引导模式:**检查硬件文件,以确保引导模式引脚处于与预期模式对应的正确状态。如果 XRSn 引脚表现 出上述行为,或者如果闪存存储器的状态未知,则进入等待引导模式将使器件进入允许读取存储器和寄存器的 安全状态。如需更详细地了解等待引导模式所需的引导引脚和选择,请查看器件特定数据表的*引导* 部分。
- 13. "调试状态丢失" CCS 消息:即使 XRSn 处于所需的高电平无效状态,仍然存在会阻止或终止调试连接的问题。此行为通常与在器件上执行的代码有关。因此,还建议将器件置于等待引导模式。
- 14. 检查 VREG 设置:为器件提供推荐工作条件之外的任何电压可能会导致发生掉电复位 (BOR) 事件。在这些情况下,测量器件的电压轨会有所帮助。可以根据 C2000Ware 或 controlSUITE 中的原理图文件来验证器件电源轨的探测点。如果在代码执行期间发生此问题,则电源可提供给器件的电流大小可能会存在问题。如果正在调试的 EVM 是 TI 制造的器件,则根据设计,从外部电源生成的任何电源轨都应该正常,此时将进行检查以验证电路板的完整性是否良好。
- 15. 检查时钟(JTAG 时钟/系统时钟):测量并确认 JTAG 时钟和晶体或外部时钟源是否符合数据表定义的电平。检查制造商的数据表中是否有调试探针。这是确保为器件提供正常工作所需的输入的最后一步。许多 Piccolo™ 类器件都具有内置的零引脚振荡器。在外部时钟不确定的情况下,将此振荡器用作功能时钟会有所帮助。如需了解可用的时钟源及其容差,请参阅器件特定数据表。虽然 JTAG 时钟通常在初始设置文件中保持其默认速度,但降低时钟速率会有所帮助,可以看看这样是否会改善初始连接或提高连接稳定性。对于定制设计的 PCB,这可能特别有用。
- 16. **第二个器件检查**:如果在执行上述所有步骤后无法解决问题,则可以使用第二个 PCB/EVM 来确定问题是否是一个 EVM 的局部问题。如果第二个器件以相同的方式发生故障,则可能存在设置问题或 EVM 的外部发生问题。

参考文献 www.ti.com.cn

17. 运行期间、运行后断开连接:如果器件被密码锁定,代码安全模块 (CSM) 中的仿真代码安全逻辑 (ECSL) 将禁用到器件的 JTAG 仿真,从而导致 JTAG 连接问题。如上文所述,此问题可能发生在连接之前,但如果在调试器连接期间访问了存储器的安全区域,也可能发生在调试期间。当等待引导模式允许连接时,它不会在调试期间纠正访问安全存储器的问题。要纠正此问题,必须使用已知的密码来解锁 CSM。要了解如何锁定和解锁器件,请参阅 CSM 模块上的器件特定数据表和相关步骤。如果不知道密码,则无法解锁器件。调试将限制为不安全的区域。

- 18. **在 E2E.ti.com 上发帖提问**:在此流程结束后,如果通过 JTAG 连接器件或与器件保持连接时仍存在问题,建 议您将问题或疑问发布到我们的 TI C2000 工程师对工程师论坛。发帖时,除了您的问题外,请提供以下信 息:
  - a. 帖子的主题/标题: JTAG 连接问题 (在此处插入器件型号)
  - b. CCS 版本
  - c. 使用的调试探针
  - d. 目标类型: TI 制造的 EVM 或定制 EVM
  - e. 确认已执行本指南中的步骤
  - f. JTAG 连接的定制电路板原理图(如果不是 TI EVM 且在可能的情况下)

## 6 参考文献

以下是有助于调试 JTAG 问题或为终端系统选择合适的 JTAG 仿真器件的具体支持页面

- TI 常见 JTAG 问题调试指南
- 德州仪器 (TI): C2000™ 实时控制微控制器 (MCU) 使用入门
- C2000 MCU 参考设计

### 7 修订历史记录

注:以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

C	hanges from Revision A (January 2022) to Revision B (January 2023)	Page
•	更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式	2
•	记录某些 JTAG 调试探针能够支持 JTAG 菊花链	3

## 重要声明和免责声明

TI"按原样"提供技术和可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品,(2) 设计、验证并测试您的应用,(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更,恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务,TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 TI 的销售条款或 ti.com 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265 Copyright © 2023,德州仪器 (TI) 公司