#### 第7章 均衡和分集

- 7.1 分集
  - 7.1.2 空间分集
  - 7.1.3 时间分集
  - 7.1.4 频率分集
- 7.2 合并
  - 7.2.1 选择性分集 Selection Combining (SC)
  - 7.2.2 最大比率合并分集 Maximal Ratio Combining (MRC)
  - 7.2.3 等增益合并 Equal Gain Combining (EGC)

总结

- 7.2.4 RAKE接收机
- 7.3 发射分集 和 Alamouti编码
  - 7.3.1 发射分集
  - 7.3.2 Alamouti编码
- 7.4 均衡
  - 7.4.1 均衡原理
  - 7.4.2 线性均衡器
    - 1. 迫零 (ZF) 均衡器
    - 2. 最小均方误差 (MMSE) 均衡器
    - 3. 线性滤波器的优势与不足
  - 7.4.3 非线性均衡器
    - 1. 判决反馈均衡 (DFE)
    - 2. 最大似然序列检测 (MLSE) 均衡

# 第7章 均衡和分集

用于对抗恶劣的无线电传播环境的信号处理技术:信道编码、分集、均衡

# 7.1 分集

原理:设置多条携带相同信息的独立(至少是相关性很低)信道,如果一条无线传播路径中的信号经历了深度衰落,那么另一条相对独立的路径中可能包含着较强信号;可以在多径信号分量中选择多个信号,提高接收机的瞬时和平均信噪比。

#### 分类:

- 1. 发送分集 / 接收分集
- 2. 微分集 / 宏分集
- 3. 空间分集/时间分集/频率分集/极化分集/角度分集

如何衡量不同信道之间的相关性?

假设: 
$$\begin{cases} \text{信道} & \text{Hilberties of the proof o$$

(推导?)

若 发射端和接收端的相对运动速度为v,则 当空间分集的天线距离d和时间分集的时间间隔 $\tau$ 有 $d=v\tau$ 关系时,空间分集和时间分集等价

#### 7.1.2 空间分集

使用空间分集时,两个不同信道的信号的相关系数:

$$ho_{xy} = rac{J_0^2\left(k_0v au
ight)}{1+\left(2\pi
ight)^2\sigma_ au^2\Delta f^2} = rac{J_0^2\left(rac{2\pi}{\lambda}\cdot d
ight)}{1+\left(2\pi
ight)^2\sigma_ au^2\cdot 0^2} = J_0^2\left(rac{2\pi}{\lambda}\cdot d
ight)$$

有结论:

- 1. 当  $d>\frac{\lambda}{4}$  时,相关系数  $ho_{xy}<0.5$  ,可近似认为两信道之间不相关(一般标准)
- 2. 当  $d pprox rac{\lambda}{2}$  时,相关系数  $ho_{xy} pprox 0$  ,故当  $d > rac{\lambda}{2}$  时,可认为两信道之间完全不相关

### 7.1.3 时间分集

使用时间分集时,两个不同信道的信号的相关系数:

$$ho_{xy} = rac{J_{0}^{2}\left(k_{0}v au
ight)}{1+\left(2\pi
ight)^{2}\sigma_{ au}^{2}\Delta f^{2}} = J_{0}^{2}\left(k_{0}v au
ight) = J_{0}^{2}\left(2\pi f_{d}^{ ext{max}} au
ight)$$

可知:

- 1. 当  $au \geq \frac{1}{2f_x^{\max}}$  时,可认为两个信道中的信号完全不相关
- 2. 当 v=0 时,可知  $\rho_{xy}=J_0^2(0)=1$  即 两个信号完全相关,时间分集失效(解释:当 v=0 时,两个信号从发射端到接收端的时延一样。由WSS假设可知,两个信号经过的衰落一样,故完全相关)

时间分集的方法: 重复编码、自动反馈重传、交织和编码

交织:

通过分散语音编码中的重要源比特, 避免深度衰落和突发干扰

(word图)

如果突然陷入深度衰落,则影响一行的数据,即每m个数据中有一个被影响,可以通过信道编码来恢复

#### 7.1.4 频率分集

使用频率分集时,两个不同信道的信号的相关系数:

$$ho_{xy} = rac{1}{1+\left(2\pi
ight)^2\sigma_{ au}^2\Delta f^2}$$

#### 频率分集方法:

- 1. 将信号在时域上压缩,使信号经历频率选择性衰落 (UWB、TDMA等)
- 2. 直接序列扩频、跳频(快跳)

注:在实际应用中,很少采用在不同的频段上发送同样信息的方式,严重影响频率效率;

# 7.2 合并

合并: 将分集接收中, 具有不相关性的信号进行合并, 提高接收信号接收质量的方法;

## 7.2.1 选择性分集 Selection Combining (SC)

选择信号的指标:接收信号强度(RSSI)、信噪比、误码率

#### 中断概率:

假设 
$$\begin{cases}$$
 瑞利衰落信道  $\Rightarrow$  功率服从指数分布  $\end{cases}$  假设  $\begin{cases}$  接收分集( $M$ 条、相互独立)  $\end{cases}$  每条支路的平均信噪比相等

则 平均信噪比 
$$\Gamma=rac{\overline{lpha^2}E_b}{N_0}$$
 其中  $\overline{lpha^2}$  为 信道平均增益

设门限值为
$$\gamma$$

则 一条支路的中断概率 
$$Pr\left[\gamma_i \leq \gamma
ight] = 1 - e^{-rac{\gamma}{L}}$$
则  $M$ 条支路同时中断的概率  $P_{out} = \left(1 - e^{-rac{\gamma}{L}}
ight)^M$ 

则 至少有一条支路未中断的概率 
$$P=1-\left(1-e^{-rac{\gamma}{T}}
ight)^{M}$$

## 7.2.2 最大比率合并分集 Maximal Ratio Combining (MRC)

假设:

$$egin{cases} egin{aligned} egin{aligned\\ egin{aligned} egin$$

(其中 权重的作用:幅度加权、相位补偿,从而最大程度地弥补由信道衰落引起的信噪比下降) (经过一顿推导)

可知:

满足 
$$w=h^*$$
 时,有  $\gamma_{MRC}=\max\left(\gamma_{combine}
ight)=rac{\|h\|_2^2P}{\sigma_n^2}=rac{\left(|h_1|^2+|h_2|^2+\ldots+|h_M|^2
ight)P}{\sigma_n^2}$ 

推论1:对于瑞利衰落信道,有:

$$h_i = \operatorname{Re}(h_i) + j \cdot \operatorname{Im}(h_i)$$

其中  $\operatorname{Re}(h_i)$  和  $\operatorname{Im}(h_i)$  独立同正态分布

公式中:设 总信道增益 为 
$$g=\left|h_1\right|^2+\left|h_2\right|^2+\ldots+\left|h_M\right|^2=\sum_{i=1}^M\left|h_i\right|^2$$
 由  $\left|h_i\right|^2=\left[\operatorname{Re}\left(h_i\right)\right]^2+\left[\operatorname{Im}\left(h_i\right)\right]^2$  可得  $g=\sum_{i=1}^M\left\{\left[\operatorname{Re}\left(h_i\right)\right]^2+\left[\operatorname{Im}\left(h_i\right)\right]^2\right\}$ 

故可知 g服从自由度为2M的卡方分布(可能有 $\sigma^2$ 缩放因子)

$$f\left( g
ight) =rac{g^{M-1}e^{-g}}{\left( M-1
ight) !}$$

推论2:输出的信噪比是各条分集支路的信噪比之和

$$\gamma_{MRC} = rac{{{{{\left| {{h_1}} 
ight|}^2}P}}}{{\sigma _n^2}} + rac{{{{{\left| {{h_2}} 
ight|}^2}P}}}{{\sigma _n^2}} + \ldots + rac{{{{\left| {{h_M}} 
ight|}^2}P}}{{\sigma _n^2}} = \sum\limits_{i = 1}^M {{\gamma _i}}$$

推论2.1: 对于瑞利衰落信道(接收功率服从指数分布):

若 $\gamma_i$ 独立同分布(均值为 $\Gamma$ 的指数分布),则 $\gamma_{MRC}$ 服从伽马分布

$$f\left(\gamma_{MRC}
ight) = rac{\left(\gamma_{MRC}
ight)^{M-1} \exp\left(-rac{\gamma_{MRC}}{arGamma}
ight)}{arGamma^{M}\left(M-1
ight)!}$$

推论2.2:

若 $\gamma_i$ 独立同分布(均值为 $\Gamma$ ),则MRC输出信号的平均信噪比:  $\overline{\gamma_{MRC}}=M\Gamma$ 

以BPSK为例, 求平均误符号/比特率:

$$\overline{SER} = \overline{BER} = \int_0^\infty Q\left(\sqrt{2\gamma_{MRC}}\right) f\left(\gamma_{MRC}\right) d\gamma_{MRC}$$
 设  $\lambda = \sqrt{\frac{\Gamma}{1+\Gamma}}$ ,则计算可得:  $\overline{SER} = \overline{BER} = \left(\frac{1-\lambda}{2}\right)^M \sum_{i=0}^{M-1} C_{M+i-1}^i \left(\frac{1+\lambda}{2}\right)^i$  当 信噪比较高 即  $\Gamma$ 较大 时,有  $\begin{cases} \frac{1-\lambda}{2} pprox \frac{1}{4\Gamma} \\ \frac{1+\lambda}{2} pprox 1 \end{cases}$  则  $\overline{SER} = \overline{BER} pprox \left(\frac{1}{4\Gamma}\right)^M C_{2M-1}^M \propto \left(\frac{1}{\Gamma}\right)^M$ 

# 7.2.3 等增益合并 Equal Gain Combining (EGC)

## 总结

系统性能: 最大比率合并分集 > 等增益分集 > 选择性分集

### 7.2.4 RAKE接收机

# 7.3 发射分集 和 Alamouti编码

## 7.3.1 发射分集

当发射端具有多余的空间、功率、处理能力时,可以采用发射分集技术;

但由于发射端难以获取信道信息, 所以分集实现困难;

# 7.3.2 Alamouti编码

# 7.4 均衡

## 7.4.1 均衡原理

#### 7.4.2 线性均衡器

#### 1. 迫零 (ZF) 均衡器

原理:

实例:

适用条件:在高SNR、静态信道中表现较好(在深衰落的区域,会有非常大的放大效应,从而严重放大

噪声)

#### 2. 最小均方误差 (MMSE) 均衡器

原理:

实例:

常与自适应算法搭配,用于动态信道

常用自适应算法:

- 1. 最小均方 (LMS) 迭代算法
- 2. 递归最小二乘 (RLS) 算法

#### 3. 线性滤波器的优势与不足

优势:复杂度低

不足: 当信道失真过于严重 (深衰落) 时,线性均衡器会对深衰落及其附近的信号和噪声一并产生很大

增益,从而放大噪声——引出非线性均衡器

## 7.4.3 非线性均衡器

1. 判决反馈均衡 (DFE)

不足: 在低信噪比情况下, 存在误差传递问题:

#### 2. 最大似然序列检测 (MLSE) 均衡

(无线通信系统中常用的线性均衡器)

优势: 性能最优

不足:复杂度随时延扩展呈指数增长 —— 常用作性能上界