第4章 大尺度衰落 Large Scale Fading, LSF

- 4.1 基础知识
 - 4.1.3 信道衰落概述
- 4.2 路径损耗 Path Loss, PL
 - 4.2.1 自由空间传播模型
 - 1. Friis 公式
 - 2. 参考点式
 - 4.2.2 一般空间传播模型
 - 1. 参考点式
 - 4.2.3 三种基本传播机制
 - 1. 反射

地面反射 (双线) 模型

2. 绕射

费涅耳区

等高刃形绕射模型

不等高刀刃绕射模型

多重刀刃绕射模型

- 3. 散射
- 4.2.4 室外传播模型
 - 1. Okumura 模型
- 2. Hata 模型
 - 1. 城市
 - 2. 城镇
 - 3. 农村
- 4.3 阴影效应 Shadowing, SD
 - 4.3.1 分布
 - 4.3.2 相关性
- 4.4 完整的大尺度衰落
 - 1. 公式推导
 - 2. 可靠性和中断率

情形1: 仅考虑 路径损耗 (确定性)

情形2: 考虑 路径损耗 (确定性) 和 阴影效应 (随机性)

- 3. 衰落余量 Fading Margin, FM
- 4. 有效服务区域的百分比
- 4.5 噪声系数计算 (附录B)
 - 4.5.1 分类
 - 4.5.2 噪声功率
 - 4.5.3 噪声系数
 - 1. 定义
 - 2. 对于增益为G的器件

对于 负性负载(室温下的传输线或衰减器)

对于负性元件组成的天线

- 3. 对于 由增益为G的器件 组成的 级联系统
- 4.5.4 等效噪声温度
 - 1. 对于 增益为G的器件
 - 2. 对于 由增益为G的器件 组成的 级联系统
- 4.6 链路计算


第4章 大尺度衰落 Large Scale Fading, LSF

4.1 基础知识


分贝 / 分贝瓦 / 分贝毫瓦

$$egin{aligned} X|_{dB} &= 10\log\left(rac{X|_{non-dB}}{X_{ref}|_{non-dB}}
ight) \ X|_{non-dB} &= 10^{rac{X|_{dB}}{10}} \ X|_{dB} &= 10\log\left(rac{P|_W}{1|_W}
ight) \ P|_{dBm} &= 10\log\left(rac{P|_{mW}}{1|_{mW}}
ight) \ P|_{dBm} &= P|_{dB} + 30|_{dB} \end{aligned}$$

理想全向天线: 各方向具有相同单位增益的天线 (无线通信系统的参考天线)



半波长偶极子天线: (相比于 理想全向天线, 半波长偶极子天线具有2.15dB的增益)



等效全向辐射功率 (EIRP) : 对于一个无线系统,选择其最大方向的辐射功率;如果采用理想全向天线,在此方向获得相同的辐射功率,所需要的输入功率

等效发射功率 (ERP): (将 EIRP 中的 理想全向天线 换为 半波偶极子天线)

$$\left\{egin{aligned} EIRP &= P_tG_t = P_t\left[dBm
ight] + G_t\left[dB
ight] \ ERP\left[dBm
ight] = EIRP\left[dBm
ight] - 2.15\left[dB
ight] \end{aligned}
ight.$$

4.1.3 信道衰落概述




图 1.1 衰落信道的分类

nttps://blog.csdn.net/ddatale

(多径衰落 - 多径传播引起)

(时变-相对运动引起)

4.2 路径损耗 Path Loss, PL

4.2.1 自由空间传播模型

自由空间:均匀无损耗的无限大空间(各向同性、电导率为零、相对介电系数和相对磁导率均恒为1)

1. Friis 公式

$$P_r\left(d
ight) = rac{P_t G_t G_r \lambda^2}{\left(4\pi
ight)^2 d^2}[W]$$

推导:

自由空间中的能流密度:
$$P_d=rac{EIRP}{4\pi d^2}=rac{P_tG_t}{4\pi d^2}ig[W/m^2ig]$$

距离发射机d处的接收信号功率: $P_{r}\left(d\right)=P_{d}\cdot A_{e}$ 其中 A_{e} 为天线有效截面积

接收天线增益:
$$G_r = \frac{4\pi A_e}{\lambda^2}$$

若加入系统损耗L,则:

$$P_r(d) = \frac{P_t G_t G_r \lambda^2}{(4\pi)^2 d^2 L} [W]$$

适用条件:

$$d>d_f=rac{2D^2}{\lambda}$$

其中D为天线最大物理线性尺寸(若矩形,则为对角线)

2. 参考点式

$$P_{r}\left(d
ight)=P_{r}\left(d_{0}
ight)\!\left(rac{d_{0}}{d}
ight)^{2}\,\left(d\geq d_{0}\geq d_{f}
ight)$$

4.2.2 一般空间传播模型

1. 参考点式

$$P_{r}\left(d
ight)=P_{r}\left(d_{0}
ight)\!\left(rac{d_{0}}{d}
ight)^{n}\,\left(d\geq d_{0}\geq d_{f}
ight)$$

表 4.2 不同环境下的路径损耗指数

环境	路径损耗指数,n
自由空间	2
市区蜂窝无线传播	2.7~3.5
存在阴影衰落的市区蜂窝无线传播	3~5
建筑物内的视距传播	1.6~1.8
被建筑物阻挡	4~6
被工场阻挡	2~3

路径损耗:

由
$$\begin{cases} P_r\left(d_0
ight) = rac{P_t}{PL_0} \ P_r\left(d
ight) = rac{P_t}{PL} \end{cases}$$
 (均为线性) $P_r\left(d
ight) = P_r\left(d_0
ight) \left(rac{d_0}{d}
ight)^n \$ 得 $rac{P_t}{PL} = rac{P_t}{PL_0} \left(rac{d_0}{d}
ight)^n$ 即 $PL = PL_0 \left(rac{d}{d_0}
ight)^n$ 转换为分贝 $PL\left[dB
ight] = PL_0 + n imes 10 \log rac{d}{d_0}$

4.2.3 三种基本传播机制

接收功率是基于反射、散射和绕射等大尺度传播模型预测的最重要参数。

1. 反射

反射: 电磁波遇到比波长大得多的物体时, 发生发射, 常发生在地球表面、建筑物和墙壁表面;

当电磁波传输到两个具有不同介电特性的介质分界处时,发生反射;

如果平面波入射到理想电介质表面时,部分能量透射,部分能量反射;

当平面波入射到理想导体时,全部能量反射;




Figure 4.1 Reflection and transmission.

(左垂直, 右平行)

地面反射 (双线) 模型




Figure 4.7 Two-ray ground reflection model.


条件:

- 1. 在预测几千米范围内的信号强度非常准确 $d>10(h_t+h_r)$
- 2. 假设天线高度超过50米

计算式: 双线模型在距离 d 处的接收功率:

$$P_{r}\left(d
ight)=P_{t}G_{t}G_{r}rac{h_{t}^{2}h_{r}^{2}}{d^{4}}$$

断点式:



当传输距离不超过 d_{break} 时,路径衰减系数n=2;

$$P_r(d) = P_r(d_0) \left(\frac{d_0}{d}\right)^2, d_0 < d < d_{\text{break}}$$

当传输距离超过 d_{break} 时,路径衰减因子 $3.5 \le n \le 4.5$ 。

$$P_r(d) = P_r(d_{\text{break}}) \left(\frac{d_{\text{break}}}{d}\right)^n$$
, $d > d_{\text{break}}$

2. 绕射

绕射: T-R之间的无线路径被尖锐的边缘阻挡时将发生绕射;

与发射对比:理想反射情况往往用于描述尺寸无限大的物体;电磁波遇到有限尺寸的障碍物时存在明显的绕射现象;

绕射现象可以通过惠更斯原理解释;

费涅耳区




图 4.11 定义了连续费涅尔区边界的同心圆

(绕射现象可以利用费涅耳区定性地解释)

费涅耳区:存在一个连续区域 (椭球) ,绕射次级路径长度要比视距路径长度大 $\frac{n\lambda}{2}$

结论:


1. 第n个费涅耳区同心圆的半径: $r_n = \sqrt{rac{n\lambda d_1 d_2}{d_1 + d_2}}$

2. 当障碍物不阻挡第一费涅尔区时,绕射损失可以忽略不计 第一费涅尔区不同路径电磁波到达接收天线的作用相近 (constructive) ,当第一菲涅耳区未被遮 挡时,接收点 的信号是最强的


3. 费涅尔区可以用来解释路径损耗中的断点模型:随着T-R距离的增加,第一费涅尔区(椭球)也在变大。 当第一费涅尔区与地面接触时,反射信号与直达波信号的 相位相差 π ,此时,反射点的位置也就是断点模型中,断点所在的位置。

等高刃形绕射模型

(中间的刀刃纵向无限大,也就是说,只能从其上方绕射)



U形绕射几何特性。点T表示发射机,点R表示接收机,并且无限宽刃形阻挡了视距路



附加路径长度 = 绕射路径 - 直射路径 = $\Delta = \frac{h^2}{2} \frac{(d_1 + d_2)}{d_1 d_2}$

无量纲的Fresnel-Kirchoff参数: $u = h\sqrt{rac{2(d_1+d_2)}{\lambda d_1 d_2}}$

绕射增益 $G_d[dB] = 20 \log |F(\nu)|$ 近似如下:

$$G_d(dB) = 0 v \le -1$$

$$G_d(dB) = 20\log(0.5 - 0.62v) -1 \le v \le 0$$

$$G_d(dB) = 20\log(0.5\exp(-0.95v)) 0 \le v \le 1$$

$$G_d(dB) = 20\log(0.4 - \sqrt{0.1184 - (0.38 - 0.1v)^2}) 1 \le v \le 2.4$$

$$G_d(dB) = 20\log\left(\frac{0.225}{v}\right) v > 2.4$$

不等高刀刃绕射模型

...

多重刀刃绕射模型

...

3. 散射

散射:传播介质中存在小于波长的物体,且单位体积内阻挡体的个数巨大时,发生散射。常发生在粗糙表面、小物体或不规则物体处;

当障碍物的尺寸小于波长,或与波长相当时,发生散射;

4.2.4 室外传播模型

Okumura模型 和 Hata模型 都是基于大量实际测量数据拟合得到的经验模型

1. Okumura 模型

适用条件:

1. 频率: 150MHz 到 1920MHz (最高可到3000MHz)

2. 距离: 1km 到 100km

3. 天线高度: 30m 到 1000m

4. 地区:城市 (用于城市信号强度预测最常用的估计模型之一)

模型公式:


$$L_{50}\left[dB
ight] = L_F + A_{mu}\left(f,d
ight) - G\left(h_{te}
ight) - G\left(h_{re}
ight) - G_{AREA}$$


 L_{50} 路径损耗的中值

 L_F 自由空间路径损耗 $A_{mu}\left(f,d
ight)$ 衰减修正因子 $G\left(h_{te}
ight)$ 基站天线高度增益因子 $G\left(h_{re}
ight)$ 移动台天线高度增益因子

1. 自由空间路径损耗: 用 Friis 公式计算

2. 衰减修正因子和环境增益: 查表





3. 基站天线高度增益因子:

$$G\left(h_{te}
ight)\left[dB
ight] = 20\log\left(rac{h_{te}}{200}
ight) \; \left(30m < h_{te} < 1000m
ight)$$

4. 移动台天线高度增益因子:

$$G\left(h_{re}
ight)\left[dB
ight] = egin{cases} 10\log\left(rac{h_{re}}{3}
ight) & (h_{re} \leq 3m) \ \\ 20\log\left(rac{h_{re}}{3}
ight) & (3m < h_{re} < 10m) \end{cases}$$

2. Hata 模型

1. 城市

 $L_{50}\left(urban
ight)\left[dB
ight] = 69.55 + 26.16\log f_c - 13.82\log h_{te} - a\left(h_{re}
ight) + \left(44.9 - 6.55\log h_{te}
ight)\log d$

$$a\left(h_{re}
ight)\left[dB
ight] = egin{cases} rac{ ext{$+$} egin{cases} ext{$+$} egin{ca$$

2. 城镇

$$L_{50}\left(suburb
ight)\left[dB
ight] = L_{50}\left(urban
ight) - 2iggl[\log\left(rac{f_c}{28}
ight)iggr]^2 - 5.4$$

3. 农村

$$L_{50}\left(country
ight)\left[dB
ight] = L_{50}\left(urban
ight) - 4.78(\log f_c)^2 + 18.33\log f_c - 40.94$$

4.3 阴影效应 Shadowing, SD

4.3.1 分布

阴影效应对接收信号的影响 简化为 零均值的对数正态分布: (精确计算非常复杂)

$$SD\left[dB
ight]\sim N\left(0,\;\sigma^{2}
ight)$$

4.3.2 相关性

一般情况下,不同接收机的阴影效应为独立同分布

当不同移动终端处于同一障碍物遮挡下,距离为d,则它们的阴影效应的方差 σ 出现相关性。

阴影效应的解相关距离:一般取值为50到100米

4.4 完整的大尺度衰落

(只考虑 大尺度衰落 而不考虑 小尺度衰落)

1. 公式推导

若只考虑大尺度衰落而不考虑小尺度衰落,则:

$$LSF\left[dB
ight] = PL\left(d
ight)\left[dB
ight] + SD\left[dB
ight] \ = PL\left(d_0
ight)\left[dB
ight] + 10n\lg\left(rac{d}{d_0}
ight)\left[dB
ight] + SD\left[dB
ight]$$


此时可知,一共有两个未知数: n 和 σ , 这两个未知数通常用实际测试数据来拟合【见 例4.9 (a)(b)(c)】

2. 可靠性和中断率


可靠性:位置 d 处的接收信号功率高于门限 γ 的概率 $\rho = Pr\left[P_r\left(d\right) > \gamma\right]$

中断率:位置 d 处的接收信号功率低于门限 γ 的概率 $P_{out} = Pr\left[P_r\left(d\right) < \gamma\right]$

情形1: 仅考虑 路径损耗 (确定性)



情形2: 考虑 路径损耗 (确定性) 和 阴影效应 (随机性)



设
$$X = \left\{P_t - \left(PL_0 + n imes 10\log\frac{d}{d_0}\right) + SD
ight\}$$
分析可知 $X \sim N \left\{\mu = P_t - \left(PL_0 + n imes 10\log\frac{d}{d_0}\right) \right.$

$$Q\left(x_{0}
ight)=rac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{x_{0}}^{\infty}\exp\left(-rac{t^{2}}{2}
ight)dt=Pr\left[x>x_{0}
ight]$$
 且有性质: $1-Q\left(z
ight)=Q\left(-z
ight)$ 对于 X 服从的正态分布,则有 $Pr\left[X>x_{0}
ight]=rac{1}{\sigma_{SD}\sqrt{2\pi}}\int_{x_{0}}^{\infty}\exp\left(-rac{\left(x-\mu
ight)^{2}}{2\sigma_{SD}^{2}}
ight)dx$
$$=rac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{x_{0}}^{\infty}\exp\left(-rac{1}{2}\left(rac{x-\mu}{\sigma_{SD}}
ight)^{2}
ight)d\left(rac{x-\mu}{\sigma_{SD}}
ight)$$

$$=rac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{rac{x_{0}-\mu}{\sigma_{SD}}}^{\infty}\exp\left(-rac{t}{2}
ight)dt$$

$$=Q\left(rac{x_{0}-\mu}{\sigma_{SD}}
ight)$$

$$\left\{
ho=Pr\left[X>\gamma
ight]=Q\left(rac{\gamma-\mu}{\sigma_{SD}}
ight)$$

$$P_{out}=Pr\left[X\leq\gamma
ight]=1-Q\left(rac{\gamma-\mu}{\sigma_{SD}}
ight)=Q\left(rac{\mu-\gamma}{\sigma_{SD}}
ight)$$

3. 衰落余量 Fading Margin, FM

$$FM = (P_t - PL) - P_{th} = P_{aver} - P_{th}$$

4. 有效服务区域的百分比

计算步骤:

- 1. 求出 路径损耗因子 n 和 阴影效应对数正态分布方差 σ_{SD} ,作比值
- 2. 求出 区域边缘上的 $Pr[P_r(r_{\text{小区边缘}})>P_{th}]$,其中 P_{th} 是人为预先定义的"有效服务"的接收信号 功率的最低阈值
- 3. 查表




图 4.18 信号超过门限的覆盖区百分比的一族曲线, U(y)为小区边界处信号超过门限的概率函数

小区中断率:

$$C = 1 - U(P_{th})$$

4.5 噪声系数计算 (附录B)

4.5.1 分类

1. 热噪声:由于电子在绝对零度以上会进行随机运动导致; (高斯白噪声)

2. 闪烁噪声: 也称为低频噪声, 1/f 噪声;

3. 相位噪声: 也称为相位抖动

4.5.2 噪声功率

1. 时域:积分(难计算)

带宽: B

2. 频域:

$$P_n = N_0 B = k T_0 B_0$$

$$\left\{ egin{aligned} & ext{热噪声功率谱密度: } N_0 = kT_0 = -174dBm/Hz
ight. \left\{ egin{aligned} & ext{ ᡑ尔兹曼常数 } k = 1.38 imes 10^{-23} J/K \ & ext{噪声温度 } T_0 = 290K$$
或 $300K \end{aligned}
ight.$

4.5.3 噪声系数

1. 定义

$$F = rac{SNR_{input}}{SNR_{output}} = rac{P_{s,in}/P_{n,in}}{P_{s,out}/P_{n,out}} = rac{P_{s}/P_{n}}{P_{s}^{\prime}/\left(P_{n}^{\prime} + \Delta P_{n}^{\prime}
ight)} > 1$$

2. 对于 增益为G的器件

$$F = rac{P_s/P_n}{GP_s/\left(GP_n + G\Delta P_n
ight)} = rac{P_n + \Delta P_n}{P_n} = 1 + rac{\Delta P_n}{P_n}$$

可反解出 器件额外引入的噪声功率:

$$\Delta P_n = (F-1)P_n = (F-1)kT_0B$$

对于 负性负载 (室温下的传输线或衰减器)

噪声系数 [dB] = 器件损耗 [dB] = 器件增益 F 取负 [dB]

$$F\left[dB\right] = L\left[dB\right] = -G\left[dB\right]$$

对于 负性元件组成的天线

可视为单位增益

$$G=1=0$$
 [dB]

3. 对于 由增益为G的器件 组成的 级联系统

$$F_{sys} = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 G_2} + \dots$$

4.5.4 等效噪声温度

1. 对于 增益为G的器件

等效噪声温度是用于衡量 器件额外引入的噪声功率 的:

$$\Delta P_n = kT_e B$$

由:

$$egin{cases} F = 1 + rac{\Delta P_n}{P_n} \ P_n = kT_0B \ \Delta P_n = kT_eB \end{cases}$$

可得:

$$F = 1 + \frac{T_e}{T_0}$$

可反解出:

$$T_e = (F-1)T_0$$

则有:

$$P_{n,out} = P_{n}^{'} + \Delta P_{n}^{'} = GP_{n} + G\Delta P_{n} = GkT_{0}B + GkT_{e}B = GkT_{0}B + Gk\left(F - 1\right)T_{0}B = GkFT_{0}B$$

2. 对于 由增益为G的器件 组成的 级联系统

$$T_{sys} = T_1 + rac{T_2}{G_1} + rac{T_3}{G_1 G_2} + \dots$$

4.6 链路计算