第3章 蜂窝

大区制移动通信网

蜂窝系统概述

频率复用 和 小区制通信系统

信道分配策略

切换策略

干扰和系统容量

无线系统的信道规划

中继和服务等级

提高蜂窝系统容量的方法

- 1. 小区分裂 splitting
- 2. 扇区划分 sectoring
- 3. 微小区 Microcell zone

第3章 蜂窝

大区制移动通信网

主要特点:

1. 基站天线很高,几十~几百米

2. 基站发射功率大: 50~200W

3. 覆盖半径: 30~50km

优点:网络结构简单,成本低

缺点: 频谱利用率低, 服务性能差, 容量小, 用户几十~几百个, 一般用于专网。

问题: 提高覆盖半径

决定覆盖半径的因素:

- 1. 地球的曲率限制了传输的极限范围
- 2. 地形环境影响,信号传播可能产生盲区
- 3. 多径反射限制了传输距离
- 4. 移动台发射功率小,上行信号传输距离有限 (上下行传输增益差可达6~12dB)

问题: 上行问题

解决:

- 1. 设置分集接收台,基站发射用全向天线,接收用定向天线;
- 2. 提高基站接收灵敏度;

问题: 大区制的频率资源利用效率极低

蜂窝系统概述

总带宽 -> 小区带宽 -> 信道带宽

二频复用的 频谱利用率 > 四频复用

频率复用 和 小区制通信系统

小区制:

- 1. 利用频率复用的概念,将整个服务区域划分成若干个小区,每个小区分别设置一个低发射功率的基站,负责本小区的通信;
- 2. 每个小区基站分配一组无线信道, 仅在本小区内使用
- 3. 本小区所用的信道不能在相邻小区中重复使用

基本小区:

1. 超小区: r0 > 20km (农村)

2. 宏小区: r0 = 1~20km (人口稠密地区)

3. 微小区: r0 = 0.1~1km (城市繁华区)

4. 微微小区: r0 < 0.1km (办公室、家庭)

优点:提高频率利用率,组网灵活

缺点: 网络构成复杂

形状:


- 1. 条状服务区:
- 2. 面状服务区:
 - 1. 小区形状: 一般采用规则结构: 圆形 (全向天线), 三角形, 正方形, 六边形等;

蜂窝(正六边形的由来): 对于同样大小的服务区域,采用正六边形构成小区,则所需的小区数最小且无重叠区

2. 基站对小区的激励方式:

1. 中心激励:基站位于小区中心,有时会有辐射阴影

2. 顶点激励:在顶点上设置基站,并采用三个互成120°的定向天线,以避免辐射阴影



频率复用: 在不同基站间实现频率规划/分配的过程

1. 将可用信道分为N组,则N个相邻的小区组成一个簇(Cluster)

2. 簇内的每个小区使用每组信道中的不同的频率组(相邻不同)

3. 相邻簇重复使用相同的频率组分配模式

系统容量: 固定频率资源下,系统可以使用的信道数,等价于可以容纳的用户数。

构成簇的基本条件:

1. 能彼此邻接且无空隙地覆盖整个面积。

2. 相邻簇中,同频道的小区间距离相等,且为最大。


满足上述两个条件的簇的形状和簇内小区数N是有限的:

$$N = i^2 + ij + j^2$$


其中: i和j都是非负整数,不同时为0

i	1	0	1	0	2	1	0	2	1	0	3	2
j	1	2	2	3	2	3	4	3	4	5	3	4
N	3	4	7	9	12	13	16	19	21	25	27	28


常见的六边形簇



N=3, i=1, j=1




N=7.i=1.i=2



N=4, i=0, j=2

效果:N越小,则在小区面积不变的情况下,每个簇的面积越小;则在相同覆盖面积下,系统中簇复制越 多;则系统容量越大,频率利用率越高

簇内同频小区位置的确定:沿着任意一条六边形边的垂线方向移动i个小区,并逆时针方向旋转60°,再移 动j个小区。



计算:

假设
$$\left\{egin{aligned} egin{aligned} &egin{aligned} &egin{a$$

信道分配策略

- 1. 固定信道分配策略:每个小区分配一组事先确定好的话音信道,小区中的任何呼叫都只能使用小区中的空闲信道。如果信道均已被占用,则呼叫阻塞。(本章主要内容)
- 2. 动态信道分配:呼叫请求到达时,为它服务的基站向移动交换中心(MSC)请求信道,并根据某种算法进行信道分配。(动态信道划分需要实时监控信道状态、话务量分布等信息,存储/计算量较大,但有利于提高信道的利用率,降低呼叫阻塞概率。)

切换策略

切换(handoff): 当一个移动台在通话过程中,从一个 基站移动到另一个基站时,MSC自动地将呼叫 转移到新的 信道上。

在小区内分配空闲信道时, 切换请求优于呼叫初始请求

符号定义:

若移动台一边通话,一边移动,则 Δ 的取值很重要:

 $1.\Delta$ 过大:切换频繁,加重MSC负担

2. <u>Δ</u> 过小: (切换需要时间,在切换的过程中,移动台也在移动)可能在尚未完成切换时,通信已中断

(MSC需要判断,移动台的信号电平的下降确实是因为正在远离基站,而不是因为其它原因的瞬时衰减)

干扰和系统容量

干扰: (干扰是蜂窝无线系统性能的主要限制因素)

- 1. 噪声
- 2. 同小区内的其它移动台
- 3. 相邻小区

4. 同频小区

5. ...

干扰的影响:

1. 对控制信道的影响:信号发送失败,导致呼叫遗漏或阻塞;

2. 对话音信道的影响:通话质量下降,串扰等;

同频干扰: 同频小区的干扰 (在诸多干扰因素中,同频干扰主要决定了蜂窝系统的通话质量,故信干扰 比中的 I 仅考虑同频干扰)

同频复用距离 (D) : 当 信号/同频干扰比 满足通信质量要求或达到规定的S/I指标时,两个同频小区之间的距离

同频复用比例:

同频复用比例:
$$Q=rac{D}{R}$$
 正六边形小区 $\sqrt{3N}$

信干扰比:

移动信道,任一点接收到的平均信号能量:
$$P_r=P_0\left(rac{d}{d_0}
ight)^{-n}$$
 其中 n 为路径衰减因子信于扰比: $rac{S}{I}pproxrac{S}{I_{ ext{ $m lightarrow}}}=rac{S}{\sum_{i=1}^{i_0}I_{ ext{ $m lightarrow}}}$ 对于在小区边界上的点: $rac{S}{I}pproxrac{S}{\sum_{i=1}^{i_0}I_{ ext{ $m lightarrow}}}=rac{P_0\left(rac{R}{d_0}
ight)^{-n}}{\sum_{i=1}^{i_0}P_0\left(rac{D_i}{d_0}
ight)^{-n}}$ 条件: $\left\{rac{2}{2}$ 中天线: $i_0=6$ 近似认为: $D_i=D$ 则: $rac{S}{I}pproxrac{R^{-n}}{6 imes D^{-n}}=rac{\left(\sqrt{3N}
ight)^n}{6}$$$$

矛盾: 同频干扰 vs 频谱利用率

- 1. 其它不变,仅N减小 -> 则相同覆盖范围下簇的复制次数M增大,系统容量增大,频谱利用率提高;但是同频小区之间距离缩小,同频干扰增大
- 2. 其它不变,仅N增大 -> 则同频小区之间距离增大,同频干扰减小;但是相同覆盖范围下簇的复制次数M减小,系统容量降低,频谱利用率降低;

无线系统的信道规划

- 1. 控制信道
 - 1. 初始化、呼叫请求等
 - 2. 占频谱的5%
 - 3. 一般情况下,一个小区仅需要一条控制信道
 - 4. 控制信道的频谱复用策略需要更加可靠(控制信道采用 N=21的复用方案,而话音信道采用 N=7 的方案)
- 2. 话音信道
 - 1. 业务流
 - 2. 占频谱的95%

中继和服务等级

中继(Trunking):允许大量用户在一个小区内共享相对较小数量的信道,即从可用信道库中给每个用户按需分配信道;

服务等级(Grade of Service, GOS):中继系统最忙碌时,用户进入系统的能力,一般用呼叫阻塞概率,或呼叫延迟大于某一特定排队时间的概率进行描述;

中继理论:

- 1. 丢失呼叫清除(Lost Call Cleared, LCC)系统:对呼叫请求不提供排队。用户请求后,如有空闲信道,则立即接入。如果所有信道都被占用,则呼叫阻塞,但可随后任意重试。具有最小的呼叫建立时间。(对应 Erlang B公式)
- 2. 丢失呼叫延迟(Lost Call Delayed, LCD)系统:将被阻塞的呼叫放入队列,当呼叫没有得到空闲信道时,该请求将被延迟直至出现空闲信道。(对应 Erlang C公式*)

中继理论的问题描述:在一个系统中,为满足一定用户数U,并要求达到B要求的服务质量,从而合理设计信道数C

话务量强度:单位时间(小时)的呼叫时长,单位为Erlang。

每个用户的话务量强度:
$$A_u=\lambda H$$

$$\begin{cases} \lambda \text{ 单位时间内的平均呼叫数} & 5 \ calls/hour \ 办公室 \\ 2 \ calls/hour \ 家庭 \\ 35 \ calls/hour \ 呼叫中心 \end{cases}$$
 总话务量: $A=UA_u$ 每条信道的话务量强度: $A_c=\dfrac{UA_u}{C}$

LCC系统:

服务质量 (GOS) : 当流入业务量大于等于完成业务量时, 损失话务量与流入话务量的比值; (呼叫阻塞概率/阻塞率/呼损率)

设
$$\begin{cases} \lambda$$
 为 每小时的平均呼叫次数 $\\ \lambda_0$ 为 每小时的平均成功呼叫次数
$$\mathrm{ M}$$
 阻塞率 $B = \frac{A-A'}{A} = \frac{\lambda H - \lambda_0 H}{\lambda H} = \frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda}$

计算理想条件下LCC阻塞概率的前提条件:

1. ...

根据排队论可得到: Erlang B 公式 (这是假定用户数目无限的保守计算,实际上系统产生的阻塞率更低)

$$GOS = B = rac{rac{A^C}{C!}}{\sum_{k=0}^C rac{A^k}{k!}}$$

(实际使用时: 网页计算器 or 查表)

提高蜂窝系统容量的方法

提高蜂窝系统容量 即 给单位覆盖区域提供更多的信道

重要公式:

$$\left\{ egin{aligned} rac{S}{I} \sim \ Q = rac{D}{R} = \sqrt{3N} \ \\ C = MS = MkN \end{aligned}
ight.$$

1. 小区分裂 splitting

小区分裂是将拥塞的小区分成更小的小区的方法,每个小区都有自己的基站并相应地降低天线高度和减 小发射机功率

由于小区分裂提高了信道的复用次数,因而可以提高系统容量

(解释:

为了保证分裂前后小区边界上的接收功率Pr相同,基站发射功率Pt需要下降:

假设 分裂后的小区半径是分裂前的1/2, 路径衰减因子n=4

则有:

代价:

- 1. 基站数量增加
- 2. 切换操作次数增加

2. 扇区划分 sectoring

何以提高系统容量:在小区半径R不变的情况下,扇区划分降低了干扰I,因为要求的信干比SIR不变,可以降低复用因子N(同频小区更近,会提高干扰I),当系统面积不变时,则可以增大簇的复制次数M,从而提高系统总信道容量C=MS=MkN

实现:用方向性天线代替全向天线

同频干扰:

$$rac{S}{I} = rac{\left(rac{D}{R}
ight)^n}{i_0} = rac{\left(\sqrt{3N}
ight)^n}{i_0}$$
 $i_0 = egin{cases} 6, \; lpha$ 向 $2, \; 120 ^\circ$ 扇区 $1, \; 60 ^\circ$ 扇区

不足:

- 1. 增加了每个基站上的天线数目
- 2. 扇区划分降低了中继效率,导致话务量的损失(例3.9)(本质原因:将大的信道池转换为了多个小组)
- 3. 增加了扇区之间的切换 (现代基站的扇区切换不需要MSC的帮助, 因此可以接受)

3. 微小区 Microcell zone