第6章 调制和解调

- 6.1 概述
 - 6.1.1 数字调制解调通信系统
 - 6.1.2 线路编码
- 6.2 脉冲成形
 - 6.2.1
 - 6.2.2 奈奎斯特准则
 - 6.2.3 实际实现方法
 - 1. 第一种实际实现方法:脉冲成形滤波器直接满足奈奎斯特准则(称为奈奎斯特滤波器)
 - 2. 第二种实际实现方法: 令脉冲成形滤波器和匹配滤波器相同, 共同满足奈奎斯特准则
 - 6.2.4 实例
 - 1. 无滤波器 (时域矩形脉冲)
 - 2. 理想低通滤波器
 - 3. 升余弦滚降滤波器
 - 4. 高斯滤波器
- 6.3 数字调制
 - 6.3.1 基于星座图的分析
 - 1. 星座图的来源
 - 2. 经典实例
 - 3. 基于星座图分析误比特率
 - 6.3.2 常见数字调制方式
 - 1. BPSK (双极性)
 - 2. DPSK
 - 3. QPSK
 - 4. Offset QPSK
 - 5. $\frac{\pi}{4}$ QPSK
 - 6.3.3 不同信道下接收端性能分析
 - 1. AWGN信道

信道模型:

接收机模型:

最大后验概率(Maximum A Posteriori,MAP)接收机解调方式 - 接收机

2. 瑞利衰落 (平坦衰落) 信道

求平均误符号率的方法:

BPSK (双极性) 在 瑞利衰落信道 下的 平均误符号率 BPSK (正交) 在 瑞利衰落信道 下的 平均误符号率

如何降低SER?

- 3. 莱斯衰落 (平坦衰落) 信道
- 4. 频率选择性衰落信道
- 4. 快衰落信道
- 6.4 扩频调制
 - 6.4.1 概述
 - 1. 定义
 - 2. 系统处理增益 Processing Gain
 - 6.4.2 PN序列
 - 6.4.3 直接序列扩频 Direct Sequence Spread Spectrum, DSSS
 - 1. 完整系统
 - 2. 波形图
 - 3. 性能分析
 - 6.4.4 跳频 Frequency Hopping, FH
 - 1. 完整系统
 - 2. 快跳和慢跳
 - 3. 性能分析

第6章 调制和解调

6.1 概述

6.1.1 数字调制解调通信系统

- 1. 发射端
 - 1. 信源:产生原始数据(如文字、图像、语音、视频等)
 - 2. 信源编码:对原始数据进行压缩,去除冗余,提高传输效率(如Huffman编码、JPEG压缩等)
 - 3. 信道编码:增加冗余以抵抗信道噪声与干扰,常见有卷积码、Turbo码、LDPC等
 - 4. 数字调制映射:将编码后的比特映射为符号 (如 BPSK/QPSK/16QAM 等)
 - 5. 脉冲成形: 对符号序列加窗, 限制频谱宽度, 降低码间串扰 (如根升余弦滤波器 RRC)
 - 6. DAC
 - 7. 上变频: 将基带信号调制到RF频段
 - 8. 功率放大器
 - 9. 发射天线
- 2. 信道
- 3. 接收端
 - 1. 接收天线
 - 2. 下变频
 - 3. ADC
 - 4. 匹配滤波:与发送端脉冲成形滤波器匹配,用于最大化信噪比、减少码间串扰
 - 5. 均衡:抵消信道引起的失真(如多径造成的符号间干扰ISI),常见有ZF、MMSE、DFE等均衡器
 - 6. 分解星座坐标 + 采样 (名字不严谨)
 - 7. 判决
 - 8. 数字解调映射:将符号映射回比特序列(QAM/QPSK解调等)
 - 9. 信道解码:去除冗余、纠正误码 (如使用Viterbi、LDPC解码器)
 - 10. 信源解码:还原原始数据(如图像解压、语音解码等)
 - 11. 信宿: 最终用户或接收设备, 如音箱、显示器、存储器等

6.1.2 线路编码

位置: 信源编码 (压缩) \rightarrow 线路编码 (产生基带波形) \rightarrow 信道编码 (增加纠错冗余) \rightarrow 调制映射 \rightarrow

作用:波形编码使发射脉冲序列具有特殊的频谱特性,帮助接收机获取载波信息,实现与发射机的同步实现:

- 1. 归零码 (RZ)
- 2. 不归零码 (NRZ)

6.2 脉冲成形

6.2.1

系统总冲激响应:

$$h_{eff}\left(t
ight) = h_{p}\left(t
ight)*h_{c}\left(t
ight)*h_{r}\left(t
ight)*h_{eq}\left(t
ight)$$
 脉冲成形滤波器冲激响应
$$h_{c}\left(t
ight)$$
 信道冲激响应
$$h_{r}\left(t
ight)$$
 接收机冲激响应
$$h_{eq}\left(t
ight)$$
 均衡器冲激响应

均衡器的工作原理:

$$h_{c}\left(t
ight)st h_{eq}\left(t
ight)=\delta\left(t
ight)$$

所以在实际中:

$$h_{eff}(t) = h_p(t) * h_r(t)$$

转化为频域为:

$$H_{eff}\left(f
ight)=H_{p}\left(f
ight)H_{r}\left(f
ight)$$

6.2.2 奈奎斯特准则

奈奎斯特准则: 在接收机每个抽样时刻,通信系统只对当前的符号有响应,而对其他符号的响应均为零,则可以完全消除ISI的影响。即要求:

1. 时域

2. 频域

需要注意:在实际情况中还存在 **定时误差**:实际采样时间与理想采样时间有误差,则会产生采样抖动(定时抖动)干扰,所以 $h_{eff}(t)$ 应该在 $n \neq 0$ 的采样点附近迅速衰减到0

6.2.3 实际实现方法

1. 第一种实际实现方法:脉冲成形滤波器直接满足奈奎斯特准则(称为 奈奎斯特滤波器)

$$\left\{ egin{aligned} h_{p}\left(t
ight) &= h_{eff}\left(t
ight) \ h_{r}\left(t
ight) &= \delta\left(t
ight) \end{aligned}
ight.$$

2. 第二种实际实现方法: 令脉冲成形滤波器和匹配滤波器相同, 共同满足奈奎斯特 准则

首先:选择符合奈奎斯特准则的 $h_{eff}(t)$ 并做傅里叶变换得到 $H_{eff}(f)$

然后:
$$\Leftrightarrow H_{p}\left(f\right)=H_{r}\left(f\right)=\sqrt{H_{eff}\left(f\right)}$$

6.2.4 实例

注:研究 $h_{eff}(t)$

- 1. 无滤波器 (时域矩形脉冲)
- 2. 理想低通滤波器

$$egin{cases} h_{eff}\left(t
ight) = Sa\left(rac{\omega_{s}t}{2}
ight) = Sa\left(\pi f_{s}t
ight) = Sa\left(rac{\pi t}{T_{s}}
ight) \ \\ H_{eff}\left(\omega
ight) = rac{2\pi}{\omega_{s}}\mathrm{rect}\left(rac{\omega}{\omega_{s}}
ight) = rac{1}{f_{s}}\mathrm{rect}\left(rac{f}{f_{s}}
ight) = T_{s}\mathrm{rect}\left(T_{s}f
ight) \end{cases}$$

3. 升余弦滚降滤波器

基于理想低通滤波器,实际情况下:

$$H_{eff}\left(f
ight)=\mathrm{rect}\left(rac{f}{f_0}
ight)*Z\left(f
ight)$$

其中 $\left\{Z\left(f
ight)=Z\left(-f
ight)
ight.$
 $\left\{Z\left(f
ight)=0,\,\,\left|f
ight|\geq f_0\,\,\left($ 截止频率 $f_0\geqrac{1}{2T_s}
ight)
ight.$

升余弦滚降滤波器:

$$h_{RC}\left(t
ight)=rac{\sin\left(rac{\pi t}{T_{s}}
ight)}{\pi t}\cdotrac{\cos\left(rac{lpha\pi t}{T_{s}}
ight)}{1-\left(rac{4lpha t}{2T_{s}}
ight)^{2}}$$

$$H_{RC}\left(f
ight) = egin{cases} 1,\ 0 \leq |f| \leq rac{1-lpha}{2T_s} \ & \left[rac{1}{2} \left[1 + \cos\left(rac{\pi}{2} \cdot rac{|f|2T_s - 1 + lpha}{lpha}
ight)
ight],\ rac{1-lpha}{2T_s} \leq |f| \leq rac{1+lpha}{2T_s} \ & \ 0,\ |f| \geq rac{1+lpha}{2T_s} \end{cases}$$

可见: 滚降系数 α 越大:

1. 时域: 系统冲激响应的时域旁瓣幅度下降, 则对定时抖动的误差容忍度增加

2. 频域: 系统带宽增加; 能够通过RC滚降滤波器的符号速率:

$$R_s = rac{2B}{1+lpha} \; \Rightarrow \; B = rac{1+lpha}{2}R_s = rac{1+lpha}{2}rac{1}{T_s}$$

其中 B 为系统的绝对带宽

3.

4. 高斯滤波器

注:

- 1. 高斯低通滤波器不属于奈奎斯特滤波器,因此会引入码间干扰,适用于**对误比特率要求低的业务** (**话音业务,误比特率要求1e-3**) 而不适用于对误比特率高的业务(数据业务,误比特率要求1e-5 或1e-7)
- 2. 适合与最小频移键控 (MSK) 等**功率效率较高的调制方式**相结合,实现效率与ISI性能的折中;

by deepseek

MSK恒定包络无失真,达到相同BER所需的 E_b / N_0 更低,功率效率更高

实例: GMSK

- 1. 应用高斯成型滤波器,获得恒包络特性,功率效率高;
- 2. 适用于话音业务(误比特率要求1e-3)而不适用于数据业务(误比特率要求1e-5或1e-7)

6.3 数字调制

6.3.1 基于星座图的分析

1. 星座图的来源

调制符号集: (每个符号包含 $\log_2(M)$ 个 bit)

$$S = \{s_1(t), s_2(t), \dots, s_M(t)\}$$

希望将每一个调制信号投影到一个空间上,使其可用一个向量表示,则希望求一组基函数,并满足某些性质:

$$\Phi = \left\{\phi_1\left(t\right), \phi_2\left(t\right), \ldots, \phi_N\left(t\right)\right\}$$

$$\left\{egin{array}{l} \dot{\Phi}\dot{\Phi}_i^2\left(t\right)dt = 1 \\ \\ \mathcal{E}$$
正交性: $\int \phi_i\left(t\right)\phi_j\left(t\right)dt = 0, \ i
eq j \end{array}
ight.$

对于 调制信号集 中的符号 $s_i(t)$, 当符号能量有限时, 可以证明:

$$s_{i}\left(t
ight)=\sum_{j=1}^{N}s_{ij}\phi_{j}\left(t
ight)$$

其中 展开系数 $s_{ij}=\int_{-\infty}^{\infty}s_{i}\left(t
ight)\phi_{j}\left(t
ight)dt,\ 1\leq j\leq N$

如果所有 $s_i(t)$ 都能在基函数 $\phi_j(t)$ 上展开的话,那么说明基函数 $\phi_j(t)$ 是完备的 (得到基函数的方法:Schmidt正交化方法)

2. 经典实例

对于一般的PSK和QAM 有一组经典的基函数:

$$egin{aligned} \phi_{1}\left(t
ight) &= \sqrt{rac{2}{T_{s}}}\cos\left(2\pi f_{c}t
ight) = \sqrt{rac{2}{nT_{b}}}\cos\left(2\pi f_{c}t
ight) \ & \phi_{1}\left(t
ight) &= \sqrt{rac{2}{T_{s}}}\sin\left(2\pi f_{c}t
ight) = \sqrt{rac{2}{nT_{b}}}\sin\left(2\pi f_{c}t
ight) \end{aligned}$$


以BPSK为例,则有:

$$egin{aligned} s_1\left(t
ight) &= \operatorname{Re}\left[\left(\sqrt{E_b}e^{jrac{2\pi}{2}\cdot 0}
ight)\cdot\sqrt{rac{2}{T_b}}e^{j2\pi f_ct}
ight] = \sqrt{rac{2E_b}{T_b}}\cos\left(2\pi f_ct
ight) \ &s_2\left(t
ight) &= \operatorname{Re}\left[\left(\sqrt{E_b}e^{jrac{2\pi}{2}\cdot 1}
ight)\cdot\sqrt{rac{2}{T_b}}e^{j2\pi f_ct}
ight] = \sqrt{rac{2E_b}{T_b}}\cos\left(2\pi f_ct+\pi
ight) = -\sqrt{rac{2E_b}{T_b}}\cos\left(2\pi f_ct
ight) \end{aligned}$$

则BPSK信号在星座图上的矢量形式/坐标形式: (与原点的距离代表幅度,与x轴正方向的夹角代表相位)

$$\begin{cases} s_1 = \left(\sqrt{E_b}, 0\right) \\ s_2 = \left(-\sqrt{E_b}, 0\right) \end{cases}$$

星座图:



3. 基于星座图分析误比特率

在噪声功率谱密度为 N_0 (即 单位带宽上的噪声平均功率)的AWGN信道中,假设发送符号 s_i ,则误符号率的联合上界:

$$P_{es}\left(arepsilon|s_{i}
ight)\leq\sum_{j
eq i}Q\left(rac{d_{ij}}{\sqrt{2N_{0}}}
ight)$$

其中 d_{ij} 为 s_i 和 s_j 的距离

此处直接给出结论,推导见后文【AWGN信道性能分析】

总平均误符号率为:

$$P_{s}\left(arepsilon
ight) = \sum_{i=1}^{M} P_{s}\left(arepsilon|s_{i}
ight) P\left(s_{i}
ight) \overset{M$$
种符号等概率 $\dfrac{1}{M}\sum_{i=1}^{M} P_{s}\left(arepsilon|s_{i}
ight)$

(注: 此处的误符号率是 仅与调制方式有关的理论误符号率,是 与调制方式和接收机都有关的实际误符号率的下界)

结论:信号点数增加 - 相同长度比特流下符号个数减小 - 相同总时间下符号速率降低 - 信号带宽降低

6.3.2 常见数字调制方式

分类:

1. 线性调制: (如 ASK、PSK、QAM)

1. 线性调制具有更好的带宽效率

2. 一般都不是恒包络, 需要使用功率效率低的线性功率放大器

1. BPSK (双极性)

对于BPSK有:

$$\begin{cases} E_s = E_b = E \\ \\ T_s = T_b = T \end{cases}$$

时域信号:

$$s_{BPSK}\left(t
ight)=m\left(t
ight)\sqrt{E}\cdot\sqrt{rac{2}{T}}\cos\left(2\pi f_{c}t
ight)$$
其中 $m\left(t
ight)=\pm1$

基带信号(复包络):

$$g\left(t
ight) =m\left(t
ight) \sqrt{rac{2E}{T}}$$

(求自相关函数 - 做傅里叶变换 得到:)

基带信号的功率谱密度 (PSD):

$$P_{g,BPSK}\left(f
ight)=2E_{b}igg(rac{\sin\left(\pi fT
ight)}{\pi fT}igg)^{2}$$

带通信号的功率谱密度 (PSD):

$$P_{s,BPSK}\left(f
ight) = rac{E_b}{2} \left[\left(rac{\sin\left(\pi\left(f-f_c
ight)T
ight)}{\pi\left(f-f_c
ight)T}
ight)^2 + \left(rac{\sin\left(\pi\left(f+f_c
ight)T
ight)}{\pi\left(f+f_c
ight)T}
ight)^2
ight]$$

(P37页右下图)

由图可知: (带通信号)

- 1. 零点-零点带宽 = $2R_b$
- 2. 脉冲成形:
 - 1. 矩形脉冲:
 - 2. 升余弦($\alpha = 0.5$):

星座图:

误符号率-信噪比公式: (相干解调)

$$P_{eb,BPSK} = Q\left(\sqrt{rac{2E_b}{N_0}}
ight) = Q\left(\sqrt{2\gamma_b}
ight)$$

2. DPSK


等效为 BPSK + 差分解调 (非相干解调)

(为什么一般与差分解调搭配?因为如果还使用相干解调,则于BPSK没区别,还多了差分编码和差分解码的冗余步骤)

误符号率-信噪比公式: (非相干解调)

$$P_{eb,DPSK} = rac{1}{2} \mathrm{exp} \left(-rac{E_b}{N_0}
ight) = rac{1}{2} \mathrm{exp} \left(-\gamma_b
ight)$$

与 BPSK+相干解调 对比



3. QPSK

时域信号:

基带信号:

基带信号的功率谱密度:

带通信号的功率谱密度:

(PPT43页图)

由图可知: (带通信号)

1. 零点-零点带宽 为 R_b

星座图:

误符号率-信噪比公式:

$$P_s = 2Q\left(\sqrt{rac{2E_b}{N_0}}
ight)$$

使用格雷码时,误比特率:

$$P_s = Q\left(\sqrt{rac{2E_b}{N_0}}
ight)$$

对于QPSK,使用格雷码时误符号率和误比特率的关系:

在使用格雷码时,相邻符号仅相差1比特

在计算QPSK误码率时, 省略了对角线误符号率, 仅计算相邻误符号率

所以 使用格雷码时, QPSK的误比特率 = 误符号率的1/2

与BPSK相比: 当 E_b 相等时,有:

1. 误比特率相等

2. 占用带宽QPSK为BPSK的一半即带宽效率QPSK为BPSK的两倍


4. Offset QPSK

脉冲成形后的QPSK信号, 当符号从"00"变为"11"时, 会失去恒包络的性质, 解释:

假设"00"对应(1,1), "11"对应(-1,-1)

- 1. 若无脉冲成形,则相位跳变是瞬时的,则包络恒为 $\sqrt{2}$
- 2. 经过脉冲成形后,I(t) 和 Q(t) 不再是瞬时的 ± 1 ,而是由滤波器冲激响应平滑过渡。因此,在相位跳变期间,I(t) 和 Q(t) 会同时经过零点附近,导致包络瞬时为零

解决:偶比特流与奇比特流错开 $R_b=rac{1}{2}R_s$




30 OQPSK 调制器中同相和正交支路时间交错的波形图:注意交错间隔是半个符号宽度

则最大相移为 $\frac{\pi}{2}$

5. $\frac{\pi}{4}$ QPSK

- 1. 同样面向包络问题
- 2. 最大相移 $\frac{3\pi}{4}$




3. 常与非相干解调(差分编码)搭配($\frac{\pi}{4}$ DQPSK)

6.3.3 不同信道下接收端性能分析

1. AWGN信道

信道模型:

接收机模型:



1. 解调器:接收信号波形转化为坐标向量

2. 判决器: 根据接收的坐标向量判定是哪一个符号

最大后验概率 (Maximum A Posteriori, MAP) 接收机

最大后验概率: 当接收到信号 r(t) 时,调制信号集 $\{s_i\}$ 中的哪个符号的发射概率是最大的?即:

$$\operatorname*{arg\,max}_{m}\left\{ \Pr\left[\boldsymbol{s_{m}}|\boldsymbol{r}\right]\right\}$$

由 贝叶斯准则:

$$Pr\left[s_{m}|r\right] = \frac{Pr\left[s_{m},r\right]}{Pr\left[r\right]} = \frac{Pr\left[r|s_{m}\right]Pr\left[s_{m}\right]}{\sum_{m=1}^{M}Pr\left[s_{m}\right]Pr\left[r|s_{m}\right]}$$

假设所有信号等概率发送:

$$Pr\left[s_{m}
ight]=rac{1}{M}$$

则:

$$Pr\left[s_{m}|r
ight]=rac{Pr\left[r|s_{m}
ight]}{\sum_{m=1}^{M}Pr\left[r|s_{m}
ight]}$$

为了使其最大,可使 $Pr\left[r|s_m\right]$ 最大,意义为 发送信号 s_m 时,什么接收信号 r(t) 的概率最大 即 最大 u 似然概率

(一系列推导 - 有空研究 - Deepseek&Chatgpt)

可知 误符号率:

$$Pr\left(s_{j}|s_{k}
ight)=Q\left(rac{d_{jk}}{\sqrt{2N_{0}}}
ight)$$

其中 N_0 是 高斯白噪声的单边功率谱密度

解调方式 - 接收机

1. 相干解调: 最优接收机 (最大似然接收机的 误符号率)

2. 非相干解调:次优接收机 (最大似然接收机的 误符号率 + 3dB衰减)

2. 瑞利衰落 (平坦衰落) 信道

求 平均误符号率 的 方法:

1. 确定 经过平坦衰落信道后的接收端的符号信噪比分布 $f(\gamma_{sr})$

对于 信道复增益为 α 的 瑞利衰落信道,接收端的瞬时信噪比服从指数分布:

$$f\left(\gamma_{sr}
ight) = rac{1}{arGamma} \mathrm{exp}\left(-rac{\gamma_{sr}}{arGamma}
ight), \ \gamma_{sr} \geq 0$$

其中:接收端信噪比平均值
$$\Gamma=rac{\overline{lpha^2}E_s}{N_0}$$

2. 根据 调制方式和接收方式 确定 接收端瞬时符号信噪比-误符号率 函数 $P_{es}(\gamma_{sr})$

$$\gamma_{sr}=rac{lpha^2 E_s}{N_0}$$

3. 求 误符号率 的 期望

$$P_{es}=\int_{0}^{\infty}P_{es}\left(\gamma_{sr}
ight)\!f\left(\gamma_{sr}
ight)\!d\gamma_{sr}$$

BPSK (双极性) 在 瑞利衰落信道 下的 平均误符号率

1. 相干解调

$$P_{b,BPSK} = \int_{0}^{\infty} P_{b}\left(X
ight)p\left(X
ight)dX = \int_{0}^{\infty} Q\left(\sqrt{2X}
ight) \cdot rac{1}{arGamma}e^{-rac{X}{arGamma}}dX = rac{1}{2}\Bigg[1-\sqrt{rac{arGamma}{1+arGamma}}\Bigg] \stackrel{arGamma \oplus \dot{\gamma}}{pprox} rac{1}{4arGamma}$$

2. 非相干解调 (差分解调)

$$P_{b,DBPSK} = rac{1}{2\left(1+arGamma
ight)} \stackrel{arGamma
ightarrow \pi}{pprox} rac{1}{2arGamma}$$

BPSK (正交) 在 瑞利衰落信道 下的 平均误符号率


1. 相干解调

$$P_{b,2FSK} = rac{1}{2} \Biggl[1 - \sqrt{rac{arGamma}{2 + arGamma}} \Biggr] \stackrel{arGamma \oplus au}{pprox} rac{1}{2arGamma}$$

2. 非相干解调 (差分解调)

$$P_e = rac{1}{2+arGamma} \stackrel{arGamma}pprox rac{1}{arGamma}$$

如何降低SER?



理论上:在平坦衰落信道中,BER主要由信噪比低于某个门限值的概率决定

由图可以发现:在平台衰落信道中,增加信噪比只能按线性降低BER

其他方法降低BER: 信道编码 + 分集

3. 莱斯衰落 (平坦衰落) 信道

4. 频率选择性衰落信道

(和AWGN、平坦衰落信道中的误差分析方法完全不同;分析频率选择性衰落效应的主要工具是仿真)

误差下限 / 不可减少误差:增加发射功率仍然不能降低BER,此时BER即为误差瓶颈计算:

1. 归一化方均根时延扩展:

$$d=rac{\sigma_{ au}}{T_s}$$

2. 误差下限:

$$BER_{lower} = Kd^2$$

其中K与调制方式和信道PDP有关

对 多径传播导致误差下限 的原因 做 定性分析:

- 1. 主要信号分量因多径删除而被消除
- 2. 非零时延扩展 导致
 - 1. 符号能量分散 (ISI)
 - 2. 接收机的采样时刻发生改变

(时延扩展可能导致主信号分量的到达时间偏离标称采样时刻。例如,最强路径的时延可能使最佳采样时刻从 kT_s 偏移至 $kT_s+\Delta t$,如果接收机没有同步到这一偏移,则采样性能下降)

4. 快衰落信道

注意:

1. 相干解调:相干解调需要利用信道估计得到的绝对相位;

2. 非相干解调: 非相干解调不需要信道估计, 依赖于前后数据周期的信道相关性

所以在快衰落信道中, 两种解调效果都会更差

误差下限:

$$BER_{lower} = rac{1}{2}\pi^2 (f_d^{
m max} T_s)^2$$

6.4 扩频调制

6.4.1 概述

1. 定义

扩频(Spread Spectrum)技术所采用的传输带宽远大于所需的最小信号带宽

扩频信号由伪噪声序列 (PN) 控制,表现为类似白噪声的性质

注: 白噪声性质:

- 1. 功率谱密度 为 常数
- 2. 自相关函数 为 冲激函数 —— 仅与当前时刻有关
- 3. 互相关函数 为 0

扩频技术具有良好的抗多径、多用户干扰能力(以带宽换抗干扰)

2. 系统处理增益 Processing Gain


用来表示扩频系统的抗干扰能力

$$PG = \frac{B_{ss}}{B}$$

6.4.2 PN序列

PN序列是一种自相关的二进制序列

典型产生机制:线性移位寄存器




注:

- 1. 可以在不同位置进行反馈
- 2. 对于m阶移位寄存器,则可以产生周期为 2^m-1 的序列

实例:

下图所示为四级移位寄存器组成的码序列产生器, 先求出它的码序列, 然后求出它的相关系数。

假设起始状态为 1111, 在时钟脉冲(CP)作用下, 逐级移位, $D_3 \oplus D_4$ 作为 D_1 输入,则n=4码序列产生过程如下页表所



| CP | D_1 | D_2 | D_3 | D4(输出) | $D_3 \oplus D_4$ |
|----|-------|-------|-------|--------|------------------|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

由图可知, PN序列的特点:

- 1. 无重复
- 2. 周期性
- 3. 无全0 (一旦全0,后续均为全0)

(拓展: m序列、M序列、gold序列)


6.4.3 直接序列扩频 Direct Sequence Spread Spectrum, DSSS

1. 完整系统

1. 发射端: 比特流 - 直接序列扩频 - 数字调制 - 上变频 - 发射

2. 接收端:接收-下变频-数字解调-直接序列解扩-接收

2. 波形图



3. 性能分析

假设有 K 个用户接入DSSS系统中,则在接收端,用户1的第i个比特的判决变量:

$$Z_{i}^{\left(1
ight)}=\int_{ au_{1}+\left(i-1
ight)T}^{ au_{1}+iT}r\left(t
ight)\!p_{1}\left(t- au_{1}
ight)\cos\left[2\pi f_{c}\left(t- au_{1}
ight)+\phi_{1}
ight]dt$$

可以表示为
$$Z_i^{(1)} = I_1\left(\mathbb{H}$$
户 $1\right) + \sum_{k=2}^K I_k\left($ 其他用户干扰 $\right) + \xi\left($ 噪声 $\right)$

对于多径干扰,可以使用高斯近似(基于 其他用户干扰 I_k 是 独立同分布 得到的)若用户1的第i个比特是-1,则差错概率:

$$Pr\left[Z_i^{(1)}>0\mid m_{1,i}=-1
ight]$$
基于高斯近似可以得到 $P_e=Q\left(rac{1}{\sqrt{rac{K-1}{3N}+rac{N_0}{2E_b}}}
ight)egin{dcases}K$ 同时激活的用户数 N 扩频码长度


误差本底存在的主要原因:

- 1. 多址干扰
- 2. 对于基站,接收到的所有干扰者的信号 和 目标用户的信号 的功率相同;(这是通过移动端的功率控制来实现的)


6.4.4 跳频 Frequency Hopping, FH

1. 完整系统

1. 发射端: 比特流 - 分组数字调制 - 跳频控制器 (伪随机序列控制) - 上变频 - 发射



2. 接收端:接收-下变频-跳频控制器(伪随机序列控制,与发送端同步)-数字解调-比特流




2. 快跳和慢跳

1. 快跳:跳频速率 > 符号速率 (一符号跨多频点) 即 $T_c < T_s$

2. 慢跳: 跳频速率 < 符号速率 (一频点跨多符号) 即 $T_c > T_s$


以 2FSK 为例:

1. 快跳:



(PN码决定在哪个大频率块内,输入的数据决定在哪个小频率块)

2. 慢跳:



3. 性能分析

(以 BFSK 为例)

对于BFSK,正常情况下的误码率:

$$P_{eb} = rac{1}{2} \mathrm{exp} \left(-rac{E_b}{2N_0}
ight)$$

在跳频中,用户之间可能发生碰撞(两个用户同时使用同一频段);

假设 跳频信道数=M,则 至少发生一次碰撞的概率:

$$P_h = 1 - \left(1 - rac{1}{M}
ight)^{K-1} pprox rac{K-1}{M}$$

其中K为同时激活的用户数

假设发生碰撞时信号完全丢失,即 发生碰撞时的误码率为

$$P_{eb}=0.5$$

则总误比特率:

$$P_{eb} = 0.5 \cdot P_h + rac{1}{2} e^{-rac{E_b}{2N_0}} \cdot (1-P_h) pprox rac{1}{2} \cdot rac{K-1}{M} + rac{1}{2} e^{-rac{E_b}{2N_0}} \cdot \left(1 - rac{K-1}{M}
ight)$$

误差本底:

$$\lim_{SNR=rac{E_b}{N_0} o\infty}P_{eb}=rac{1}{2}\cdotrac{K-1}{M}$$

对于异步跳频系统,则碰撞概率为:

$$P_h = 1 - \left[1 - rac{1}{M} \left(1 + rac{1}{N_b}
ight)
ight]^{K-1}$$

其中 $\left\{egin{aligned}K & eta & eta$ 时激活的用户数 $N_b & eta & eta$ 次跳频的比特数

总误比特率为:

$$P_{eb}=0.5\cdot P_h+rac{1}{2}\mathrm{exp}\left(-rac{E_b}{2N_0}
ight)(1-P_h)$$