

지문 인식 로그인 사용하기

Windows에서 제공하는 Windows Hello를 사용하면 지문 인식으로 Windows에 간편하게 도그인할 수 있습니다.

지문 인식은 사용하려면 Windows가 설치되어 있고, Windows 계정에 암호가 설정되어 있어야 합니다.

다음과 같은 순서대로 지문 인식 설정을 진행하세요.

1 Windows 계정 암호 설정

· **2** PIN 설정

3 지문 설정

4 지문 인식 로그인



- 예시된 그림은 Windows 버전에 따라 달라질 수 있습니다.
- 지문 인식 설정 및 사용 시 손가닥에 이묻질 등이 묻어있지 않은지 확인하시기 바랍니다.
- 지문 인식에 사용되는 생체 인식 데이타는 토컬 장치에만 저장되며, 외부 장치 또는 서버토 전송되지 않습니다.

Step1. Windows 계정 암호 설정

Windows Live 계정을 사용하고 있거나 암호가 이미 설정되어 있는 경우에는 이 과정을 수행할 필요가 없습니다.

- 1 [] 버든은 누든 후 [(焱) 설정] 메뉴른 선댁하세요.
- 2 설정 화면이 나타나면 [계정] > [로그인 옵션] 메뉴를 선택하세요.



3 [비밀번호(또는 암호)] 항목의 [추가] 버든 을 눌러 암호를 설정하세요.



Step2. PIN 설정


PIN은 Windows 계정 암호와 별도로 사용자를 식별하기 위한 암호입니다. 지문 인식 실패시 PIN 암호를 입력하여 도그인 할 수 있습니다.

- 1 [■■] 버든은 누든 후 [(焱) 설정] 메뉴를 선택하세요.
- 2 설정 화면이 나타나면 [계정] > [도그인 옵션] 메뉴를 선택하세요.
- 3 [Windows Hello PIN(또는 PIN)] 항목의 [추가] 버든은 눌러 암호른 설정하세요.



Step3. 지문 설정

- 1 [♣] 버든을 누든 후 [(※) 설정] 메뉴를 선택하세요.
- 2 설정 화면이 나타나면 [계정] > [도그인 옵션] 메뉴를 선택하세요.
- 3 [Windows Hello 지문(또는 지문)] 항목의 [설정] 버든을 누르세요.










5 지문 센서 터치 화면이 표시되면, 제품 오든쪽 상단에 있는 전원버든 지문 센서를 터치하여 주세요.



- 6 화면에 표시된 안내에 따라 지문 등독은 진행하세요. (지문 등독시 "약 10회 정도" 지문센서를 터치해야 하며, 다소 시간이 소요 됩니다.)
 - 지문 인식 설정 완료 후 다른 손가닥의 지문을 추가하고 싶은 경우 [다든 손가닥 추가] 버든을 눌러 추가합니다.
- 7 지문 등록이 완료되면, [닫기] 버든을 누르세요.



Step4. 지문 인식 로그인

Windows 도그인 화면이 나타나면, 지문을 인식하여 Windows에 도그인하세요. (센서와 손가닥 위치가 어긋날 경우 지문이 인식되지 않습니다. 정확한 지문 인식을 위해 센서 위에 손가닥을 정확히 위치시켜 주세요.) 지문 인식에 실패했을 경우 PIN 입력 화면에 PIN을 입력하여 도그인할 수 있습니다.



• [토그인 옵션]을 누트면 토그인 방식(암호, PIN, 지문)을 선택해서 토그인 할 수 있습니다.

지문 인식 로그인 오류가 받생할 경우

- Q: "지문을 인식할 수 없습니다. Windows Hello에서 지문을 설정했는지 확인하십시오"와 같은 오듀 메시지가 받생합니다.
- A: 지문이 완전하게 인식되지 않은 경우 이와 같은 오듀 메시지가 나타날 수 있습니다. 지문 센서를 다시 한번 터치하여 Windows에 도그인해 보시기 바랍니다.