



# 风力发电与储能电池





# 本章主要内容

- 全钒液流储能电池的原理及应用
- ① 电池原理
- ② 各部分材料对电池性能的影响
- ③ 主要的应用领域
- 全钒液流储能电池的研究进展
- ① 电极材料
- ② 隔膜材料
- 高分子膜材料在电池中的作用
- 如何通过改进材料的性能来提高电池的性能




## 本章学习目标

- ◉ 说明全钒液流储能电池的工作原理
- 描述全钒液流电池的关键材料,如: 电极材料、离子交换膜和电解液的作用
- ◎ 综述如何通过提高关键材料的性能来 提高全钒液流电池的综合性能



# 风力发电





风的动能

机械动能

电力动能

供电

储能系统

风力发电机+充电器+数字逆变器



## 风力发电中使用储能系统的原因

- > 风力发电中使用储能系统的原因
- A. 风力发电产生的电能用不完
- B. 风力发电产生的电能不稳定
- > 适于发展风力发电的地区
- A. 沿海地区
- B. 西部开阔地区
- C. 山区
- D. 森林

风力发电在芬兰、丹麦等国家很流行;中国也在西部地区大力提倡。






# 全钒液流储能电池

# All-Vanadium Redox Flow Battery (VRB)



# 全钒液流储能电池工作原理



Messib研发



# 全钒液流储能电池


负极: 
$$V^{3+}$$
 +e  $\frac{\mathcal{H}}{\mathbf{D}}$   $V^{2+}$ 

# 电池总反应:

$$VO^{2+} + H_2O + V^{3+}$$
  充电  $VO_2^+ + V^{2+} + 2H^+$ 




# 输出功率、容量与电池及电解液的关系






# 电池模块











# 全钒液流电池的关键材料(I)

- ◉ 电极材料
- 全属类电极(镀铂钛和氧化镓DSA (Dimensionally Stable Anode) 电极)
- > 碳素复合类电极
- ✓ 活性材料: 石墨毡 对电池正负极电化学反应起电催化作用
- ✓ 集流体:导电塑料板 起收集、传导与分配电流作用



## VRB对电极材料的要求

- ① 对电池正、负极电化学反应有较高的活性,降低电极反应的活化过电位
- ② 优异的导电能力,减少充放电过程中电池的欧姆极化
- ③ 较好的三维立体结构,便于电解液流动,减少电池工作时输送电解液的泵耗损失
- ④ 较高的化学及电化学稳定性,延长电池的使用寿命



## 全钒液流电池的关键材料(II)


- 离子膜材料
- ① 聚砜阴离子交换膜(日本Kashima-Kita公司开发的80mAcm-2电流密度下1000次循环电准的平均能量致率为80%)
- ②全氟磺酸阳离子交换膜 (Nafion112、117膜)




# 全钒液流电池的关键材料(III)

- 电解液
- ✓ 理论上电解液可由VOSO₄直接溶解配制
- ✓ 实际可行的制备方法是基于V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 的还原溶解,
- ① 化学法: 化学法产率低,所加入的添加剂完全去除困难
- 2 电解法: 随着VRB技术的发展,电解法已逐渐成为VRB电解液制备的主要方法







容量(kWh)由电解液的浓度和体积决定。



# 离子膜材料的功能

- 1 隔离正负极电解液
- ② 在电池充放电时形成离子通道

- 户电池对离子膜性能的要求
- ① 高选择性
- ② 低膜电阻
- ③ 有足够的化学稳定性



# 离子膜材料

- **全氟磺酸膜**
- 1 导电率
- 2 耐久性
- √ 钒离子的渗透 (? 太高)
- ▶非氟磺酸膜或阴离子膜
- 1 导电性
- ② 钒离子渗透 (低于全氟磺酸膜)
- ✓ 耐久性不够(使用寿命不能满足要求)



#### 思考题(八)

- 1. 请说明高分子材料在风力发电中的应用。
- 2. 请解释全钒液流电池的工作原理。