### 1) printk() 함수

- printf()와 유사하지만 커널의 메시지를 출력하고 관리할 수 있는 특성이 있다.
- 로그 레벨은 printk() 함수에 전달되는 문자열의 선두 문자에 "〈1〉"과 같이 숫자로 등급을 표현한다. linux/kernel.h 에 정의된 선언문을 이용이 바람직하다.

상수 선언문	의미
#define KERN_EMERG	<0> 시스템이 동작하지 않는다
#define KERN_ALERT	<1> 항상 출력된다.
#define KERN_CRIT	<2> 치명적인 정보
#define KERN_ERR	<3> 오류 정보
#define KERN_WARNING	<4> 경고 정보
#define KERN_NOTICE	<5> 정상적인 정보
#define KERN_INFO	<6> 시스템 정보
#define KERN_DEBUG	<7> 디버깅 정보

### 1) printk() 함수

• 레벨에 대한 표시를 하지 않으면 KERN\_WARNING와 같은 레벨이다. 다음의 처리 결과는 모두 같다.

```
printk(KERN_WARNING "system ok\n");
printk( "\langle 4 \rangle "system ok\n");
printk( "\langle 4 \rangle system ok\n");
printk( "system ok\n");
```

- 커널 메시지 관리 데몬
- klogd: 커널에서 발생하는 메시지를 기록하고 관리한다.
- syslogd: 커널에서 발생하는 메시지와 응용 프로그램에서 요청한 시스템 정보를 기록하고 관리한다.
- printk() 사용 시 주의점
- printk를 과도하게 사용하지 않는다. → 실행 시간이 길다
- 개행 문자가 있어야 출력을 시작한다.→ '\n'을 포함 하도록 한다.

- 1) printk() 함수
- 사용 예

```
int gpioled_init(void) {
 int result;
 result = register_chrdev(MOD_MAJOR, MOD_NAME, &gpioled_fops);
 if(result < 0) {
    printk( KERN_ERR "Can't get any major\n");
    return result;
 printk( KERN_NOTICE "Init Module: Major number %d\n", MOD_MAJOR);
 printk( KERN_NOTICE "Init Module: Major number %d\n", result);
 gpio_addr = ioremap(GPIO_BASE, GPIO_RANGE);
 // GPFSELn, #18, out
 *(gpio_addr + (GPIO_LED/10)) &= \sim(6 << (((GPIO_LED)%10)*3));
 return 0;
```

### 2) ftrace

- 리눅스 커널에서 제공하는 가장 강력한 트레이서
- 2.6.28 버전부터 가능, 소스 코드 수정없이 커널 내의 함수 흐름 추적
- 주요 특징
- Static Trace Points를 이용한 Event Tracing 인터럽트, 스케줄링, 커널 타이머 등 커널 동작을 상세히 추적
- Dynamic Kernel Function Tracing 함수 필터 지정 시 함수의 콜 스택 정보, 콜 그래프 출력
- Latency Tracing wakeup, interrupt latency 추적
- 어느 프로세스가 해당 함수를 실행하는지 추적 가능
- 실행 시각 확인
- 거의 시스템의 부하를 주지 않음
- 선결 조건
- ftrace 관련 코드가 포함된 리눅스 커널
- 커널 빌드 디렉토리의 .config 파일 확인
- mount -t debugfs nodev /sys/kernel/debug

Kernel hacking → Tracers → Kernel Function Tracer CONFIG\_FUNCTION\_TRACER

Kernel hacking→Tracers → Kernel Function Graph Tracer CONFIG FUNCTION GRAPH TRACER

Kernel hacking→Tracers→enable/disable function tracing dynamically

CONFIG\_DYNAMIC\_FTRACE

• • •

### 2) ftrace

- 참조 : <a href="https://www.kernel.org/doc/html/v6.6/trace/ftrace.html#introduction">https://www.kernel.org/doc/html/v6.6/trace/ftrace.html#introduction</a>
- 추적 및 레이턴시 관련 주요 파일 /sys/kernel/debug/tracing

주요 파일	내용
trace	ftrace의 로그가 저장되는 파일
tracing_on	ftrace on/off (1/0)
available_tracers	사용 가능한 trace 프로그램의 종류 nop: 기본 트레이서, 이벤트만 출력 function: 함수 트레이서, set_ftracer_filter에 지정된 함수를 호출하는 함수 출력 function_graph: 함수 실행시간 및 세부 호출 정보 그래프로 표시 wakeup, wakeup_dl, wakeup_rt: wakeup latency 분석 mmiotrace: 메모리맵 IO에 대한 분석 irqsoff: interrupt latency 분석
current_tracer	현재 tracer를 설정하거나 표시하는데 사용, 기본 값 : nop available_tracers에 지정된 트레이서만 설정 가능 ** 주의 set_ftrace_filter 와 함께 설정!!

### 2) ftrace

• 함수 추적 관련 주요 파일 - /sys/kernel/debug/tracing

주요 파일	내용 
set_ftrace_filter ( <b>〈 〉</b> set_ftrace_notrace)	트레이스하고 싶은 함수 지정 (function 또는 function_graph 설정시 이용) available_filter_functions 에 지정된 함수만 가능 ** <mark>주의</mark> : current_tracer 를 function 또는 function_graph 로 지정시 이 필터에 함 수를 지정하지않으면 available_filter_functions에 지정된 모든 함수를 트레이스하 므로 시스템 행업!!
available_filter_functions	트레이싱 가능한 함수 목록 디바이스 드라이버나 커널 소스에 새로운 함수 구현 시 확인 가능
set_ftrace_pid	추적을 원하는 특정 프로세스 또는 쓰레드의 ID 지정
buffer_size_kb	ftrace 로그 버퍼 크기, 로그 내용을 더 많이 저장하는 경우 설정
function_profile_enable	

### 2) ftrace

- 사용 예1

```
# echo "tcp*" > set_ftrace_filter
# echo function > current_tracer
# echo 1 > tracing_on
# sleep 1
# echo 0 > tracing_on
```

#### # cat /sys/kernel/debug/tracing/trace

```
tracer: function
 entries-in-buffer/entries-written: 2614/2614
                                 _----=> irqs-off
                                / _---=> need-resched
                                / _---=> hardirg/softirg
                               || / _--=> preempt-depth
                                         delay
            TASK-PID
                              |||| TIMESTAMP FUNCTION
          <idle>-0
                         [003] ..s. 75312.281370: tcp_wfree <-skb_r
elease head state
                         [003] ..s. 75312.437466: tcp4_gro_receive
          <idle>-0
<-inet_gro_receive
          <idle>-0
                         [003] ..s. 75312.437467: tcp_gro_receive <
-tcp4_gro_receive
          <idle>-0
                         [003] ..s. 75312.437470: tcp_v4_early_demu
x <-ip_rcv_finish_core.isra.0</pre>
```

### 2) ftrace

• 사용 예2

```
# echo 0 > tracing_on
# echo function_graph > current_tracer
# echo 1 > tracing_on
# sleep 1
# echo 0 > tracing_on
```

+ : 10 us 이상 !: 100 us 이상

```
# cat /sys/kernel/debug/tracing/trace
 tracer: function_graph
 CPU DURATION
                                FUNCTION CALLS
 0) + 13.541 us
                    tcp_poll();
     7.969 us
                    tcp_poll();
                    tcp_sendmsg() {
                      tcp_sendmsg_locked() {
     4.167 us
                        tcp_rate_check_app_limited();
                        tcp_send_mss() {
                          tcp_current_mss() {
     4.115 us
                            tcp_established_options();
   + 12.969 us
   + 20.885 us
     3.854 us
                        tcp_chrono_start();
                        tcp_cwnd_restart() {
     3.906 us
                          tcp_init_cwnd();
```

### 2) ftrace

• 사용 예3

```
# echo 0 > tracing/tracing_on
# echo irqsoff > current_tracer
# echo 1 > tracing_on
# sleep 1
# echo 0 > tracing/tracing_on
```

```
# cat /sys/kernel/debug/tracing/trace
 tracer: irqsoff
 irgsoff latency trace v1.1.5 on 5.10.25-v7+
 latency: 3272 us, #1976/1976, CPU#0 | (M:desktop VP:0, KP:0, SP:0 HP:0 #P:4)
     | task: ksoftirgd/0-11 (uid:0 nice:0 policy:0 rt_prio:0)
   => started at: _nohz_idle_balance
  => ended at: _nohz_idle_balance
                   / _----=> irqs-off
                   / / _---=> need-resched
                  || / _---=> harding/softing
                  ||| / _--=> preempt-depth
                            delay
  cmd
                  |||| time | caller
ksoftirq-11
                  Od.s. Ous: __irq_svc <-_nohz_idle_balance
ksoftirg-11
                  0d.s.
                          2us : bcm2836_arm_irqchip_handle_irq <-__irq_svc</pre>
ksoftirq-11
                  0d.s.
                          4us : __handle_domain_irq <-bcm2836_arm_irqchip_handle_irq
ksoftirg-11
                  0d.s.
                          5us : irq_enter <-__handle_domain_irq</pre>
```

### 2) ftrace

• event 추적 관련 주요 설정 파일 - /sys/kernel/debug/tracing

주요 파일	내용	/sys/kernel/debug/tracing/events
available_events	동작시 추적 가능한 이벤트 목록 형식) 서브시스템:이벤트 (kmem:kmalloc)	/〈서브시스템〉/〈함수(이벤트)〉

/sys/kernel/debug/tracing/events

폴더/파일	파일	의미
enable		모든 이벤트 활성화 여부(1/0)
	enable	이벤트 활성/비활성화 (1/0)
〈서브시스템〉/〈이벤트〉/	filter	이벤트 추적을 위해 참으로 평가되어야 하는 표현식
	format	이벤트와 파라미터의 포맷
	id	식별자 (숫자)
	trigger	이벤트 발생 시 실행할 명령어(Document/trace/ftrace.txt 파일의 'Filter commands' 섹션에 문법 정의)

### 2) ftrace

- 사용 예3

```
# echo nop > current_tracer
# echo 1 > events/kmem/kma
# echo 1 > events/kmem/kfree
# echo 1 > tracing_on
# sleep 1
# echo 0 > tracing_on
```

#### 또는

```
# echo nop > current_tracer
# echo "kmem:kmalloc kmer
# echo 1 > tracing_on
# sleep 1
# echo 0 > tracing_on
```

```
# cat /sys/kernel/debug/tracing/trace
  tracer: nop
  entries-in-buffer/entries-written: 13548/13548
                                   _{----=} irgs-off
                                   _---=> need-resched
                                 / _---=> harding/softing
                                  / _--=> preempt-depth
                                          delay
            TASK-PID
                         CPU#
                                       TIMESTAMP
                                                  FUNCTION
                         [003] .... 78359.824995: kfree: call_site=
     gnome-shell-1598
  _sys_recvmsq+0x8d/0xc0 ptr=00000000000000000
                          [003] .... 78359.825008: kfree: call_site=
     gnome-shell-1598
skb free head+0x25/0x30 ptr=000000003f4a5b9c
     gnome-shell-1598
                          [003] .... 78359.825009: kfree: call_site=
  _sys_recvmsg+0x8d/0xc0 ptr=0000000000000000
     gnome-shell-1598
                         [003] .... 78359.825014: kfree: call_site=
  _sys_recvmsg+0x8d/0xc0 ptr=00000000000000000
```

### 2) ftrace

• event 추적 관련 주요 설정 파일 - /sys/kernel/debug/events

서브시스템	이벤트(함수)	의미
irq/	irq_handler_entry	인터럽트 발생 시각과 인터럽트 번호 및 이름 출력
	irq_handler_exit	인터럽트 핸들링 완료
HW 인터럽트 및 SW 인터	softirq_raise	Soft IRQ 서비스 실행 요청
럽트(시스템 콜)를 추적하	softirq_entry	Soft IRQ 실행 서비스 시작
는 이벤트	softirq_exit	Soft IRQ 서비스 실행 완료
sched/ 프로세스의 스케줄링 동작 및 프로파일링을 추적하는 이벤트	sched_switch	문맥 교환 동작
	sched_wakeup	프로세스를 깨우는 동작

### 2) ftrace

- 트레이스 옵션 - /sys/kernel/debug/tracing/options/

주요 파일	내용
func_stack_trace	set_ftrace_filter 에 지정된 함수의 콜 스택 정보 on/off (1/0) 이때 current_trace는 <mark>function</mark> 으로 지정되어 있어야 함
sym-offset	함수의 콜 스택 출력 시 함수 호출할 때 주소의 오프셋 출력 on/off (1/0)

■ 리눅스 커널 인터럽트 처리

#### 1단계: 인터럽트 발생

- ① 프로세스 실행을 중지하고 인터럽트 벡터로 이동
- ② 인터럽트 벡터에서 인터럽트 처리를 마무리한 후 다시 프로세스를 실행하기 위해 실행 중인 프로세스 레지스터 세트를 스택에 저장
- ③ 커널 내부의 인터럽트 함수를 호출

#### 2단계: 인터럽트 핸들러 호출

커널 내부에서 발생한 인터럽트에 대응하는 인터럽트 디스크립터를 읽어 해당인터럽트 핸들러 호출

#### 3단계: 인터럽트 핸들러 수행

인터럽트 핸들러에서 하드웨어를 직접 제어하고 유저 공간으로 전달



■ ARM 리눅스 커널 디바이스 드라이버 인터럽트 처리 흐름

ARM

Linux Kernel

Device Driver

```
1. 인터럽트 벡터 주소 실행
2. 실행 중 레지스터를 스택 공간에 푸쉬

__irq_svc

__bcm2836_arm_irqchip_handle_irq

___handle_domain_irq

___peneric_handle_irq

___bcm2836_chained_handle_irq

___peneric_handle_irq

___handle_irq_event

___handle_irq_event_percpu
```

- 3. 인터럽트 핸들러 실행
  - 하드웨어 설정
  - 인터럽트 변화에 대한 처리(ex: 화면 업데이트)

출처: http://egloos.zum.com/rousalome/v/10012154

### ■ 리눅스 커널 인터럽트 확인

pi@raspb	errypi:~	<pre>\$ cat /proc/:</pre>	interrupts			
	CPU0	CPU1	CPU2	CPU3_		
50:	15378	0	0	0	ARMCTRL-level 1 Edge	3f00b880.mailbox
51:	550083	0	0	0	ARMCTRL-level 2 Edge	VCHIQ doorbell
73:	0	0	0	0	ARMCTRL-level 48 Edge	bcm2708_fb DMA
75 <b>:</b>	223	0	0	0	ARMCTRL-level 50 Edge	DMA IRQ
77:	7279	0	0	0	ARMCTRL-level 52 Edge	DMA IRQ
89:	5148016	0	0	0	ARMCTRL-level 64 Edge	dwc_otg, dwc_otg_p
cd, dwc_	otg_hcd:u:	sb1				
113:	1347	0	0	0	ARMCTRL-level 88 Edge	mmc0
114:	4335	0	0	0	ARMCTRL-level 89 Edge	uart-pl011
119:	4786	0	0	0	ARMCTRL-level 94 Edge	$\mathtt{mmc1}$
194:	0	0	0	0	bcm2836-timer 0 Edge	arch_timer
195:	125091	260585	103399	81552	bcm2836-timer 1 Edge	arch_timer
198:	0	0	0	0	bcm2836-pmu 9 Edge a	rm-pmu
199:	3	0	0	0	pinctrl-bcm2835 17 Edge	SWITCH
FIQ:		usb_fiq				!
IPIO:	0	0	0	0	CPU wakeup interrupts	
IPI1:	0	0	0	0	Timer broadcast interrupts	5
IPI2:	1302	1503	1460	1450	Rescheduling interrupts	
IPI3:	49659	1194239	446312	183189	Function call interrupts	
IPI4:	0	0	0	0	CPU stop interrupts	
IPI5:	15528	17421	11564	9763	IRQ work interrupts	
IPI6:	0	0	0	0	completion interrupts	

인터럽트 번호

인터럽트 발생 횟수

인터럽트 이름

### 2) ftrace

• 사용 예4

```
# echo 0 > tracing_on
# echo nop > current_tracer
# echo 0 > events/enable
# echo 8096 > buffer_size_kb
# echo 1 > events/sched/sched_switch/enable
# echo 1 > events/sched/sched_wakeup/enable
# echo 1 > events/irq/irq_handler_entry/enable
# echo 1 > events/irq/irq_handler_exit/enable
# echo 1 > tracing_on
# sleep 3
# echo 0 > tracing_on
```

```
pi@raspberrypi: ~
File Edit View Search Terminal Help
  tracer: nop
  entries-in-buffer/entries-written: 232887/232887
                                   ----=> irgs-off
                                   ---=> need-resched
                                    ---=> hardirg/softirg
                                   / _--=> preempt-depth
                                           delay
            TASK-PID
                                       TIMESTAMP
                                                  FUNCTION
                                \pm 1111
                          [000] d.h. 2868.119365: irg_handler_entry: irg=20 name=
          <idle>-0
IPI
          <idle>-0
                          [000] dnh. 2868.119381: sched_wakeup: comm=bash pid=150
0 prio=120 target_cpu=000
           <...>-1603
                          [001] d... 2868.119383: sched switch: prev comm=sh prev
_pid=1603 prev_prio=120 prev_state=Z ==> next_comm=swapper/1 next_pid=0 next_prio
=120
          <idle>-0
                          [000] dnh. 2868.119384: irq_handler_exit: irq=20 ret=ha
ndled
          <idle>-0
                          [000] d... 2868.119404: sched_switch: prev_comm=swapper
```

### 2) ftrace

• 사용 예5

```
# echo function > current_tracer
# echo 1 > events/sched/sched_switch/enable
# echo 1 > options/function_stack_trace
# echo
# echo 1 > tracing_on
# sleep 3
# echo 0 > tracing_on
```

```
tracer: function
 entries-in-buffer/entries-written: 17855/17855
                                _----> irqs-off
                                 ----=> need-resched
                                / _---=> hardirg/softirg
                               || / --=> preempt-depth
                        CPU# ||| TIMESTAMP FUNCTION
           TASK-PID
                        [002] d... 1580.407069: sched_switch: prev_com
           bash-2478
m=bash prev pid=2478 prev prio=120 prev state=S ==> next comm=kworker/u2
56:0 next_pid=2782 next_prio=120
 kworker/u256:0-2782
                        [002] d... 1580.407186: sched_switch: prev_com
m=kworker/u256:0    prev_pid=2782    prev_prio=120    prev_state=I ==> next_comm=
swapper/2 next_pid=0 next_prio=120
         <idle>-0
                        [000] d... 1580.407270: irg_enter_rcu <-sysvec
_call_function_single
         <idle>-0
                        [000] d... 1580.407283: <stack trace>
 => irq_enter_rcu
=> sysvec call function single
 => asm_sysvec_call_function_single
=> native safe halt
=> acpi_idle_do_entry
=> acpi_idle_enter
=> cpuidle_enter_state
```

### 2) ftrace

커널 소스와 ftrace의 로그 메시지
 ftrace의 각 이벤트 별 추적 메시지를 출력하는 함수는 "trace\_⟨이벤트명⟩"의 형식으로 구성

ftrace의 이벤트	출력 함수
sched_switch	trace_sched_switch
irq_handler_entry	trace_irq_handler_entry
irq_handler_exit	trace_irq_handler_exit
• • •	• • •

```
++*switch_count;

psi_sched_switch(prev, next, !task_on_rq_queued(prev));

trace_sched_switch(preempt, prev, next);

/* Also unlocks the rq: */
    rq = context_switch(rq, prev, next, &rf);
} else {
    rq->clock_update_flags &= ~(RQCF_ACT_SKIP|RQCF_REQ_SKIP);
    rq_unlock_irq(rq, &rf);
}

"kernel/sched/core.c" 8482 lines --53%-- 4529,1-8 53%
```

cscope 를 이용한 trace\_sched\_switch() 호출 위치 검색

### 2) ftrace

• 로그 메시지 분석 1

|PID| |CPU번호| |컨텍스트 정보| |타임 스탬프| 이벤트 |프로세스 이름| kworker/u8:2 - 125 [000] 1284.875630: irq\_handler\_entry: irq=86 name=mmc1 d.h. h d 인터럽트 활성화 여부 선점스케줄링 설정 여부 인터럽트/Soft IRQ 컨텍 preempt\_count 값 스트 여부 d : 해당 CPU 라인의 인 n: 선점 스케줄링될 수 h : 인터럽트 컨텍스트 0~3: 프로세스의 터럽트 비활성화 상태 있는 상태 s: Soft IRQ 컨텍스트 thread\_info 구조체의 preempt\_count 값

.: 해당 항목이 활성화되어 있지 않음을 의미

- 2) ftrace
- ・로그 메시지 분석 2

```
|프로세스 이름| |PID| |CPU번호| |컨텍스트 정보| |타임 스탬프| |이벤트| gnome-terminal-- 1988 [001] d... 92515.151690: sched_switch: prev_comm=gnome-terminal- prev_pid=1988 prev_prio=120 prev_state=R ==> next_comm=Xprg next_pid=1452 next_prio=120
```

prev\_comm=gnome-terminal- prev\_pid=1988 prev\_prio=120 prev\_state=R ==>

스케줄링 되어야하는 프로세스 정보

next\_comm=Xorg next\_pid=1452 next\_prio=120

다음에 수행될 프로세스 정보

■ irq setup 추적 스크립트

```
#!/bin/bash
echo 0 > /sys/kernel/debug/tracing/tracing_on
sleep 1
echo nop \rangle /sys/kernel/debug/tracing/current tracer
echo 0 > /sys/kernel/debug/tracing/events/enable
sleep 1
echo 8096 \rangle /sys/kernel/debug/tracing/buffer size kb
echo 1 \rangle /sys/kernel/debug/tracing/events/sched/sched_switch/enable
echo 1 > /sys/kernel/debug/tracing/events/sched/sched_wakeup/enable
sleep 1
echo 1 > /sys/kernel/debug/tracing/events/irq/irq_handler_entry/enable
echo 1 > /sys/kernel/debug/tracing/events/irq/irq_handler_exit/enable
echo 1 > /sys/kernel/debug/tracing_on
```

### 로그 추출 스크립트

```
#!/bin/bash
echo 0 > /sys/kernel/debug/tracing/tracing_on
echo "ftrace off"
sleep 3
cp /sys/kernel/debug/tracing/trace .
mv trace ftrace_log.txt
```


### ftrace 관련도구

• trace-cmd: 명령어 라인에서 ftrace 사용을 위한 도구

```
root@raspberrypi:~# trace-cmd record -p function -F ls
  plugin 'function'
button_function_trace.log irq_setup.sh trace.dat trace.dat.cpu1 trace.dat.cpu3
button_trace.log irq_trace.log trace.dat.cpu0 trace.dat.cpu2
CPU0 data recorded at offset=0x45e000
        0 bytes in size
CPU1 data recorded at offset=0x45e000
        0 bytes in size
CPU2 data recorded at offset=0x45e000
        0 bytes in size
CPU3 data recorded at offset=0x45e000
        0 bytes in size
CPU3 data recorded at offset=0x45e000
        585728 bytes in size
```

### ftrace 관련도구

• kernelshark: trace-cmd 도구의 수행 결과 trace.dat 파일을 GUI 형식으로 분석



## 디바이스 드라이버TRACE

1. 임베디드 리눅스 커널 빌드 옵션 확인 (kernel\_hacking/Trace)

라즈베리파이에서는 기본 설정

2. debugfs 파일시스템 마운트

mount -t debugfs debugfs /sys/kernel/debug #To use ftrace first need to mount this debugfs In -s /sys/kernel/debug # Make a link during the convenience period cd /debug

3. 디바이스 드라이버 관련 함수 추출

```
cat available_filter_functions > /tmp/funcs_without_mymodule insmod mymodule.ko cat available_filter_functions > /tmp/funcs_with_mymodule diff /tmp/funcs_without_mymodule /tmp/funcs_with_mymodule > /tmp/mymodule_funcs ** 불필요한 부분 삭제
```

4. tracer 설정

```
cat /tmp/mymodule_funcs > set_ftrace_filter
echo function_graph > current_tracer
echo 1 > tracing_on #Start trace
cat trace_pipe
```

## 디바이스 드라이버TRACE

### 5. 디바이스 드라이버 테스트

```
sudo mknod /dev/gpioled c 201 0
sudo ./led_test
pi@raspberrypi:~ $ sudo ./led_test on
pi@raspberrypi:~ $ sudo ./led_test off
pi@raspberrypi:~ $
```

### trace\_pipe 파일

```
root@raspberrypi:/sys/kernel/debug/tracing# cat trace_pipe
led_test-2768 [003] ... 1911.618493: gpioled_open <-chrdev_open
led_test-2768 [003] ... 1911.618549: gpioled_write <-vfs_write
led_test-2768 [003] ... 1911.618560: gpioled_release <-__fput
led_test-2782 [001] ... 1917.987209: gpioled_open <-chrdev_open
led_test-2782 [001] ... 1917.987463: gpioled_write <-vfs_write
led_test-2782 [001] ... 1917.987616: gpioled_release <-__fput
```

## 〈실습〉 GPIOBUTTON 드라이버 TRACE

디바이스 드라이버 소스를 빌드한 후 라즈베리파이로 드라이버 파일과 테스트 실행 파일을 전송한 후 ftrace 를 이용하여 추적해봅시다.