

04. 커널 구성과 빌드

• 사용자 공간, 커널 공간



https://www.kernel.org/



• 커널 구성 (Kconfig)

```
Character devices
Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus ---> (or empty
submenus ----). Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y>
includes, <N> excludes, <M> modularizes features. Press <Esc> to
exit, <?> for Help, </> for Search. Legend: [*] built-in []
    [*] Automatically load TTY Line Disciplines
    [*] /dev/mem virtual device support
    [ ] /dev/kmem virtual device support
       Serial drivers --->
    <*> Serial device bus --->
    <*> TTY driver to output user messages via printk
    (6) ttyprintk log level (1-7)
    <M> Parallel printer support
    [ ] Support for console on line printer
    <M> Support for user-space parallel port device drivers
   V(+)
                 < Exit >
                          < Help > < Save > < Load >
```

```
General setup
Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus ---> (or empty
submenus ----). Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y>
includes, <N> excludes, <M> modularizes features. Press <Esc> to
exit, <?> for Help, </> for Search. Legend: [*] built-in []
    [ ] Compile also drivers which will not load
    (-melp-v1.0) Local version - append to kernel release
   [*] Automatically append version information to the version strin
    () Build ID Salt
       Kernel compression mode (Gzip) --->
    ((none)) Default hostname
    [*] Support for paging of anonymous memory (swap)
    [*] System V IPC
    [ ] POSIX Message Queues
    [*] Enable process vm readv/writev syscalls
    v(+)
      <Select>
                 < Exit >
                             < Help >
                                                     < Load >
                                         < Save >
```

\$ make ARCH=*** ####_defconfig

- 커널 모듈
 - : 커널의 기능이나 장치 드라이버 등 다양하게 활용
 - 커널 버전과 밀접하게 연관
- 임베디드 분야의 장치 드라이버의 경우 일반적으로 모듈보다는 커널에 직접 내재 시키는 경우가 많음.
- 임베디드 시스템에서 모듈 사용이 좋은 경우

라이선스 등의 이유로 비공개 모듈이 있는 경우 필수적인 장치 드라이버가 아닌 경우 로딩 시간을 연기함으로써 부팅 시간을 줄 일수 있음 로드해야하는 드라이버가 여러 개라 정적으로 링크 시 메모리르 많이 차지하게 되는 경우 (예 USB 장치)

커널 빌드(Kbuild)
.config 파일로부터 구성정보를 취합하여 의존 관계를 파악하고 커널 이미지를 빌드하는
Makefile 수행

```
obj-y += mem.o random.o # 무조건 컴파일하여 커널 이미지에 포함시킴 pbj-$(CONFIG_TTY_PRINTK) += ttyprintk.o # CONFIG_TTY_PRINTK가 y 면 커널 내장, m 이면 # 모듈로, 정의 되어있지 않으면 컴파일되지 않음
```

- 커널 이미지 빌드 빌드실패시 V=1 추가하여 다시실행 \$ make -j# ARCH=arm CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu- Image | zImage | uImage
- vmlinux 파일: ELF 바이너리 (디버깅 정보 포함)

Image: vmlinux + ELF 처리가 가능한 코드 결합

zimage: 압축된 Image 파일 + 압축해제 및 재배치 코드와 결함

ulmage : zlmage + U-Boot 헤더(64바이트)

• 커널 소스 클리닝

clean : .o 파일을 포함 컴파알 도중에 생성된 파일 삭제

mrproper:.config를 비롯한 중간에 생성된 모든 파일 삭제, 소스코드 설치 시 상태로 되돌리기

distclean: mrproper와 유사, 편집기 백업파일, 패치 파일 등 개발 시 임시로 만든 파일들도 모두 삭제

• 장치 트리 컴파일(dts)

```
$ make ARCH=arm64 dts
...
DTC arch/arm64/boot/dts/alphine-db.dtb
DTC arch/arm64/boot/dts/artpec6-devboard.dtb.dtb
...
```

• 모듈 컴파일

```
$ make j=# ARCH=arm64 dts CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu- modules
....
$ make j=# ARCH=arm64 dts CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu- modules_install
```

 커널 부팅 과정 중 초가화 작업이 이루어진 후 사용자 공간을 제공하기 위해 루트 파일시 스템 마운트 (램 디스크 또는 실제 파일시스템)

```
커널 소스 코드 중 init/main.c 의 rest_init() 함수 실행
PID 1의 쓰레드 생성 kernel_init() 함수 실행
램디스크가 있는 경우 프로그램 /init 실행, 없는 경우 명령 줄의 root= 인자에 지정된 블록 장치의 파일시
스템 마운트
```

• 커널 명령 줄 인자 (Documentation/kernel-parameters.txt)

```
debug quiet root=
init= rdinit= rootdelay= / rootwait= mmc 인 경우 설정 필요
panic ro / rw rootfstype= jffs2인 경우 설정 필요
```

05 루트 파일시스템 구성

• 최소한의 루트 파일시스템 구성요소

```
init
shell(bash)
daemon
공유 라이브러리
설정 파일 (/etc)
장치 노드(/dev)
/proc
/sys
커널 모듈 (/lib/modules/〈커널버전〉)
```

루트 파일시스템 구성

• busybox 또는 toybox 프로젝트: 리눅스 필수 기능을 수행하는 도구를 하나의 바이너 리로 묶어 제공

```
$ git clone git://busybox.net/busybox.git
```

\$ cd busybox

\$ make distclean

\$ make defconfig

\$ make menuconfig

\$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu-

\$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu- CONFIG_PREFIX=./rootfs install

후속 과정: 교재 194~

06 빌드 시스템

• 임베디드 빌드 시스템 자동화 도구

Buildroot: gnu make와 Kconfig를 이용하는 시스템 (https://buildroot.org) 루트 파일시스템 이미지 빌드가 주 목적

OpenEmbedded: Yocto를 비롯한 빌드 시스템의 코어 컴포넌트

Yocto: 메타데이터, 툴, 문서와 함께 OpenEmdedded의 코어 부분을 확장한 시스템, 가장 인기있는 빌드 시스템 (https://yoctoproject.org) 타깃 시스템 정의를 통해 복잡한 임베디드 장치를 적절히 빌드 할 수 있음 효과적으로 커스터마이징한 리눅스 배포판 생성

Yocto 프로젝트

- 툴체인 + 부트로더 + 커널 + 루트 파일시스템 빌드
- 레시피 그룹(파이썬, 쉘 스크립트)을 중심으로 구성
- BitBake 태스크 스케줄러에 의해 레시피에 설정된 사항을 생성
- 주요 구성요소

구성요소	수행 내용
OE-Core	OpenEmbedded 와 공유하는 코어 메타데이터
BitBake	태스크 스케줄러
Poky	레퍼런스 배포판
Documentation	사용자 매뉴얼, 컴포넌트 개발 지침서
Toaster	BitBake와 그 메타데이터를 위한 웹 기반 인터페이스

Yocto 프로젝트

• Yocto 프로젝트 퀵 빌드 가이드

(https://docs.yoctoproject.org/current/brief-yoctoprojectqs/index.html)

• 필요한 패키지 설치

\$ sudo apt install gawk wget git diffstat unzip texinfo gcc build-essential chrpath socat cpio python3 python3-pip python3-pexpect xz-utils debianutils iputils-ping python3-git python3-jinja2 python3-subunit zstd liblz4-tool file locales libacl1 # 언어 환경 설정

\$ sudo locale-gen en_US.UTF-8

Yocto 설치

- poky 시스템 다운로드
 - \$ git clone -b kirkstone git://git.yoctoproject.org/poky.git \$ cd poky
- 환경 설정을 위한 스크립트 수행

```
$ source oe-init-build-env [build-gemuarm] # 빌드 워킹 디렉토리 생성 후 이동
```

- conf/local.conf : 빌드하려는 장치의 스펙과 빌드 환경, MACHINE 환경변수 설정!
- conf/bblayer.conf : 사용하려는 메타레이어의 경로 설정

Yocto 빌드

• bitbake 의 target (루트 파일시스템 이미지)

core-image-minimal: 테스트용, 커스텀 이미지의 기초가 되는 콘솔 기반의 소형 시스템

core-image-full-cmdline: 콘솔 기반 시스템으로 표준 CLI 환경과 타깃 장치에 대한 완전한 지원 시스템

core-image-sato: gnome 데스크탑 시스템

core-image-weston: wayland 를 지원하는 임베디드 그래픽 시스템

meta-toolchain: cross-toolchain 빌드 시스템

meta-ide-support : 통합 개발환경 도구 빌드 시스템

• bitbake를 이용한 빌드

\$ bitbake core-image-minimal

• bitbake 완료 후 tmp/ 디렉토리

work/	빌드 디렉토리와 루트파일시스템을 위한 작업 영역
deploy/	타깃에 배포할 최종 바이너리
deploy/images/[machine name]/	타깃에서 실행될 부트로더, 커널, 루트파일시스템 이미지
deploy/rpm/	이미지 구성했던 SW 패키지
deploy/licenses/	각 패키지에서 추출한 라이선스 파일

• QEMU 타깃 실행 (source oe-init-build-env 적용한 터미널에서 수행)

\$ runqemu qemuarm nographic

종료 : ctrl+A+x

• 메타데이터 레이어

meta	OpenEmbedded 코어 및 poky 에 대한 일부 메타데이터
meta-poky	Poky 배포판에 대한 메타데이터
meta-yocto-bsp	Yocto를 지원하는 시스템의 BSP
meta-qt5	Qt5 라이브러리와 유틸리티
meta-intel	Intel CPU와 SoC용 BSP
meta-raspberrypi	라즈베리파이 보드용 BSP
meta-ti	TI ARM 기반 SoC용 BSP

레이어 추가 : 〈빌드디렉토리〉/conf/bblayer.conf 파일

유용한 레이어 목록: https://layers.openembedded.org/layerindex)

- 기본 레시피 + 메타데이터 레이어를 추가하는 방식으로 확장
- 각 레이어간의 의존성 및 호환되는 yocto 프로젝트 버전 확인 필요(README)
- 각 레이어는 최소한 하나 이상의 conf/local.conf와 README 파일 및 라이선스로 구성

• 라즈베리파이 용 레이어 다운로드

```
$ git clone -b kirkstone git://git.openembedded.org/meta-openembedded $ git clone -b kirkstone git://git.yoctoproject.org/meta-raspberrypi
```

• 환경 변수 설정


```
$ source oe-init-build-env build-rpi5
$ vim conf/local.conf

→ MACHINE ??= "raspberrypi5" 수정


$ vim conf/bblayers.conf

→ BBLAYERS ?= "\
...

/home/ubuntu/pi_bsp/yocto/poky/meta-raspberrypi\ 추가
```



Yocto(poky) 구성요소



https://docs.yoctoproject.org/overview-manual/concepts.html#recipes

bitbake와 메타 데이터

Recipes	.bb 로 끝나는 파일 소스코드 사본이나 다른 콤포넌트의 의존성 파일을 얻는 방법, 빌드 및 설치 방법을 포함 소프 트웨어 빌드에 대한 정보로 구성 파이썬과 쉘 프로그램으로 이루어진 태스크들의 모음
Append	.bbapend로 끝나는 파일 레시피의 세부 항목을 덮어 씌우거나 확장
Include	.inc 로 끝나는 파일 여러 레시피를 위한 공통된 정보 포함, Include 또는 require 키워드를 이용하여 포함
Classes	.bbclass 로 끝나는 파일 공통 빌드 정보 포함, inherit 키워드를 이용하여 상속됨
Configuration	.conf 로 끝나는 파일 프로젝트 빌드 프로세스를 통제하는 구성 변수로 이루어짐

bitbake 명령

https://docs.yoctoproject.org/bitbake/dev/index.html https://elinux.org/Bitbake_Cheat_Sheet

• 태스크 리스트 확인

\$ bitbake -c listtasks core-image-minimal

〈주요 task〉

do_fetch: source code를 fetch 작업 수행

do_unpack: source code의 압축 해제 작업 수행 (tar.gz, zip, xz, tar ..)

do_patch: source code에 적용할 patch가 있는 경우 적용하는 작업 수행

do_configure: source code에 configure script가 있을 경우 이를 수행하는 작업

do_compile: compile 작업 수행

do_install: build 결과물을 rootfs에 포함시키는 작업(설치)

do_package: 패키지 생성 작업

do_rootfs: rootfs 이미지 생성 작업 수행

bitbake 명령 사용

• 소스 코드 다운로드

```
$ bitbake -c fetch FXB
$ bitbake core-image-minimal --runall=fetch
```

• 환경 변수 확인

bitbake *recipename* –e | grep *VARIABLENAME*

https://docs.yoctoproject.org/bitbake/dev/bitbake-user-manual/bitbake-user-manual-ref-variables-context.html

yocto 를 이용한 프로그램 개발

- layer 생성
- 소스파일 작성
- recipes 생성
- image 에 추가

Layers





bitbake-layers 명령

• 레이어 생성/확인/추가/삭제

```
$ bitbake-layers create-layer layer $\mathcal{B}$
```

\$ bitbake-layers show-layers

\$ bitbake-layers add-layer *layer* ##

\$ bitbake-layers remove-layer *layer 5*

소스 코드 작성

• 교재 263 페이지 참조하여 레이어 디렉토리에 디렉토리 생성 및 소스 파일 생성

```
~/poky$ tree meta-hello
meta-hello
    COPYING.MIT
     - README
     - conf
     —— layer.conf
     recipes-example
      — example
      example_0.1.bb
     recipes-hello
       hello
        – files
        hello.c
        - hello_1.0.bb
```

recipes 작성

• 레시피 파일명 : *〈패키지명〉 〈버전〉*.bb

SUMMARY: 레시피에 대한 간략한 설명

LICENSE: 라이선스 종류(MIT, GPL, BSD etc.)

LIC_FILES_CHKSUM: 라이선스 파일 위치 및 이 파일의 md5 checksum(md5sum 도구)

SRC_URI: 소스 파일

do_compile: 컴파일 태스크 작성

do_install: 최종 실행 파일 위치 설치

교재 263 페이지 참조 hello_1.0.bb 생성

S = "\${WORKDIR}/sources" UNPACKDIR = "\${S}"

FILES\${PN} += "\${bindir}/hello"

image에 추가

• *〈BuildDirectory〉*/conf/local.conf 에 추가

IMAGE_INSTALL_append = "hello"

OR

IMAGE_INSTALL += "hello"

OR

CORE_IMAGE_EXTRA_INSTALL += "hello"

- bitbake 로 이미지 다시 생성
- runqemu 로 확인

yocto - SDK 생성

- 툴 체인 생성
 - \$ bitbake -c populate_sdk core-image-minimal
- 기본 툴체인만 설치 (C/C++ 크로스컴파일러, C 라이브러리, 헤더파일)
 - \$ bitbake meta-toolchain
- 설치 스크립트 실행 및 확인
 - \$ tmp/deploy/sdk/poky-######.sh
 - \$ source /opt/poky/###/environment-setup-######
 - \$ \$CC 소스파일명 -o 실행파일명

yocto – runqemu

• runqemu 도구의 사용

https://docs.yoctoproject.org/dev/dev-manual/qemu.html

• ssh 원격접속 방법

yocto 관련 사이트

명령어와 사용법 총정리

https://ahyuo79.blogspot.com/2020/02/yocto-recipe.html

개념정리

https://slowbootkernelhacks.blogspot.com/2016/12/yocto-project.html

사용 예제 정리

https://github.com/Munawar-git/YoctoTutorials/tree/master/00_Yocto_Intro