
```
第一部分 GIC中断控制器的注册
1. GIC驱动分析
2.GIC驱动流程分析
第二部分 device node转化为platform_device
第三部分: platform_device注册添加
第四部分 GPIO控制器驱动
第五部分引用GPIO中断的节点的解析
第六部分 GPIO中断处理流程
```

- 对于 gpio@48051000 中的其他普通的GPIO来说,它们产生中断后,并没有直接通知GIC,而是先通知 gpio@48051000 ,然后 gpio@48051000 再通过SPI-30通知GIC,然后GIC会通过irq或者firq 触发某个CPU中断。
- 每一个irq\_domain都对应一个irq\_chip, irq\_chip是kernel对中断控制器的软件抽象

```
2
        #address-cells = <2>;
 3
        #size-cells = <2>;
 4
         compatible = "ti,dra7xx";
 5
 6
         interrupt-parent = <&crossbar_mpu>;
 7
         chosen { };
 8
 9
         gic: interrupt-controller@48211000 {
             compatible = "arm,cortex-a15-gic";
10
11
             interrupt-controller;
12
             #interrupt-cells = <3>;
13
             reg = <0x0 0x48211000 0x0 0x1000>,
                   <0x0 0x48212000 0x0 0x2000>,
14
15
                   <0x0 0x48214000 0x0 0x2000>,
16
                   <0x0 0x48216000 0x0 0x2000>;
17
             interrupts = <GIC_PPI 9 (GIC_CPU_MASK_SIMPLE(2) |</pre>
    IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH)>;
18
             interrupt-parent = <&gic>;
19
        };
20
21
         ocp {
             compatible = "ti,dra7-13-noc", "simple-bus";
22
23
             #address-cells = <1>;
24
             #size-cells = <1>;
25
             ranges = <0x0 0x0 0x0 0xc00000000>;
             ti, hwmods = "13_main_1", "13_main_2";
26
27
             reg = \langle 0x0 \ 0x44000000 \ 0x0 \ 0x1000000 \rangle,
28
                   <0x0 0x45000000 0x0 0x1000>;
29
             interrupts-extended = <&crossbar_mpu GIC_SPI 4</pre>
    IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>,
30
                            <&wakeupgen GIC_SPI 10 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
31
             gpio1: gpio@4ae10000 {
32
33
34
             };
35
36
             gpio2: gpio@48055000 {
37
```

```
38
             };
39
40
             gpio3: gpio@48057000 {
41
42
             };
43
44
             gpio4: gpio@48059000 {
45
46
             };
47
             gpio5: gpio@4805b000 {
48
49
50
             };
51
52
             gpio6: gpio@4805d000 {
53
54
             };
55
56
             gpio7: gpio@48051000 {
57
                 compatible = "ti,omap4-gpio";
                 reg = <0x48051000 0x200>;
58
59
                 interrupts = <GIC_SPI 30 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
60
                 ti,hwmods = "gpio7";
61
                 gpio-controller;
62
                 \#gpio-cells = <2>;
63
                 interrupt-controller;
64
                 #interrupt-cells = <2>;
65
             };
66
67
             gpio8: gpio@48053000 {
68
                 . . . . . .
69
             };
70
        };
   };
71
```

- root gic就是上面的"arm,cortex-a15-gic",它的interrupt cells是3, 表示引用gic上的一个中断需要 三个参数
- gpio1: gpio@4ae10000 每组GPIO也是一个中断控制器,它的interrupt parent也是interrupt-interrupt-controller@48211000, interrupt cell是2, 表示引用一个中断需要2个参数。



#### 相关代码:

第一部分: GIC中断控制器的注册。

第二部分:设备树的device node在向platform\_device转化的过程中节点的interrupts属性的处理。

第三部分:platform\_device注册添加。

第四部分:GPIO控制器驱动的注册,大部分GPIO控制器同时具备interrupt controller的功能。

第五部分:引用GPIO中断的节点的解析。

# 第一部分 GIC中断控制器的注册


## 1. GIC驱动分析

ARM平台的设备信息,都是通过 Device Tree 设备树来添加,设备树信息如下

```
/*arch\arm\boot\dts\dra7.dtsi*/
 2
    gic: interrupt-controller@48211000 {
 3
            compatible = "arm,cortex-a15-gic";
 4
            interrupt-controller;
            #interrupt-cells = <3>;
             reg = <0x0 0x48211000 0x0 0x1000>
                   <0x0 0x48212000 0x0 0x2000>,
 8
                   <0x0 0x48214000 0x0 0x2000>,
 9
                   <0x0 0x48216000 0x0 0x2000>;
10
            interrupts = <GIC_PPI 9 (GIC_CPU_MASK_SIMPLE(2) |</pre>
    IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH)>;
11
            interrupt-parent = <&gic>;
12
    };
```

- [compatible]字段:用于与具体的驱动来进行匹配,比如图片中[arm,cortex-a15-gic],可以根据这个名字去匹配对应的驱动程序;
- [interrupt-cells 字段:用于指定编码一个中断源所需要的单元个数,这个值为3。比如在外设在设备树中添加中断信号时,通常能看到类似interrupts = <0 23 4>;的信息,第一个单元0,表示的是中断类型(1: PPI,0: SPI),第二个单元23表示的是中断号,第三个单元4表示的是中断触发的类型;
- reg 字段:描述中断控制器的地址信息以及地址范围,比如图片中分别制定了GIC Distributor(GICD)和 GIC CPU Interface(GICC)的地址信息;
- [interrupt-controller 字段:表示该设备是一个中断控制器,外设可以连接在该中断控制器上:
- 关于设备数的各个字段含义,详细可以参考 Documentation/devicetree/bindings 下的对应信息;


设备树的信息,是怎么添加到系统中的呢? Device Tree 最终会编译成 dtb 文件,并通过Uboot传递给内核,在内核启动后会将 dtb 文件解析成 device\_node 结构。



设备树的节点信息,最终会变成 device\_node 结构,在内存中维持一个树状结构;

• 设备与驱动,会根据 compatible 字段进行匹配;

## 2.GIC驱动流程分析



- 首先需要了解一下链接脚本 vmlinux.lds , 脚本中定义了一个 \_\_irqchip\_of\_table 段 , 该段用于存放中断控制器信息 , 用于最终来匹配设备 ;
- 在GIC驱动程序中,使用IRQCHIP\_DECLARE 宏来声明结构信息,包括 compatible 字段和回调函数,该宏会将这个结构放置到\_\_\_irqchip\_of\_table 字段中;
- 在内核启动初始化中断的函数中, of\_irq\_init 函数会去查找设备节点信息,该函数的传入参数就是 \_\_irqchip\_of\_table 段,由于 IRQCHIP\_DECLARE 已经将信息填充好了, of\_irq\_init 就会遍历 \_\_irqchip\_of\_table ,按照interrupt controller的连接关系从root开始,依次初始化每 个interrupt controller, of\_irq\_init 函数会根据 arm, gic-400 去查找对应的设备节点,并获取设备的信息。
- or\_irq\_init 函数中,最终会回调 IRQCHIP\_DECLARE 声明的回调函数,也就是 gic\_of\_init , 而这个函数就是GIC驱动的初始化入口函数了;

```
IRQCHIP_DECLARE(cortex_a15_gic, "arm,cortex-a15-gic", gic_of_init);
IRQCHIP_DECLARE(cortex_a9_gic, "arm,cortex-a9-gic", gic_of_init);
IRQCHIP_DECLARE(cortex_a7_gic, "arm,cortex-a7-gic", gic_of_init);
```

- GIC的工作,本质上是由中断信号来驱动,因此驱动本身的工作就是完成各类信息的初始化,注册好相应的回调函数,以便能在信号到来之时去执行;
- [set\_smp\_process\_call 设置 \_\_smp\_cross\_call 函数指向 gic\_raise\_softing], 本质上就是通过软件来触发GIC的 SGI中断,用于核间交互;
- cpuhp\_setup\_state\_nocalls 函数,设置好CPU进行热插拔时GIC的回调函数,以便在CPU热插 拔时做相应处理;
- set\_handle\_irq 函数的设置很关键,它将全局函数指针 handle\_arch\_irq 指向了
   gic\_handle\_irq,而处理器在进入中断异常时,会跳转到 handle\_arch\_irq 执行,所以,可以认为它就是中断处理的入口函数了;
- 驱动中完成了各类函数的注册,此外还完成了 irq\_chip , irq\_domain 等结构体的初始化,计算这个GIC模块所支持的中断个数gic\_irqs , 然后创建一个linear irq domain。此时尚未分配virq , 也没有建立hwirq跟virq的映射;

```
1
       gic_irqs = readl_relaxed(gic_data_dist_base(gic) + GIC_DIST_CTR) & 0x1f;
2
       gic_irqs = (gic_irqs + 1) * 32;
3
       if (gic_irqs > 1020)
4
           gic_irqs = 1020;
5
       gic->gic_irqs = gic_irqs;
6
7
       gic->domain = irq_domain_create_linear(handle, gic_irqs,
8
                                  &gic_irq_domain_hierarchy_ops,
9
                                  gic);
```

在初始化的时候既没有给hwirq分配对应的virq,也没有建立二者之间的映射,这部分工作会到后面有人引用GIC上的某个中断时再分配和建立。


• 最后,完成GIC硬件模块的初始化设置,以及电源管理相关的注册等工作;

# 第二部分 device node转化为platform\_device

#### 相关代码:

drivers/of/platform.c

这个转化过程是调用 of\_platform\_populate 开始的。以 gpio1: gpio@4ae10000 为例,暂时只关心 interrupts属性的处理,函数调用关系:



```
struct platform_device *of_device_alloc(struct device_node *np,
 2
                      const char *bus_id,
 3
                      struct device *parent)
 4
    {
 5
        struct platform_device *dev;
 6
        int rc, i, num_reg = 0, num_irq;
        struct resource *res, temp_res;
 8
 9
        dev = platform_device_alloc("", PLATFORM_DEVID_NONE);
10
        if (!dev)
11
            return NULL;
12
13
        /* count the io and irq resources */
        while (of_address_to_resource(np, num_reg, &temp_res) == 0)
14
15
            num_reg++;
        num_irq = of_irq_count(np);/* 统计这个节点的interrupts属性中描述了几个中断*/
16
17
18
        /* Populate the resource table */
        if (num_irq || num_reg) {
19
20
            res = kzalloc(sizeof(*res) * (num_irq + num_reg), GFP_KERNEL);
21
            if (!res) {
```

```
22
                platform_device_put(dev);
23
                return NULL;
24
            }
25
26
            dev->num_resources = num_reg + num_irq;
27
            dev->resource = res;
28
            for (i = 0; i < num_reg; i++, res++) {
29
                rc = of_address_to_resource(np, i, res);
30
                WARN_ON(rc);
31
32
            /*解析interrupts属性,将每一个中断转化为resource结构体*/
33
            if (of_irq_to_resource_table(np, res, num_irq) != num_irq)
34
                pr_debug("not all legacy IRQ resources mapped for %s\n",
35
                     np->name);
36
        }
37
38
        dev->dev.of_node = of_node_get(np);
39
        dev->dev.fwnode = &np->fwnode;
        dev->dev.parent = parent ? : &platform_bus;
40
41
        if (bus_id)
42
            dev_set_name(&dev->dev, "%s", bus_id);
43
44
        else
45
            of_device_make_bus_id(&dev->dev);
47
        return dev;
    }
48
```

这里主要涉及到两个函数 of\_irq\_count 和 of\_irq\_to\_resource\_table , 传入的np就是 gpio1: gpio@4ae10000 节点。

of\_irq\_count

这个函数会解析interrupts属性,并统计其中描述了几个中断。

简化如下:找到 gpio1: gpio@4ae10000 节点的所隶属的interrupt-controller,即interrupt-controller@10490000节点,然后获得其#interrupt-cells属性的值,因为只要知道了这个值,也就知道了在interrupts属性中描述一个中断需要几个参数,也就很容易知道interrupts所描述的中断个数。这里关键的函数是 of\_irq\_parse\_one:

nr表示的是index, of\_irq\_parse\_one每次成功返回,都表示成功从interrupts属性中解析到了第nr个中断,同时将关于这个中断的信息存放到irq中,struct of\_phandle\_args的含义如下:

```
#define MAX_PHANDLE_ARGS 16
struct of_phandle_args {
    struct device_node *np; // 用于存放赋值处理这个中断的中断控制器的节点
    int args_count;// 就是interrupt-controller的#interrupt-cells的值
    uint32_t args[MAX_PHANDLE_ARGS];// 用于存放具体描述某一个中断的参数的值
};
```

最后将解析到的中断个数返回。

#### • of\_irq\_to\_resource\_table

知道interrupts中描述了几个中断后,这个函数开始将这些中断转换为resource,这个是由 of\_irg\_to\_resource函数完成。

```
int of_irq_to_resource_table(struct device_node *dev, struct resource *res,
 2
            int nr_irqs)
 3
    {
 4
       int i;
 5
        for (i = 0; i < nr_irqs; i++, res++)
 6
 7
            if (of_irq_to_resource(dev, i, res) <= 0)//将这些中断转换为resource
 8
                break;
 9
10
        return i;
11 | }
```

第二个参数i表示的是index,即interrupts属性中的第i个中断。

```
int of_irq_to_resource(struct device_node *dev, int index, struct resource
    *r)
 2
    {
        int irq = of_irq_get(dev, index);// 返回interrupts中第index个hwirq中断映射
    到的virq
 4
 5
       if (irq < 0)
           return irq;
 6
 7
 8
       /* Only dereference the resource if both the
        * resource and the irg are valid. */
 9
        if (r && irq) { // 将这个irq封装成resource
10
           const char *name = NULL;
11
12
13
           memset(r, 0, sizeof(*r));
14
            /*
15
            * Get optional "interrupt-names" property to add a name
16
            * to the resource.
            获取可选的"中断名称"属性,以向资源添加名称。*/
17
           of_property_read_string_index(dev, "interrupt-names", index,
18
19
                             &name);
20
21
            r->start = r->end = irq; // 全局唯一的virq
22
            r->flags = IORESOURCE_IRQ |
    irqd_get_trigger_type(irq_get_irq_data(irq));// 这个中断的属性,如上升沿还是下降
    沿触发
23
            r->name = name ? name : of_node_full_name(dev);
24
        }
```

```
25
26 return irq;
27 }
```

所以,分析重点是irq\_of\_parse\_and\_map,这个函数会获得 gpio@4ae10000 节点的interrupts属性的 第index个中断的参数,这是通过 of\_irq\_parse\_one 完成的,然后获得该中断所隶属的interrupt-controller的irq domain,也就是前面GIC注册的那个irq domain,利用该domain的 of\_xlate 函数从 前面表示第index个中断的参数中解析出hwirq和中断类型,最后从系统中为该hwriq分配一个全局唯一的virq,并将映射关系存放到中断控制器的irq domain中,也就是gic的irq domain。

下面结合kernel代码分析一下:

```
int of_irq_get(struct device_node *dev, int index)
 2
 3
       int rc;
 4
       struct of_phandle_args oirq;
        struct irq_domain *domain;
 6
 7
       rc = of_irq_parse_one(dev, index, &oirq);// 获得interrupts的第index个中断
    参数,并封装到oirq中
 8
       if (rc)
9
            return rc;
10
        domain = irq_find_host(oirq.np);
11
12
       if (!domain)
13
           return -EPROBE_DEFER;
14
15
       return irq_create_of_mapping(&oirq); //返回映射到的virq
16 }
```

获取设备数据中的参数,然后调用irq\_create\_of\_mapping映射hwirq到virq,这个过程中先分配virq、分配irq\_desc,然后调用domain的map函数建立hwirq到该virq的映射,最后以virq为索引将irq\_desc 插入基数树。

```
unsigned int irq_create_of_mapping(struct of_phandle_args *irq_data)
{
    struct irq_fwspec fwspec;

    of_phandle_args_to_fwspec(irq_data, &fwspec);// 将irq_data中的数据转存到
    fwspec
    return irq_create_fwspec_mapping(&fwspec);
}
```

```
unsigned int irq_create_fwspec_mapping(struct irq_fwspec *fwspec)
 1
 2
 3
       struct irq_domain *domain;
 4
       struct irq_data *irq_data;
 5
       irq_hw_number_t hwirq;
 6
       unsigned int type = IRQ_TYPE_NONE;
 7
       int virq;
 8
9
        if (fwspec->fwnode) {
10
           /*这里的代码主要是找到irq domain。这是根据上一个函数传递进来的参数irq_data的
    np成员来寻找的*/
           domain = irq_find_matching_fwspec(fwspec, DOMAIN_BUS_WIRED);
11
```

```
12
            if (!domain)
13
                domain = irq_find_matching_fwspec(fwspec, DOMAIN_BUS_ANY);
14
        } else {
15
            domain = irq_default_domain;
16
        }
17
18
19
        /*如果没有定义xlate函数,那么取interrupts属性的第一个cell作为HW interrupt ID。
    */
20
        if (irq_domain_translate(domain, fwspec, &hwirq, &type))
21
            return 0;
22
23
        . . . . . .
24
        /*
25
         解析完了,最终还是要调用irq_create_mapping函数来创建HW interrupt ID和IRQ
    number的映射关系。*/
26
        virq = irq_find_mapping(domain, hwirq);
27
        if (virq) {
28
            if (type == IRQ_TYPE_NONE || type == irq_get_trigger_type(virq))
29
                return virg;
30
31
            if (irq_get_trigger_type(virq) == IRQ_TYPE_NONE) {
32
                irq_data = irq_get_irq_data(virq);
33
                if (!irq_data)
34
                    return 0;
35
                /*如果有需要,调用irq_set_irq_type函数设定trigger type*/
36
                irqd_set_trigger_type(irq_data, type);
37
                return virq;
38
            }
39
40
            pr_warn("type mismatch, failed to map hwirq-%lu for %s!\n",
                hwirq, of_node_full_name(to_of_node(fwspec->fwnode)));
41
42
            return 0;
43
        }
45
        if (irq_domain_is_hierarchy(domain)) {
            // 对于GIC的irq domain这样定义了alloc的domain来说,走这个分支
46
47
            virq = irq_domain_alloc_irqs(domain, 1, NUMA_NO_NODE, fwspec);
48
            if (virq <= 0)
49
                return 0;
        } else {
50
51
            /* Create mapping
52
            建立HW interrupt ID和IRQ number的映射关系。 */
53
            virq = irq_create_mapping(domain, hwirq);
54
            if (!virq)
55
                return virq;
56
        }
57
58
        irq_data = irq_get_irq_data(virq);
59
        if (!irq_data) {
60
            if (irq_domain_is_hierarchy(domain))
                irq_domain_free_irqs(virq, 1);
61
62
            else
63
                irq_dispose_mapping(virq);
64
            return 0;
65
        }
66
67
        /* Store trigger type */
```

```
irqd_set_trigger_type(irq_data, type);

return virq; //返回映射到的virq

| 3
```

### 看一下gic irq domain的translate的过程:

```
1
   static int gic_irq_domain_translate(struct irq_domain *d,
2
                     struct irq_fwspec *fwspec,
3
                     unsigned long *hwirq,
4
                     unsigned int *type)
5
   {
       if (is_of_node(fwspec->fwnode)) {
6
7
          if (fwspec->param_count < 3)// 检查描述中断的参数个数是否合法
8
              return -EINVAL;
9
       /* 这里加16的目的是跳过SGI中断,因为SGI用于CPU之间通信,不归中断子系统管
   10;GIC支持的中断中从0-15号属于SGI, 16-32属于PPI, 32-1020属于SPI*/
10
11
          *hwirq = fwspec->param[1] + 16;
12
   /*从这里可以看到,描述GIC中断的三个参数中第一个表示中断种类,0表示的是SPI,非0表示PPI;
13
14
   这里加16的意思是跳过PPI;
   同时我们也知道了,第二个参数表示某种类型的中断(PPI or SPI)中的第几个(从0开始)*/
15
16
          if (!fwspec->param[0])
17
              *hwirq += 16;
18
       // 第三个参数表示的中断的类型,如上升沿、下降沿或者高低电平触发
19
          *type = fwspec->param[2] & IRQ_TYPE_SENSE_MASK;
20
          return 0;
21
       }
22
23
24
       return -EINVAL;
25 }
```

通过这个函数,我们就获得了fwspec所表示的hwirq和type

接着看一下irq\_find\_mapping,如果hwirq之前跟virq之间发生过映射,会存放到irq domain中,这个函数就是查询irq domain,以hwirq为索引,寻找virg;

```
unsigned int irq_find_mapping(struct irq_domain *domain,
 1
 2
                      irq_hw_number_t hwirq)
 3
    {
 4
        struct irq_data *data;
 5
        if (hwirq < domain->revmap_direct_max_irq) {
 6
 7
            data = irq_domain_get_irq_data(domain, hwirq);
            if (data && data->hwirq == hwirq)
 8
 9
                return hwirq;
        }
10
11
12
        /* Check if the hwirq is in the linear revmap. */
13
        if (hwirq < domain->revmap_size)//如果是线性映射irq domain的条件, hwirq作为
    数字下标
            return domain->linear_revmap[hwirq];
14
15
        data = radix_tree_lookup(&domain->revmap_tree, hwirq);// hwirq作为key
16
        return data ? data->irq : 0;
17
```

下面分析virq的分配以及映射,对于GIC irq domain,由于其ops定义了alloc,在注册irq domain的时候会执行 domain->flags |= IRQ\_DOMAIN\_FLAG\_HIERARCHY

```
int __irq_domain_alloc_irqs(struct irq_domain *domain, int irq_base,
 2
                  unsigned int nr_irqs, int node, void *arg,
 3
                  bool realloc, const struct cpumask *affinity)
 4
   {
 5
       int i, ret, virq;
    // 下面这个函数会从系统中一个唯一的virq, 其实就是全局变量allocated_irqs从低位到高位
    第一个为0的位的位号
   // 然后将allocated_irqs的第virq位置为1,然后会为这个virq分配一个irq_desc, virq会
   存放到irq_desc的irq_data.irq中
   // 最后将这个irq_desc存放到irq_desc_tree中,以virq为key,函数irq_to_desc就是以
   virq为key, 查询irq_desc_tree
   // 迅速定位到irq_desc
10
           virq = irq_domain_alloc_descs(irq_base, nr_irqs, 0, node,
11
                            affinity);
12
13
       irq_domain_alloc_irq_data(domain, virq, nr_irqs);
14
15
       ret = irq_domain_alloc_irqs_hierarchy(domain, virq, nr_irqs, arg);
16
       for (i = 0; i < nr_irqs; i++)
17
18
           // 将virq跟hwirq的映射关系存放到irq domain中,这样就可以通过hwirq在该
    irq_domain中快速找到virq
19
           irq_domain_insert_irq(virq + i);
20
21
       return virq;
22
   }
```

irq\_domain\_alloc\_irq\_data 会根据virq获得对应的irq\_desc, 然后将 domain 赋值给irq\_desc->irq\_data->domain.

irq\_domain\_alloc\_irqs\_recursive 这个函数会调用gic irq domain的 domain->ops->alloc ,即 gic\_irq\_domain\_alloc

下面分析irq\_create\_mapping,对于irq domain的ops中没有定义alloc的domain,会执行这个函数


---> irq\_create\_mapping 为hwirq分配virq , 并存放映射到irq domain中


```
1
    unsigned int irq_create_mapping(struct irq_domain *domain,
 2
                    irq_hw_number_t hwirq)
 3
    {
 4
        struct device_node *of_node;
 5
        int virq;
 6
 7
        of_node = irq_domain_get_of_node(domain);
 8
 9
        /* Check if mapping already exists
        如果映射已经存在,那么不需要映射,直接返回 */
10
11
        virq = irq_find_mapping(domain, hwirq);
12
        if (virq) {
13
            pr_debug("-> existing mapping on virq %d\n", virq);
14
            return virg;
15
        }
```

```
16
17
        /* Allocate a virtual interrupt number 分配虚拟中断号*/
18
        virq = irq_domain_alloc_descs(-1, 1, hwirq, of_node_to_nid(of_node),
    NULL);
19
    . . . . .
20
21
        if (irq_domain_associate(domain, virq, hwirq)) {//建立mapping
22
            irq_free_desc(virq);
23
            return 0;
24
25
26
        return virq;
27
    }
```

至此, device node在转化为platform\_device过程中的interrupts属性的处理就暂时分析完毕,后面会调用 device\_add()注册该platform\_device,然后匹配到的platform\_driver的probe就会被调用。

通过打印信息可知GPIO7的hwirq与virq的映射关系:






需要关注的是 domain->ops->map() , 该函数中户设置该中断的 desc->handle\_irq() , 对于GIC来 说, map函数为 gic\_irq\_domain\_map,SPI中断handle\_irq()设置为handle\_fasteoi\_irq。

# 第三部分:platform\_device注册添加



platform\_driver的probe就会被调用。



# 第四部分 GPIO控制器驱动

### 相关代码:

drivers\gpio\gpio-omap.c

在 gpio@48051000 节点转化成的platform\_device被注册的时候, omap\_gpio\_probe() 会被调用。这个函数目前我们先只分析跟中断相关的。

```
static int omap_gpio_probe(struct platform_device *pdev)

{
    struct device *dev = &pdev->dev;
    struct device_node *node = dev->of_node;
}
```

```
5
        const struct of_device_id *match;
 6
        const struct omap_gpio_platform_data *pdata;
 7
        struct resource *res;
 8
        struct gpio_bank *bank;
 9
        struct irq_chip *irqc;
10
        int ret;
11
12
        match = of_match_device(of_match_ptr(omap_gpio_match), dev);
13
14
        pdata = match ? match->data : dev_get_platdata(dev);
15
        bank = devm_kzalloc(dev, sizeof(struct gpio_bank), GFP_KERNEL);
16
17
        /*irq_chip用于抽象该GPIO中断控制器*/
18
19
        irqc = devm_kzalloc(dev, sizeof(*irqc), GFP_KERNEL);
20
21
        irqc->irq_startup = omap_gpio_irq_startup,
22
        irqc->irq_shutdown = omap_gpio_irq_shutdown,
23
        irqc->irq_ack = omap_gpio_ack_irq,
24
        irqc->irq_mask = omap_gpio_mask_irq,
25
        irqc->irq_mask_ack = omap_gpio_mask_ack_irq,
26
        irqc->irq_unmask = omap_gpio_unmask_irq,
27
        irqc->irq_set_type = omap_gpio_irq_type,
28
        irqc->irq_set_wake = omap_gpio_wake_enable,
29
        irqc->irq_bus_lock = omap_gpio_irq_bus_lock,
30
        irqc->irq_bus_sync_unlock = gpio_irq_bus_sync_unlock,
31
        irqc->name = dev_name(&pdev->dev);
32
        irqc->flags = IRQCHIP_MASK_ON_SUSPEND | IRQCHIP_PIPELINE_SAFE;
33
        bank->irq = platform_get_irq(pdev, 0);/*该irq已经是虚拟的了 详见
    of_irq_to_resource*/
35
        . . . . . .
36
        bank->chip.parent = dev;
37
        bank->chip.owner = THIS_MODULE;
38
        bank->dbck_flag = pdata->dbck_flag;
39
        bank->stride = pdata->bank_stride;
        bank->width = pdata->bank_width;/*该bank GPIO数*/
40
41
        bank->is_mpuio = pdata->is_mpuio;
42
        bank->non_wakeup_gpios = pdata->non_wakeup_gpios;
43
        bank->regs = pdata->regs;
44
    #ifdef CONFIG_OF_GPIO
45
        bank->chip.of_node = of_node_get(node);
46
    #endif
47
48
        platform_set_drvdata(pdev, bank);
49
50
        . . . . . .
51
        ret = omap_gpio_chip_init(bank, irqc);/*完成GPIO中断控制器注册*/
52
53
54
        omap_gpio_show_rev(bank);
55
56
        list_add_tail(&bank->node, &omap_gpio_list);
57
58
        return 0;
59 }
```

需要注意的是,通过 platform\_get\_irq(pdev, 0) 获取该bank对应的中断时,已经是virq了,不是设备树里指定的GIC hwirg。

omap\_gpio\_chip\_init 为该bank注册GPIO中断控制器。

```
static int omap_gpio_chip_init(struct gpio_bank *bank, struct irq_chip
    *irqc)
 2
    {
 3
        struct gpio_irq_chip *irq;
 4
        static int gpio;
 5
        const char *label;
 6
        int irq_base = 0;
        int ret;
 8
 9
        /*GPIO操作回调函数*/
10
        bank->chip.request = omap_gpio_request;
11
        bank->chip.free = omap_gpio_free;
12
        bank->chip.get_direction = omap_gpio_get_direction;
        bank->chip.direction_input = omap_gpio_input;
13
14
        bank->chip.get = omap_gpio_get;
15
        bank->chip.get_multiple = omap_gpio_get_multiple;
16
        bank->chip.direction_output = omap_gpio_output;
        bank->chip.set_config = omap_gpio_set_config;
17
18
        bank->chip.set = omap_gpio_set;
19
        bank->chip.set_multiple = omap_gpio_set_multiple;
20
21
        label = devm_kasprintf(bank->chip.parent, GFP_KERNEL, "gpio-%d-%d",
                              gpio, gpio + bank->width - 1);
23
24
        bank->chip.label = label;
25
        bank->chip.base = gpio;//该bank中的第一个gpio的逻辑gpio号
26
27
        bank->chip.ngpio = bank->width;//该bank GPIO数
28
29
        irq = &bank->chip.irq;
30
        irq->chip = irqc; //设置该bank 的irq_chip
        irq->handler = handle_bad_irq; //该中断控制器默认中断处理函数
31
32
        irq->default_type = IRQ_TYPE_NONE; //中断默认触发方式
33
        irq->num_parents = 1;
34
        irq->parents = &bank->irq;
35
        irq->first = irq_base;//该GPIO中断控制器的起始中断号0
36
37
        ret = gpiochip_add_data(&bank->chip, bank);
38
    // 这里的d->irq是节点gpio@48051000的interrupts属性所映射到的virq,对应的hwirq就是
    SPI-30
39
    // 这里申请了中断,在中断处理函数omap_gpio_irq_handler中会获得发生中断的引脚,转化为
    该GPIO控制器的hwirq,再进行一步处理
40
        ret = devm_request_irq(bank->chip.parent, bank->irq,
                      omap_gpio_irq_handler,
41
                      0, dev_name(bank->chip.parent), bank);
42
43
    ank->width;
44
45
        return ret;
46
    }
```

```
#define gpiochip_add_data(chip, data) gpiochip_add_data_with_key(chip,
    data, NULL, NULL)
    int gpiochip_add_data_with_key(struct gpio_chip *chip, void *data,
 3
                       struct lock_class_key *lock_key,
 4
                       struct lock_class_key *request_key)
 5
    {
 6
        unsigned long flags;
 7
        int
                status = 0;
 8
        unsigned
                    i;
 9
        int
                base = chip->base;
        struct gpio_device *gdev;
10
11
12
         // 每一个bank都都应一个唯一的gpio_device和gpio_chip
13
        gdev = kzalloc(sizeof(*gdev), GFP_KERNEL);
14
        gdev->dev.bus = &gpio_bus_type;
15
        gdev->chip = chip;
16
        chip->gpiodev = gdev;
17
18
        if (chip->parent) {
19
            gdev->dev.parent = chip->parent;
            gdev->dev.of_node = chip->parent->of_node;
21
        }
22
    #ifdef CONFIG_OF_GPIO
23
24
        /* If the gpiochip has an assigned OF node this takes precedence */
25
        if (chip->of_node)
26
            gdev->dev.of_node = chip->of_node;
27
        else
28
            chip->of_node = gdev->dev.of_node;
29
    #endif
        // 分配一个唯一的id
30
31
        gdev->id = ida_simple_get(&gpio_ida, 0, 0, GFP_KERNEL);
32
        dev_set_name(&gdev->dev, "gpiochip%d", gdev->id);
33
        device_initialize(&gdev->dev);
35
        dev_set_drvdata(&gdev->dev, gdev);
36
        if (chip->parent && chip->parent->driver)
37
            gdev->owner = chip->parent->driver->owner;
38
        else if (chip->owner)
39
            /* TODO: remove chip->owner */
40
            gdev->owner = chip->owner;
41
        else
42
            gdev->owner = THIS_MODULE;
43
44
        // 为这个chip下的每一个gpio都要分配一个gpio_desc结构体
45
        gdev->descs = kcalloc(chip->ngpio, sizeof(gdev->descs[0]), GFP_KERNEL);
46
47
        gdev->label = kstrdup_const(chip->label ?: "unknown", GFP_KERNEL);
48
49
        // 这个chip中含有的gpio的个数
50
        gdev->ngpio = chip->ngpio;
51
        //gdev->data代表这个bank
52
        gdev->data = data;
53
54
        spin_lock_irqsave(&gpio_lock, flags);
55
56
        // base表示的是这个bank在系统中的逻辑gpio号
57
        gdev->base = base;
```

```
58
59
        // 将这个bank对应的gpio_device添加到全局链表gpio_devices中
        // 在添加的时候会根据gdev->base和ngpio在gpio_devices链表中找到合适的位置
60
61
        status = gpiodev_add_to_list(gdev);
62
63
        spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
64
65
        /*为每个GPIO分配gpio_desc,建立与gdev的联系*/
        for (i = 0; i < chip->ngpio; i++) {
66
67
            struct gpio_desc *desc = &gdev->descs[i];
68
69
            desc->gdev = gdev;
70
            desc \rightarrow flags = !chip \rightarrow direction\_input ? (1 << FLAG\_IS\_OUT) : 0;
71
72
        }
73
74
        // 默认这个chip下的所有gpio都是可以产生中断
75
        status = gpiochip_irqchip_init_valid_mask(chip);
76
77
        status = gpiochip_init_valid_mask(chip);
        /*为该bank添加irq_chip,并创建一个irq_domain
78
79
        只是创建了irq domain,还没有存放任何中断映射关系,在需要的时候才会映射。*/
80
        status = gpiochip_add_irqchip(chip, lock_key, request_key);
81
        status = of_gpiochip_add(chip);
83
84
        acpi_gpiochip_add(chip);
85
86
        machine_gpiochip_add(chip);
87
88
        if (gpiolib_initialized) {
89
            status = gpiochip_setup_dev(gdev);
90
91
        return 0;
92
    }
```

---> of\_gpiochip\_add(struct gpio\_chip \*chip)

```
1
   int of_gpiochip_add(struct gpio_chip *chip)
2
   {
3
       int status;
4
       if (!chip->of_xlate) {
6
           /*pio_chip的of_gpio_n_cells被赋值为2,表示引用一个gpio资源需要两个参数,
7
           负责解析这两个参数函数以的of_xlate函数为of_gpio_simple_xlate,
8
           其中第一个参数表示gpio号(在对应的bank中),第二个表示flag*/
9
           chip->of_gpio_n_cells = 2;
10
           chip->of_xlate = of_gpio_simple_xlate;
11
       }
```

这里需要看一下of\_gpio\_simple\_xlate的实现,这个在下面的分析中会被回调.

```
1
   int of_gpio_simple_xlate(struct gpio_chip *gc,
2
               const struct of_phandle_args *gpiospec, u32 *flags)
3
   {
4
5
       if (flags)
                      // 第二个参数表示的是flag
6
          *flags = gpiospec->args[1];
7
       // 第一个参数表示的是gpio号
8
       return gpiospec->args[0];
9
  }
```

#### 下看创建domain流程:

```
static int gpiochip_add_irqchip(struct gpio_chip *gpiochip,
 2
                    struct lock_class_key *lock_key,
 3
                    struct lock_class_key *request_key)
 4
    {
        struct irq_chip *irqchip = gpiochip->irq.chip;
 5
 6
        const struct irq_domain_ops *ops;
 7
        struct device_node *np;
 8
        unsigned int type;
9
        unsigned int i;
10
11
        np = gpiochip->gpiodev->dev.of_node;
12
        type = gpiochip->irq.default_type;
                                             //默认触发类型
13
14
       gpiochip->to_irq = gpiochip_to_irq; /*驱动request irq时调用*/
15
        gpiochip->irq.default_type = type;
16
        gpiochip->irq.lock_key = lock_key;
17
        gpiochip->irq.request_key = request_key;
18
19
        if (gpiochip->irq.domain_ops)
20
            ops = gpiochip->irq.domain_ops;
21
        else
22
            ops = &gpiochip_domain_ops;
23
        /* 创建一个linear irq domain,从这里看到,每一个bank都会有一个irq domain,
24
    ngpio是这个bank含有的gpio的个数,也是这个irq domain支持的中断的个数*/
25
        gpiochip->irq.domain = irq_domain_add_simple(np, gpiochip->ngpio,
                                gpiochip->irq.first,
26
27
                                ops, gpiochip);
28
        . . . . . .
29
        return 0;
30 }
31
```

上面也只是创建了irq domain,还没有存放任何中断映射关系,在需要的时候才会映射。

该irq domain的irq\_domain\_ops为 gpiochip\_domain\_ops;

```
static const struct irq_domain_ops gpiochip_domain_ops = {
    .map = gpiochip_irq_map,
    .unmap = gpiochip_irq_unmap,
    /* Virtually all GPIO irqchips are twocell:ed */
    .xlate = irq_domain_xlate_twocell,
};
```

gpio7这个中断在GIC级的处理函数注册为 omap\_gpio\_irq\_handler;

为 bank->irq 创建一个action,设置该 action->handler 为 omap\_gpio\_irq\_handler,将该action添加到 bank->irq 对应的irq\_desc的actions链表。

# 第五部分 引用GPIO中断的节点的解析

从上面的分析中我们知道了如下几点:

- 1. 每一个bank都对应一个gpio\_chip和gpio\_device
- 2. 这个bank下的每一个gpio都会对应一个唯一的gpio\_desc结构体,这些结构提的首地址存放在gpio\_device的desc中
- 3. 上面的gpio\_device会加入到全局gpio\_devices链表中
- 4. gpio\_chip的of\_gpio\_n\_cells被赋值为2,表示引用一个gpio资源需要两个参数,负责解析这两个参数函数以的of\_xlate函数为of\_gpio\_simple\_xlate,其中第一个参数表示gpio号(在对应的bank中),第二个表示flag

掉电保护功能设备树节点入下:

```
powerdown_protect__pins_default: powerdown_protect__pins_default {
 2
        pinctrl-single,pins = <</pre>
            DRA7XX_CORE_IOPAD(0x37a4, (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE14)) /*
    gpio7_7 */
            DRA7XX_CORE_IOPAD(0x34fc, (PIN_OUTPUT | MUX_MODE14)) /* gpio3_6 */
 4
 5
 6
    };
 7
        powerdown_protect {
 8
            compatible = "greerobot,powerdown_protect";
            pinctrl-names = "default";
9
10
            pinctrl-0 = <&powerdown_protect__pins_default>;
            powerdown_detect_gpio = <&gpio7 7 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
11
            powerdown_ssd_en = <&gpio3 6 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
12
13
        };
```

上面的节点powerdown\_protect中引用了gpio3、gpio7,而且在驱动中打算将这个gpio当作中断引脚来使用。

下面是掉电检测的驱动:

```
int gpio_id = -1;
 3
    int ssd_en = -1;
    int irq_num = -1;
 4
 6
 7
    static int powerdown_protect_probe(struct platform_device *pdev)
 8
        struct device *dev = &pdev->dev;
 9
10
        struct device_node *node = dev->of_node;
11
       int ret = -1;
12
```

```
gpio_id = of_get_named_gpio(node, "powerdown_detect_gpio", 0);
13
14
15
        ret = gpio_request(gpio_id, "powerdown_detect");
16
17
       irq_num = gpio_to_irq(gpio_id);
18
       ret = request_irq(irq_num, powerdown_detect_irq, IRQFLAGS, IRQDESC,
19
    pdev);
20
    . . . . .
21
22
        ret = misc_register(&pwd_miscdev);
23
24
25
      return 0;
26
27
   fail:
28
        gpio_free(gpio_id);
29
       return ret;
30
   }
31
   static int powerdown_protect_remove(struct platform_device *pdev)
32
33
34
        free_irq(irq_num, pdev);
35
        gpio_free(gpio_id);
36
        return 0;
37
    }
38
    static const struct of_device_id powerdown_protect_match[] = {
39
40
        { .compatible = "greerobot, powerdown_protect", },
41
        {}
42
    };
43
44
    static struct platform_driver powerdown_protect_driver = {
45
       .probe = powerdown_protect_probe,
46
        .remove = powerdown_protect_remove,
47
        .driver = {
            .name = "greerobot_powerdown_protect",
48
49
            .owner = THIS_MODULE,
50
            .of_match_table = powerdown_protect_match,
51
        },
    };
52
53
54
   static __init int powerdown_protect_init(void)
55
56
        return platform_driver_register(&powerdown_protect_driver);
57
    }
58
   module_init(powerdown_protect_init);
```

其中我们只需要分析两个关键的函数: of\_get\_named\_gpio 和 gpio\_to\_irq.

### of\_get\_named\_gpio

这个函数的作用是根据传递的属性的name和索引号,得到一个gpio号

```
1
   int of_get_named_gpio_flags(struct device_node *np, const char *list_name,
2
                   int index, enum of_gpio_flags *flags)
3
   {
4
       struct gpio_desc *desc;
5
6
       desc = of_get_named_gpiod_flags(np, list_name, index, flags);
7
8
       return desc_to_gpio(desc);
9
   }
```

```
struct gpio_desc *of_get_named_gpiod_flags(struct device_node *np,
 2
               const char *propname, int index, enum of_gpio_flags *flags)
 3
   {
 4
      struct of_phandle_args gpiospec;
 5
       struct gpio_chip *chip;
 6
       struct gpio_desc *desc;
 7
       int ret;
 8
 9
       /* 解析"powerdown_detect_gpio"属性中第index字段,将解析结果存放到gpiospec中
10
   struct of_phandle_args {
11
       struct device_node *np; // int-gpio属性所引用的gpio-controller的node--
   gpio7
       int args_count; // gpio7这个gpio-controller的#gpio-cells属性的值
12
       uint32_t args[MAX_PHANDLE_ARGS]; // 具体描述这个gpio属性的每一个参数
13
14
   };
   */
15
       ret = of_parse_phandle_with_args_map(np, propname, "gpio", index,
16
17
                           &gpiospec);
18
19
   // 上面gpiospec的np存放的索引用的gpio-controller的node,
20
   // 遍历gpio_devices链表,找到对应的gpio_device,也就找到了gpio_chip
21
       chip = of_find_gpiochip_by_xlate(&gpiospec);
22
   // 调用chip->of_xlate解析gpiospec,返回gpiospec的args中的第一个参数args[0],
   // 也就是前面分析的在bank中的逻辑gpio号
23
24
   // 知道了gpio号,就可以在gpio_device->desc中索引到对应的gpio_desc
25
       desc = of_xlate_and_get_gpiod_flags(chip, &gpiospec, flags);
26
   . . . . .
27
      return desc;
28
   }
```

```
1 int desc_to_gpio(const struct gpio_desc *desc)
2 {
3    // 获得这个gpio_desc对应的gpio在系统中的逻辑gpio号
4    return desc->gdev->base + (desc - &desc->gdev->descs[0]);
5 }
```

#### gpio\_to\_irq

```
将这个gpio转换成对应的virq
gpio_to_irq(irq_gpio)
---> __gpio_to_irq(gpio)
---> gpiod_to_irq(gpio_to_desc(gpio))
```

这里调用了两个函数,函数 gpio\_to\_desc 根据传入的全局逻辑gpio号找到对应的 gpio\_desc ,原理是:遍历 gpio\_devices 链表,根据传入的逻辑gpio号,就可以定位到所属的gpio\_device,前面说过,在将gpio\_device加入到 gpio\_devices 链表的时候,不是乱加的,而是根据gpio\_device的base和ngpio找到一个合适的位置。找到了gpio\_device,那么通过索引它的desc成员,就可以找到对应的gpio\_desc

```
struct gpio_desc *gpio_to_desc(unsigned gpio)
 2
 3
        struct gpio_device *gdev;
 4
        unsigned long flags;
 5
 6
        spin_lock_irqsave(&gpio_lock, flags);
 7
 8
        list_for_each_entry(gdev, &gpio_devices, list) {
 9
            if (gdev->base <= gpio &&
10
                 gdev->base + gdev->ngpio > gpio) {
11
                 spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
                 return &gdev->descs[gpio - gdev->base];
12
13
            }
        }
14
15
    . . . . . .
16
        return NULL;
    }
17
```

```
int gpiod_to_irq(const struct gpio_desc *desc)
 1
 2
 3
        struct gpio_chip *chip;
 4
        int offset;
 5
 6
 7
        chip = desc->gdev->chip;
 8
9
        offset = gpio_chip_hwgpio(desc);
10
        if (chip->to_irq) {
11
            int retirq = chip->to_irq(chip, offset);
12
13
            return retirq;
14
        }
15
        return -ENXIO;
16 }
```

#### 其to\_irq定义如下

```
1 static int gpiochip_to_irq(struct gpio_chip *chip, unsigned offset)
2 {
3 ....
4 return irq_create_mapping(chip->irq.domain, offset);
5 }
6
```

需要注意的是offset,比如对于gpio7.7,那么offset就是7,这里的offset就是GPIO7这个控制器的hwirq,调用irq\_create\_mapping可以为该hwirq在kernel中分配一个唯一的virq,同时将hwirq和virq的映射关系存放到bank->irq\_domain中。

映射过程中会设置该virq的higth level handler函数,上节我们在GPIO控制器驱动中注册了gpio\_chip的 handler为 handle\_bad\_i rq,此时我们还没有调用 request\_i rq() 来设置该中断的处理函数,所以 disable该中断,desc->handler\_irg也只能是 handle\_bad\_i rq。

```
void
 1
 2
    __irq_do_set_handler(struct irq_desc *desc, irq_flow_handler_t handle,
 3
                int is_chained, const char *name)
 4
    {
 5
      if (handle == handle_bad_irq) {
 6
 7
8
           irq_state_set_disabled(desc);
9
           if (is_chained)
10
               desc->action = NULL;
11
           desc->depth = 1;
      }
12
13
       desc->handle_irq = handle;
       desc->name = name;
15
   . . . .
16
   }
```

最后将注册该中断的中断处理函数:

```
irq_num = gpio_to_irq(gpio_id);
.....
ret = request_irq(irq_num, powerdown_detect_irq, IRQFLAGS, IRQDESC, pdev);
```

创建一个action,设置该action-handler为 powerdown\_detect\_irq,将该action添加到irq\_num对应的 irq\_desc的actions链表,然后\_\_setup\_irq(),在没调用request\_irq前desc->handler\_irq是 handle\_bad\_irq,现在我们要根据具体的中断触发方式来设置了,最终调用上面gpio中断控制器中注册的函数 omap\_gpio\_irq\_type()。

```
1 request_irq
2 -->__setup_irq
3 -->__irq_set_trigger
4 ->ret = chip->irq_set_type(&desc->irq_data, flags);
5 /*gpio控制器注册的irq_set_type回调函数omap_gpio_irq_type()*/
```

omap\_gpio\_irq\_type() 根据中断类类型来设置相应的 desc->handler\_irq ,即 handle\_simple\_irq


```
1
    static int omap_gpio_irq_type(struct irq_data *d, unsigned type)
 2
 3
        struct gpio_bank *bank = omap_irq_data_get_bank(d);
 4
        int retval;
 5
        unsigned long flags;
 6
        unsigned offset = d->hwirq;
 7
 8
        if (type & ~IRQ_TYPE_SENSE_MASK)
 9
            return -EINVAL;
10
        if (!bank->regs->leveldetect0 &&
11
12
            (type & (IRQ_TYPE_LEVEL_LOW IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH)))
13
            return -EINVAL;
```

```
14
15
        raw_spin_lock_irqsave(&bank->lock, flags);
        retval = omap_set_gpio_triggering(bank, offset, type);
16
17
        if (retval) {
18
            raw_spin_unlock_irqrestore(&bank->lock, flags);
19
            goto error;
20
        }
21
        omap_gpio_init_irq(bank, offset);
22
        if (!omap_gpio_is_input(bank, offset)) {
23
            raw_spin_unlock_irqrestore(&bank->lock, flags);
24
            retval = -EINVAL;
25
            goto error;
26
        raw_spin_unlock_irqrestore(&bank->lock, flags);
27
28
29
        if (type & (IRQ_TYPE_LEVEL_LOW | IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH))
30
            irq_set_handler_locked(d, handle_level_irq);
31
        else if (type & (IRQ_TYPE_EDGE_FALLING | IRQ_TYPE_EDGE_RISING))
            /*
32
33
             * Edge IRQs are already cleared/acked in irq_handler and
             * not need to be masked, as result handle_edge_irq()
34
35
             * logic is excessed here and may cause lose of interrupts.
36
             * So just use handle_simple_irq.
             */
37
38
            irq_set_handler_locked(d, handle_simple_irq);
39
40
        return 0;
41
42
   error:
43
        return retval;
44 }
```

可以看到加载掉电保护驱动后,执行gpio\_to\_irq时创建了hwirq和virq之间的映射,分配到的virq是176.

```
1 [ 12.189454] __irq_alloc_descs: alloc virq: 176, cnt: 1
2 [ 12.195729] irq: irq 7 on domain gpio@48051000 mapped to virtual irq 176
3 [ 12.195850] powerdown irq is 176
```

到此可以得到以下映射图:



# 第六部分 GPIO中断处理流程


回顾上述分析流程, GPIO7的hwirq:30, 其virq:43, 维护映射关系的为中断控制器GIC的irq\_domain,中断处理函数在GPIO控制器驱动中设置:

```
/*drivers/gpio/gpio-omap.c*/
ret = devm_request_irq(bank->chip.parent, bank->irq,
omap_gpio_irq_handler,
0, dev_name(bank->chip.parent), bank);
```

掉电检测引脚GPIO7\_7,其中断控制器为GPIO7,hwirq:7,其virq为:176,维护映射关系的为GPIO中断控制器的irq\_domain,GPIO7\_7的中断处理函数在掉电保护驱动中设置:

```
1 /*drivers/gree/gree_power_down.c*/
2 ret = request_irq(irq_num, powerdown_detect_irq, IRQFLAGS, IRQDESC, pdev);
```

检测到中断事件后:




- 1. 先找到root interrupt controler(GIC)对应的irq\_domain;
- 2. 根据HW寄存器信息和irq\_domain信息获取,即30;
- 3. 调用 handle\_IRQ 来处理该hwirq;
- 4. 调用 irq\_find\_mapping 找到hwirq对应的IRQ NUMBER 43;
- 5. 最终调用到 generic\_handle\_irq 来进行中断处理,即 desc->handle\_irq()。

desc->handle\_irq()在GPIO7的设备节点转换为platform\_device过程中已设置为handle\_fasteoi\_irq,可能是其他函数;

handle\_fasteoi\_irq() 进一步得到virq 43对应的irq\_desc,并遍历执行链表desc->actions内的 action函数, omap\_gpio\_irq\_handler得到执行。

以上是GIC中断控制器层处理硬件中断号30的流程, generic\_handle\_irq 最终会处理GPIO7 驱动注册的处理函数 omap\_gpio\_irq\_handler,流程如下:

omap\_gpio\_irq\_handler 中重复上面 generic\_handle\_irq 步骤:



- 1. 找到GPIO7 interrupt controler对应的irq\_domain
- 2. 根据HW寄存器信息和irq\_domain信息获取offset,即7;
- 3. 调用 irq\_find\_mapping 找到hwirq对应的IRQ Number 176;
- 4. 调用 generic\_handle\_irq 处理该IRQ Number 176.
- 5. 根据virq得到irq\_desc , 执行 desc->handle\_irq();

desc->handle\_irq 在掉电检测驱动中request\_irq时根据irq来设定,具体为handle\_simple\_irq(),handle\_simple\_irq()中最终遍历action list,调用specific handler,也就是我们掉电检测驱动注册的中断处理函数 powerdown\_detect\_irq。