IoT 네트워크 labs

•

# 냉장고 프로젝트



- 01 STEP 01 개발환경 설정
- O2 STEP O2 아무이노 Uno개발
- **03** STEP 03 라즈베리 파이 개발
- **04 STEP 04** 웹서버 개발
- 05 STEP 05 DB 개발

앱 개발

## Arduino 설치

Arduino SW https://www.arduino.cc/en/main/software


# Raspberry Pi SD카드 포맷

Raspbian <a href="https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/">https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/</a>

Etcher https://www.balena.io/etcher/

가상에신 IP할당 https://m.blog.naver.com/wideeyed/221087773726


STEP1 : 개발환경 설정



STEP1 : 개발환경 설정



#### I2C LCD <a href="https://codingrun.com/119">https://codingrun.com/119</a>



#### (I2C LCD 기본 코드:EX15\_I2CLCD.ino)

```
#include 〈LiquidCrystal_I2C.h〉 //LiquidCrystal 라이브러리 추가
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); //lcd 객체 선언
void setup()
lcd.begin(); //LCD 사용 시작
void loop()
lcd.setCursor(5, 0); // 커서를 5, 0에 가져다 놓아라. (열, 행)
lcd.print("Hi ^^"); // 5, 0에 Hi ^^를 출력해라.
delay(1000); // 1초 대기
lcd.setCursor(3, 1); // 귀서를 3, 1로 가져다 놓아라. (열, 행)
Icd.print("Codingrun"); // Codingrun을 입력해라.
delay(1000);
                // 1초 대기
// 1초 대기
delay(1000);
```


## RFID 리더기 & 태그 인식하기 https://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=eduino&logNo=220957847257

■ 아두이노와 연결하기

- 먼저 아래 결선도와 같이 아두이노와 RFID 리더를 연결합니다.

• SPI 통신

• 3.3V



#### 자료조사:


RFID와 NFC차이점 / RFID / NFC / LF(ID) / HF(ID) / UHF(ID) \_

http://makeshare.org/bbs/board.php?bo\_table=arduino&wr\_id=74 https://youtu.be/M8BA-phabqE

```
(RFID 기본 코드: RFID_TEST.ino)
#include (SPI.h)
#include (MFRC522.h)
                               // reset핀은 9번으로 설정
#define RST_PIN 9
                               // SS핀은 10번으로 설정
#define SS_PIN 10
                       // SS핀은 데이터를 주고받는 역할의 핀( SS = Slave Selector )
                                      // MFR522를 이용하기 위해 mfrc객체를 생성해 줍니다.
MFRC522 mfrc(SS_PIN, RST_PIN);
void setup(){
Serial, begin (9600);
                              // 시리얼 통신, 속도는 9600
SPI.begin();
                          // SPI 초기화
                      // (SPI : 하나의 마스터와 다수의 SLAVE(종속적인 역활)간의 통신 방식)
mfrc.PCD Init();
You'd loop(){
if (!mfrc,PICC_IsNewCardPresent() | | !mfrc,PICC_ReadCardSerial() ) {
                       // 태그 접촉이 되지 않았을때 또는 ID가 읽혀지지 않았을때
 delay(500);
                            // 0.5초 딜레이
 return;
                          // return
Serial.print("Card UID:");
                               // 태그의 ID출력
                               // 태그의 ID출력하는 반복문 태그의 ID사이즈(4)까지
 for (byte i = 0; i < 4; i++) {
  Serial.print(mfrc.uid.uidByte[i]);
                                 // mfrc.uid.uidByte[0] ~ mfrc.uid.uidByte[3]까지 출력
 Serial,print("");
                            // id 사이의 간격 출력
 Serial.println();
```

#### STEP2 : 아두이노 Uno 개발


#### HC-06 <a href="https://kocoafab.cc/tutorial/view/712">https://kocoafab.cc/tutorial/view/712</a>



- Serial 통신
- 5V
- AT COMMAND

```
(HC-06 기본 코드: HC-06_TEST.ino)
#include (SoftwareSerial.h)
SoftwareSerial mySerial(2, 3); //블루투스의 Tx, Rx핀을 2번 3번핀으로 설정
void setup() {
// 시리얼 통신의 속도를 9600으로 설정
Serial.begin(9600);
while (!Serial) {
 ; //시리얼통신이 연결되지 않았다면 코드 실행을 멈추고 무한 반복
Serial.println("Hello World!");
//블루투스와 아두이노의 통신속도를 9600으로 설정
mySerial.begin(9600);
void loop() { //코드를 무한반복합니다.
if (mySerial.available()) { //블루투스에서 넘어온 데이터가 있다면
 Serial.write(mySerial.read()); //시리얼모니터에 데이터를 출력
if (Serial,available()) { //시리얼모니터에 입력된 데이터가 있다면
 mySerial.write(Serial.read()); //블루투스를 통해 입력된 데이터 전달
```

## 솔레노이드 https://kocoafab.cc/tutorial/view/345




```
(솔레노이드 기본 코드: Solenoid_TEST.ino)
Int solenoidPin = 5;

Void setup() {
  pinMode(solenoidPin, OUTPUT);
}

Void loop() {
  digitalWrite(solenoidPin, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(solenoidPin, LOW);
  delay(1000);
}
```


- 솔레노이드에 따라 5V/12V
- https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=tkzzang89&logNo=221300992195&proxyReferer=https:%2F%2Fwww.google.co m%2F

#### IR 수신기 & 리모컨 <a href="https://m.blog.naver.com/zeta0807/221047076270">https://m.blog.naver.com/zeta0807/221047076270</a>




```
(IRremote 기본 코드: IRremote_TEST.ino)
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 6;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
void setup()
 Serial.begin(9600);
 // In case the interrupt driver crashes on setup, give a clue
 // to the user what's going on.
 Serial.println("Enabling IRin");
 irrecv.enablelRIn(); // Start the receiver
 Serial.println("Enabled IRin");
void loop() {
 if (irrecv.decode(&results)) {
  Serial.println(results.value, HEX);
  irrecv.resume(); // Receive the next value
 delay(100);
```

## 마그네틱 센서 https://m.blog.naver.com/roboholic84/220462617278



```
〈마그네틱 센서 기본 코드: Magnetic_TEST.ino〉
const int MaganetPin=4;
void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 Serial.begin(9600);
 pinMode(MaganetPin,INPUT);
void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
 int a = digitalRead(MaganetPin);
 Serial.println(a);
 delay(100);
```

## 리드스위치 모듈 http://makeshare.org/bbs/board.php?bo\_table=Wiki2&wr\_id=52



```
(IRremote 기본 코드: Reed_TEST.ino)
void setup() {
pinMode(7, INPUT_PULLUP);  // 디지털 3번핀을 입력모드로 설정
Serial.begin(9600);  // 시리얼 통신을 시작하며, 속도는 9600으로
설정
}

void loop() {
int a = digitalRead(8);  // 변수 a를 선언하여 디지털 3번핀의 값을 입력
Serial.println(a);  // 변수 a를 시리얼 모니터에 출력
delay(3000);  // 1초 대기
Serial.println(a);  // 변수 a를 시리얼 모니터에 출력
```

#### STEP3 : 라즈베리 파이 개발

## Raspberry Pi 개발환경 설정

sudo apt-get update sudo apt-get upgrade

#### 한글 설정

sudo apt-get install fonts-unfonts-core sudo apt-get install ibus sudo apt-get install ibus-hangul ibus engine hangul

## nano 에디터 수정

https://www.thewordcracker.com/miscellaneous/%EB%A6%AC%EB%88%85%EC%8A%A4%ECD%98-nano-%EC%97%90%EB%94%94%ED%84%B0-%EB%8B%A8%EC%B6%95%ED%82%A4

Import error
https://stackoverflow.com/questions/23985163/python3-error-nomodule-named-bluetooth-on-linux-mint

## 블루투스 개발환경 설정

패키지 설치 sudo apt-get install bluetooth bluez bluez-tools sudo python3 -m pip install pybluez

실행 bluetoothctl https://fishpoint.tistory.com/3430 블루투스 mac 주소 찾기:

- 블루투스 모듈 이름을 알아볼 수 있게 설정한다.
- 폰과 먼저 연결한다.(비밀번호는 0000)
- HC-05 어플 찾아서 mac 주소 확인

블루투스 페어링 https://webnautes.tistory.com/979


#### STEP3 : 라즈베리 파이 개발


## 무게센서



정부 하중: 50kg 정부 출력: 1.0 ± 0.1mV / V 비선형 성: 0.08 % F.S 하스테리시스: 0.1 % F.S 반복성: 0.05 % F.S 크리프 (5 분): 0.05 % F. 출력시 온도 효과: 0.02 % F.S / ° C 영점 온도 영향: 0.02 % F.S / ° C 제로 밸런스: ± 0.1000 mV / V 입력 엄피던스: 1000 ± 20 % 음 출력 엄피던스: 1000 ± 10 % 음

절역 참비년스 : 1000 포 10 % 참 절연 저항 : 2000 Mohm 안전 과부하 : 120 % F.S 궁극 과부하 : 150 % F.S 작동 온도 범위 : -20 ~ 65 ° C 권장 전압 : 5 VDC 최대 작동 전압 : 8VDC 보호 수준 : IP65 재질 : 알루미늄 합금 케이블 : 0.8 × 460mm





#### 구매처

http://makepcb.co.kr/mall/m\_search.php?ps\_mode=search&url =index.php&ps\_search=%B7%CE%B5%E5%BC%BF&x=0&y=0


## Raspberry Pi -> Mobius 서버 전송

#### 〈파일 타입 별로 전송 방법 쉽게 찾는 방법〉

- 1. Postman을 설치한다.
- 2. 간단히 모비우스 구조를 만든다. 방법을 모를 때는 loT 플랫폼 10주차 강의안을 참고
- 3. Code를 누른다.
- 4. 원하는 파일 형식을 검색한다.

〈확인 사이트 주소〉 모비우스 링크:

http://203.253.128.161:7575/#!/monitor



## python으로 모비우스에 cin 값 올리기

https://github.com/loTKETI/oneM2M-API-Testing/blob/master/REST\_API\_for\_Mobius\_Rel2.pdf

```
# post_cin.py
import requests

url = "http://203.253.128.161:7579/Mobius/Yesol/test1"

payload = "{\n \"m2m:cin\": {\n \"con\": \"456\"\n }\n}"

headers = {'Content-Type': 'text/plain;ty=4', 'X-M2M-RI':'12345', 'X-M2M-Origin':'Syesol'}

response = requests.post(url, headers = headers, data = payload)

print(response.text.encode('utf8'))
```

#### 변경사항

- 1, url에서 http:// 추가
- 2. header에서 ty=4', 'X-M2M-RI':'12345', 'X-M2M-Origin':'Syesol' 本計
- 3. post를 앞으로 빼는 것은 선택인 것 같음

# python으로 모비우스에 cin 값 올리기

https://github.com/loTKETI/oneM2M-API-Testing/blob/master/REST\_API\_for\_Mobius\_Rel2.pdf

```
# get_cin_1.py
import requests

url = "http://114.71.221.47:7579/Mobius/Server/led/la"

payload = {}

headers = {'Content-Type': 'text/plain;ty=4', 'X-M2M-RI':'12345', 'X-M2M-Origin':'SServer'}

response = requests.get(url, headers = headers, data = payload)

print(response.text.encode('utf8'))
```

#### 변경사항

- 1, url에서 http:// 추가
- 2. header에서 ty=4', 'X-M2M-RI':'12345', 'X-M2M-Origin':'Syesol' **本\**
- 3. Get을 앞으로 빼는 것은 선택인 것 같음

## 기본 url = http://114.71.221.47:7579/Mobius/


# 데이터 이동 정리(예솔)



STEP3 : 라즈베리 파이 개발

기본 url = http://114.71.221.47:7579/Mobius/

# 데이터 이동 정리(예솔)



STEP3 : 라즈베리 파이 개발


기본 url = http://114.71.221.47:7579/Mobius/

# 데이터 이동 정리(예솔)



STEP4 : 웹서버 개발

# 모비우스 서버 설치 (KETI사의 제공하는 서버 사용함) & 테스트를 위해 포스트맨 같이 설치



# MySQL (=MariaDB) //동아리 확인 홈페이지 만들기.pptx 4쪽

- (진짜) 설치
- sudo apt-cache search mariadb
  - Mariadb-server있는지찾기
- sudo apt-get install mariadb-server
- 비밀번호 설정:
- > sudo mysqladmin -u root -p password 비밀번호
- DB 실행
- > sudo mysql -u root -p
- 기본설정
- ➤ 데이터 베이스 생성 create database iot\_club;
- ➤ 데이터 베이스 목록 보기 show databases:
- ➤ 데이터 베이스 사용(지정) use iot\_club;
- ➤ 데이터베이스 삭제 drop database iot\_club;
- ➤ EII이블 생성 create table mytable (//EII이블 형식);
- ➤ 테이블 삭제 drop table mytable;
- ➤ 테이블 이름 변경 rename table table1 to table2:
- ➤ 테이블 업데이트 (수정) update mytable set club = Al where id=20171535;
- ➤ 테이블보기 select id, name from mytable;
  - select id, name from mytable where id =20171535;

- create database securloT;
- use securloT
- create table RFID(id int not null auto\_increment primary key, uid char(13) not null);
- select \* from RFID;
- insert into RFID(uid) value('123123123123');
- delete from RFID where uid='123123123123';

#### STEP6 : 앱 개발

# 안드로이드 스튜디오

#### 안드로이드 스튜디오 설치

위치: 윈도우

설치 https://developer.android.com/studio?hl=ko

참고: 책1: Do it! 안드로이드 앱 프로그래밍

책2: 안드로이드 Kotlin 앱 프로그래밍 가이드



# Thank you