Einführung in Assembler und Programmablaufpläne (PAP)

1. ARM Assemblerprogramme¹

Befehl	Syntax	Funktion				
ADD	ADD R _D , R _N , Operand ²	Addieren von 2 oder mehr Registern. Ergebnis wird in R _D gespeichert.				
віс	BIC R _D , R _N , Operand ²	AND-Operation auf R_N mit Komplementärwert von Operand² Ergebnis wird in R_D gespeichert.				
СМР	CMP R _N , Operand ²	Vergleich auf Gleichheit. Bei Gleichheit wird Zero-Flag (Z=1) gesetzt.				
EOR	EOR R _D , R _N , Operand ²	Bitweises Exklusiv-Oder von R _N und Operand ²				
LDR	LDR R _D , [R _N]	1. Lade Register $R_{\text{\scriptsize D}}$ mit Inhalt von Adresse aus $R_{\text{\scriptsize N}}$				
LDK	LDR R _D , =Offset	2. Lade R _D mit Wert von Offset (Speicheradresse)				
MOV	MOV R _D , Operand ²	Move (Wert in Register schreiben) Wert von Operand ² ins Register R _D				
MOV32	MOV32 R _D , Operand²	Move (Wert in Register schreiben) Wert von Operand ² ins Register R _D (freie Wertewahl)				
ORR	ORR R _D , R _N , Operand ²	Bitweises Oder von R_N und Operand ² Ergebnis wird in R_D gespeichert.				
SBC	SBC R _D , R _N , Operand ²	Subtraktion von 2 oder mehr Registern Ergebnis wird in R _D gespeichert.				
STR	STR R _N , [R _D]	Store Wert von R_N als Inhalt von Adresse aus Rd.				
SUBS	SUBS R _D , R _N , Operand ²	Subtraktion von 2 oder mehr Registern. Ergebnis wird in R_D gespeichert. Zusätzlich vergleicht der Befehl das Register R_D auf den Wert 0. Bei Wert 0 wird im APSR-Register das Zero-Flag auf 1 gesetzt.				

 $[R_D]$ = Zielregister

 $[R_N]$ = Quellregister (mit Operand¹)

Operand² = Weiteres Quellregister ODER Konstante (z.B.: #3, #0x34, ...)

¹ Auszug des ARM-Befehlssatzes [https://www.heyrick.co.uk/assembler/qfinder.html]

2. Direktiven (Auszug)²

Befehl	Syntax	Funktion		
ALIGN	ALIGN	ALIGN dient der Angleichung von Speicheradressen.		
AREA	AREA SEGMENT, Attribut1,	Bereichsdefinition (Segment, Code/Daten, Write/Read-Only)		
END	END	Definiert Ende der Datei		
ENTRY	ENTRY	Definiert Einstiegspunkt des Programms		
EQU	Bezeichner EQU WERT	Definiert Bezeichner mit Wert. An jeder Stelle im Code wo der Bezeichner verwendet wird, wird der Bezeichner durch den Wert ersetzt.		
EXPORT	EXPORT Symbol	Symbol wird exportiert. Linker weiß wo sich Funktion befindet, so dass andere Dateien auf die Funktionen in dieser Datei zugreifen können.		
IMPORT	IMPORT Symbol	Importiert Symbol. Nun kann die Funktion Symbol genutzt werden.		
ТНИМВ	ТНИМВ	THUMB-Mode Anweisung, ARM Cortex M4 kann nur THUMB-Instruktionen ausführen		

3. Kommentare in Assembler

Kommentare beginnen mit einem Semikolon. Bis zum Ende der Zeile wird alles als Kommentar vom Assembler betrachtet und ignoriert. Mehrzeilige Kommentare müssen in jeder Zeile mit einem Semikolon beginnen.

Beispiele:

MOV R4, #0 ; Dies ist ein einfacher Kommentar ; Ein weiterer Kommentar MOV R5, #3 ; Noch ein Kommentar

² Auszug vom ARM Info Center [http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.dui0489c/Chedcbai.html]

4. Symbole

Symbole werden vom Linker und vom Debugger benötigt. Der Linker liest Symbole aus Eingangsdateien, um zu wissen, wo welche Funktion definiert wird. Der Debugger benötigt Symbole, um zu wissen, wo er sich im Programm befindet.

Ein "Label" ist ein Symbol. Ein Label ist der Name der Funktion (Sprungadresse).

Bezeichner, die mit dem Befehl EQU festgelegt werden sind absolute Symbole.

Der Linker unterscheidet zwischen *relocatable Symbols (Labels)* und *absolute Symbols (Bezeichner)*.

5. Sprungbefehle³

Befehl	Syntax	Funktion
В	B Label	Springe (Branch) zu Label.
BEQ	BEQ Label	Springe (Branch) zu Label, wenn EQ (Equal), das bedeutet, wenn ein Vergleich durch den CMP-Befehl positiv war. Zero-Flag im APSR-Register = 1
BL	BL Label	Springe (Branch) zu Label. Schreibt Adresse der nächsten Instruktion ins LR (Link-Register).
вх	BX R _M	Springe (Branch) zu Adresse in Register. Aber indirekt. Beispiel: BX LR
BNE	BNE Label	Springe (Branch) zu Label wenn Zero-Flag im APSR-Register = 0 (Vergleich war negativ)

 $[R_M]$ = Register mit Sprungadresse

Link Register:


Register r14 is used as the subroutine Link Register (LR). Register r14 receives the return address when a Branch with Link (BL or BLX) instruction is executed.

³ Auszug aus ARM Info Center [http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.ddi0211h/ch02s08s01.html]

6. Quellcode

```
; Defines aus lm4f120h5qr.h:
       GPIO_PORTA_DATA_R
                                EQU 0x400043FC ; GPIO PORT A - Data Register
2.
                                EQU 0x4000451C ; GPIO PORT A - Digital-Enable Register EQU 0x40004400 ; GPIO PORT A - DIRECTION-Register
3.
       GPIO_PORTA_DEN_R
       GPIO_PORTA_DIR_R
4.
       SYSCTL_RCGC2_R EQU 0x400FE108; System Control Register: Clock-Aktivierung SYSCTL_RCGC2_GPI0A EQU 0x00000001; Clock-Bitmuster für Port A
5.
6.
7.
8.
       ; eigene Defines
       COUNTER EQU 0xFFFFF; Blinky-Delay
PA7 EQU 0x80; Bitmuster für Port PA7 (grüne LED auf Boosterpack)
9.
10
       ; Assembler-Direktive -> .text-Bereich
11.
         THUMB
12.
13.
         \Delta RF\Delta
                   |.text|, CODE, READONLY, ALIGN=2
         EXPORT Blinky
14.
15.
         ENTRY
16.
17.
       ; Funktionen
       .
Blinky
18.
         ; Als erstes Clock auf Port A aktivieren
19.
20.
         LDR R1, =SYSCTL_RCGC2_R
         LDR RO, [R1]
ORR RO, RO, #SYSCTL_RCGC2_GPIOA
21.
22.
23.
         STR RO, [R1]
24.
         ; Setze Port PA7 (0x80) als Ausgang
25.
         LDR R1, =GPIO_PORTA_DIR_R
26.
                  LDR RO, [R1]
ORR RO, RO, #PA7
27
28.
                  STR RO, [R1]
29.
30.
31.
                ; Setze Port PA7 als Digital-Port
                  LDR R1, =GPIO_PORTA_DEN_R
LDR R0, [R1]
ORR R0, R0, #PA7
32.
33.
34.
                  STR RO. [R1]
35.
         MOV32 R8, #COUNTER
36.
37.
         MOV R4, #0
38.
         BL Toggle
39.
40.
       Toggle
41.
            ; Toggle die grüne LED
42.
            LDR R1, =GPIO_PORTA_DATA_R
LDR R0, [R1]
43.
44.
45.
            EOR RO, #PA7
STR RO, [R1]
46.
47.
48.
            BL delay
49.
            B Toggle
50.
51.
       delay MOV32 R8, #COUNTER
52.
53.
            SUBS R8, #1
54.
            BNE dl1
55.
            BX LR
56.
57.
58.
            ALIGN
59.
            END
```

7. Programmablaufplan



Start i = 1Ausgabe von i i = 39? i = 61 x xStop






Abbildung 7: PAP Bespiel 'Blinky'

Ostfalia - HAW | Fakultät Informatik | Bachelor - Rechnerstrukturen Labor

8. Programmablauf / Sprungbefehle

Programmablauf:

	C				
1	int main() {				
2	doNothing();				
3	}				
	void funktion2() {				
	}				

Ein C-Programm startet seinen
Programmablauf in der Funktion main().
In diesem Beispiel erfolgt kein Aufruf
von funktion2();
Somit wird funktion2() niemals aufgerufen.

Assembler 1 Blinky 2 LDR R0, #3 3 4 Funktion1 5 LDR R1, #4 6 7 Funktion2 8 LDR R2, #2

Ein Assembler-Programm läuft Zeile für Zeile durch, falls kein Sprungbefehl erfolgt.

Branch-Befehl B

	C
1	int main() {
2	funktion2();
6	}
3	void funktion2() {
4	doNothing();
5	}

In der Hauptroutine main() wird funktion2 aufgerufen. Nach Abarbeitung von funktion2 springt das Programm an die Stelle nach Aufruf von funktion2().

Branch-Befehl BL/BX

Blinky
LDR R0, #3
B Funktion2
Funktion1
LDR R1, #4
Funktion2
LDR R2, #2

In der Funktion Blinky wird Funktion2 aufgerufen.

Das Programm springt zu Funktion2. Nach Abarbeitung beendet sich das Programm.

	C
1	int main() {
2	funktion2();
6	}
3	void funktion2() {
4	doNothing();
5	}

In der Hauptroutine main() wird funktion2 aufgerufen.

springt das Programm an die Stelle nach Aufruf von funktion2().

	Assembler
1	Blinky
2	LDR R0, #3
3	BL Funktion2
7	B Ende
4	Funktion2
5	LDR R1, #4
6	BX LR
8	Ende

Diesmal wird in Schritt 3 die Funktion2 mit

dem Befehl BL aufgerufen. Dieser speichert die Adresse des nächsten Befehls im LR-Register.

In Schritt 6 wird der BX-Sprungbefehl benutzt.

Dieser springt an die Adresse, die im Link-Register (LR) gespeichert ist. Somit erfolgt der Ablauf des

Programms wie im C-Beispiel.

9. Funktionsweise der Experimentierplatine


9.1. I FD

Anschluss der LED an Prozessor-Pins **PA3, PA6, PA7** über GPIO-Port A:

Die RGB-LED ist über 3 GPIO (General Purpose Input /Output) -Leitungen mit der CPU verbunden. Experimentierboard Das mehrere GPIObesitzt Ports (A-F). Jeder dieser **Ports** besitzt 4-8 Ausgangspins. Diese Pins unterschiedlich können angesprochen werden.

Entweder

als Ein-/Ausgabe-Pin oder



als Analog-/Digital-Pin

Die Funktion des Ports ergibt sich aus den Werten **mehrerer** Register:

Data, Digital-Enable, Direction und Pull – Up/-Down.

Der Treiber-Logik-Baustein schaltet je nach Einstellung dieser Register. Um einen Port zu aktivieren, muss das passende Bitmuster SYSCTL_RCGC2_GPIO**X** im Clock-Aktivierungs-Register SYSCTL_RCGC2_R gesetzt werden.

Data/Direction/Pull-Up/Digital-Enable sind 32-Bit Register. Allerdings werden nur die untersten 8 Bits benutzt:

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Wert								

Um nun die grüne LED-Leuchte als digitalen Ausgangspin anzusprechen, müssen Bitmuster in Registern gesetzt werden. Da die LED-Leuchte ein digitaler Ausgang ist, muss im Direction-Register das Bitmuster für die LED gesetzt werden, ebenso im Digital-Enable-Register. Um nun die LED einzuschalten muss man das Bitmuster **0x80** für den Port **PA7** im Data-Register setzen. 0x80 ist binär 10000000:

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Wert	1	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7 ist gesetzt -> Also wird PA7 auf HIGH gesetzt und die LED leuchtet Grün.

9.2. Stack

R0 R1 R2 R3 Low registers R4 R5 R6 General-purpose registers R7 R8 R9 High registers R10 R11 R12 Stack Pointer SP (R13) PSP[‡] MSP[‡] [‡]Banked version of SP Link Register LR (R14) Program Counter PC (R15) **PSR** Program status register **PRIMASK** FAULTMASK Exception mask registers Special registers BASEPRI CONTROL CONTROL register

Figure 2-3. Cortex-M4F Register Set

Abbildung 9: Registerset (Auch im Debugmodus einsehbar)

Bitmuster ergibt sich aus den addierten Bitmustern der benötigten Ports SYSCTL RCGC2 GPIOX. Beispiel:

```
21: ; Als erstes Clock auf Port A aktivieren
22: LDR R1, =SYSCTL_RCGC2_R
23: LDR R0, [R1]
24: ORR R0, R0, #SYSCTL_RCGC2_GPIOA | SYSCTL_RCGC2_GPIOB
25: STR R0, [R1]
```

1. Direction des Ports setzen (Input/Output) -> passendes Bitmuster in GPIO PORTX DIR R setzen.

Das Bitmuster ergibt sich aus den gewünschten Pins (z.B 0x80 für Pin7 als Ausgang). Beispiel:

```
27: ; Setze Port PA7 (0x80) als Ausgang
28: LDR R1, =GPIO_PORTA_DIR_R
29: LDR R0, [R1]
30: ORR R0, R0, #PA7
31: STR R0, [R1]
```

2. Digital-Enable bei Digitalports setzen -> passendes Bitmuster im GPIO PORTX DEN R - Register setzen.

Wird ein Pin als Digitalpin genutzt, muss das Bitmuster des Pins /der Pins in diesem Register gesetzt werden. Beispiel:

```
33: ; Setze Port PA7 als Digital-Port
34: LDR R1, =GPIO_PORTA_DEN_R
35: LDR R0, [R1]
36: ORR R0, R0, #PA7
37: STR R0, [R1]
```

4. evtl. Pull-Up-Widerstand setzen (Button) -> passendes Bitmuster in GPIO_PORTX_PUR_R - Register setzen. Beispiel:

```
; Setze Pull-Up-Widerstand für Port X Pin Y (Bitmuster #XYZ) LDR R1, =GPIO_PORTX_PUR_R LDR R0, [R1] ORR R0, R0, #XYZ STR R0, [R1]
```