

Mikroprocesszorok gyorsítása



| Témakör | Főbb tartalmak | |
|-------------|---|--|
| 2 2 1 | Az összeadásra visszavezetett szorzás. 2 hatványaival történő szorzás. Dedikált szorzó áramkör. Kivonásra visszavezetett maradékos osztás. 2 hatványaival történő osztás. | |

A szorzás problémája

Noha a szorzás az általában emlegetett négy alapművelet része mégis sokáig jelentős problémákat okozott a gyors számításokat igénylő alkalmazásokban. Az ok igen egyszerű. Míg magát a szorzást épp oly könnyedén fel tudjuk írni mint mondjuk egy összeadást (C=A+B, illetve C=A*B), a szorzás műveletének elvégzése az egyszerű ALU-val rendelkező processzorok számára időigényes, azaz lassú!

A régi mikroprocesszorok nem rendelkeztek az ALU-ban kialakított szorzó áramkörrel. Ennek alapvető oka a szűkös tranzisztorszám ami nem tette lehetővé az amúgy más úton is megoldható funkciók megvalósítását. A szorzást ugyanis ismételt összeadásokkal is meg lehet valósítani.

$$A*B = \underbrace{B+B+...+B}_{Y}$$
A

Látható, hogy az egyszerű írásmód ellenére a végrehajtandó műveletek szám A-szorosa egy összeadásnak.

Természetesen a szorzás kommutativitása okán a műveletvégrehajtás optimalizálható a szorzó és a szorzandó felcserélésével, így egy nagyobb szám kevesebbszer történő összeadása gyorsabb, mint egy kisebb szám többszöri összeadása.

A szorzás problémája

Speciális esetekben a szorzás jelentős mértékben gyorsítható. Amennyiben a 2 hatványival (2, 4, 8, 16, stb.) szorzunk, akkor azt egyszerűen a szorzandó értékét tartalmazó regiszter bitenkénti eltolásával meg lehet oldani.

Például a 8*3 műveletet az alábbi módon végezhetjük:

A szorzandó (3) egy 8 bites regiszterben ábrázolva-

A szorzó értéke 8, azaz 2³ ezért a szorzandó regiszterének a bitjeit 3 bittel balra mozgatjuk. A táblázatban háromszor mozgatjuk balra egy bittel!

Minden balra mozgatáskor az 1-es helyiértéken keletkező "üres" bitet 0-val töltjük fel. Az ábrán piros 0-val jelöltük.



A kapott eredmény 24, azaz 8*3.

Az eltolások során a bal oldalon "kieső" bit általában a Carry bitet változtatja. Így ha nulla a kieső bit, akkor nincs túlcsordulás, ha egy, akkor túlcsordulás keletkezik amit a számításoknál figyelembe kell venni.

Léteznek a szorzás műveletét elvégző hardveres megoldások melyek bizonyos esetekben kellően gyorsak is lehetnek, ugyanakkor igen sok elemi kapuáramkörből épülnek fel, azaz sok helyet foglalnak az integrált áramkörön.

A mikroptocesszorok gyártásának kezdetén éppen a helyszűke okán ezek a szorzó áramkörök nem kerültek megvalósításra magában a processzorban. Ennek hiánya funkcionális hátrányt nem okoz, mivel az előzőekben látható módon egy egyszerű ALU segítségével is kiszámítható a szorzat. A számítási sebesség azonban a dedikált szorzó áramkörök nélkül sok szorzási műveletet tartalmazó programok esetében alacsony.

A szorzó áramkör esetében eljárhatunk úgy, ahogy papíron, kézzel végezzük a szorzást. Mivel itt kettes számrendszerben áll rendelkezésre a szorzó és a szorzandó, a tanult szorzást is kettes számrendszerben kell végezni.

| | | A1 | Ao | * | B1 | Во |
|-------|----------------|---------------------|-------|---|----|----|
| | A1*B1 | A1*B0 A0*B1 | Ao*Bo | | | |
| Carry | A1*B1 | A1*B0 + A0*B1 | Ao*Bo | | | |
| P3 | P ₂ | P1 | Po | | | |

Általános esetben két darab kettő bites számot (Ao, A1 és Bo, B1) a fenti ábra szerint szorzunk össze.

- 1. Elvégezzük a bitenkénti szorzásokat.
- Összeadjuk az adott helyiértéken a részszorzatokat.

| | | | | . 33 | | |
|-------|-----|----------|-----|------|---|---|
| | | 1 | 1 | * | 1 | 0 |
| | | 0*0 | 1*0 | | | |
| | 1*1 | 1*1 | | | | |
| Carry | 1*4 | 0*0 | 1*0 | | | |
| Carry | 11 | + 1*1 | 1.0 | | | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | | | |

Konkrét esetben elvégezzük a 3*2 műveletet. Eredményül 6-ot kapunk.

| | | 1 | 1 | * | 1 | 1 |
|-------|------------|---------------|-----------------------------------|---|--|---|
| | | 1*1 | 1*1 | | | |
| | 1*1 | | 1 1 | | | |
| | | | | | | |
| Carry | 1*1 | 1*1 | 1*1 | | | |
| carry | | | | | | |
| _ | | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | | | |
| | Carry 1 | 1*1 Carry 1*1 | 1*1 1*1 1*1 Carry 1*1 1*1 1*1 | 1*1 1*1 1*1 1*1 1*1 1*1 1*1 1*1 1 | 1*1 1*1 1*1 1*1 Carry 1*1 1*1 1*1 + 1*1 | 1*1 1*1 1*1 1*1 1*1 1*1 1*1 1*1 1 |

Konkrét esetben elvégezzük a 3*3 műveletet. Eredményül 9-et kapunk.


Figyeljük meg, hogy ebben az esetben többször is előfordul átvitel!

Az előzőek alapján a szorzást két lépésben tudjuk végrehajtani:

- 1. Bitenkénti szorzás.


 A szorzás megfelel a megfelelő bitpárok logikai ÉS (AND) műveletének.
- 2. A keletkezett szorzatok helyiértékeinek megfelelő összeadása. Az összeadásokat a már megismert összeadó áramkörökkel lehet elvégezni.


Lenti ábrán egy kétbites szorzó áramkör látható. A szorzat eredménye 4 bit. Általában n*m bites szorzat n+m bites.



Az előző dián megismertetett kétbites szorzó egy speciális eset ezért nem tartalmaz teljes összeadót. A jobb érthetőség kedvéért érdemes megnézni egy nagyobb bitszélességű szorzó áramkört ahol már a teljes struktúra egyben megfigyelhető.

Egy négy bites szorzó áramkör ÉS (AND) kapukból félösszeadókból (HA) és teljes összeadókból (FA) felépítve. Az ábrából jól érzékelhető a szorzó áramkör alkatrészigénye ami miatt sok egyszerűbb mikroprocesszorba ezek az áramkörök nem kerültek beépítésre.







Az osztás a szorzáshoz hasonlóan időigényes művelet. Az osztást kivonásokra vezetjük vissza, azaz az osztandóból annyiszor vonjuk ki az osztót ahányszor az lehetséges. Megszámolva a kivonásokat megkapjuk az osztás egész részét és megvizsgálva az osztandót amely most már kisebb értékű mint az osztó vagy éppen nulla, megkapjuk a maradékot. Tehát az iskolában tanult klasszikus maradékos osztást végezzük el.

Az osztásnál azonban nem lehet felcserélni az osztót az osztandóval, azaz a művelet nem kommutatív. Figyelni kell továbbá arra is, hogy az osztó nem lehet nulla!

A kettő hatványaival (2, 4, 8, 16, stb.) történő osztás a szorzásnál megismert módon bit eltolással könnyen megvalósítható.

Mindezek ellenére az osztás a szorzáshoz képest még időigényesebb művelet!

Az osztás problémája

Speciális esetekben az osztás a szorzásnál megismert eljáráshoz hasonlóan jelentős mértékben gyorsítható. Amennyiben a 2 hatványival (2, 4, 8, 16, stb.) osztunk, akkor azt egyszerűen az osztandó értékét tartalmazó

regiszter bitenkénti eltolásával meg lehet oldani.

Például a 96/16 műveletet az alábbi módon végezhetjük:

Az osztandó (96) egy 8 bites regiszterben ábrázolva

Az osztó 16, azaz 24 ezért az osztandó regiszterének a bitjeit 4 bittel jobbra mozgatjuk. A táblázatban négyszer mozgatjuk jobbra egy bittel!

Minden jobbra mozgatáskor a legmagasabb (128) helyiértéken keletkező "üres" bitet o-val töltjük fel. Az ábrán piros o-val jelöltük.

A kapott eredmény 6, azaz 96/16.
Az eltolások során a jobb oldalon "kieső" bit általában a Carry bitet változtatja. Így ha nulla a kieső bit, akkor nincs túlcsordulás, ha egy, akkor túlcsordulás keletkezik amit a számításoknál figyelembe kell venni.

| | | h | | decimális | | | | | |
|-----|---------------------------|-------|------|-----------|-------|-----|---|--|----|
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | | |
| | | | | | | | | | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 96 |
| | elt | tolás | jobb | ra eg | y bit | tel | | | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 48 |
| | elt | tolás | jobb | ra eg | y bit | tel | | | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 24 |
| | elt | tolás | jobb | ra eg | y bit | tel | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 12 |
| | eltolás jobbra egy bittel | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 6 |

A szorzás-osztás képessége

| Megjelenés éve | Processzor típusa | Fejlesztő | Órajele | | Szorzás/osztás |
|----------------|----------------------|------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 1971 | i 4004 | Intel | 740 kHz | 4 bit | n/n |
| 1972 | i 8008 | Intel | 500-800 kHz | 8 bit | n/n |
| 1973 | IMP-16 | National Semiconductor | 715 kHz | Bitszelet (4 bit) | i/i |
| 1974 | i 3002 | Intel | 8,33-16,67 MHz | Bitszelet (2 bit) | n/n |
| 1974 | MC 6800 | Motorola | 1-2 MHz | 8 bit | n/n |
| 1974 | i 4040 | Intel | 500-740 kHz | 4 bit | n/n |
| 1974 | i 8080 | Intel | 2-3,125 MHz | 8 bit | n/n |
| 1975 | F8 | Fairchild | 1-2 MHz | 8 bit | n/n |
| 1975 | IM 6100 | Intersil | o-8 MHz | 12 bit | n/n |
| 1976 | CDP 1802 | RCA | 3,2-5 MHz | 8 bit | n/n |
| 1976 | Z 80 | Zilog | 2-4 MHz | 8 bit | n/n |
| 1976 | N8x300 | Signetics | 6,66-8 MHz | 8 bit | n/n |
| 1976 | INS 8900 | National Semiconductor | 2 MHz | 16 bit | n/n |
| 1976 | TMS 9900 | Texas Instruments | 3.3 MHz | 16 bit | i/i |
| 1978 | i8086 | Intel | 5 MHz | 16 bit | i/i |
| 1979 | 18088 | Intel | 5 MHz | 8(16) bit | i/i |

A szorzás-osztás időigénye (IMP-16)

| OP CODE | MNEMONIC AND ASSEMBLER FORMAT | | EVECUTION OVOLES | MEMOR | Y CYCLES | COMMAND TYPE | FORMAT |
|---------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------|----------|--------------|--------|
| BASE | | | EXECUTION CYCLES | READ | WRITE | COMMAND TYPE | GROUP |
| 0000 | HALT | | | 1 | _ | BASIC | 8 |
| 0080 | PUSHF | | 4 | 1 | _ | | 8 |
| 0100 | RTI | (+IMMED) | 5 | 1 | _ | | 8 |
| 0200 | RTS | [+IMMED] | 4 | 1 | _ | | 8 |
| 0280 | PULLF | | 5 | 1 | _ | * | 8 |
| 0300 | JSRP | +IMMED | 8 | 3 | _ | EXTENDED | 11 |
| 0380 | JSRI | ADDRESS | 4 | 1 | | BASIC | 8 |
| 0400 | RIN | +IMMED | 7 | 1 | _ | ↓ | 8 |
| 0480 | MPY | ADDRESS [(xr)] | 106 TO 122 | 3 | - | EXTENDED | 9 |
| 0490 | DIV | ADDRESS [(xr)] | 125 TO 159 | 3 | - | | 9 |
| 2800 | JSR | ADDRESS [(xr)] | | | | | 5 |
| 2C00 | JSR | @ ADDRESS (L. 1) | 4 | 2 | | | 5 |
| 3000 | RADD | SOURCE REGISTER, DESTINATION REGISTER | 3 | 1 | | 1 | 0 |
| 3080 | RXCH | SOURCE REGISTER DESTINATION REGISTER | 8 | 1 | | | 1 |
| 3081 | RCPY | SOURCE REGISTER, DESTINATION REGISTER | 6 | 1 | | | |
| 3081 | NOP | | 6 | 1 | | | 1 |
| 3082 | RXOR | SOURCE REGISTER, DESTINATION REGISTER | 6 | 1 | | | 1 |
| 3083 | RAND | SOURCE REGISTER, DESTINATION REGISTER | 6 | 1 | | | 1 |
| 4000 | PUSH | REGISTER | 3 | 1 | | | 3 |
| 4400 | PULL | REGISTER | 3 | 1 | | | 3 |

Az ábrákon a National Semiconductor IMP-16 processzor utasításainak egy részlete látható. Ez a korai mikroprocesszor igen fejlett volt, igaz nem egy chipes hanem úgynevezett bitszelet technikával készült processzorról beszélünk. Ennek ellenére figyelemreméltó, hogy már 1973-ban olyan processzorral jelent meg a piacon amely utasításai között szerepelt szorzás és osztás.

Látható, hogy az egyik legegyszerűbb 16 bites összeadó utasítás (ADD) ciklusideje 3, a 16 bites szorzásé (MPY) 106-122, míg a 16 bites osztásé (DIV) 125-159).

A szorzás-osztás időigénye (i8088)

A jobb oldalon az Intel i8086/i8088 (az egykori IBM XT számítógépek) processzorának három utasítás leírása látható.

Az ábrákból jól kiolvasható az egyes utasítások végrehajtási ideje. (Ezen processzorok esetében még a meghajtó órajel jó közelítéssel meghatározta a processzor számítási teljesítményét)

Látható, hogy az egyik legegyszerűbb 16 bites összeadó utasítás (ADD) ciklusideje 3, a 16 bites szorzásé (MUL) 118-133, míg a 16 bites osztásé (DIV) 144-162).

| | ADD destination, source Addition | | | | | Flags ODITSZAPC XXXXX |
|---|----------------------------------|--|---------|------------|-------|-----------------------|
| | Operands | | Clocks | Transfers* | Bytes | Coding Example |
| < | register, register | | 3 | _ | 2 | ADD CX, DX |
| | register, memory | | 9 + EA | 1 | 2-4 | ADD DI, [BX].ALPHA |
| | memory, register | | 16 + EA | 2 | 2-4 | ADD TEMP, CL |
| | register, immediate | | 4 | _ | 3-4 | ADD CL, 2 |
| | memory, immediate | | 17 + EA | 2 | 3-6 | ADD ALPHA, 2 |
| | accumulator, immediate | | 4 | _ | 2-3 | ADD AX, 200 |

| MUL | MUL source Multiplication, unsigned | | | | Flags ODITSZAPC X UUUUX |
|---------------|--|---------------------------|------------|-------|----------------------------|
| Operands | | Clocks | Transfers* | Bytes | Coding Example |
| reg8 reg16 | | 70-77 118-133 | _ | 2 2 | MUL BL MUL CX |
| mem8 | | (76-83) | 1 | 2-4 | MUL MONTH [SI] |
| mem16 | | + EA (124-139) + EA | 1 | 2-4 | MUL BAUD_RATE |

| DIV | DIV source Division, unsigned | | | Flags U UUUUU |
|----------|---|------------|-------|----------------|
| Operands | Clocks | Transfers* | Bytes | Coding Example |
| rea8 | 80-90 | _ | 2 | DIV CL |
| reg16 | 144-162 | _ | 2 | DIV BX |
| mem8 | (86-96) + EA | 1 | 2-4 | DIV ALPHA |
| mem16 | (150-168) + EA | 1 | 2-4 | DIV TABLE [SI] |