

汇编语言程序设计

第4&5讲:8086/8088的指令系统

裴文杰

第4&5讲:8086/8088的指令系统

8086/8088指令概述

数据传送指令

算术指令

逻辑指令

串处理指令

处理机控制与杂项操作指令

重点关注:

- 指令的汇编格式及特点
- 指令的基本功能
- 指令的执行对标志位的影响
- 指令的特殊要求

第4&5讲:8086/8088的指令系统

8086/8088指令概述

数据传送指令

算术指令

逻辑指令

串处理指令

处理机控制与杂项操作指令

8086/8088指令概述

计算机是通过执行指令序列来解决问题的,每条指令代表一种基本功能,这些基本功能是在程序运行期间由计算机硬件来实现的。

每种计算机都有对应于自己硬件的一组指令集,供用户使用,这组指令集就是这种计算机的指令系统。

本课程学习基于80x86 CPU的指令系统。



指令格式

操作码

操作数

例 ADD AL, 10H

(1) 操作码

指明**CPU**要执行什么样的操作。 是一条指令必不可少的部分,用助记符表示。

> 按功能 指令分六类

(2) 操作数

指明参与操作的数据或数据所在的地方。 了解操作数的来源、个数、类型、执行速度

```
例: result=a+b
data segment
        db 1
        db 2
 result db?
string db 'result=$'
data ends
code segment
 assume cs:code, ds:data
start: mov ax,data
    mov ds,ax
        mov al,a
         al,b
    add
    mov result, al
         dx, string
          ah,09
    mov
    int 21h
    add result.30h
    mov dl,result
    mov ah,2
        21h
    int
        mov ah,4ch
        int 21h
       ends
code
    end start
```

操作数三种来源:

- 1 操作数在指令中, 称立即数操作数如 MOV AL, 9
- ② 操作数在寄存器中,称寄存器操作数 指令中给出用符号表示的寄存器名。 如 MOV AL, 9; MOV AL, BL
- ③ 操作数在内存单元中,称存储器操作数或内存操作数 指令中给出该内存单元的地址。用[]表示存储器操作数 如 MOV AL,[2000H]

□ 操作数个数

按指令格式中,操作数个数的多少分为四类:

无操作数: 指令只有一个操作码,没有操作数

单操作数:指令中给出一个操作数

双操作数: 指令中给出两个操作数

三操作数: 指令中给出三个操作数



1 无操作数: 指令只有一个操作码,没有操作数。

有两种可能:

▲ 有些操作不需要操作数。

如 HLT (暂停), NOP (无操作)等处理机控制指令。

▲ 操作数隐含在指令中。

如 STC (CF=1), CLC (CF=0) 等处理机控制命令。



② 单操作数: 指令中给出一个操作数。

有两种可能:

▲有些操作只需要一个操作数

如 INC AL ; $(AL) \leftarrow (AL) + 1$

▲有些操作将另一个操作数隐含在指令中

如 MUL BL ; $(AX) \leftarrow (AL) \times (BL)$

③ 双操作数: 指令中给出两个操作数。



操作后的结果通常存放在目的操作数中。

③ 三操作数: 指令中给出三个操作数。

如 IMUL BX, Array[100], 7

;7*(Array[100])->BX

SHLD EBX, ECX, 16

;双精度左移

目的操作数: 1, 源操作数: 2

操作后的结果通常存放在目的操作数中。

□ 操作数类型

8086/8088:

有的操作既可对字节操作,又可对字操作 有的操作只允许对字操作

- ◆ 指令应指明参与操作的数是字节还是字,即操作数的类型。
- ◆ 通常操作数的类型可由操作数本身隐含给出。
- ◆ 在特殊情况下需要指明。



① 指令中有寄存器操作数,由寄存器操作数决定类型。

例: MOV [BX], AL ;字节操作, [BX] ← AL MOV [BX], AX ;字操作, [BX] ← AL, [BX+1] ← AH

MOV BX, AL ; ? ? ?

8086/8088指令概述

② 指令操作数中无寄存器,则由内存操作数的类型决定。


例 value 是一个变量 (即内存操作数);


若定义value 为字节类型:

则 MOV value, 0 是字节操作。

若定义value 为字类型:

则 MOV value, 0 是一个字操作。







③ 指令中无类型的依据,需对存储器操作数加类型说明。

例 MOV [BX], 0



用 PTR 属性伪操作说明类型。

MOV byte PTR [BX], 0

字节操作, [BX]← 0

MOV word PTR [BX], 0

字操作, [BX] ← 0, [BX+1] ← 0



□ 执行速度

寄存器操作数 立即数操作数 存储器操作数

<mark>例</mark> mov AL,<mark>BL</mark>

mov AL, 0


mov AL, [BX]

哪条指令执行速度快?

三条指令:

- ◆操作类型相同,都是传送指令
- ◆ 且目的操作数相同
- ◆ 仅源操作数不同





定长指令码格式:立即寻址最快,因为指令地址码即为操作数。

变长指令码格式:因为立即寻址操作数可能很长,取指令时可能需要两次访存。而寄存器

寻址取指令只需一次访存,所以寄存器寻址最快。




对同一类型指令,执行速度:

寄存器操作数立即数操作数存储器操作数

快

慢



第4&5讲:8086/8088的指令系统

8086/8088指令概述

数据传送指令

算术指令

逻辑指令

串处理指令

处理机控制与杂项操作指令

重点关注:

- 指令的汇编格式及特点
- 指令的基本功能
- 指令的执行对<mark>标志位</mark>的影响
- 指令的特殊要求

- ② 通用数据传送指令 MOV、PUSH、POP、XCHG、XLAT
- ? 地址传送指令
 LEA、LDS、LES
- 标志寄存器传送指令LAHF、SAHF、PUSHF、POPF
- ② 类型转换指令 CBW、CWD



通用数据传送指令

传送指令: MOV DST, SRC

执行操作: (DST) ? (SRC)

为什么设计指令时要有这么多限制:

- 1)段寄存器的内容,尤其是CS,不应该被随意改变。
- 2) 考虑指令长度,解码难度和硬件实现复杂性等因素,比如两个 存储器之间传送,那么两个存储器都需要寻址,指令过长,解码 过干复杂等。


注意:

- 两个操作数的数据类型要相同:MOV BL, AX
- * DST、SRC 不能同时为段寄存器: MOV D\$
- * 立即数不能直接送段寄存器: MOV DS, 200 子程序调用指令等。
- 在目标程序运行时,IP的内容由微处理器硬件自动设置、程序 不能直接访问IP,但一些指令却可改变IP的值,如转移指令、

为什么IP不能作为MOV指令的操作数:

- * DST 不能是立即数和CS: MOV CS, AX; MOV TUUH, AX ([?])
- * DST、SRC 不能同时为存储器寻址: MOV VARA, VARB(?)
- * 指令指针IP,不能作为MOV指令的操作数
- 不影响标志位

在汇编语言中,主要的数据传送方式如下图所示。虽然一条**MOV**指令能实现其中大多数的数据传送方式,但也存在**MOV**指令不能实现的传送方式。





进栈指令: PUSH SRC

执行操作: **(SP)** ② **(SP)** – 2

((SP)+1, (SP)) ? (SRC)

出栈指令: POP DST

执行操作: (DST) ? ((SP)+1, (SP))

(SP) ? (SP) + 2

(SP)? * * * * * * * * * * * * 高地址

堆栈: '先进后出'的存储区,段地址存放在SS中, SP在任何时候都指向栈顶,进出栈后自动修改SP。

注意:

- * 堆栈操作必须以字为单位。
- * 不影响标志位
- * POP不能用立即寻址方式

* POP指令DST不能是CS

POP 1234H (?)

POP CS (?)

PUSH指令的三种格式: POP指令的三种格式:

PUSH reg (寄存器) POP reg

PUSH mem (存储器) POP mem

PUSH segreg (段寄存器) POP segreg (no CS)

8086不允许push指令使用立即数寻址

例: 错误:


PUSH temp PUSH AX

...

POP AX POP data (立即数)

POP BX

例: 假设 (AX) = 2107 H, 执行 PUSH AX



PUSH AX 执行前

PUSH AX 执行后

例: POP BX

低地址 (SP) ? 07H 07H 21H **21H** (SP) ? * 出栈方向 * * * * * * * 高地址 * * * *


POP BX 执行前

POP BX 执行后 (BX) = 2107H

例:开辟一个16字节的堆栈,其SS=1000H,SP指向栈顶。即堆栈的内存地址范围为

: 10000H-1000FH。


PUSH AX



思考: 如果我们将10000H~1000FH

这段空间当作栈,初始状态栈是空的,此时,SS=1000H, SP=?

- ◆ 任意时刻,SS:SP指向栈顶,当栈中只有一个元素的时候,SS = 1000H, SP=000EH。
- ◆ 栈为空,就相当于栈中唯一的元素出栈,出栈后,SP=SP+2,所以当栈为空的时候,SS=1000H,SP=0010H。





栈满: SP? SP=

SP=0000H

所有寄存器进栈指令: PUSHA

指令的格式为: PUSHA

功能: 16位通用寄存器依次进栈,次序为AX、CX、DX、BX,指令执行前的SP、BP、SI、DI。指令执行后(SP)-16→(SP)仍指向栈顶。

所有寄存器出栈指令: POPA

指令的格式为: POPA

功能: 16位通用寄存器依次出栈,次序为DI、SI、BP、SP,指令执行前的BX、DX、CX、AX。指令执行后(SP)+16→(SP) 仍指向栈顶。

需要说明的是:

SP出栈只是修改了指针使其后的BX能够出栈,而堆栈中原先由PUSHA指令存入的SP的原始内容被丢弃,并未真正送到SP寄存器中。

上述两条堆栈指令均不影响标志位。



例:在有子程序或中断调用的程序中,若有些寄存器的内容在子程序或中断调用后还要用到, 则可以用堆栈来保存。

PUSH AX

PUSH BX

PUSH CX

PUSH DX

······;其间用到AX、BX、CX、DX

POP DX ;后进先出

POP CX

POP BX

POP AX

PUSHA

• • •

POPA

思考:

SS和SP只记录了栈顶的地址,依靠SS和SP可以保证在入栈和出栈时找到栈顶。可是,如何能 够保证在入栈、出栈时,栈顶不会超出栈空间?

> 当栈满的时候再使用push指令入栈,栈空的时候再使用pop指令出栈,都将发生 栈顶超界问题。

因为栈空间之外的空间里很可能存放了具有其他用途的数据、代码等,这些数据

、代码可能是我们自己的程序中的,也可能是别的程_{对于16位8086系列CPU,}

但是由于我们在入栈出栈时的不小心,而将这些数据、 一连串的错误。

▶ 栈顶超界是危险的。8086CPU不保证对栈的操作

这就是说, **8086CPU** 只知道栈顶在何处(由SS:SP指示),而不知道安排 . CPU

因为无法自动检测栈顶超界现象,所以编 程要人为控制。而对于当代32或者64 位CPU,会自动检测并对栈顶超界抛出

的超界; 防止出栈时栈空了仍然继续出 栈而导致的超界。

只知道当前要执行的指令在何处(由CS:SP指示)而不知道读者要执行的指令有 wenjiecoder@outlook.com 交换指令: XCHG OPR1, OPR2

执行操作: (OPR1) ② (OPR2)

用于寄存器之间或者寄存器与存储器之间交换信息。

注意:

- * 不影响标志位
- * 两个操作数中必须有一个是寄存器
- * 不允许使用段寄存器

例: XCHG BX, [BP+SI]
XCHG AL, BH

例 假设(AL)=2AH, (204DH)=5BH, 则:

指令XCHG AL, [204DH]

执行后: (AL)=5BH, (204DH)=2AH



换码指令:XLAT 或 XLAT OPR (OPR只是为了增加可读性,首地址需要预先送到BX)

执行操作: (AL) ? ((BX) + (AL))

用于代码转换,例如:把字符扫描码转换成ASCII码,或者把数字0-

9转换成7段数码管所需要的相应代码等。

在使用这条指令之前,应先建立一个字节表格:

表格的首地址? (BX)


需转换的代码相对于首地址的位移量 ? (AL)

指令执行完后,AL中即为转换后的代码。

也叫

表格查询转译指令,用于两种不同编码之间的映射转换。比如可用于数据加密。

通过转译索引表格来实现。



换码指令: XLAT 或 XLAT OPR

执行操作: (AL) ? ((BX) + (AL))

MOV BX, OFFSET TABLE; (BX)=0040H

MOV AL, 3


XLAT TABLE

指令执行后 (AL)=33H

注意:

- *该指令不影响标志位
- *字节表格长度不能超过256个字节

AL 只有8位



② 地址传送指令

有效地址送寄存器指令: LEA REG, SRC

执行操作: (REG) ② SRC的有效地址

例: LEA BX, [BX+SI+0F62H]

若指令执行前(BX)=0400H, (SI)=003CH

则指令执行后(BX)=0400+003C+0F62=139EH

思考:

- (1) MOV BX, [BX+SI+0F62H] ;该指令与上述指令有何区别?
- (2) LEA BX, LIST

 MOV BX, OFFSET LIST

相同功能。MOV指令比LEA更快,但是OFFSET只能与简单的符号地址相连,而LEA适用范围更广,可以与更复杂的寻址方式相连

0

? 地址传送指令

指针送寄存器和DS指令: LDS REG, SRC

执行操作: (REG) ② (SRC)

(DS) ? (SRC+2)

相继二字 ? 寄存器、DS

指针送寄存器和ES指令: LES REG, SRC

执行操作: (REG) ② (SRC)

(ES) ? (SRC+2)

相继二字 ? 寄存器、ES

注意:

- * 不影响标志位
- * REG 不能是段寄存器
- * SRC 必须为存储器寻址方式

可用于同时传送段地址和有效地址,高地址数据装入段寄存器,低地址数据装入相应的存储有效地址的寄存器。

例: LDS DI, [BX]

如指令执行前 (DS) =B000H, (BX) =080AH, (B080AH) =05AEH, (B080CH) =4000H

则指令执行后(DI) = 05AEH, (DS) =4000H

DS: TABLE (0000H):1000H 00 H 00 H 30 H **MOV BX, TABLE** ; (BX)=0040H

MOV BX, OFFSET TABLE ; (BX)=1000H

LEA BX, TABLE ; (BX)=1000H

LDS BX, TABLE ; (BX)=0040H

; (DS)=3000H

LES BX, TABLE ; (BX)=0040H

; **(ES)=3000H**

② 标志寄存器传送指令

标志送AH指令: LAHF (Load AH with Flags)

执行操作: (AH) ? (FLAGS的低字节)

AH送标志寄存器指令: SAHF (Save AH into Flags)

执行操作: (FLAGS的低字节) ② (AH)

标志进栈指令: PUSHF

执行操作: (SP) ? (SP) - 2

((SP)+1, (SP)) ? (FLAGS)

标志出栈指令: POPF

执行操作: (FLAGS) ② ((SP)+1, (SP))

(SP) ? (SP) + 2

* SAHF, POPF影响标志位

				OF	DF	IF	TF	SF	ZF		AF		PF		CF	
--	--	--	--	----	----	----	----	----	----	--	----	--	----	--	----	--

? 类型转换指令

保持有符号数的值不变

CBW AL ? AX (AL中的内容符号扩展到AX)

执行操作: 若(AL)的最高有效位为0,则(AH)= 00H

若(AL)的最高有效位为1,则(AH)=FFH

CWD AX [] (DX, AX) (AX中的内容符号扩展到DX: AX)

执行操作:若(AX)的最高有效位为0,则(DX)=0000H

若(AX)的最高有效位为1,则(DX)= FFFFH

例: (AX) = 0BA45H

1011 1010 0100 0101

CBW; (AX)=0045H

CWD ; (DX)=0FFFFH (AX)=0BA45H

注意: * 无操作数指令

* 隐含对AL 或AX 进行符号扩展

* 不影响条件标志位



第4&5讲:8086/8088的指令系统

8086/8088指令概述

数据传送指令

算术指令

逻辑指令

串处理指令

处理机控制与杂项操作指令



- 加法指令ADD、ADC、INC
- ② 减法指令 SUB、SBB、DEC、NEG、CMP
- ? 乘法指令MUL、IMUL
- ? 除法指令 DIV、IDIV



? 加法指令

加法指令: ADD DST, SRC

执行操作: (DST) ? (SRC) + (DST)

带进位加法指令: ADC DST, SRC

执行操作: (DST) ? (SRC) + (DST) + CF

加1指令: INC OPR

执行操作: (OPR) ? (OPR) + 1

注意:

* 除INC指令不影响CF标志外,均对条件标志位有影响。

举例: n=8 bit 带符号数(-128~127) , 无符号数(0~255)

0000 0100

+0000 1011

0000 1111

带: (+4)+(+11)=+15 OF=0

无: 4+11=15 CF=0

带符号数和无符号数都不溢出

0000 0111

+ 1111 1011

1 0000 0010

带: (+7)+(-5)=+2 OF=0

无: **7+251=258**

超过范围

现为: 2 CF=1

无符号数溢出

1000 0111 + <u>1</u>111 0101

1 0111 1100

带: (-121)+(-11)=-132

现为: 124

无: 135+245=380

现为: 124

超过范围 OF=1

超过范围

CF=1

带符号数和无符号数都溢出

0000 1001

+0111 1100

1000 0101

带: (+9)+(+124)=133

超过范围

现为: -123 OF=1

带符号数溢出

对无符号数,考虑进位标志CF,则结果正确。

$$\begin{array}{c} 0000\ 0100 \\ +\ 0000\ 1011 \\ \hline 0000\ 1111 \end{array}$$

带符号数和无符号数都不溢出

带符号数和无符号数都溢出

1000 0111 + 1111 0101 1 0111 1100

带: (-121)+(-11)=-132

现为: 124

OF=1 ?

无: 135+245=380

带符号数和无符号数都溢出

0000 1001 +0111 1100

1000 0101

带: (+9)+(+124)=133

现为: -123 OF=1 ?

无: 9+124=133 CF=0

带符号数溢出

对带符号数,若溢出标志OF为1,则计算结果 错误。

溢出产生的原因是所表示的数超过的所给位 数的最大能力,8位带符号数的表示范围在- $128 \sim +127$

处理方法: 增加位数。左侧例题只要把位数扩 展到16位就不会溢出了

为什么加法指令没有必要区分操作数是有符号数还是无符号

无符号数的加减法与有符号数的补码的加减法是恰巧是一致 的。因此有符号数与无符号数可以使用同一指令,得到同一 结果。而这一结果是作为有符号数还是无符号数,是由程序 员来定义的: 如果程序员认为是有符号数的加减法, 则他将关 心运算结果的溢出标志,以判别结果是否可用;如果程序员认 为是无符号数的加减法,则他将关心运算结果的进位标志,看 运算结果是否有进(借)位。

加法指令对条件标志位的影响

CF 位表示 无符号数 相加的溢出。

OF 位表示 带符号数 相加的溢出。

例:双精度数的加法DX、AX与BX、CX,两个双字长的数相加。DX、BX分别存放高位字。

$$(DX) = 0002H$$
 $(AX) = 0F365H$
 $(BX) = 0005H$ $(CX) = 0E024H$

指令序列 ADD AX, CX ; (1) ADC DX, BX ; (2) 带符号的双精度数的溢出,应该根据ADC指令的OF来判断,低位加法的ADD指令的溢出没有意义。

(1) 执行后,
$$(AX) = 0D389H$$

$$(2)$$
 执行后, $(DX) = 0008H$

算术指令

? 减法指令

减法指令: SUB DST, SRC

执行操作: (DST) ? (DST) - (SRC)

带借位减法指令: SBB DST, SRC

执行操作: (DST) ? (DST) - (SRC) - CF

减1指令: DEC OPR

执行操作: (OPR) ? (OPR) - 1

求补指令: NEG OPR

执行操作: (OPR) ② 0FFFFH - (OPR)+1

比较指令: CMP OPR1, OPR2

执行操作: (OPR1) - (OPR2), 不保存结果, 只是根据结果设置

标志位。

注意:

* 除DEC指令不影响 CF标志外,均对条 件标志位有影响。 减法指令对条件标志位(CF/OF/ZF/SF)的影响:

或转换成加法:

或转换成加法:

CF 位表示 无符号数 减法的溢出。

OF 位表示 带符号数 减法的溢出。



NEG 指令对CF/OF的影响

NEG:

OFFFFH-操作数+1 等效于 O-操作数,即用O减去操作数,只有操作数为O时,不需要借 位。

8位二进制有符号数表示范围

: -128~127

10000000 01111111 +0000000110000000

例: SUB [SI+14H], 0136H 若 (DS) =3000H, (SI) =0040H, (30054H) =4336H 则,指令执行后: (30054H) =4200H SF=0, CF=0, OF=0, ZF=0

SUB DH, [BP+4] 若 (SS) =0000H, (BP) =00E4H, (DH) =41H, (000E8) =5AH

则,指令执行后: (DH) =0E7H SF=1, CF=1, OF=0, ZF=0



算术指令

例:x、y、z 均为双精度数,分别存放在地址为X, X+2; Y, Y+2; Z, Z+2的存储单元中,存放时,高字节存放在高地址中,低字节存放在低地址中,用指令序列实现:

W ? x + y + 24 - z,并用W,W+2单元存放W

MOV AX, X

MOV DX, X+2

ADD AX, Y

ADC DX, Y+2; x+y

ADD AX, 24

ADC DX, 0; x+y+24

SUB AX, Z

SBB DX, Z+2; x+y+24-z

MOV W, AX

MOV W+2, DX ; 结果存入W, W+2单元

? 乘法指令

无符号数乘法指令: MUL SRC

带符号数乘法指令: IMUL SRC

执行操作:

字节操作数 (AX) ② (AL) * (SRC) 字操作数 (DX, AX) ② (AX) * (SRC)

注意:

- * AL (AX) 为隐含的乘数寄存器。
- * AX (DX,AX) 为隐含的乘积寄存器。
- * SRC不能为立即数。
- * 除CF和OF外,对条件标志位无定义。

无定义不是没影响,无定义是指 指令执行之后的标志位状态不 定。 注意: MUL和IMUL指令的使用条件是由数的格式决定的。如: (11111111b) * (1111111b)

若是无符号数: 255d*255d=65025d

若是带符号数: (-1) * (-1) =1

因此,必须根据所要相乘的数的格式来决定选用哪一种命令。



分析:

(AL) =0B4H为无符号数的180,有符号数的-76; (BL) =11H为无符号数的17,有符号数的17.

因此:

MUL BL的执行结果为: (AX) = 0BF4H (3060)

IMUL BL的执行结果为: (AX) = 0FAF4H (-1292)



乘法指令对 CF/OF 的影响:

可以用来检验字节(字)相乘的结果是字节还是字(字还是双字);

例: (AX) = 16A5H, (BX) = 0611H

A5: 1010 0101

求补: 0101 1011

```
(1) IMUL BL ; (AX) ? (AL) * (BL) ; A5*11 ? 5B*11=060B ? F9F5 ; (AX) = 0F9F5H CF=OF=1
```

(2) MUL BX ; (DX, AX) ? (AX) * (BX) ; 16A5*0611=0089 5EF5 ; (DX)=0089H (AX)=5EF5H CF=OF=1

算术指令

? 除法指令

无符号数除法指令: DIV SRC

带符号数除法指令: IDIV SRC (余数的符号和被除数相同)

执行操作:

字节操作 (AL) ? (AX) / (SRC) 的商 (AH) ? (AX) / (SRC) 的余数

字操作 (AX) ? (DX, AX) / (SRC) 的商 (DX) ? (DX, AX) / (SRC) 的余数

注意: * AX (DX,AX) 为隐含的被除数寄存器。

- * AL (AX) 为隐含的商寄存器。
- * AH (DX) 为隐含的余数寄存器。
- * SRC不能为立即数。
- * 对所有条件标志位均无定义。



思考: ?

> MOV AX, 2EE0H ;12000

MOV **BL**, 8

DIV BL

计算结果:

商: 1500=>AL

余数: 0=>AH

问题:

只要字节除法操作AH绝对值大于等于除 数的绝对值、或者字除法操作DX的绝对 值大于等于除数绝对值,都会发生除法溢出

如何解决?

操作数先扩展,再做除法。

MOV AX, 2EE0H ;12000

CWD

??? MOV DX, 0 更合理

MOV BX, 8

DIV BX 计算结果:

商: 1500=>AX

余数: 0=>DX

```
例: x,y,z,v 均为16位带符号数, 计算(v-(x*y+z-540))/x
```

```
MOV AX, X
IMUL Y ; x*y \rightarrow (DX,AX)
MOV CX, AX
MOV BX, DX
MOV AX, Z
 CWD \qquad ; Z \to (DX, AX) 
ADD CX, AX
ADC BX, DX ; x*y+z \rightarrow (BX, CX)
SUB CX, 540
SBB BX, 0; x*y+z-540
MOV AX, V
 CWD \qquad ; V \to (DX, AX) 
SUB AX, CX
SBB DX, BX ; v-(x*y+z-540)
IDIV X ; (v-(x*y+z-540))/x \rightarrow (AX) , 余数\rightarrow (DX)
```

第4&5讲:8086/8088的指令系统

8086/8088指令概述

数据传送指令

算术指令

逻辑指令

串处理指令

处理机控制与杂项操作指令

逻辑指令:

- ? 逻辑运算指令
 AND、OR、NOT、XOR、TEST
- ? 移位指令和循环移位指令
 SHL、SHR、SAL、SAR、
 ROL、ROR、RCL、RCR



逻辑指令

逻辑运算指令:

逻辑非指令:NOT OPR * OPR不能为立即数

执行操作: **(OPR)** ② **(OPR)**取反 * 不影响标志位

逻辑与指令: AND DST, SRC

执行操作: (DST) ② (DST) ② (SRC)

逻辑或指令: OR DST, SRC

执行操作: (DST) ② (DST) ② (SRC)

异或指令: XOR DST, SRC

执行操作: (DST) ② (DST) ② (SRC)

测试指令: TEST OPR1, OPR2

执行操作: (OPR1) ② (OPR2)

CF OF SF ZF PF AF

0 0 * * * 无定义

根据运算结果设置

例:屏蔽AL的第0、1两位

AND AL, OFCH

例:置AL的第5位为1

OR AL, 20H

例: 使AL的第0、1位变反

XOR AL, 3

例:测试某些位是O是1

TEST AL, 1
JZ EVEN

逻辑指令

② 移位指令和循环移位指令

逻辑左移 SHL OPR, CNT

逻辑右移 SHR OPR, CNT

算术左移 SAL OPR, CNT (同逻辑左移)


算术右移 SAR OPR, CNT

循环左移 ROL OPR, CNT

循环右移 ROR OPR, CNT

带进位循环左移 RCL OPR, CNT

带进位循环右移 RCR OPR, CNT



注意:

- * OPR可用除立即数以外的任何寻址方式
- * CNT=1, SHL OPR, 1 CNT>1, MOV CL, CNT SHL OPR, CL ;以SHL为例
- * 条件标志位:

OF =
$$\begin{cases} 1 & \text{CNT}=1\text{时, 最高有效位的值发生变化} \\ 0 & \text{CNT}=1\text{时, 最高有效位的值不变} \end{cases}$$
 无定义, CNT>1时。

移位指令: SF、ZF、PF 根据移位结果设置,AF无定义

循环移位指令:不影响 SF、ZF、PF、AF

* 移位指令可以用来作乘2或除2的操作,其中算术移位指令用于带符号数运算,逻辑移位用于无符号数运算。



例: (AX)= 0012H, (BX)= 0034H, 把它们装配成(AX)= 1234H

MOV CL, 8


ROL AX, CL


ADD AX, BX

例: (BX) = 84F0H

- (1) (BX) 为带符号数, 求 (BX) ×2 SAL BX, 1 ; (BX) = 09E0H, OF=1
- (2) (BX) 为无符号数, 求 (BX) / 2 SHR BX, 1 ; (BX) = 4278H
- (3) (BX) 为带符号数, 求 (BX) / 4 MOV CL, 2 SAR BX, CL ; (BX) = 0E13CH

循环移位和带进位循环移位的区别:





以ROL和RCL为例:

简单的说就是ROL只是二进制本身首尾相衔接的循环左移,每左移一位就将最高位送入C F(进位标志),但是CF不参与循环。

而RCL是把CF也参与进循环里面,以8位字节循环为例,相当于8位二进制循环变成了9位二进制循环。

比如,二进制数00110101,假设进位CF为1。

那么ROL 3: 表示00110101 ->01101010 ->11010100 ->10101001

RCL 3: 表示1+00110101 -

>0+01101011 (原借位的值1进入现在值的最低位,此时原最高位的0进入借位) -

>0+11010110 -> 1+10101100,

相当于变成九位100110101循环,结果取最低的八位。



第4&5讲:8086/8088的指令系统

8086/8088指令概述

数据传送指令

算术指令

逻辑指令

串处理指令

处理机控制与杂项操作指令

串处理指令

串处理指令:

? 设置方向标志指令

CLD, STD

? 串处理指令

串传送: MOVS

存入串: STOS

取出串: LODS

串比较: CMPS

串扫描: SCAS

? 串重复前缀

重复: REP

相等/为零则重复: REPE/REPZ

不相等/不为零则重复: REPNE/REPNZ



与 REP 配合工作的 MOVS / STOS

REP: 重复操作直到计数器(CX)的值为0为止。

执行操作:

- (1) 如 (CX)=0 则退出 REP, 否则转(2);
- (2) (CX) ? (CX) -1;
- (3) 执行 MOVS / STOS;
- (4) 重复 $(1) \sim (3)$ 。

MOVS 串传送指令:

MOVS DST, SRC (在操作数明确是字节、还是字传送)

MOVSB (字节)

MOVSW (字)

REP MOVS:将数据段中的整串数据传送到附加段中。

源串 (默认数据段, 可用段前缀修改) → 目的串 (必须附加段)

例: MOVS ES: BYTE PTR [DI], DS: [SI]

执行操作:

(1) $((DI)) \leftarrow ((SI))$

(2) 字节操作: (SI)←(SI)±1, (DI)←(DI)±1

字操作: (SI)←(SI)±2, (DI)←(DI)±2

方向标志 DF=0 时用 + (从前往后)

DF=1 时用 - (从后向前)



执行 REP MOVS 之前,应先做好:

源串首地址(或末地址)→ SI;

目的串首地址(或末地址) → DI;

串长度 \rightarrow CX;

建立方向标志。

(CLD 使 DF=0, STD 使 DF=1)




DF=0, 执行操作:

 $(1) ((DI)) \leftarrow ((SI))$

(2) 字节操作: (SI)←(SI)+1, (DI)←(DI)+1

字操作: (SI) ← (SI) + 2, (DI) ← (DI) + 2




DF=1, 执行操作:

 $(1) ((DI)) \leftarrow ((SI))$

(2) 字节操作: (SI)←(SI)-1, (DI)←(DI)-1

字操作: (SI)←(SI)-2, (DI)←(DI)-2



```
data segment
           mess1 db 'personal computer'
data ends
extra segment
          mess2 db 17 dup (?)
extra ends
code segment
          assume cs:code, ds:data, es: extra
start:
          mov ax, data
          mov ds, ax
          mov ax, extra
          mov es, ax
          lea si, mess1
          lea di, mess2
          mov cx, 17
          cld
          rep movsb
          mov ah, 4ch
          int 21h
code ends
          end start
```

例:在数据段中有一个字符串,其 长度为**17**个字节,要求把他们转 送到附加段中的一个缓冲区中。

lea	si, mess1+16
lea	di, mess2+16
mov	cx, 17
std	
rep	movsb

```
data segment
         mess1 db 'personal computer'
         mess2 db 17 dup (?)
data ends
code segment
         assume cs:code, ds:data, es:data
start:
         mov ax, data
         mov ds, ax
         mov es, ax
         lea si, mess1
         lea di, mess2
         mov cx, 17
         cld
         rep movsb
         mov ah, 4ch
         int 21h
code ends
         end start
```

例:在数据段中有一个字符串,其 长度为**17**个字节,要求把他们转 送到附加段中的一个缓冲区中。

lea lea	si, mess1+16 di, mess2+16
mov	cx, 17
std	OA, 17
rep	movsb

```
data segment
         mess1 db 'personal computer'
         mess2 db 17 dup (?)
data ends
code segment
        assume cs:code, ds:data, es:data
start:
        mov ax, data
        mov ds, ax
        mov es, ax
        lea di, mess1
                                     结果?
        lea si, mess2
        mov cx, 17
        cld
        rep movsb
        mov ah, 4ch
        int 21h
code ends
end start
```

STOS 存入串指令:

STOS DST

STOSB (字节)

STOSW (字)

执行操作:

字节操作: ((DI))←(AL), (DI)←(DI)±1

字操作: ((DI))←(AX), (DI)←(DI)±2

例:把附加段中首地址为mess2的10个字节缓冲区置为 20H。

lea di, mess2 mov al, 20H mov cx, 10 cld

rep stosb

lea di, mess2 mov ax, 2020H mov cx, 5 cld rep stosw

可用来初始化某一缓冲区

LODS 从串取指令:

LODS SRC

LODSB (字节)

LODSW (字)

执行操作:

字节操作: (AL)←((SI)), (SI)←(SI)±1

字操作: (AX)←((SI)), (SI)←(SI)±2

注意:

- * 源串一般在数据段中(允许使用段跨越前缀来修改)
- * 不影响条件标志位
- * LODS 指令一般不与 REP

联用,有时缓冲区中的一串字符需要依次取出来测试的时候,可以与后面即将要讲到循环指令连用来实现此功能。

与 REPE / REPZ (REPNE / REPNZ) 配合工作的 CMPS 和 SCAS

REPE / REPZ (相等/为零则重复)

执行操作:

(1) 如 (CX)=0 或

ZF=0 (即某次比较的结果两个操作数不相等)则退出串操作,否则转(2)

- (2) $(CX)\leftarrow(CX)-1$
- (3) 执行 CMPS / SCAS
- (4) 重复 $(1) \sim (3)$

实际上REPE和REPZ是完全相同的,只是表达的方式不同而已。与REP相比,除满足 (CX)=0的条件可结束操作外,还增加了ZF=0的条件。也就是说,只要两数相等就可继 续比较,如果遇到两数不相等时可提前结束操作。

与 REPE / REPZ (REPNE / REPNZ) 配合工作的 CMPS 和 SCAS

REPNE / REPNZ (不相等/不为零则重复)

执行操作:

- (1) 如 (CX)=0 或 ZF=1 则退出串操作, 否则转(2)
- $(2) (CX) \leftarrow (CX) 1$
- (3) 执行 CMPS / SCAS
- (4) 重复 $(1) \sim (3)$

实际上REPNE和REPNZ是完全相同的,只是表达的方式不同而已。与REP相比,除满足(CX)=0的条件可结束操作外,还增加了ZF=1的条件。也就是说,只要两数不相等就可继续比较,如果遇到两数相等时可提前结束操作。

CMPS 串比较指令:

CMPS SRC, DST

CMPSB (字节)

CMPSW (字)

执行操作:

(1)((SI)) - ((DI))

根据比较结果置条件标志位: 相等 ZF=1; 不等 ZF=0

(2) 字节操作: (SI)←(SI)±1, (DI)←(DI)±1

字操作: (SI)←(SI)±2, (DI)←(DI)±2

例:比较两个8字节长度的字符串,找出它们不相匹配的位置。

lea si, mess1

lea di, mess2

mov cx, 8

cld

repe cmpsb

(di): 不匹配字符的下一个地址

用于比较两个字符串

(cx): 剩下还未比较的字符个数

例:比较两个字符串,找出它们不相匹配的位置

data segment

string1 db 'Harbin Institute of Technology', '\$' string2 db 'Harbin Institute of Technology', '\$' mess1 db 'Match.',13,10,'\$' mess2 db 'No Match!',13,10,'\$'

data ends

code segment

assume cs:code, ds:data, es:data

start:

mov ax,data

mov ds,ax

mov es,ax

lea si, string1

lea di,string2

cld

mov cx, 30

repz cmpsb

显示代码

用来在显示器显示字符串的 系统功能调用

jz match

lea dx,mess2

jmp near ptr disp

match:

lea dx,mess1

disp:

mov ah,09

int 21h

MOV AH,4CH

INT 21H

code ends

end start



SCAS

串扫描指令:把AL/AX的内容与由目的变址寄存器指向的在附加段中的

一个字节或字进行比较。

SCAS DST

SCASB (字节)

SCASW (字)

可用于从一个字符串中查找一 个指定的字符

执行操作:

字节操作: (AL) - ((DI)), (DI) ←(DI)±1

字操作: (AX) - ((DI)), (DI) ←(DI)±2

例:从一个字符串中查找一个指定的字符"T"

mess db 'COMPUTER'

lea di, mess mov al, 'T' mov cx, 8 cld repne scasb (di) ? C
O
M
P
U
T
(di) ? E
(CX)=2

(di): 相匹配字符的下一个地址

(cx): 剩下还未比较的字符个数

第4&5讲:8086/8088的指令系统

8086/8088指令概述

数据传送指令

算术指令

逻辑指令

串处理指令

处理机控制与杂项操作指令

处理机控制与杂项操作指令

② 标志处理指令

CLC、STC、CMC、CLD、STD、CLI、STI

② 其他处理机控制与杂项操作指令

NOP, HLT



1. 标志处理指令

```
进位位置0指令
CLC
                                 ; CF \leftarrow 0
       进位位置1指令
STC
                                 ; CF \leftarrow 1
CMC 进位位求反指令
                                 ; CF \leftarrow Not(CF)
       方向标志位置0指令
CLD
                                ; DF \leftarrow 0
       方向标志位置1指令
STD
                                ; DF \leftarrow 1
       中断标志位置0指令
                                ; IF \leftarrow 0
CLI
       中断标志位置1指令
STI
                                ; IF \leftarrow 1
```

注意: * 以上指令只影响本指令指定的标志

处理机控制与杂项操作指令

2. CPU控制类指令

(1) 空操作指令 NOP (No Operation Instruction)

该指令不执行任何操作,但占用一个字节存储单元,空耗一个指令执行周期,常用于程序调试。

例如:在需要预留指令空间时用NOP填充,代码空间多余时也可以用NOP填充,还可以用NOP实现软件延时。

(2) 暂停指令 HLT (Enter Halt State Instruction)

在等待中断信号时,该指令使CPU处于暂停工作状态,CS:IP指向下一条待执行的指令。当产生了中断信号,CPU把CS和IP压栈,并转入中断处理程序。在中断处理程序执行完后,中断返回指令IRET弹出IP和CS,并唤醒CPU执行下条指令。



第4讲作业:

Page 108 -116: 3.10, 3.42

第5讲作业:

Page 111: 3.23, 3.27

