PIO使用

本教程致力于完整且深入浅出地解释如何使用PIO,以及PIO的功能特点。阅读本教程,最好对以下科目有所了解:

- 计算机组织与架构
- 数字系统FPGA设计
- 微机系统与接口

不需要多么深入,但是应该有大致的了解。最好写过汇编语言程序。同时,对Linux系统编程中的一些概念,例如缓冲区、阻塞,需要具备基本的认识。

本教程主要是对 raspberry-pi-pico-c-sdk.pdf 以及 rp2040-datasheet.pdf 这两个文档中部分内容的翻译以及整理,并按照我认为便于理解的顺序排版。

为了区分pio程序和其他程序,这里把前者称作"PIO程序",后者称作"系统程序"或者"系统"。

PIO用于自定义硬件接口、通信协议等。比如说,在原有基础上新增几个UART接口,或者输出DPI视频,或者和没有现成驱动的设备通信等。PIO的工作过程主要包括:

- 把程序加载进PIO的指令内存
- 设置PIO状态机来运行程序
- 状态机运行后与之交互

PIO状态机是PIO程序的运行者,它从指令内存读取PIO程序指令并运行。完成PIO程序执行过程主要需要:

- 一个PIO程序
- 相应C程序来调用它
- cmake文件,用于联合以上二者

入门: 官方案例解释

以下是对pico_examples中关于pio的两个案例的中文解释,对原有注释进行了一定的改写,但是大体上没有改变原意,用于熟悉PIO编程。

第一个案例: hello_pio

首先是PIO程序 hello.pio:

```
.program hello

; Repeatedly get one word of data from the TX FIFO, stalling when the FIFO is
; empty. Write the least significant bit to the OUT pin group.

loop:
   pull
   out pins, 1
   jmp loop
```

该程序重复地从TX FIFO中获取一个字(word,这里是32bit)的数据,到FIFO为空时停止,把最小位数据(即把数据写作二进制形式,从左往右数的最后一位)写入到输出引脚。

pull 指令把数据从FIFO取出,然后放入输出移位寄存器(output shift register,OSR)中。一次取一个字。 out 指令能够把OSR中的数据移出到其他目的地,一次一个或多个位。

FIFO是实现在硬件中的先进先出的数据队列。每个状态机有两个FIFO,处于状态机和系统总线之间,用于从芯片上移入和移出数据。

这里out 指令从刚刚取出的数据中取最低的1位并写入引脚。

jmp 指令跳转到 loop: ,这里是一个死循环。整个程序的功能是重复从FIFO取出一个字,从这个字取出最低位,并写入引脚。

.pio 文件还包含一个帮助函数,用于设置状态机来正确运行此程序:

```
static inline void hello_program_init(PIO pio, uint sm, uint offset, uint pin) {
    pio_sm_config c = hello_program_get_default_config(offset);

    // 把状态机的输出引脚映射到一个具体的引脚上,即此函数的参数`pin`
    sm_config_set_out_pins(&c, pin, 1);

    // 设置此GPIO引脚的功能为PIO,同时连接该引脚与PIO实例
    pio_gpio_init(pio, pin);

    // 设置引脚方向为输出
    pio_sm_set_consecutive_pindirs(pio, sm, pin, 1, true);

    // 加载状态机配置,同时跳转到程序开始处
    pio_sm_init(pio, sm, offset, &c);

    // 状态机开始运行
    pio_sm_set_enabled(pio, sm, true);
}
```

主要做的事情就是设置我们需要用来输出数据的GPIO引脚。在这里有三件事需要考虑:

- 1. 状态机需要知道哪个(些)GPIO引脚用于输出。实际上有**四个不同的引脚组**需要设置,分别对应不同情况,这里我们只设置了**输出引脚组** sm_config_set_out_pins(&c, pin, 1), 因为我们只用到了out 指令。
- 2. GPIO同样需要被告知它现在用于PIO,正被PIO控制: pio_gpio_init(pio, pin)。
- 3. 如果我们只使用这个引脚作输出,需要确保PIO驱动输出使能线为高电平。PIO可以用譬如 out pindirs 这样的指令控制输出使能线为高电平还是低电平。在这里,我们在PIO程序开始之前就设置好了: pio_sm_set_consecutive_pindirs(pio, sm, pin, 1, true)。

然后是C程序,用于配置并调用PIO程序。需要注意,hello.pio 在编译时自动生成一个hello.pio.h, 称为汇编器的输出文件,用于在C程序中调用。C程序具体如下:

```
/**

* Copyright (c) 2020 Raspberry Pi (Trading) Ltd.

*

* SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause

*/

#include "pico/stdlib.h"

#include "hardware/pio.h"

// 由PIO程序文件编译出的头文件:

#include "hello.pio.h"

int main() {
```

```
#ifndef PICO_DEFAULT_LED_PIN
#warning pio/hello_pio example requires a board with a regular LED
   // 选择PIO实例(总共有2个,这里用pio0)
   PIO pio = pio0;
   // 加载汇编后的程序到PIO的指令内存。这个函数自动在指令内存中找到一个有足够内存空间的位置(即
偏移量),这里需要保存该偏移量
   uint offset = pio_add_program(pio, &hello_program);
   // 找到一个我们要用的PIO上面的空闲的状态机。没有就会报错。
   uint sm = pio_claim_unused_sm(pio, true);
   // 使用.pio文件中的帮助函数配置并运行状态机。这里传入pio实例,状态机,要运行的指令在指令内
存里面的位置,以及作为输出的引脚(这里是板载LED引脚)。
   hello_program_init(pio, sm, offset, PICO_DEFAULT_LED_PIN);
   // 状态机开始运行。所有我们放进TX FIFO的值都会体现在LED引脚上。
   while (true) {
      // 亮
      pio_sm_put_blocking(pio, sm, 1);
      sleep_ms(500);
      // 暗
      pio_sm_put_blocking(pio, sm, 0);
      sleep_ms(500);
#endif
}
```

RP2040有2个PIO块,每个PIO有四个状态机。每个PIO都有一块能够容纳32条指令的指令内存,且能够被四个状态机共享。我们首先在状态机运行之前把我们的程序加载进指令内存,使用pio_add_program(pio, &hello_program)。

32条指令听起来很少,但PIO程序密度实际上很高,一个完美的UART程序4条指令就可以实现,可以去看 pico_examples 里面的 pio/uart_tx。

程序加载以后,我们找一个空闲状态机并让它运行我们的程序。四个状态机可以运行相同的程序,也可以运行不同的程序——前提是指令内存够用。

最后,我们把状态机输出到板载LED。

此时,状态机开始自动运行,但是处于暂停状态: TX FIFO还没有数据。pio_sm_put_blocking(pio, sm, 1) 可以向TX FIFO直接填充数据。如果TX FIFO已满,这个函数会阻塞。填1点亮LED,填0熄灭。

这里有一个疑问: PIO程序每次循环都从FIFO读一个数据,但是我们每隔500ms才写入一次数据,明显慢于读取,理论上有很长一段时间FIFO处于空的状态,PIO读的是什么?答案是,pull指令在FIFO没有数据时阻塞,状态机暂停,引脚电平也会保持之前的状态。

最后是cmake文件,但是一般可以用pico-project-generator来自动产生CMakeLists.txt,这里就不再解释。

第二个案例: WS2812 LED

WS2812 LED是一个可寻址的RGB LED。换句话说,它发光的红、绿、蓝三种颜色可以单独设置,并且串联起来只需要留一个单独的输入端而仍然能够控制所有的LED灯珠。每个LED都有一对电源引脚,一个串口输入引脚以及一个串口输出引脚。

当串口数据输入到LED的输入引脚,LED只据前三个字节(分别代表红、绿、蓝)为己用,剩余的会向后传递,输出到它的串口输出引脚。一般这种LED会串联成一个长链,但是电源端并联,而前一个LED的输出作为后一个的输入。一长串的数据从第一个LED输入,在每一个LED处都减少三个字节作为该LED的RGB数据,所以说它们的颜色可以单独控制。

不幸的是这种LED用不同宽度的正脉冲代表0或1,即两种脉冲高电平持续时长不同(如下图),需要精确的时间控制。为达到时间精度要求,可以按比特传输这种协议,也可以封装好比特序列再用常规串口通信协议(像SPI、I2S)传输,但这样软件成本和复杂度比较高。



理想情况下我们希望能把所有CPU周期都用在产生颜色序列上,或者处理与这些LED相关的其他任务上。 PIO能够做到这一点。

我们仍然首先看PIO程序。

```
.program ws2812
.side_set 1
.define public T1 2
.define public T2 5
.define public T3 3
.lang_opt python sideset_init = pico.PIO.OUT_HIGH
.lang_opt python out_init = pico.PIO.OUT_HIGH
.lang_opt python out_shiftdir = 1
.wrap_target
bitloop:
               side 0 [T3 - 1];即使前面的指令暂停执行,side-set也会生效
   out x, 1
   jmp !x do_zero side 1 [T1 - 1] ; 根据我们刚刚移出的一位数据跳转。同时产生正脉冲
   jmp bitloop side 1 [T2 - 1] ; 持续高电平,即长脉冲
do_zero:
                side 0 [T2 - 1] ; 转低电平, 短脉冲
   nop
.wrap
```

现在逐行解释上面的代码。第一行告诉汇编器我们定义了一个名为ws2812的程序:

```
.program ws2812
```

一个.pio 文件里面可以有多个程序,每个程序都要有自己的.program 语句。汇编器依次处理每一个程序,所有汇编后的程序都会出现在输出文件里。

每个PIO指令都是16位长,每条指令中都有5个二进制位用作"延迟"(因为是5位,所以可以延迟0~31个时钟周期),"延迟"发生在该指令执行后、下一条指令执行之前。当然,这5位也可以用作另一个用途,那就是side-set:

```
.side_set 1
```

语句.side_set 1表示我们占用了5个延迟位中的一个用作"side-set"。在执行指令本身功能之外,状态机还根据这个被占用的位控制**side-set引脚组**(前面提到过的四个引脚组之一)中引脚的电平,一条指令作用一次。这不仅在高速操作下十分有用,而且可以缩短程序大小,节约指令内存。

注意,占用一个延迟位让延迟时间只能用4个位表示,延迟时长范围缩小到0~15个时钟周期。这很正常,side-set往往用于高速操作场景,这种情况下不会需要太长的延迟。.side_set 1 opt表示side-set 是可选的,并且需要消耗另一个数据位表示当前指令是否有side-set。这里没有用 opt ,因此每条指令都必须side-set,也就是每条指令后面跟随的 side N。

```
.define public T1 2
.define public T2 5
.define public T3 3
```

.define 用于声明常量,关键字 public 表示汇编器会把该常量定义转换到输出文件中,让其他语言软件也可以使用。例如在C语言SDK这样使用时,汇编器会生成 #define 宏定义。这里我们用T1、T2、T3来计算每条指令延迟的时钟周期数。

```
.lang_opt python
```

给MicroPython PIO库看的。用C语言SDK时就不用管它。

```
.wrap_target
```

先不看上面这行,后面会提到——它和 .wrap 是一对儿。

```
bitloop:
```

上面是一个标签(Label),作用和汇编语言中的标签一样(如果你学过8086汇编的话,我可以告诉你这和8086汇编的标签是一个东西)。它对程序中的这个位置做了个标记,你可能在其他地方用到这个标记以指代这个位置。和汇编一样,主要也是由 jmp 指令使用。

```
out x, 1 side 0 [T3 - 1]
```

终于来了第一条PIO指令,有许多信息可以解读:

- 这是一个 out 指令,它从OSR取出一些二进制位,并写入其他地方。此处OSR中应含有LED的颜色信息,并且取出一位写入 x 寄存器。
- x 是两个暂存寄存器之一,另一个叫 Y 。这里 x 是 out 指令的目标操作数,是写数据的地方。状态机使用暂存寄存器存储和比较临时值,在PIO编程模型的寄存器部分会详细介绍。
- [T3 1] 是需要延迟的时钟周期数。 T3 是我们之前定义的常量。因为指令本身占用一个周期,带上延迟,正好就是 T3 个周期。
- side 0 驱动side-set引脚为低电平。
- ;后面的都是注释,汇编器忽略它们。

OSR是从TX FIFO取出数据过渡地带,数据一个字一个字地从TX FIFO移入OSR,一个字是32位。 out 指令通过移位操作把数据分成小片,并把移出地数据发送到几个不同的目的地(例如引脚)。 移出的位数由 out 指令记录,方向要提前设置好,详情请看后面的PIO编程模型的相关部分。

所有状态机在执行上面这条指令时会进行以下操作:


- 1. 把side-set引脚设置为低电平(0),即使OSR没有数据导致指令暂停也是如此。
- 2. 从OSR移出一位放进X寄存器。X的值要么是0要么是1。
- 3. 指令执行后等待 T3 1 个时钟周期,整体用时 T3 个时钟周期。**注意状态机运行指令所用的时钟周期是系统时钟分频后的结果,并不一定是系统时钟。**

下一条指令是:

jmp !x do_zero side 1 [T1 - 1]

- 1. side 1 在side-set引脚输出高电平,这是我们脉冲的起始上升沿
- 2. 如果 x == 0 那么跳转到 do_zero, 否则继续执行下去。
- 3. 本指令执行后延迟 T1 1 个时钟周期。

目前为止程序输出波形是:



引脚维持了T3时间的低电平,然后T1个周期的高电平。如果 x 值为1,接下来将按顺序执行 do_one: 位置的指令:


```
do_one:

jmp bitloop side 1 [T2 - 1]
```

这条指令做了这些事情:

- 1. side 1继续在side-set引脚输出高电平。
- 2. jmp指令无条件跳转到bitloop,状态机结束对这一位数据的传输,开始传输下一位。
- 3. 本指令结束后延迟 T2 1 个周期。

现在输出波形是这样的:




但如果 x 值为0,就会跳转到 do_zero:,执行最后一条指令:

```
do_zero:
nop side 0 [T2 - 1]
```

- 1. side 0 在side-set引脚输出低电平,下降沿的开始。
- 2. nop (不操作)表示没有操作,因为当前时钟周期什么都不需要做。
- 3. 算上延迟, 本指令总共用时 T2 个周期。

这时,我们的输出波形是这样的:



程序最后一行是这样:

```
.wrap
```


他和前面的 .wrap_target 是一对。缠绕(wrapping)是状态机的硬件特性,它就像一个虫洞一样,遇到 .wrap 就会直接回到 .wrap_target ,不需要消耗时钟周期,除非 .wrap 被一条 jmp 指令跳过了。对于精确时钟控制和高速操作这非常重要,而且能够节省很多指令内存。

一般无需显式地写 .wrap 和 .wrap_target ,因为默认情况下汇编器 pioasm 隐式地在程序开头和末尾加上了一对 .wrap 和 .wrap_target 。

不操作 (no operation, NOP) 就表示什么都不做。指令集参考中没有单独提到这条指令,因为它本质上是 mov y, y 的别名。

这里不是必须使用 nop ,但我们故意这样做是为了演示 nop 和 .wrap 。一般 nop 用在不需要其他操作但是需要设置side-set引脚的时候,或者需要的延迟稍大于最大延迟时长的时候。

在下一个循环的开始,程序又会在side-set引脚输出时长T3的低电平。因此,我们把三段时间命名为T1、T2、T3的原因就很清楚了,因为它们就是这样排列的:



和最开始给出的WS2812 LED脉冲波形一样。

完整地了解了这个PIO程序如何重复发送调制好的二进制序列之后,又出现了这样一个问题:数据从哪来?这里你只需要知道OSR中的数据来自状态机的TX FIFO。TX FIFO是状态机与芯片其他部分之间的数据缓冲区,由CPU或者更快的DMA填充数据。

out 指令把数据从OSR移出,OSR的另一边则以0补充进来。由于OSR只有32位,所有移出32位数据后OSR就会全为0,这时再移出数据就只有0出现了。pull 指令从 TX FIFO取一个字放进OSR,但如果FIFO为空,就会暂停状态机的运行。

不过大多数情况下配置autopull后会更方便,它允许状态机在需要时自动从TX FIFO取一个字重新填进 OSR,也就是自动进行一次 pull 操作。所谓的"需要时"不一定是OSR为空,也可以自己配置一个移位计 数阈值,达到这个阈值就会自动重填。注意,自动充填是和其他操作并行进行的,也就是说,它不需要 额外的时钟周期(即0周期消耗)。后面会更加详细地介绍这个特性。

接下来是状态机的配置。

当运行 pioasm(PIO程序的汇编编译器)处理 . pio 文件、并输出C语言SDK头文件时,它会创建一些描述该程序的静态变量、一个基于用户参数配置状态机的方法 ws2812_default_program_config 以及实际PIO程序里面的语句(这里即为 . side_set 和 .wrap)。

当然使用程序时如何配置状态机和程序本身有很大关系,但是与其写一堆相关代码在运行时解析和判断,不如把代码写进.pio文件里面。

```
static inline void ws2812_program_init(PIO pio, uint sm, uint offset, uint pin,
float freq, bool rgbw) {

   pio_gpio_init(pio, pin);
   pio_sm_set_consecutive_pindirs(pio, sm, pin, 1, true);

   pio_sm_config c = ws2812_program_get_default_config(offset);
   sm_config_set_sideset_pins(&c, pin);
   sm_config_set_out_shift(&c, false, true, rgbw ? 32 : 24);
   sm_config_set_fifo_join(&c, PIO_FIFO_JOIN_TX);

   int cycles_per_bit = ws2812_T1 + ws2812_T2 + ws2812_T3;
   float div = clock_get_hz(clk_sys) / (freq * cycles_per_bit);
   sm_config_set_clkdiv(&c, div);

   pio_sm_init(pio, sm, offset, &c);
   pio_sm_set_enabled(pio, sm, true);
}
```

我们通过下面这一行向SDK程序传递上面的代码:

```
% c-sdk {
```

这里 ws2812_program_init 函数基于以下参数帮助用户获取一个LED驱动程序的实例:

- pio决定使用两个PIO实例中的哪一个。
- sm我们希望用所选择的PIO的哪个状态机。
- offset

所要运行的程序在指令内存里面的位置,即地址。

- pin
 - 要用哪个GPIO作输出。
- freq 我们希望输出的频率。
- rgbw布尔值,为真表示我们正在使用4色LED(红绿蓝白)。

具体操作有:

- pio_gpio_init(pio, pin); 配置GPIO功能, 告知其用于PIO。
- pio_set_consecutive_pindirs(pio, sm, pin, 1, true); 设置从 pin 开始的1个引脚输入输出方向为输出。
- pio_sm_config c = ws2812_program_default_config(offset);使用此程序的默认配置生成函数获取一个默认配置。默认配置包括 .wrap 和 .side_set 这样的信息。在把它加载进状态机之前还需要进一步的配置。

- sm_config_sideset_pins(&c, pin); 设置side-set引脚组的引脚从 pin 开始。side-set引脚数量是在 .pio 文件里面的 .side-set n 指定的,如果在PIO程序里面设置了n个side-set引脚,那么 side-set引脚组就会包含 pin , pin+1 , pin+2 , … , pin+n 。
- sm_config_out_shift(&c, false, true, rgbw ? 32 : 24); false表示从右向左移动,也就是说大端 (most significant bit, MSB) 先移出。true表示开启autopull。32或者24表示autopull触发的移出阈值(即可以移出的最大位数,到了这个位数就会自动重填),由 rgbw 决定。
- int cycles_per_bit = ws2812_T1 + ws2812_T2 + ws2812_T3; 是发送每个比特需要的时钟周期数。这就体现出 .define public 好处了,我们可以直接在C程序里面使用T1、T2、T3。
- float div = clock_get_hz(clk_sys) / (freq * cycles_per_bit);
 sm_config_clkdiv(&c, div); 根据系统时钟和所需要的发送频率来降低状态机所使用的时钟频率
- pio_sm_init(pio, sm, offset, &c); 把配置加载到状态机, 并移动到程序指令的开始处。
- pio_sm_enable(pio, sm, true); 启动状态机, 开始执行程序。

此时程序会卡在第一条 out 指令上等待数据。虽然设置了autopull,但是不仅OSR是空的,FIFO也还是空的。在向FIFO输入数据之前,状态机不会继续运行。

现在可以解释 out 后面的那条有点隐晦的注释了:

```
out x, 1 side 0 [T3 - 1] ; 即使前面的指令暂停执行, side-set也会生效
```

在我们首次发送数据之前,以及每次发送完所有数据之后,状态机都会停留在这条指令上。状态机暂停时,不会执行下一条指令,而是每个周期都反复执行当前指令。然而,side-set仍然有效,在这里的效果就是保持低电平,也正符合我们的预期。

后面是C程序,它驱动具体的颜色序列。这里只看和PIO直接相关的部分。

```
static inline void put_pixel(uint32_t pixel_grb) {
   pio_sm_put_blocking(pio0, 0, pixel_grb << 8u);
}</pre>
```

这里我们直接从CPU向FIFO写入32位的值,一次一个。 pio_sm_put_blocking 向FIFO写数据,在FIFO满时阻塞,等待到有空间时才写入。

put_pixel()函数中有一个 << 8的操作,因为我们移出数据的顺序是大端先出,所以需要把数据放在高位。WBGR (RGBW的倒序)也是如此,只不过W总是0。

下面的程序产生一些颜色序列,然后用 put_pixe1() 输出:

```
void pattern_random(uint len, uint t) {
   if (t % 8)
      return;
   for (int i = 0; i < len; ++i)
      put_pixel(rand());
}</pre>
```

主函数把程序加载到一个PIO上,配置一个速率为800K的状态机,然后循环输出随机的颜色序列。

```
int main() {
   //set_sys_clock_48();
    stdio_init_all();
    printf("WS2812 Smoke Test, using pin %d", WS2812_PIN);
    // todo get free sm
    PIO pio = pio0;
    int sm = 0;
    uint offset = pio_add_program(pio, &ws2812_program);
    ws2812_program_init(pio, sm, offset, WS2812_PIN, 800000, IS_RGBW);
    int t = 0;
    while (1) {
        int pat = rand() % count_of(pattern_table);
        int dir = (rand() >> 30) & 1 ? 1 : -1;
        puts(pattern_table[pat].name);
        puts(dir == 1 ? "(forward)" : "(backward)");
        for (int i = 0; i < 1000; ++i) {
            pattern_table[pat].pat(NUM_PIXELS, t);
            sleep_ms(10);
            t += dir;
       }
    }
}
```

看完了这两个例子,想必你对PIO程序如何编写、如何工作有了一个大致的印象。下面将系统地介绍PIO编程模型、PIO汇编语言、指令集和功能等。

PIO编程模型

以下大致可以认为是对RP2040 Datasheet第3章第一节的翻译,阐述了PIO编程理念和程序执行原理。

一个PIO的四个状态机从一个共享的指令内存运行。系统软件首先把程序加载进这块内存,然后配置状态机和IO映射,然后开始运行状态机。PIO程序有以下来源:用户程序编译,引用自PIO库,用户软件编程生成。

状态机自主运行,系统软件通过DMA、中断和控制寄存器等外围设备与之交互。对复杂接口,PIO提供了一系列基础操作,让状态机流程控制更加容易上手。

PIO程序

PIO状态机运行一般较短的二进制程序。

一般的硬件接口,像UART、SPI、或者I2C,他们的程序在PIO库里面都有,所以大部分情况下都不需要自己写PIO程序。然而PIO在直接编程支持陌生硬件接口时更加灵活。

PIO共有9条指令, JMP, WAIT, IN, OUT, PUSH, PULL, MOV, IRQ, 以及 SET。虽然只有9条, 但是手写PIO机器码也很困难, 而PIO汇编是描述PIO程序的文本格式, 与一般汇编语言类似。eg:

```
.program squarewave
set pindirs, 1 ; 设置引脚为输出
again:
set pins, 1 [1] ; 驱动引脚为高电平后再延迟一个周期
set pins, 0 ; 驱动引脚为低电平
jmp again ; 跳转到 `again`
```

PIO汇编编译器在SDK中,叫 pioasm ,该程序读入写好的pio汇编文本,转换为可用的二进制程序。编译后的二进制程序以C常量数组的方式保存在C头文件里面。

控制流程

每个时钟周期每个状态机都取出、解码、运行一条指令。每条指令都精确地用时一个时钟周期,除非它显式地暂停(例如wait)。指令可以在下一条指令运行前插入多达31个时钟周期的延迟,以便于进行周期控制。

程序计数器(Program Counter, PC)表示本周期运行的指令的位置(偏移量)。PC每个周期增加一次,移动到指令内存末尾时回到开始处。跳转指令是个例外——它显式地提供PC下一次将要载入的值。

上面的示例程序.program squarewave 展示了这些流程。它输出一个占空比50%的方波,一次循环需要4个时钟周期。使用side-set这样的功能之后可以缩短到2个时钟周期。

side-set允许状态机在执行主要功能的同时额外驱动少量的GPIO。二者同时进行,只占用一个时钟周期。

系统只能写入指令内存,而不能读。eg:

```
// Load the assembled program directly into the PIO's instruction memory.
// Each PIO instance has a 32-slot instruction memory, which all 4 state
// machines can see. The system has write-only access.
for (int i = 0; i < count_of(squarewave_program_instructions); ++i)
    pio->instr_mem[i] = squarewave_program_instructions[i];
```

上面没有调用所提供的初始化函数,而是手动操作把指令写入指令内存。

时钟分频器降低状态机运行所使用的时钟速率,格式为16.8的定点浮点数。上面的例子中,如果设置时钟分频为2.5,方波使用的时钟**周期**变为系统时钟的2.5倍,一个方波周期就会有4*2.5=10个系统时钟。给串口通信接口(譬如UART)设置波特率时需要用到它。eg:

```
// Configure state machine 0 to run at sysclk/2.5. The state machines can
// run as fast as one instruction per clock cycle, but we can scale their
// speed down uniformly to meet some precise frequency target, e.g. for a
// UART baud rate. This register has 16 integer divisor bits and 8
// fractional divisor bits.
pio->sm[0].clkdiv = (uint32_t) (2.5f * (1 << 16));</pre>
```

上面展示如何驱动一个12.5MHz的方波(默认系统时钟125MHz),输出到GPIO 0(或者其他引脚,请自行映射)。可以用 WAIT PIN 来暂停状态机执行,或者也可以用 JMP PIN 根据引脚状态跳转,因此控制流程可以根据引脚状态而变化。例如:

通过CTRL寄存器,系统可以在任何时候启动或停止任意状态机。多个状态机可以同时开始,PIO的根本特征确保它们完美同步。

```
// 设置状态机开始运行。PIO CTRL寄存器是PIO的全局寄存器,所以可以设置多个状态机同时运行。
// 使用此寄存器的硬件级原子操作,设置其中一位为1,同时避免对寄存器进行读-修改-写操作。
hw_set_bits(&pio->ctrl, 1 << (PIO_CTRL_SM_ENABLE_LSB + 0));
```

上面的函数一次性修改所有指定位为1,上面所指定的位即代表状态机0的开启。关闭则可以用 hw_clear_bits ,具体查看sdk文档的hardware_base部分。

大多数指令都要从指令内存来运行,但也可以使用其他的来源:

- 写入某些特殊配置寄存器 SMX INSTR 的指令会立即执行,并立即中断其他指令的运行。例如,向 SMX INSTR 写入 JMP 指令会导致状态机从其他位置运行。
- 通过 MOV EXEC, 指令可以从寄存器运行
- 通过 OUT EXEC, 指令可以从OSR运行

最后一条非常灵活:指令可以嵌进输出FIFO数据流里面。I2C示例使用了这个功能,把 STOP 和 RESTART 这样的指令嵌入到常规数据流。这种情况下 MOV/OUT 本身占用一个时钟周期,指令在下一个周期运行。

寄存器

每个状态机都有一些内部寄存器。他们存有输入输出数据,以及循环计数器这样的临时值。

输出移位寄存器 (Output Shift Register, OSR)

```
System TX FIFO

PULL MU Number Output Shift Register

Unused OUT data

Shifter
```

OSR在TX FIFO和引脚之间,保存和移出输出数据。有以下相关操作:

- PULL 指令从TX FIFO中移除一个32位的字并放入OSR
- OUT 指令把数据从OSR移到其他位置,一次1~32位。
- 数据移出后OSR填入0
- 如果autopull开启,一旦达到某个总移位计数阈值(一般是OSR已满),状态机遇到 out 就会先 pull 一次。
- 移位可以是左移也可以是右移,根据配置决定。

例如,把数据每两个时钟周期移出一个字节:

```
.program pull_example1
loop:
out pins, 8
public entry_point:
pull
out pins, 8 [1]
out pins, 8 [1]
out pins, 8
jmp loop
```

Autopull (具体看后面) 允许硬件在OSR为空时自动重新填入OSR。有两个好处:

- 无需显式地用 pull 从FIFO获取数据
- 更高的吞吐量:如果FIFO始终加满,可以做到每个时钟周期输出32位

配置autopull之后,上面的程序可以如下简化:

```
.program pull_example2
loop:
   out pins, 8
public entry_point:
   jmp loop
```

语句缠绕(Program Wrapping)可以实现更深入的简化,如果需要,甚至可以1个时钟周期输出1个字节:

```
.program pull_example3

public entry_point:
   .wrap_target
    out pins, 8 [1]
   .wrap
```

语句缠绕让PC遇到 .wrap 时自动跳回 .wrap_target ,并且不占用任何时钟周期 ,这与 jmp 指令不同。因此上面的程序1个时钟周期输出1个字节。

输入移位寄存器 (Input Shift Register, ISR)



- IN 指令把数据移入ISR, 一次1~32位。
- PUSH 指令把数据从ISR写到RX FIFO。
- 数据 PUSH 移出后ISR填入0
- 如果autopush开启,一旦达到某个总移位计数阈值(一般是ISR已满),状态机遇到 IN 就会先 PUSH 一次。
- 移位可以是左移也可以是右移,根据配置决定。

有些设备,如UART,必须从左移入,因为它的数据顺序是小端(Least Significant Bit, LSB)先;然而处理器可能更希望右对齐。这可以用特殊的输入源 null 来解决,它允许向ISR移入一些0,追加在数据之后。

移位计数器 (Shift Counters)

状态机记住总共有多少位移出了OSR(通过 OUT 指令)以及移入了ISR(通过 IN 指令)。这些信息通过一对硬件计数器(输出移位计数器、输入移位计数器)实时跟踪,每个值可以取0~32。每次移位操作,相应计数器增加相应值,最大32(等于寄存器位宽)。可以配置状态机在其达到某一阈值后进行某些操作。

- 移出一定数量的位后OSR自动重填
- 移入一定数量的位后ISR自动清空
- PUSH 和 PULL 指令可以分别调节移位计数器

在PIO重置(RESET),或者 CTRL_SM_RESTART 断言(assertion)时,输入移位计数器置0(无数据移入)、输出移位计数器置32(所有数据已移出)。其他影响移位计数器的指令有:

- PULL成功会清空输出移位计数器为0
- PUSH成功会清空输入移位计数器为0
- MOV OSR, ... 清空输出移位计数器为0
- MOV ISR, ... 清空输入移位计数器为0
- OUT ISR, count 设置输入移位计数器为count

暂存寄存器 (Scratch Registers)

每个状态机有两个内部暂存寄存器,分别是×和Y。可以用于:

- IN/OUT/SET/MOV 的源或目标操作数
- 分支语句的源操作数

比如, 假设我们需要在数据位为1时产生一个长脉冲, 为0时产生一个短脉冲:

```
.program ws2812_led

public entry_point:
    pull
    set x, 23; Loop over 24 bits

bitloop:
    set pins, 1; Drive pin high
    out y, 1 [5]; Shift 1 bit out, and write it to y
    jmp !y skip; Skip the extra delay if the bit was 0
    nop [5]

skip:
    set pins, 0 [5]
    jmp x-- bitloop; Jump if x nonzero, and decrement x
    jmp entry_point
```

这里 x 用作循环计数器, Y 临时存储从OSR移出的一位数据并用作分支条件。这个程序可以用于驱动 ws2812 LED灯,但还有只需要3条指令的更简洁的版本。

MOV 允许暂存寄存器保存/恢复移位寄存器的值,如果需要重复产生相同序列的话。

FIFO

每个状态机都有两个长度4个字的FIFO,一个用于把数据从系统中传入状态机(TX FIFO),一个把数据 传回系统(RX FIFO)。TX FIFO由系统总线主机写入,例如处理器或者DMA控制器。RX FIFO由状态机自 己写入。FIFO使状态机和系统总线在时间上解耦,允许状态机长期运行而不需要处理器的干预。

FIFO还产生数据请求(data request, DREQ)信号,它让系统DMA控制器根据RX FIFO中的数据存量或者TX FIFO的剩余空间调整读写速度。在没有进一步处理器干预的情况下,这允许处理器设置一个长事务,可能涉及许多KB的数据。

一般一个状态机只单方向传输数据。这时 SHIFTCTRL_FJOIN 选项允许把两个FIFO拼合成一个8个字的单方向FIFO,有利于高带宽接口(比如DPI)的设计。

暂停 (Stalling)

状态机会因为以下原因立即暂停:

- WAIT指令的条件尚未满足。
- 阻塞的 PULL 遇到了空的TX FIFO,或者阻塞的 PUSH 遇到了满的RX FIFO。
- IRQ WAIT 指令设置了一个IRQ标志,正等待被清除。
- 禁止autopull且OSR已达到移位阈值时的 our 指令
- 禁止autopush且ISR已达到移位阈值时的 IN 指令

此时PC不会前进,状态机会一直运行当前指令。如果状态机指定了延迟周期,这些延迟不会开始——直到"暂停"结束。

引脚映射

PIO控制多达32个GPIO的引脚电平和输入输出方向,也可以读取输入电平。在每个时钟周期,每个状态机可以不执行以下操作,也可以执行其中一项或同时执行以下操作:

- 通过 OUT 或 SET 指令改变某些GPIO的电平或输入输出方向,或者用 IN 指令读取某些GPIO
- 通过side-set指令改变某些引脚的电平或输入输出方向

这些操作都可作用于状态机的4个连续GPIO组之一。每个状态机各自的 PINCTRL 寄存器控制其每个GPIO组的起始引脚与引脚数量。四个组分别属于 OUT 、SET 、IN 和side-set操作。每个组可以涵盖可用于PIO的任意GPIO (在RP2040上,"可用于PIO的任意GPIO"代表那30个用户GPIO)。组之间可以重叠。

引脚组是这样定义的: 首先给出起始引脚号,例如GPIO 10,然后给出引脚数量,例如为3,那么这个引脚组就包含从GPIO 10开始的3个引脚,即GPIO 10、11、12。引脚组中的引脚一定是连续的编号,所以说是连续GPIO组。

对每一个独立的GPIO输出,PIO考虑本周期内可能发生的8个写入(因为一共有8个状态机),并采用最大标号的状态机的操作。如果同一个状态机对一个GPIO同时进行 SET / OUT 与side-set操作,则采用side-set而忽视 SET / OUT 。没有状态机对某个GPIO写入,则这个GPIO的输出保持不变。

一般实现外围设备接口的状态机都会把输出映射到不同的GPIO。

IRQ标志

中断请求(interrupt request, IRQ)标志是可以被状态机或系统软件设置或清除的状态位。总共有8个,这8个可以被所有状态机使用;通过 IRQ0_INTE 和 IRQ1_INTE 控制寄存器,低4位也可以被伪装成PIO的中断请求线。

主要用途有两个:

- 从状态机断言系统级中断,以及可选地等待中断被确认。
- 同步两个状态机的运行。

状态机通过 IRQ 和 WAIT 指令来和IRQ标志交互。

状态机间的交互

指令内存采用1写、4读寄存器页的设计,表示4个状态机可以在同一个时钟周期读取一个指令,无需暂 停。

有三种使用多个状态机的方式:

- 多个状态机运行同一个程序。
- 多个状态机运行不同程序。
- 多个状态机运行同一个接口的不同部分,例如UART的RX与TX,或者DPI显示的clock/hsync和像素数据。

状态机间无法进行数据交流,但是可以通过中断请求标志进行同步。总共8个IRQ标志位,低四位可以被伪装成系统中断。通过 IRQ 指令,每个状态机可以更改任意一个位,也可以用 WAIT IRQ 指令等待标志位被置0或置1。这允许状态机间进行时钟级别的精准同步。

PIO汇编 (pioasm)

PIO汇编编译器(我有时也翻译成汇编器)解析 .pio 文件并输出RP2040项目可用的版本,如C语言头文件、python程序。

此部分简要介绍 pioasm 语句和指令。

语句

这些语句是编译器指令,而非PIO汇编指令集中的指令。

• .define (PUBLIC) <symbol> <value>

定义一个名为<symbol>、值为<value>的整型标识符。如果它出现在第一个.program之前,那么这个定义就是全局的,适用于所有program,否则它就只属于其所在的program。如果指定了 PUBLIC,这个符号就会转换到汇编后的输出文件以供用户使用。在C语言SDK中就是:

#define rogram_name>_<symbol> value (program内部的定义)

#define <symbol> value (全局定义)

• .program <name>

开始一个名为<name>的新program。由于会在C或其他语言中使用到这个名字,因此它的命名应当符合C语言标识符命名规则。这个program一直到下一个.program或者文件尾才结束。PIO指令不允许出现在program之外。

.origin <offset>

这是可选的,用于指定此程序必须在PIO指令内存中的位置。绝大多数情况下这句都只用于指定 offset为0,因为他们用了基于数据跳转的JMP指令,且(绝对)跳转目标只存储在几个比特里面。同样不允许出现在program之外。

.side_set <count> (opt) (pindirs)

如果出现这条语句,<count>表示side-set引脚的数量。额外的opt选项用来指定是否每个指令都需要 side <value>,但这会额外消耗一个比特。最后pindirs表明side set的值将用来更改引脚的输入输出方向而不是引脚电平。这个语句必须在program中、第一条PIO指令之前。

.wrap_target

放在一条指令之前,这条语句指定了由于语句缠绕而转去运行的指令。此语句不能出现在program之外,且只能在program中出现一次。如果未指定,默认在program的第一条指令之前。

.wrap

放在指令后,该语句表示若当前指令是正常的控制流程(即没有任何生效的jmp操作),语句缠绕就会发生(跳转到.wrap_target)。此语句不能出现在program之外,且只能在program中出现一次。如果未指定,默认在program的最后一条指令之后。

.lang_opt <lang> <name> <option>

指定和生成某个特别的语言相关的选项。此语句不能出现在program之外。

.word <value>

在program中插入一个16比特的值,作为一条指令。此语句不能出现在program之外。

值

除了常规的整数(3、-7)、十六进制数(0xf)、二进制数(0b1101)、标识符(.define 定义)以外,标签(Label,代表指令在指令内存中的偏移量)和表达式也都是值。

表达式

除了加+减-乘*除/以及负号-以外,还有取反(::)运算符。

注释

除了C风格的注释 // 和 /**/ 以外还可以使用汇编风格的;。

标签

<symbol>:

或者:

PUBLIC <symbol>:

在行首。标签本质上是用 .define 定义了一个标识符,其值为指令在指令内存中的偏移量。PUBLIC标签 就是.define PUBLIC。