
❖ 서보 모터

- ㅇ 미리 정해진 범위 내에서 모터의 축을 세부 조정하도록 제한된 모터
- ㅇ 취미용 서보
 - 축의 움직임 범위 180도
 - 50Hz의 주파수 내에서 주파수를 이용해 동작 → 20ms의 신호주기
- ㅇ 제어를 위한 특별한 회로 없음 → 바로 연결 가능




❖ 서보 모터

- o 마이크로 서보모터(SG-90)
 - 0~180도 회전
 - 선구분

- 주항 : 디지털 핀


- 빨강 : 전원 Vcc

- 갈색 : Gnd



❖ 서보 모터 제어

- o 신호가 HIGH로 설정된 시간 양 → 서보의 각도
 - 가장 왼쪽에 배치
 - 1ms 동안 HIGH 유지, 남은 시간은 LOW 유지
 - 가장 오른쪽에 배치
 - 2ms 동안 HIGH 유지, 남은 시간은 LOW 유지




❖ 서보 모터

- o 3개의 핀
 - 빨간 선 : Vin / +5V에 연결
 - 검은 선 : GND 연결
 - 기타(오렌지 또는 흰색) : 디지털 출력 핀으로 연결

❖ 연결

o 주황색선을 9번 핀에 연결



❖ Servor 클래스 객체

- ㅇ 서보모터 제어 메서드 제공
- o Servo.h 포함

#include <Servo.h>

Servo servoMotor;

- o 서보 모터의 데이터선 연결 핀 설정 servomotor.attach(핀번호);
- ㅇ 서보 모터에 전달할 각도값 설정

servomotor.write(각도); // 0~179


servo_ex01.ino

```
#include <Servo.h>
Servo servoMotor;
const int servoMotorPin = 9;
int angle;
void setup() {
   servoMotor.attach(servoMotorPin);
   servoMotor.write(0);
   delay(1000);
```

servo_ex01.ino

```
void loop() {
   for(angle = 0; angle <= 179; angle++) {</pre>
      servoMotor.write(angle);
      delay(10);
   delay(100);
   for(angle = 179; angle >= 0; angle--) {
      servoMotor.write(angle);
      delay(10);
   delay(100);
```

❖ 가변저항으로 모터 제어하기



servo_ex02.ino

```
#include <Servo.h>
Servo servo;
int servoPin = 9;
int potPin = A0;
int val;
void setup() {
   servo.attach(servoPin);
   servo.write(0);
   delay(15);
void loop() {
   val = analogRead(potPin);
   val = map(val, 0, 1023, 0, 179);
   servo.write(val);
   delay(15);
```