北京迪文科技有限公司 DGUS 应用指南(2013.06.28)

DGUS 最新版本是 V5.7,请到 CRM//公共文档下载。

1. 何谓 DGUS?

DGUS 是迪文图形应用服务软件的简称。

主要针对单片机客户快速开发高可靠性的全图形、触摸屏人机交互界面而设计。

2. DGUS 如何使用?

用 DGUS 来开发人机界面,主要借助 PC 软件来进行组态设计,把人机交互和控制过程完全分开,大大降低用户单片机的代码量(只需要写点通过串口读写变量存储器的代码)。

3. DGUS 如何简单?

举个例子:显示里面最麻烦的就是示波器了,基于 DGUS 开发示波器,用户单片机唯一要做的就是通过串口把 A/D 采集的数据送给迪文屏,其它的,比如曲线缩放、上下平移都可以用 DGUS 开发出来,不涉及单片机代码。

4. 组态方式开发人机界面,快是快,但是做出来东西千篇一律缺少特点。

DGUS 的组态开发方式和传统人机界面的根本区别在于: 迪文屏有 256MB (最大可以扩展到 2GB) 的存储器,图形数据库是客户自定义的。意味着只要用 PS 能够设计出来的,迪文屏都可以支持,可以充分展示用户的创意。

5. 相比传统 HMI, DGUS 的典型特点?

迪文 DGUS 和传统 HMI 的最大区别在于软件平台,传统 HMI 采用通用操作系统来设计,比如 WinCE、Linux、Andriod 等,而迪文 DGUS 是迪文自己独有的、固化在硬件中的专用软件,其典型特点是:

- (a) 可靠性、稳定性好, 抗干扰能力强;
- (b) 没有版权费用导致产品便宜;
- (c) 可以有效的保护用户知识产权,不会出现同行山寨的恶性竞争。

6. 相比传统的液晶屏或者串口指令屏, DGUS 的典型特点?

迪文 DGUS 实质是硬件化的 GUI 平台,相比传统的液晶屏或者串口指令屏,其典型特点就是二次开发门槛低,开发质量高,生产、维护简单,并且很容易在用户通用的硬件平台上形成系列化产品。

7. DGUS 系统的速度有多快?还需要用户单片机判忙吗?

DGUS 的变量显示最小延迟是 80mS,也就是说 1 秒钟变量显示最少可以变化 12 次,能够完全满足实时性的要求。DGUS 采用了全新的设计思路,串口缓冲区永远不会溢出,用户不再需要判忙。

8. DGUS 一个页面的最多只能显示 128 个变量是不是不够用?

DGUS 的变量已经高度抽象化(比如 1 条曲线显示就是一个变量),再加上图形变量包含的信息量大,一般的应用,一个页面也就 10 来个变量了不起了,比如做个温控仪,真正的变量一共也就 4 个(当前温度、设定温度、报警上下限)。

另外,很多客户可能把键盘按钮也当做变量,触摸按钮在 DGUS 中是单独用触控文件来描述的,页面可以放置的触控按钮数量是没有限制的,不占用变量资源。

9. DGUS 如何把当前显示屏幕内容打印到打印机上?

DGUS 上的 DWIN OS 平台内嵌了标准打印机驱动,可以直接驱动串口打印机打印指定区域屏幕内容。

10. MODBUS 设备或者 PLC 能不能直接接 DGUS 屏?

可以,但需要借助 DGUS 屏内嵌的 DWIN OS 做一个简单的接口程序,迪文网站可以下载相关应用案例。

11. DGUS 的变量存储区,要想上电时不是 0x0000 怎么办?

在 CONFIG 文件中, 把 R2 寄存器的第 2 位 (0x04, L22 EN) 置位 (R2=04);

同时设计一个需要的变量初始化数据文件,命名为22**.bin

用 SD 卡下载 22**. bin 和 CONFIG 文件到迪文屏,之后再上电,DGUS 会自动把 22 号字库文件的前 56K 字数据加载到变量存储区做为初始化数据。

12. 为什么我的 DGUS 操作起来感觉比较卡(反应迟钝、图标动画不连贯)?

这是 DGUS 因为处理数据量过大,处理不过来所致,原因可能有以下 3 个:

(1) 使用透明 ICON 显示,但是 ICON 设计时空余位置留得太多,导致艺术字显示、时钟表盘显示、滑块这些以 ICON 处理为主的指令处理慢。



改进办法:设计 ICON 时,尽可能去掉不需要的空余位置。

(2) 使用弹出键盘时,弹出区域选择过大(比如在 1024×768 的屏上弹出一个 800*600 的键盘),结果导致实时处理信息量大而影响显示速度。

改进办法: 把弹出菜单区域选择得尽可能接近实际需要的区域大小。

(3) 客户一个页面显示的变量很多,导致处理任务多,处理慢。这种情况极少见,如果有,可以通过正确配置 R2 寄存器,提高 DGUS 的处理速度来解决,如下表所示:

DGUS 处理能力	R2.1 (FreshTime_Sel)	R2.0 (RunMode_Sel)	说明
100%	0	0	标准模式
125%	0	1	高速模式 1
125%	1	0	高速模式 2
160%	1	1	高速模式 3

13. 我想在应用中实现一个用户软件控制弹出的报警菜单,菜单上设置有关闭按钮,操作者可以按钮关闭弹出菜单,用 DGUS 如何实现?

可以这么实现:

- (1) 把弹出的报警菜单设置成一个 ICON,用变量图标显示(0x5A00),设置一个"报警变量"来控制 ICON 是否显示。
- (2) 在每页的变量图标显示位置预先设计好触控,用按键值返回(0xFE05)来回传按钮值,保存在"按键变量"中:
- (3) 当用户软件改变"报警变量"值时,即可实现报警菜单是否弹出; 如果操作者按了"关闭按钮"位置,用户软件会检查到"按键变量"值,根据"报警变量"的值,即可 知道是不是有效按钮(弹出菜单后的按键),然后决定是否关闭显示。

14. DGUS 的触摸屏处理为了防止误操作,在一直按住触摸屏时,0x06 触摸屏状态寄存器要在按压 0.5 秒后再变成0x03 状态,我应用中希望一按下就马上开始调节参数,DGUS 如何实现?

方法 1: 用户代码稍加调整

READREG(0x06,0x01,Reg) //定时读取触摸屏按压状态

if(Reg==0x01||Reg==0x03)

TPOK=1;

if(Reg==0x02)

TPOK=0;

if(TPOK)

P++: //如果触摸屏按压,就调整变量参数

方法 2: 把上面这段代码用 DGUS 屏后台的 DWIN OS 代码实现。

15. DGUS 屏功耗大,并且上面有 DC/DC,电流噪声大,对我的 A/D 采集带来了干扰,应该如何解决?

- (a) 在馈电设计上,一定注意分开走线供电,只在供电电源处集中;
- (b)实在不便于分开走线供电的,一定注意先给干扰大的设备(比如 DGUS 屏)馈电,把信噪比要求高的电路放在最末级馈电;
- (c) 在给 DGUS 屏供电时,串联一个 2.2mH 1A (取决于 DGUS 屏功率)以上的功率电感来平滑电流,减小电流噪声。

16. 为什么我的 DGUS 屏上电后一闪一闪或者闪烁几次才能正常工作?如何解决?

这是因为给 DGUS 屏供电的电源功率储备不够,比如内阻(包括线路内阻)大、输出限流点偏低等。

可以通过在 DGUS 屏这侧并联一个大容量电解电容来解决,电容按照下式计算:

C=1250/(DGUS 屏供电电压-DGUS 屏标称的最低工作电压) uF

不同供电电压下的电容选取如下表所示(DGUS 屏供电电压是从 DGUS 屏上 VCC 接口处量得的电压值):

DGUS 屏供电电压(V)	DGUS 屏标称最低工作电压(V)	电容值(uF)	推荐值
6	3. 6	521	10V 680uF
5	3. 6	893	10V 1000uF
4. 5	3. 6	1389	10V 1500uF
9	7	625	16V 680uF
12	7	250	25V 330uF
24	7	74	50V 100uF

17. 我买的 DGUS 屏标称工作电压范围是 7-42V, 电流是 300mA@12V, 我现在应用中是一个 18V 0. 5A 的本安电源通过 500 米电缆(电缆内阻 10R)来给屏供电,请问是否可以正常工作?

第一步, 计算电源功率是否满足要求:

电源功率=18*0.5=9W 最小负载功率=(12*0.3)*2=7.2W 7.2<9 电源功率满足要求

第二步, 计算最小负载功率点的电压是不是在 DGUS 屏正常工作范围

最小负载功率点的电压为 Vcc/2=9V 在 7V-42V 之间;

最小负载功率点的最大电流为 Vcc/(2*R)=900mA 低于 3.6/9=400Ma

结论:这种工况下 DGUS 屏可以正常工作。

工作点(工作电流)的准确计算如下:

I=(V-Sqrt(V*V-4*R*P))/(2*R) V 为电源电压, R 为线路内阻, P 为负载功率。

代入 V=18 R=10 P=3.6 计算出 I=0.23A, 计算此时屏的实际电压=18-0.23*10=15.7V。

18. 我能不能向迪文定制满足我特殊要求的 DGUS 软件功能?

软件功能的定制需要高人力成本的研发投入,只要订单的利润(大批量购买或者额外付一笔研发费用)足够支持 这种成本投入,迪文很乐意和客户实现共赢。

事实上,DGUS 的功能已经相当完善,很多特殊要求也可以联络迪文应用工程师通过后台 DWIN OS 实现。