

StickS3 Speaker 扬声器

StickS3 扬声器相关 API 与案例程序。

案例程序

编译要求

- M5Stack 板管理版本 $\geq 3.2.5$
- 开发板选项 = M5StickS3
- M5Unified 库版本 $\geq 0.2.12$
- M5GFX 库版本 $\geq 0.2.18$

cpp

```
1  #include "M5Unified.h"
2
3  void setup() {
4      M5.begin();
5      M5.Lcd.setRotation(1);
6      M5.Lcd.setTextDatum(middle_center);
7      M5.Lcd.setTextFont(&fonts::FreeMonoBold9pt7b);
8      M5.Lcd.clear();
9      M5.Lcd.drawString("Speaker", M5.Lcd.width() / 2, M5.Lcd.height() / 2);
10     delay(100);
11 }
12
13 void loop() {
14     M5.Speaker.tone(7000, 100); // frequency, duration
15     delay(1000);
16     M5.Speaker.tone(4000, 200); // frequency, duration
17     delay(1000);
18 }
```

设备上电后，会每隔一秒时间发出两次不同频率的声音。

[StickS3_Arduino_speaker.mp4](#)

API

StickS3 扬声器部分驱动使用了 M5Unified 库中的 Speaker_Class，更多相关的 API 可以参考下方文档：

- [M5Unified - Speaker Class](#)