计算机系统结构 第五讲指令调度与循环展开

谢长生

武汉光电国家研究中心







1.开发ILP的两种方法

- 基于硬件的动态开发方法
- 基于软件的静态开发方法





2. 指令调度的基本方法

• 指令调度

- 找出不相关的指令序列,让它们在流水线上重叠并行执行。
- 制约编译器指令调度的因素
 - -程序固有的指令级并行
 - 流水线功能部件的延迟





3. 部件延迟

产生结果的指令	使用结果的指令	延迟(cycles)
浮点计算	另一个浮点计算	3
浮点计算	浮点store(S.D)	2
浮点Load(L.D)	浮点计算	1
浮点Load(L.D)	浮点store(S.D)	0

本节使用的浮点流水线的延迟





4. 指令调度实例

例1 对于下面的源代码,转换成MIPS汇编语言,在不进行指令调度和进行指令调度两种情况下,分析其代码一次循环所需的执行时间。

for (i=1000; i>0; i--)
$$x[i] = x[i] + s;$$

解:

先把该程序翻译成MIPS汇编语言代码

Loop: L.D F0, 0(R1)

ADD.D F4, F0, F2

S.D F4, 0(R1)

DADDIU R1, R1, #-8

BNE R1, R2, Loop






5. 延迟分析

在不进行指令调度的情况下,根据表中给出的浮点流水线 中指令执行的延迟,程序的实际执行情况如下:

钟			指令流出时
Loop:	L.D	F0, 0(R1)	1
(空转)			2
ADD.D	F4, F0, F2		3
(空转)			4
(空转)			5
S.D	F4, 0(R1)		6
DADDIU	J R1, R1, #-8		7
(空转)			8
BNE	R1, R2, Lo	оор	9
(空转)			10





6. 仅使用指令调度优化

- 在用编译器对上述程序进行指令调度以后,程序的执行情况如下:

			指令流出时钟
Loop:	L.D DADDIU	F0, 0(R1) R1, R1, #-8	1 2
	ADD.D (空转)	F4, F0, F2	3
	BNE	R1, R2, Loop	5
	S.D	F4, 8(R1)	6





7. 进一步的优化: 循环展开

- 编译时指令调度是怎样减少整 个指令序列在流水线上的执行 时间的?
- 指令调度能否跨越分支边界?
- 怎样提高整个执行过程中有效 操作的比率?





8. 循环展开的基本概念与方法

• 循环展开

- 把循环体的代码复制多次并按顺序排放,然后相应调整循环的结束条件。
- 开发循环级并行的有效方法

例2 将例1中的循环展开3次得到4个循环体,然后对展开后的指令序列在不调度和调度两种情况下,分析代码的性能。假定R1的初值为32的倍数,即循环次数为4的倍数。消除冗余的指令,并且不要重复使用寄存器。





9. 展开后的代码 展开后没有调度的代码如下(需要分配寄存器)

		指令流出时钟	指令	流出时钟
Loop:	L.D (空转) ADD.D	F0, 0(R1) 1 2 F4, F0, F2 3	ADD.D F12, F10, F2 15 (空转) (空转)	16 17
	(空转) (空转)	4 5	S.D F12, -16 (R1) L.D F14, -24 (R1)	18 19
	S.D L.D (空转)	F4, 0(R1) 6 F6, -8(R1) 7	(空转) ADD.D F16, F14, F2 21 (空转)	20 22
	ADD.D (空转)	F8, F6, F2 9 10	(空转) S.D F16, -24 (R1)	23 24
	(空转) S.D	F8, -8(R1) 12	DADDIUR1, R1, # -32 (空转)	25 26
	L.D (空转)	F10, -16(R1)13 14	BNE R1, R2, Loop (空转)	27 28

50%是空转周期!






10. 展开且再次调度后的代码

调度后的代码如下:


			指令流出时钟		
Loop:	L.D	F0, 0 (R1)	1		
	L.D	F6, -8 (R1)		2	
	L.D	F10, -16 (R	1)	3	结论:通过循环展
	L.D	F14, -24 (R	11)	4	开、寄存器重命名
	ADD.D	F4, F0, F2	4	5	
	ADD.D	F8, F6, F2		6	和指令调度,可以
	ADD.D	F12, F10, F2	2 7		有效开发出指令级
	ADD.D	F16, F14, F2			并行。
	S.D	F4,0 (R1)	9		
	S.D	F8, -8 (R1)	1	10	
	DADDIU	R1, R1, # -32	12		派去办灶国 期!
	S.D	F12, 16 (R	1)	11	没有空转周期!
	BNE	R1, R2, L00	p	13	
	S.D	F16, 8 (R1))	14	





11. 循环展开和指令调度的注意事项

- •保证正确性
- •注意有效性
- •使用不同的寄存器
- •删除多余的测试指令和分支指令,并对循环结束代码和新的循环体代码进行相应的修正。
- •注意对存储器数据的相关性分析
- •注意新的相关性





谢谢大家

