

前提准备：


硬件：电脑（笔记本）、安卓数据线

软件：主板驱动工具、主板烧录工具


烧录操作：

一、 电脑安装主板驱动安装工具

1、 驱动工具解压出来，双击打开【DriverInstall】应用程序。



2、 点击【驱动安装】，电脑自动安装主板驱动，大约30s，驱动安装成功。





二、 用安卓数据线连接主板到电脑

1、 数据线类型：安卓数据线




2、主板连接到电脑，数据线的一头连接主板的OTG USB，另一头连接电脑的USB。







按住烧录键，重新上电，如下图软件提示“发现一个 MASKROM 设备后” 点击高级选项，点击“进入Maskrom”，如下图：





切换到“下载镜像”，点击“执行”按钮进行烧录。



【注意：主板当前是 Linux 系统，转换到 Android 系统，无法直接烧录 Android 5.1 或者 6.0 版本，只能先烧录 Android 7.1 或者 8.1 版本】