## 系统辨识及其在 PID 参数调节上的应用-申控组

## 1. 系统辨识

(1) 利用 MATLAB 生成 50s 幅值为  $1000^1$ 频率从 0Hz 到 10Hz 变化的扫频信号,作为电调的输入。如图 1 所示。




图 1 扫频电流信号

(2)利用上一步生成的电流信号激励电机运转,再利用 Jscope 监测电流、角度和角速度的值。注意,电流、角度和角速度对应的变量必须转化成整形才能被 Jscope 读取。如图 2 所示,蓝线表示电流、绿线表示角速度、黄线表示角度。




图 2 Jscope 监测得到的电机运转电流、角度和角速度(纵轴单位并没有实际意义,单位转换请看电机说明书)

1

<sup>1</sup>单位不是 A, 请查阅电调说明书。

- (3) 将 Jscope 显示的电流、速度和角速度信号导出到 CSV 文件中并将 CSV 文件 另存为 XLSX 格式的 Excel 文件,便于在 MATLAB 中操作。
- SweptFrequenSignal1228.csv
- SweptFrequenSignal1228.xlsx
- (4) 由于信号保存在 xlsx 文件中为字符格式,因此利用 MATLAB 的相关符号操作函数把字符型变量转化成数值型变量,同时电流、角度和角速度要除以 1000,保证和真实测量情况一致。最后在 MATLAB 中显示的电流、角度和角速度如图 3 所示。




图 3 利用 MATLAB 绘制的电流、角度和角速度

(5) 利用 MATLAB 中的 System Identification APP,将电流作为输入,角速度作为输出辨识电机的传递函数模型,在本例中传递函数的分母设为 3 阶,分子设为 2 阶。辨识过程如图 4 所示。




图 4 System Identification 应用包以及电流信号和角速度信号的导入

(6)进行模型验证。从时域图来看,辨识模型的输出和电机真实输出的拟合度为81.22%。整体和局部结果图放大图见图 5,其中黑线为实际输出,蓝线为辨识模型输出。




图 5 系统辨识结果时域图

从频域图(图6)上看,系统的频率响应和和传递函数的频率响应一致性比较高。




图 6 系统辨识结果频域图: (a) 真实系统的频响函数; (b) 传递函数的伯德图

(7)传递函数的导出。将 tfl 拖到 to workspace 框图上,即可将 tfl (transfer function 1)导入到 MATLAB 的工作空间,如图 7 所示。最终的传递函数表达式见图 8。




图 7 传递函数导入到工作空间

Name: tf1

Sample time: 0.002 seconds

图 8 传递函数的表达式

## 2. PID 参数调节

- (1) PID 参数的整定。将传递函数 tfl 导入到 MATLAB 的 PID Tuner APP,并利用它找到相对较好的 PID 控制器的参数(Kp、Ki 和 Kd),如图 9 所示。为了保证MATLAB 的 PID 算法和板卡程序中的 PID 算法一致,需要对控制器的特性进行设置,如图 10 所示,Integral Formula 和 Derivative Formula 均为 Backward Euler。
- (2)将 Kp、Ki 和 Kd 的数值赋给电机的控制程序对应的变量,然后烧录程序到板卡上,观察电机转速的实际控制效果如图 11 所示,从图中可以看出基于系统辨识的 MATLAB 辅助 PID 参数调节方法能较快地找到合适的 PID 控制器参数,极大地提高程序调试效率。

文档编辑: 易思成。感谢简心语的联调,感谢张芳园、 刘文通的协助!




图 9 PID Tuner 应用包的操作




图 10 控制器设置




图 11 PID 参数整定后, PID 控制效果图 (绿线是期望角速度, 黄线是实际角速度)