ГОСТ 2.428-84 (СТ СЭВ 4413-83)

Группа Т52

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Единая система конструкторской документации

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕМПЛЕТОВ

Unified system for design documentation. Rules for making templets

МКС 01.100.20 ОКСТУ 0002

Дата введения 1986-01-01

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 1 ноября 1984 г. N 3840 дата введения установлена 01.01.86 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Апрель 2004 г.

1. Настоящий стандарт устанавливает основные правила выполнения темплетов технологического оборудования, применяемых при проектировании во всех отраслях промышленности и строительства.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4413-83.

- 2. Общие требования к выполнению темплетов
- 2.1. Изображение технологического оборудования на темплете, как правило, должно представлять вид сверху. При необходимости допускается использование других видов.
- 2.2. Если технологическое оборудование состоит из основного и дополнительных составных частей, размещаемых отдельно, как например устройств управления, обслуживания и питания, то их рекомендуется изображать на одном темплете.

2.3. На темплете технологического оборудования должны быть изображены и обозначены:

габаритные контуры оборудования в положении покоя;

контуры подвижных частей оборудования, если при перемещении они выходят за пределы габаритных контуров в положении покоя;

контуры опорной поверхности оборудования;

осевые линии;

места обслуживания оборудования и место обслуживающего персонала, с которого преимущественно осуществляется обслуживание;

места подвода и отвода сред, виды сред (см. справочное приложение 1);

высота оборудования, а также высота, требуемая для демонтажа частей оборудования, если она превышает 3000 мм от уровня пола;

длина, ширина и направление демонтажа частей оборудования в горизонтальном направлении;

обозначение технологического оборудования;

место выпуска отходов материалов.

2.4. В случае необходимости на темплете допускается дополнительно изображать и (или) обозначать:

ответственные функциональные части внутри габаритных контуров оборудования в положении покоя;

места подвода и отвода материалов, а также направление их движения; контуры фундаментов и каналов;

точку для отсчета размера.

2.5. Примеры исполнения темплетов приведены в справочном приложении 2.

3. Масштабы

Темплеты технологического оборудования предпочтительно выполнять в масштабах 1:100 и 1:50.

- 4. Линии
- 4.1. Виды линий, применяемых при исполнении темплетов, должны соответствовать ГОСТ 2.303-68.
 - 4.2. Применяемые виды линий и их назначение приведены в табл.1.

Вид линии	Назначение линии
Сплошная толстая линия	Габаритные контуры оборудования в положении покоя
Сплошная тонкая линия	Контуры ответственных функциональных частей оборудования (например, планшайбы), находящиеся внутри габаритных контуров оборудования в положении покоя. Условные графические обозначения
Штриховая линия	Контуры опорной поверхности основного оборудования и его составных частей. Контуры фундаментов и каналов*

^{*} Длина штрихов увеличивается в два раза по сравнению с изображением контуров опорной поверхности.

Штрихпунктирная
тонкая линия

Осевые линии

Штрихпунктирная линия с двумя точками, тонкая

Контуры подвижных частей оборудования, временами перемещающихся с целью управления и технического обслуживания, если они во время перемещения выходят за пределы габаритных контуров в положении покоя.

Длина и ширина демонтируемых частей для производства монтажных и ремонтных работ.

Места подвода и отвода материалов за пределами габаритных контуров оборудования в положении покоя

Штрихпунктирная линия с двумя точками, толстая

Контуры подвижных частей оборудования, непрерывно движущихся в процессе работы, если они во время перемещения выходят за пределы габаритных контуров в положении покоя

4.3. Толщина линий, в зависимости от масштаба темплета, должна соответствовать табл.2.

Таблица 2

MM


Наименование линии	Толщина линий при масштабе		
	1:100	1:50	
Толстая линия	0,50	1,00	
Тонкая линия	0,25	0,50	

- 5. Надписи и обозначение (маркировка)
- 5.1. Надписи следует выполнять предпочтительно шрифтом типа Б без наклона по ГОСТ 2.304-81.

Номинальную высоту шрифта в зависимости от масштаба темплета выбирают по табл.3.


Номинальная высота шрифта при масштабе			
1:100	1:50		
1,8	3,5		

5.2. Если технологическое оборудование имеет обозначение, то его, как правило, наносят на темплет. Обозначение наносят на вид сверху у главного места обслуживания вне (черт.1*a*) или внутри (черт.1*б*) габаритных контуров оборудования в положении покоя.



Черт.1

5.3. При изображении технологического оборудования на видах (кроме вида сверху) обозначение наносят в левом нижнем углу темплета (черт.2*a*, *б*). Для различных видов следует дополнительно указывать после обозначения типа: "(1)" - для вида спереди; "(2)" - для вида справа; "(3)" - для вида слева.



5.4. Обозначение мест обслуживания и места обслуживающего персонала (как правило, у главного места обслуживания) следует в зависимости от применяемого масштаба изображения выполнять в соответствии с табл.4.

Таблица 4

MM

Наименование	Условное графическое обозначение	Размеры масштабе	при
		1:100	1:50
Главное место обслуживания		a = 2,5	a = 5,0
Второстепенное место обслуживания	₩		
Место обслуживающего персонала	l max	$a = 2.5;$ $l_{\text{max}} = 8.0$	$a = 5.0;$ $l_{\text{max}} = 16.0$

5.5. Места подвода и отвода наиболее часто применяемых видов сред рекомендуется обозначать условными графическими обозначениями, приведенными в справочном приложении 1.


5.6. На темплеты оборудования высотой свыше 3000 мм от уровня пола и оборудования, для демонтажа частей которого требуется высота свыше 3000 мм, следует нанести в соответствующих местах обозначение в соответствии с табл.5.

Таблица 5

MM

Наименование	Условное графическое обозначение	Размеры масштабе	при
		1:100	1:50
Высота оборудования свыше 3000 мм		a = 2,5	a = 5,0
Высота для демонтажа свыше 3000 мм	N a		

5.7. Контуры подвижных частей оборудования в их крайних положениях, выходящие за пределы габаритных контуров оборудования в положении покоя, а также длину и ширину пространства, необходимого для демонтажа частей оборудования в горизонтальном направлении следует, как правило, изображать в соответствии с черт. За, б в выбранном масштабе.




A - габаритные контуры оборудования в положении покоя; B - контуры подвижных частей оборудования, непрерывно движущихся в процессе работы. Линию следует довести до габаритного контура; B - контуры крайних положений, временами перемещающихся частей оборудования. Линию следует довести до габаритного контура; Γ - контуры крайних положений частей оборудования при их демонтаже; ℓ - длина демонтируемой части оборудования. На темплете следует изображать 1/3 длины, при этом линии не должны доходить до контуров изображения; ℓ - ширина демонтируемой части оборудования

Черт.3

Примечание. Буквы, размерные и выносные линии, указанные на черт.3 и 5, служат только для пояснения в стандарте и не должны быть нанесены на темплет.

5.8. Допускается длину и ширину пространства для демонтажа частей оборудования, а также направление демонтажа обозначать стрелкой с буквой и индексом от x_1 до x_n в соответствии с черт.4.




Черт.4

Индексы от 1 до n указывают число демонтируемых частей.

Примечание. Значения от x_1 до x_n в миллиметрах указывают в проектной документации, например x_1 2000/500 (2000 - длина демонтируемой части, 500 - ширина).

5.9. Места подвода и отвода материала и направление их потока следует обозначать в соответствии с черт.5 в выбранном масштабе.




 $l(b)\,$ - длина (ширина) пространства, необходимого для подвода и отвода материала

Черт.5

Линии для обозначения пространства, необходимого для подвода и отвода материала, не должны доходить до габаритных контуров оборудования.


5.10. Допускается обозначать только направление потока материала в соответствии с черт.6, если не требуется указывать пространство для подвода и отвода материала вне габаритных контуров.




Черт.6

5.11. Место выхода отходов материала следует обозначать в соответствии с табл.6 и черт.7*a*, *б*.

Условное графическое обозначение	Размер при масштабе	
	1:100	1:50
60°	<i>α</i> = 2,5	a = 5,0






Черт.7

5.12. Для определения расположения оборудования на темплете допускается указывать точку для отсчета размеров, которую наносят в соответствии с табл.7 у левого переднего угла опорной поверхности со стороны главного места обслуживания, как указано на черт.8.


Условное графическое обозначение	Размер при масштабе	
	1:100	1:50
Ø a l	<i>α</i> = 2,5	a = 5,0



Черт.8

6. Обрезка темплетов

Для упрощения обрезки темплетов указывают линии для обрезки в соответствии с черт.9. Контуры обрезки изображают тонкими сплошными линиями.



Черт.9

УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРИМЕНЯЕМЫХ СРЕД


MM

Вид среды	Условное графическое обозначение	Размеры при масштабе	
		1:100	1:50
Электроэнергия	<u> </u>	$a = 3.5$ $a_1 = 1.8$	$a = 7.0$ $a_1 = 3.5$
Сжатый воздух	@ 		
Отсос воздуха	(4)		
Воздух (вентиляция)	⊕		
Вода	9		
Подвод охлаждающей воды	Θ		
Отвод охлаждающей воды	0		
Горячая вода <i>t</i> ≤ 120°C	⊙ ^{75°}		
Горячая вода $t > 120 ^{\circ} \mathrm{C}$	O _{130°}		
Горячая вода <i>t</i> > 120°C	O _{130°}		

Сточная вода	8	
Пар	30°	
Конденсат	Θ	
Средство охлаждения (эмульсия)		
Защитный газ	120°	
Природный газ	0	
Городской газ	8	
Вакуум	30°	

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (справочное). ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕМПЛЕТОВ В МАСШТАБЕ 1:100

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Справочное



Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

официальное издание ЕСКД. Правила выполнения чертежей различных изделий: Сб. ГОСТов. - М.: ИПК Издательство стандартов, 2004