uCOS-II Report (1)

Yihe.Chen

yihect@gmail.com

内容

- Feature
- Compare with other systems
- Tasks in uCOS-II
- Interrupts in uCOS-II
- Clock Tick in uCOS-II
- Porting of uCOS-II
- Q & A



- Simple enough in opinion
 - 没有文件系统(官方有个 μC/FS)
 - 没有复杂的内存管理 (VMM)
 - 没有Kernel /User Mode的团批
 - 任务调度也不复杂 (By Priority Only)
 - 万存在驱动模型 (As A Disadvantage)



Preemptive

■ 完全的抢占式内核,意味着它总是运行一系 列可运行任务中"最紧迫"的那个任务

Multiasking

- ■版本2.86 最高能支持256个任务,系统占据 其中的两个用做 Idle task 和 Statistic task
- 万支持轮转调度,所以每个任务都有唯一的 一个优先级与其对应,共支持256个优先级

Feature

Portable

- 非常小,大概只有 5500 多行
- 大部分代码用ANSI C写成
- 很少部分平台相关的代码则是用汇编语言写 的

Scalable

- ■可根据需要对其进行剪裁,只使用其提供的部分服务,能减少宝贵的ROM/RAM用量
- ■通过条件编译的方式达到



- Task Stacks
 - 允许每个任务有自己的堆栈,各个任务的堆 枝大小可以完全不同,能减少资源的使用
 - 有堆栈检查功能(Stack-checking feature),能帮助我们确定每个任务实际需要多大的堆栈空间



Deterministic

- ■所有的函数和服务的执行时间都是确定的
- 除了OSTimeTick()和一些事件标志服务で外,其他所有服务的执行时间都不依赖于任务数量的大小

Services


提供众多的服务, 比方 semaphores, event flags, message mailboxes, message queues, 任务管理,时间管理等



- 超级循环系统(前后台系统)
 - 后台是一个无穷循环,处理所有业务逻辑; 前台由ISRs处理所有的外部事件(BOT)
 - 因为ISRs不应该处理太多事情,而一般只是 用于设置某些标志以代表不同事件的发生。
 - 这些事件如果要想真正地被处理器处理,则 要等到后台的大循环运行到某一点时才行。
 - 降低响应速度,而且循环中每两次到达同一个点的时间间隔并不确定。

Compare with other sys

■ 超级循环系统(前后台系统)






■非抢占式内核

- 协同式多任务。系统如果想把CPU交由其他 任务使用,必须经由当前运行着的任务同意 才行。
- 允许使用Non-Reentrant 的函数,但必须保证在执行这样的函数期间不主动让出CPU
- 很少的内核系统是非抢占式的

Non-Reentrant 函数是指能同时被多个任务使用,而不需要担心出现数据遭破坏的情况

Compare with other sys

■ 非抢占式内核 Low Priority Task






■抢占式内核

- 强狟式多任务。运行过程中只要出现一个优先级更高的可运行任务,系统就强行终止当前任务的执行,转而执行更高优先级的任务
- 不应该使用Non-Reentrant 的函数,大量使用各种任务间同步机制
- 大多数的内核系统都是抢占式的,ucos-ii 也 一样

Compare with other sys

■抢占式内核

Low Priority Task



Compare with other sys

■ 函数可重入性

```
void strcpy(char *dest, char *src)
{
    while (*dest++ = *src++);
    *dest = NUL;
}
    int Temp;
    void swap(int *x, int *y)
    {
        Temp = *x;
        *x = *y;
        *y = Temp;
}
```




- Idle Task
 - 如果没有其他任务可以运行,系统就运行 Idle Task. Idle Task 总是在最低优先级上 (OS_LOWEST_PRIO)运行
- Statistic Task
 - 用于提供运行时统计信息,可通过 OS_TASK_STAT_EN 配置项去掉它

Tasks in uCOS-II

User Tasks

```
void YourTask (void *pdata)
  for (;;) {
  /* USER CODE
  Call one of uC/OS-II's services:
  OSMboxPend();
  OSQPend();
  OSSemPend();
  OSTaskDel(OS_PRIO_SELF);
  OSTaskSuspend(OS PRIO SELF);
  OSTimeDly();
  OSTimeDlyHMSM();
```

Tasks in uCOS-II



Tasks in uCOS-II

Tasks Scheduling in task level

```
void OS Sched (void)
                                                       void OSCtxSw(void)
  OS CPU SR cpu sr = 0;
                                                                           在 OS cpu a.asm 文件中定
                                                          Save processor registers:
  OS ENTER CRITICAL();
                                                          Save the current task's stack pointer
  if (OSIntNesting == 0) {
                                                              into the current task's OS ICB:
    if (OSLockNesting == 0) {
                                                          OSTCBCur->OSTCBStkPtr = Stack pointer:
                               软中断或陷阱指令
      OS SchedNew();
                                                          Call user definable OSTaskSwHook():
      if (OSPrioHighRdy != OSPrioCur) {
                                                          OSTCBCur = OSTCBHighRdy;
        OSTCBHighRdy = OSTCBPrioTbl/OSPrioHighRdy);
                                                          OSPrioCur = OSPrioHighRdy;
                                                          Get the stack pointer of the task to resume:
                                                           Stack pointer = OSTCHHighRdy-XOSTCBStkPtr;
        OSCtxSwCtr++;
                                                          Restore all processor registers
        OS TASK SW();
                                                               from the new task's stack:
             沩 宏 在 Os cpu.h 文件中定
                                                          Execute a return from interrupt instruction;
  OS EXIT CRITICAL();
```



- Tasks Scheduling in task level
 - 任务调度的时间独立于任务数量
 - ■对干系统中的每一个处于"READY"状态的任务来说,它的堆栈中保存的内容就好象刚刚发生了一次中断一样,所有的寄存器都已经被压到堆栈中。所以在OcCtxSw()汇编函数中只需从堆栈中恢复这些寄存器,并执行一条中断返回指令即可
 - 在整个 OS_Sched() 函数中中断都应该是被关闭 的, OcCtxSw() 也必须保证中断不被打开



- Tasks Scheduling in interrupt level
 - 由于是抢占式内核,uCOS-II会在每次中断完成的时候去检查是否有更高优先级的任务进入READY 状态:

如果有,则调度运行这个更高优先级的任务; 如果没有,则返回到原先被中断的那个任务继续允许

■ 中断级别的任务调度由汇编函数OSIntCtxSw()完成,移植时必须实现该函数




- ISRs demanded in uCOS-II
 - 要求必须是汇编写的,但是可以以内联汇编的形式 存在于.C文件中。ISRs内部可以调用C函数
 - Pseudo Code Of ISRs

```
YourISR:
Save all CPU registers; (1)
Call OSIntEnter() or, increment OSIntNesting directly; (2)
Execute user code to service ISR; (3)
Call OSIntExit (); (4)
Restore all CPU registers; (5)
Execute a return from interrupt instruction; (6)
```

Interrupts in uCOS-II

Interrupt process



Interrupts in uCOS-II

- OSIntEnter()
 - 告知 uCOS-II 正在进行中断服务
 - 递增中断嵌套级数 的简单封装,移植的时候可以不用该函数,而是将递增动作重新安排到别的函数里,用产生的新函数面来代替 OSIntEnter()

```
void OSIntEnter (void)
{
   if (OSRunning == OS_TRUE) {
    if (OSIntNesting < 255u) {
        OSIntNesting++;
   }
}</pre>
```



OSIntExit()

- 与OS_Sched()相似,除了以下两点:
 - a, OSIntExit() 要递减嵌套级数
 - b, OSIntExit()调用汇编函数OSIntCtxSw()调度新任务,而不像OS_Sched()那样去用宏OS_TASK_SW()发出软中断进行任务调度原因何在?有二:
 - 1,因为任务切换的部分工作(保存被中断任务的寄存器上下文)已 经在进入 ISR 的时候完成掉了;
 - 2, 在执行到 OSIntCtxSw() 内部代码的时候,被中断任务的堆栈内容已不是我们想要的,需要依赖于OSIntCtxSw()来调整堆栈指针使得被中断任务的堆栈变成我们想要的样子。



OSIntExit()

■ 与调用OS_Sched()进行task level时一样,调用 OSIntExit() (步骤4)和步骤5/6进行任务上下文的 恢复都要求中断是被关闭的,否则可能陷入死循环

注意:有些处理器为了支持 Nestting of Interrupts 在保存寄存器上下文的时候可能会同时打开中断,所以在进行新任务上下文恢复它前,应该想办法关闭中断,以使得任务的切换能顺利进行。 移植的时候要考虑这一点。

Interrupts in uCOS-II

OSIntExit() Calls OSIntCtxSw to switch


```
void OSIntExit (void)
                                                                    void OSIntCtxSw (void)
   OS CPU SR cpu sr = 0;
                                                                        Adjust the stack pointer to remove calls to:
   if (OSRunning == OS TRUE) {
                                                                          OSIntExit().
        OS ENTER CRITICAL():
                                         (2)
                                                                          OSIntCtxSw() and possibly the push of the
        if (OSIntNesting > 0) {
                                                                            processor status word:
            OSIntNesting--:
                                         (3)
                                                                        Save the current task's stack pointer into
        if (OSIntNesting == 0) {
                                                                            the current task's OS TCB:
            if (OSLockNesting == 0) {
                                                                          OSTCBCur->OSTCBStkPtr = Stack pointer;
                OS SchedNew():
                if (OSPrioHighRdv != OSPrioCur) {
                                                                        Call user definable OSTaskSwHook();
                    OSTCBHighRdy = OSTCBPrioTbl[OSPrioHighRdy];
                                                                        OSTCBCur = OSTCBHighRdy;
                                                                        OSPrioCur = OSPrioHighRdy;
                    OSTCBHighRdy=>OSTCBCtxSwCtrt+f;
                    OSCtxSwCtr++:
                                                                        Get the stack pointer of the task to resume:
                                                                          Stack pointer = OSTCBHighRdv->OSTCBStkPtr;
                    DSIntCtxSw();
                                                                        Restore all processor registers from the new
                                                                            task' s stack:
                                                                        Execute a return from interrupt instruction;
        OS EXIT CRITICAL():
                                                                                                                 26
```



Interrupts in uCOS-II

Adjust SP of old task in OSIntCtxSw()

LOW MEMORY



Clock Tick in uCOS-II

- Usage of Clock Tick
 - 时钟滴答仅用于下列两点,uCOS-II不用时钟滴答 来实现任务的分时调度:
 - 1·支持任务delay 多少个 Ticks, 滴答数全部用完·该任务即可被重新调度;
 - 2·支持任务在等待某一事件时的超时机制·一旦达到 Timer 的限制·该任务即可被重新调度。
 - 注意:如果一个任务是被"显式"挂起的,该任务不会被uCOS-Ii恢复,直到别的任务或者 ISRs "显式"唤醒为止。
 - 时钟滴答的中断使能时机问题(后续报告中再说)

Interrupts in uCOS-II

- OSTickISR()
 - uCOS-II时钟滴答依赖于在一个定时器ISR中调用 OSTimeTick()完成:

```
void OSTickISR(void)
{
    Save processor registers;
    Call OSIntEnter() or increment OSIntNesting;
    Call OSTimeTick();
    Call OSTimeTick();
    Restore processor registers;
    Execute a return from interrupt instruction;
}
```

Interrupts in uCOS-II

OSTimeTick ()

```
void OSTimeTick (void)
    //....
   OSTimeTickHook():
   OS ENTER CRITICAL():
   OSTime++:
   OS EXIT CRITICALO:
    if (OSRumning == OS_TRUE) {
        //...Other Code
       ptcb = OSTCBList:
       while (ptcb=>OSTCBPrio != OS_TASK_IDLE_PRIO) {
           OS ENTER CRITICALO:
           if (ptcb=>OSTCBD1y != 0) {
                if (-ptcb->OSTCBDly = 0) {
                    if ((ptcb=>OSTCBStat & OS STAT PEND ANY) != OS STAT RDY) {
                        ptcb=>OSTCBStat &= ~(IMT8U)OS_STAT_PEND_ANY;
                                                                               /* Yes, Clear status flag
                        ptcb=>OSTCBStatPend = OS_STAT_PEND_TO;
                                                                               /* Indicate PEND timeout
                        ptcb=>OSTCBStatPend = OS_STAT_PEND_OK;
                    if ((ptcb->OSTCBStat & OS_STAT_SUSPEND) = OS_STAT_RDY) { /* Is task suspended?
                        OSRATTEL [pt cb=>OSTCBY]
           ptcb = ptcb=>OSTCBNext;
           OS_EXIT_CRITICAL();
```



- OSTimeTick()
 - 该函数的执行时间完全取决于系统中的任务数。
 - 一般要求在ISR中不能做太多耗时的事情。所以在应用的时候,如果任务数量比较多,而且又希望得到比较高的响应要求,可以考虑把 OSTimeTick()放在一个新创建的最高优先级的任务里面,同时通过Semaphore 或者 Message Box在定时器ISR里面唤醒该任务完成 OSTimeTick()

- Requiements
 - 必须有能产生可重入代码的C编译器
 - 必须能够直接在C 或 inline 汇编里面 打开和 关闭中断
 - 处理器必须能够支持中断,其中必须有一个 能定时触发的中断可用(10/100Hz)
 - 处理器必须支持硬件堆栈,并且该堆栈必须 能容纳Kbytes数量级的内容
 - 处理器必须提供Load/Store指令,用于在堆 栈或内存里保存SP或其他CPU 寄存器的值 32

- Something to be known
 - 处理器的中断处理
 - 1,如何打开和关闭中断
 - 2·cpu寄存器上下文的保存过程(保存次序)
 - 3·中断的返回过程(如何取返回地址·如何恢复cpu寄存器上下文)
 - 4 · 如何支持软中断和定时器中断
 - 5,如何支持中断的嵌套
 - 编译器的C Run-time Mode
 - 1·函数调用的堆栈处理(C函数で间·C函数与汇编例程で间)
 - 2,函数参数和返回值的传递

- Something to be known
 - uC0S-II 的整体结构

Application Software

uCOS-II (Processor Independent Code) OS_CORE.C uCOS_II.C OS_MBOX.C uCOS_II.H OS_MEM.C OS_Q.C OS_SEM.C OS_TASK.C OS_TIME C

uCOS-II Configuration (Application Specific)

OS CFG.H

礐/OS-II Port (Processor Specific Code)

OS_CPU.H OS_CPU_A.ASM OS_CPU_C.C

Software

Hardware

CPU

Timer



- Roadmap
 - 设置OS_cpu.h 中的常量宏
 - 在OS_cpu.h中定义一些数据类型
 - 在OS_cpu.h中定义三个宏
 - 在OS_cpu_c.c中定义十个函数
 - 在OS_cpu_a.asm定义四个函数



■ 设置OS_cpu.h中的常量宏

/*堆栈增长方向*/

#define OS_STK_GROWTH

/* 打开-关闭中断的方式*/

#define OS_CRITICAL_METHOD

■ 在OS_cpu.h中定义一些数据类型

```
typedef unsigned char
                         BOOLEAN:
                                   /* Unsigned 8 bit quantity */
typedef unsigned char
                         INT8U:
                                   /* Signed 8 bit quantity */
typedef signed char
                         INT8S:
                                  /* Unsigned 16 bit quantity */
typedef unsigned int
                         INT16U:
                                   /* Signed 16 bit quantity */
typedef signed int
                         INT16S:
typedef unsigned long
                         INT32U:
                                   /* Unsigned 32 bit quantity */
                                   /* Signed 32 bit quantity */
typedef signed long
                         INT32S:
                                   /* Single precision floating point */
typedef float
                         FP32;
                                   /* Double precision floating point */
                         FP64;
typedef double
                                   /* Each stack entry is 16-bit wide */
typedef unsigned int
                         OS STK;
```

4

Porting of uCOS-II

- 在OS_cpu.h中定义三个宏 /*发出软中断指令*/
 - #define OS_TASK_SW()
 /* 关闭**中**断 */
 - #define OS_ENTER_CRITICAL()
 /* 打开中断 */
 - #define OS_EXIT_CRITICAL()

■ 在OS_cpu_c.c中定义十个函数

void	OSTaskCreateHook	0
void	OSTaskDe lHook	0
void	0STaskSwHook	0
void	OSTCBInitHook	0
void	OS InitHookBegin	O
void	OS InitHookEnd	0
void	OSTaskStatHook	0
void	OSTimeTickHook	0
void	0STaskIdleHook	0
OS_STK	*OSTaskStkInit	0

注意:只有最后一个任务堆栈初始化的函数是必须的,其他函数可以为空

■ 在OS_cpu_a.asm定义四个函数

```
OSStartHighRdy() /* 被OSStart()调用开始最高优先级任务的运行 */
OSCtxSw() /* 被映射成软件中断的 ISR ,实现任务切换 */
OSIntCtxSw() /* 被OSIntExit()调用以实现中断返回时的任务切换 */
OSTickISR() /* 定时器中断,内部需要调用 OSTimeTick() */
/* 以实现ClockTick的管理 */
```



THE END Thanks a lot, any suggestion?